

	AQD-A800F
Kích thước sản phẩm (Rộng x Sâu x Cao) mm	595 x 468 x 850
Khối lượng tịnh (Kg)	53,5
Khối lượng giặt/vắt tối đa (Kg)	8,0
Công suất đầu vào tối đa (W)	1800
Nguồn điện áp/Tần số/Dòng điện hoạt động tối đa	220V / 50Hz / 10A
Áp suất nước yêu cầu (MPa)	0.03 ~ 1.0
Số chương trình giặt	15
Tiêu chuẩn áp dụng	TCVN 8526:2013 TCVN 7492:2018

Hướng dẫn đăng ký bảo hành điện tử

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại website: <http://baohanhdientu.aquavietnam.com.vn>

Cách 2: Đăng ký qua tin nhắn SMS, gửi đến tổng đài **8077** (*)

Cú pháp tin nhắn: AQUA_Số Máy_Ngày Mua

Ví dụ: AQUA CG0LLG00601L2JCK0001 03/05/2016

_ : khoảng trắng

Ngày mua theo định dạng: DD/MM/YYYY (ví dụ: 03/05/2016)

(*) Giá thay đổi tùy theo mức giá quy định của nhà mạng (VNPT, Mobi, Viettel,...)

Cách 3: Đăng ký trực tuyến qua ZALO của AQUA Việt Nam



Bước 1: Vào mục tìm kiếm trên trang Zalo, nhập và chọn "AQUA Việt Nam", hoặc vào mục cài đặt trên trang Zalo, chọn chức năng quét mã QR Zalo Aqua, di chuyển camera đến vùng chứa mã QR Zalo trên sản phẩm để quét.

Bước 2: Chọn mục "Quan tâm" để đăng ký thành viên của AQUA Việt Nam.

Bước 3: Thực hiện đăng ký bảo hành điện tử theo hướng dẫn.

Mã QR Zalo

Cách 4: Gọi Tổng đài miễn phí **1800 58 58 32**

Chú ý: Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng sau khi tiếp nhận và kiểm tra thông tin đăng ký bảo hành điện tử của khách hàng sẽ:

- Liên lạc với khách hàng, rất mong quý khách hàng tiếp nhận cuộc gọi và cung cấp thêm những thông tin cần thiết để việc đăng ký được đầy đủ.
- Nhân viên sẽ cung cấp cho quý khách mã bảo hành điện tử và thời gian bảo hành sản phẩm.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi mua máy theo một trong các cách thức trên. Việc không thực hiện đăng ký bảo hành đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của Quý khách sau này.

Điều kiện bảo hành điện tử

• THỜI HẠN BẢO HÀNH MÁY GIẶT MIỄN PHÍ:

- Nếu có hóa đơn tài chính: 24 tháng kể từ ngày mua và không quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Nếu không có hóa đơn tài chính: thời hạn bảo hành là 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

• CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ:

- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế, sử dụng nguồn nước yếu, dơ, phèn... hoặc bảo quản không tốt như để bụi, cặn bẩn, động vật, côn trùng, vật lạ... vào máy.
- Sản phẩm hư do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt làm nứt, móp bể, rỉ sét.
- Khách hàng tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Công Ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.
- Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).
- Không bảo hành bộ lọc xơ vải và các phụ kiện kèm theo.
- Các trường hợp yêu cầu vệ sinh sản phẩm, bảo trì sản phẩm không nằm trong hạng mục bảo hành.

• YÊU CẦU BẢO HÀNH:

- Gọi Tổng Đài Hotline: **1800 58 58 32**, bấm nhánh 2 (hoặc)
- Gửi Tin nhắn SMS: **AQUA_YCBH** gửi **8077** (_ : khoảng trắng)
- Gửi E-mail về phòng CSKH: cskh@aquavietnam.vn
- Website: Kết nối trang www.yeucaubaohanh.aquavietnam.vn

AQUA

AQD-A800F

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy Giặt Lồng Ngang Hoàn Toàn Tự Động



Trước khi vận hành máy giặt, vui lòng đọc kỹ và làm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

SẢN PHẨM ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ,
VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TRANG CÙỐI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN.

Cám ơn Quý Khách Hàng đã sử dụng sản phẩm của AQUA.

Vui lòng đọc kỹ những hướng dẫn này trước khi sử dụng. Nó bao gồm những thông tin quan trọng có thể giúp bạn sử dụng an toàn, đúng cách và đạt kết quả tốt nhất khi sử dụng cũng như khi vệ sinh máy giặt.

Hãy cất giữ hướng dẫn sử dụng này ở nơi thuận tiện để bạn có thể tham khảo về sau khi cần thiết.

Nếu bạn bán, cho hoặc tặng máy giặt này, hãy luôn nhớ chuyển sách hướng dẫn sử dụng đính kèm cho người sở hữu mới để họ có thể hiểu rõ các tính năng của máy giặt cũng như sử dụng nó một cách an toàn.

Ý nghĩa các ký hiệu



Nên



Không nên



Các thông tin và mẹo sử dụng




Cảnh báo! Thông tin an toàn quan trọng!



Thông tin về môi trường

Tiêu hủy



Giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.
Hãy để các sản phẩm đóng gói và linh/phụ kiện điện tử của nó tại vị trí thích hợp để tái sử dụng.
Không tiêu hủy máy này lẫn với rác thải sinh hoạt.
Hãy liên hệ với các cơ sở tái chế hoặc các cửa hàng, đại lý của AQUA để được tư vấn.

Cảnh báo!


Nguy cơ gây tổn thương hoặc ngạt thở

Ngắt điện cấp cho máy giặt. Vô hiệu hoặc loại bỏ dây nguồn. Gỡ bỏ nắp cửa để tránh trường hợp trẻ em và vật nuôi mắc kẹt bên trong máy.

10- Lắp đặt sản phẩm

10.5. Ống xả nước

Nối đầu ống xả với đường ống thoát nước âm tường. Sử dụng móc treo chữ U để treo ống, lưu ý độ cao treo ống phải từ 80-100cm so với mặt sàn đặt máy. Tốt nhất, nên cố định ống xả vào các móc ở mặt sau máy.




Cảnh báo!

- Chỉ sử dụng bộ ống được cấp kèm theo máy.
- Không sử dụng lại ống cũ.
- Chỉ sử dụng nguồn nước lạnh.
- Nguồn nước sử dụng phải sạch và trong.

Lưu ý


Không được nhúng chìm ống xả vào nước, phải cố định chắc chắn và tránh rò rỉ. Nếu đặt ống xả xuống sàn hoặc độ cao treo ống dưới 80cm, máy sẽ tự xả khi đang ở tiến trình cấp nước (self-siphoning). Không nối dài ống xả. Nếu cần, hãy liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng để được tư vấn.



10.6. Ống cấp nước

Chắc rằng các vòng gioăng cao su phía trong đầu nối của ống cấp nước vẫn còn nguyên.

1. Siết đầu nối (cong) vào máy.
2. Siết đầu còn lại (thẳng) vào vòi nước có đầu ren 3/4".



10.7. Cấp điện cho máy

- Sử dụng điện áp nguồn 220V-50Hz, ổ cắm điện và cầu chì bảo vệ phải phù hợp với thông số ghi trên nhãn máy (lớn hơn 10A).
- **Ô cắm điện và máy giặt phải được nối đất.** Không sử dụng loại ổ cắm nhiều chấu hoặc ổ cắm nối dài.
- Phích cắm phải phù hợp với ổ cắm.

Cảnh báo!

Đảm bảo mọi thứ (nguồn điện, ống cấp, ống xả) kết nối chắc chắn, ở điều kiện khô và không bị rò rỉ.

Ống cấp/xả không có dấu hiệu bị hư hỏng, xoắn hay bẻ gập.


Nếu dây điện bị hư, nó chỉ nên được thay thế bởi chính hãng (xem trên nhãn bảo hành) để tránh rủi ro.

Cất giữ các phụ kiện bảo vệ dùng cho vận chuyển 

Giữ lại những phụ kiện này để sử dụng về sau. Hãy tháo chúng ra trước khi sử dụng máy, và lắp trở lại khi muốn di chuyển máy đến một vị trí khác.

10.4. Điều chỉnh cân bằng cho máy

Lắp đặt máy trên một nền phẳng và chắc chắn. Điều chỉnh các chân để máy đạt mức cân bằng. Việc này giúp giảm độ rung và tiếng ồn khi máy vận hành, đồng thời cũng giảm nguy cơ hỏng hóc. Nên sử dụng thước thủy (level) để điều chỉnh.

**Sử dụng chương trình “Vệ sinh lồng giặt”** 

Sau mỗi lần lắp đặt hoặc thời gian dài sử dụng, trước lần sử dụng đầu tiên hoặc sau mỗi lần bảo dưỡng, bạn nên chạy chương trình “Vệ sinh lồng giặt” ở điều kiện không tải với một lượng nhỏ bột giặt/nước giặt vào ngăn số 1 hoặc sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt vào ngăn số 3 để loại bỏ các cặn bẩn còn dính trên lồng giặt.

1- Quy tắc an toàn quan trọng.....	4-5
2- Mô tả sản phẩm.....	6
3- Bảng điều khiển.....	7-10
4- Tiêu thụ năng lượng.....	11
5- Chương trình giặt.....	12
6- Sử dụng hằng ngày.....	13-17
7- Giặt thân thiện & tiết kiệm	18
8- Bảo dưỡng và vệ sinh.....	19-21
9- Giải quyết sự cố	22-24
10- Lắp đặt sản phẩm	25-27
11- Thông số kỹ thuật.....	28

Tham khảo nhãn mác trên quần áo và phải sử dụng đúng loại đồ mà máy có khả năng giặt. Đây là loại hàng gia dụng, chỉ sử dụng nội địa. Máy không được thiết kế cho mục đích thương mại, công nghiệp.

Cấm mọi cải tạo/thay đổi trên máy vì có thể gây nguy hiểm, giảm hiệu lực bảo hành.




Trước lần sử dụng đầu tiên

- ...đảm bảo máy còn nguyên vẹn, không hư hỏng.
- ...tháo các đai ốc dùng cho vận chuyển.
- ...tháo các thành phần đóng gói và để xa tầm tay trẻ em.
- ...cần ít nhất 2 người để di chuyển máy.



Sử dụng hằng ngày

- ...trẻ trên 8 tuổi và những người trưởng thành mắc chứng suy giảm thể chất, giác quan, các bệnh lý thần kinh hoặc thiếu kiến thức và kỹ năng thực tiễn đều có thể vận hành máy này nếu họ được giám sát, chỉ dẫn sử dụng máy an toàn cũng như hiểu được các mối nguy hiểm tiềm tàng liên quan.
- ...để các chất giặt tẩy xa tầm tay trẻ em.
- ...kéo khóa quần áo, thắt lại các dây cột và các vật nhỏ vì chúng có thể làm rối quần áo. Nếu cần, hãy sử dụng lưới/túi giặt bảo vệ.
- ...rút phích cắm nguồn sau mỗi lần giặt xong hoặc trước khi thực hiện bảo dưỡng vệ sinh định kỳ để đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện.
- ...cắm phích cắm kéo ra để ngắt điện cho máy, tuyệt đối không nắm kéo phần dây điện.



Không được...

- ...để trẻ dưới 3 tuổi lại gần máy giặt trừ phi có người lớn giám sát.
- ...để trẻ em chơi đùa với máy giặt.
- ...để trẻ em hoặc vật nuôi tới gần máy giặt khi cửa máy đang mở.
- ...chạm hoặc thao tác trên máy khi đang mang chân trần hoặc khi tay/chân còn ướt.
- ...trùm hoặc phủ kín máy giặt khi máy đang hoạt động hoặc ngay khi máy vừa kết thúc chương trình giặt vì máy cần thời gian để phân nước bên trong bay hơi hết.
- ...đặt các vật nặng, các nguồn nhiệt hay vật ẩm ướt lên mặt trên máy giặt.
- ...sử dụng loại bột giặt dễ cháy hoặc chất tẩy khô ở gần khu vực đặt máy giặt.
- ...sử dụng các chất phun xịt dễ cháy ở gần vị trí đặt máy.
- ...giặt trực tiếp quần áo còn dính ẩm do hóa chất hoặc dung môi. Hãy phơi khô chúng ngoài trời trước khi đem giặt.
- ...cắm hoặc tháo phích cắm điện ở nơi có sự hiện diện của khí gas dễ cháy.
- ...cài đặt nhiệt độ dòng nước giặt ở mức cao khi giặt quần áo có chất xốp hoặc cao su.
- ...giặt quần áo có dính bột.

10.1. Chuẩn bị

Lấy máy giặt ra khỏi thùng đóng gói.

Tháo các phụ kiện đóng gói bao gồm các miếng xốp và tấm phim bọc máy. Hãy để chúng ngoài tầm với của trẻ em. Trong khi tháo, bạn có thể thấy các giọt nước còn đọng lại trên bọc nylon hoặc bên trong lồng giặt. Hiện tượng này là bình thường vì đó là nước còn sót lại trong quá trình kiểm tra tại nhà máy.


Tiêu hủy phụ kiện đóng gói

Hãy để các phụ kiện đóng gói ngoài tầm với của trẻ em và tiêu hủy chúng theo tiêu chí thân thiện với môi trường.

10.2. Lắp tấm chắn chuột

Khi mở thùng đóng gói, bạn sẽ thấy tấm chắn chuột. Nó có tác dụng ngăn các vật lạ vào bên trong máy.


1. Chuẩn bị sẵn tấm chắn chuột (A) cùng với 2 vít siết (B) đính kèm theo máy.
2. Hạ từ từ máy xuống nền phẳng sao cho phần nắp cửa hướng lên trên, mặt đáy hướng về phía người lắp.
3. Cắm tấm chắn chuột đúng chiều và lắp nó vào mặt đáy của khung máy. Chú ý phần cạnh dưới gá vào trong và cạnh trên của tấm chắn chuột cố định vào máy bằng 2 vít. Sau cùng, dựng máy đứng lên.




10.3. Tháo các phụ kiện bảo vệ dùng cho vận chuyển

Các phụ kiện này được lắp vào mặt sau của máy giặt để chống sự rung lắc mạnh cũng như tránh hỏng hóc cho các linh kiện máy bên trong. Để máy hoạt động được, bạn phải tháo chúng ra.

1. Tháo 4 đai ốc vận chuyển (T1-T4).




2. Che lại các vị trí bắt đai ốc vận chuyển bằng nắp che.



Lỗi	Nguyên nhân	Cách giải quyết
Bột trào qua khe cửa và/hoặc ngăn chứa nước tẩy/giặt/xả.	Bột giặt/nước giặt không phù hợp. Sử dụng bột giặt/nước giặt quá liều.	Chỉ nên sử dụng loại chất giặt dành riêng cho máy cửa trước. Giảm lượng bột giặt/nước giặt.
Ngừng đếm trong một khoảng thời gian (trước mỗi giai đoạn vắt).	Máy đang khử bọt. Máy chỉnh tải cân bằng để động cơ đề lên tốc độ vắt ổn định.	Đây là hiện tượng bình thường.
Không vắt được.	Quần áo phân bố không đều (lệch tải).	Cân chỉnh quần áo và chạy lại chương trình vắt.
Hiệu quả giặt kém.	Chương trình giặt không phù hợp. Bột giặt/nước giặt chất lượng kém. Giặt quá tải. Quần áo phân bố không đều.	Chọn chương trình giặt khác. Chọn loại chất giặt phù hợp với mức bẩn của quần áo và theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Giảm lượng đồ giặt. Xếp gọn quần áo trong lồng giặt.
Quần áo còn dính bột giặt.	Các chất không hòa tan trong bột giặt có thể dính vào quần áo dưới dạng các đốm trắng.	Cài đặt xả tăng cường. Dùng bàn chải phủi sạch các đốm trắng bám trên đồ giặt. Chọn bột giặt/nước giặt khác.
Quần áo có các mảng xám.	Do các hợp chất béo như dầu, kem, mỡ,... bám vào.	Giặt sơ quần áo bằng một loại chất tẩy đặc biệt.

Lưu ý

Nếu sau khi kiểm tra mà vẫn xuất hiện lỗi, hãy tắt máy và rút phích cắm điện của máy ra khỏi nguồn. Sau đó, gọi cho Chăm sóc khách hàng.

**9.4. Sự cố về nguồn điện**


Khi mất điện giữa chừng, máy sẽ nhớ chương trình giặt đang dở. Khi có điện trở lại, máy sẽ tiếp tục chương trình giặt. Trong trường hợp đang mất điện giữa chừng mà cửa máy giặt vẫn khóa, nếu muốn mở cửa hoặc lấy đồ giặt ra, hãy chắc rằng không còn thấy mực nước qua lớp cửa kính và nhiệt độ trong lồng giặt ở mức thấp.

Chú ý làm cẩn thận kéo bị phỏng!


Thực hiện các bước từ 1 đến 6 như trong phần “**Bảo dưỡng và vệ sinh - Bộ lọc xả**”.
Kéo cần A xuống 1 đoạn đến khi nghe thấy tiếng “click”.
Mở cửa để lấy quần áo ra ngoài và đóng lại nắp che bộ lọc xả.

Không được...


- ...mở ngăn chứa nước tẩy/giặt/xả khi máy đang hoạt động.
- ...tì vào cửa khi máy đang hoạt động vì có thể gây phỏng.
- ...mở cửa máy giặt khi còn nhìn thấy mực nước qua lớp kính.
- ...cố dùng sức để mở cửa máy giặt. Cửa được trang bị bộ phận khóa tự động và sẽ mở khi vừa kết thúc chương trình giặt.

**Vệ sinh và bảo dưỡng**


- ...để ý tới trẻ em khi cho phép chúng phụ bạn vệ sinh bảo dưỡng.
- ...ngắt điện máy giặt trước khi thực hiện vệ sinh bảo dưỡng.
- ...vệ sinh phần gioăng (vòng đệm) cửa. Hãy mở cửa máy và ngăn chứa nước tẩy/giặt/xả khi không sử dụng để tránh mùi hôi.
- ...dây điện bị hư chỉ nên được thay bởi chính hãng, các đại lý hay cá nhân được AQUA ủy quyền để tránh rủi ro.

**Không được...**


- ...sử dụng các chất phun xịt để vệ sinh máy giặt.
- ...tự ý sửa chữa máy giặt. Trong trường hợp cần thiết, hãy gọi cho Chăm sóc khách hàng để được tư vấn.

**Lắp đặt**

- ...máy giặt phải được đặt ở nơi thông thoáng có khoảng không gian đủ rộng để đóng mở cửa dễ dàng.
- ...chỉ lắp đặt/vận hành máy ở nơi có nhiệt độ môi trường trên 5°C.
- ...sử dụng đúng nguồn điện ghi trên nhãn máy.
- ...chỉ sử dụng dây nguồn và bộ ống cấp điện kèm theo máy. Nếu dây điện bị hư, hãy gọi nhân viên bảo trì điện.
- ...sử dụng ổ cắm điện đơn 250V-10A được nối đất và ở vị trí thuận tiện (cấp/ngắt điện). **Máy giặt cũng phải được nối đất.**
- ...đảm bảo các vị trí kết nối ống luôn chắc chắn và không có rò rỉ.

**Không được...**

- ...lắp đặt máy ở ngoài trời, nơi ẩm ướt hoặc những nơi có nguy cơ rò rỉ cao như dưới các bồn nước. Nếu xảy ra rò rỉ, hãy ngắt điện máy giặt và để máy khô tự nhiên.
- ...đặt máy trực tiếp lên thảm, gầm tường hoặc gầm đồ đạc.
- ...dưới ánh nắng trực tiếp hoặc những nơi gần nguồn nhiệt.
- ...sử dụng các loại ổ cắm điện di động kéo dài để nối dài dây dẫn.



2- Mô tả sản phẩm


6

Mặt trước



1. Ngăn chứa nước tẩy giặt/xả
2. Mặt trên máy
3. Núm xoay chọn chương trình
4. Bảng điều khiển
5. Nắp cửa
6. Nắp che bộ lọc xả
7. Chân chỉnh cân bằng

Mặt sau



1. Đai ốc dùng cho vận chuyển (T1-T4)
2. Tấm chắn phía sau
3. Vít bắt tấm chắn phía sau (S1-S7)
4. Dây điện nguồn
5. Ngõ vào van cấp nước
6. Ống xả nước

Lưu ý:

Vì lý do cải tiến sản phẩm nên hình minh họa trong sách có thể khác đôi chút so với thực tế.

Phụ kiện đi kèm

Hãy kiểm tra danh sách phụ kiện đi kèm theo máy bên dưới đây.



1 x Ống cấp nước



5 x Nắp che



1 x Móc treo ống



1 x Tấm chắn chuột và 2 x vít



1 x Sách hướng dẫn

23

9- Giải quyết sự cố

Lỗi	Nguyên nhân	Cách giải quyết
F R	Lỗi cảm biến mực nước.	Liên hệ với trạm bảo hành gần nhất.
F 7	Lỗi động cơ.	Liên hệ với trạm bảo hành gần nhất.
F C0		
F C1	Lỗi mạch điều khiển.	Liên hệ với trạm bảo hành gần nhất.
F C2		
U nb	Quần áo phân bố không đều (lệch tải).	Giảm tải hoặc chỉnh tải cân bằng.

9.3. Sự cố không hiển thị mã lỗi

Lỗi	Nguyên nhân	Cách giải quyết
Máy không hoạt động.	Chưa chọn chương trình giặt. Cửa đóng chưa đúng cách. Chưa mở máy. Không có điện nguồn. Bật chức năng khóa trẻ em.	Chọn chương trình giặt. Đóng cửa lại. Nhấn nút "Công tắc nguồn". Kiểm tra nguồn điện. Tắt chức năng khóa trẻ em.
Cấp nước không đủ.	Chưa mở vòi nước. Ống cấp nước bị gập. Ngõ vào van cấp nước bị tắc. Áp suất nước dưới 0.03 MPa. Cửa đóng chưa đúng cách. Nguồn nước có vấn đề.	Mở vòi nước. Kiểm tra ống cấp nước. Thông tắc ngõ vào cấp nước. Kiểm tra áp suất nước. Đóng cửa lại. Kiểm tra nguồn nước.
Máy tự xả khi đang cấp nước.	Độ cao treo ống xả dưới 80cm. Đầu ống xả chìm trong nước.	Treo ống xả đúng cách. Đảm bảo đầu ống xả không bị chìm trong nước.
Vấn đề về xả nước.	Ống xả bị tắc. Bộ lọc xả bị tắc. Đầu ống xả cao hơn 100cm so với sàn.	Thông tắc ống xả. Vệ sinh bộ lọc xả. Treo ống xả đúng cách.
Rung mạnh và tạo ra tiếng ồn ở mỗi giai đoạn vắt.	Chưa tháo đai ốc vận chuyển. Máy không cân bằng. Sàn đặt máy không vững.	Tháo đai ốc vận chuyển. Chỉnh chân cân bằng. Đặt máy trên nền cứng và phẳng. Giảm tải hoặc chỉnh tải cân bằng.
Tải trọng chưa đúng.		
Dùng trước khi kết thúc chương trình giặt.	Nguồn điện/nước có vấn đề.	Kiểm tra nguồn điện/nước.

Một số vấn đề phát sinh khi vận hành máy có thể tự giải quyết mà không cần tới các tư vấn đặc biệt. Hãy tham khảo bảng dưới đây trước khi liên hệ với đại lý bán hàng.

Cảnh báo!

Trước khi sửa chữa, hãy tắt máy và rút phích cắm điện của máy ra khỏi nguồn. Hỏi người có kiến thức chuyên ngành khi bạn gặp vấn đề có liên quan đến điện. Vì nếu sửa không đúng cách, có thể gây ra hậu quả khôn lường. Dây điện hư chỉ nên được thay thế bởi chính hãng, các đại lý hoặc cá nhân được AQUA ủy quyền để tránh rủi ro.

9.1. Mã thông tin

Thông báo về tình trạng bình thường của máy giặt hiện tại. Đây không phải vấn đề.

Mã Ý nghĩa

I:25 Thời gian giặt còn lại khoảng 1 tiếng 25 phút.

6:30 Thời gian giặt hoàn thành có hẹn giờ còn lại khoảng 6 tiếng 30 phút.

BUENO Tự động cảm biến tải trọng. Chỉ có ở một số chương trình giặt.

End Kết thúc chương trình giặt. Sau một lúc máy sẽ tự động tắt nguồn.

Child Đang bật chức năng Khóa trẻ em.


Lock Cửa khóa do lồng giặt còn nhiều nước, nhiệt độ cao hay vẫn đang quay.

BEEP OFF Tắt âm thanh báo hiệu.

BEEP On Bật âm thanh báo hiệu.

9.2. Sự cố có hiển thị mã lỗi

Lỗi	Nguyên nhân	Cách giải quyết
E1	Lỗi xả nước, nước không xả hết trong khoảng 6 phút.	Vệ sinh bộ lọc xả. Treo ống xả đúng cách.
E2	Lỗi khóa cửa.	Đóng cửa máy giặt.
E4	Mực nước không đạt đến mức giặt sau khoảng 12 phút. Nước tự xả ra ngoài (Self-syphoning).	Kiểm tra mở vòi nước và đảm bảo áp suất nước cấp vào là bình thường. Treo ống xả đúng cách.
E8	Mực nước vượt ngưỡng.	Liên hệ với trạm bảo hành gần nhất.
F3	Lỗi cảm biến nhiệt độ.	Liên hệ với trạm bảo hành gần nhất.
F4	Lỗi gia nhiệt.	Liên hệ với trạm bảo hành gần nhất.



1. Nút “TẮT NGUỒN”

2. Nút chọn chương trình

3. Màn hình hiển thị LED

4. Ngăn chứa nước tẩy/giặt/xả

5. Các nút Chức Năng

6. Nút “KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG”

Âm thanh báo hiệu

Bạn sẽ nghe thấy tín hiệu âm thanh phát ra ở những trường hợp sau:

- Khi nhấn nút.
- Xoay núm chọn chương trình
- Có lỗi phát sinh khi máy đang vận hành.


Chú ý:

Có thể cài đặt để tắt âm thanh báo hiệu. Tham khảo phần “Sử dụng hàng ngày”.



3.1. “TẮT NGUỒN”

Xoay núm chương trình khỏi vị trí đánh dấu “TẮT NGUỒN” để mở máy. Xoay đến vị trí đánh dấu “TẮT NGUỒN” để tắt máy. Trong khi mở máy, nếu không có cài đặt nào từ việc nhấn nút hoặc xoay núm chương trình thì sau một lúc, máy sẽ tự động tắt.



3.2. Nút xoay chọn chương trình

Xoay núm để chọn chương trình giặt phù hợp. Có tất cả 15 chương trình giặt cho bạn lựa chọn.



3.3. Màn hình hiển thị LED

Màn hình hiển thị các thông tin sau:


- Thời gian giặt còn lại.
- Thời gian giặt hẹn giờ.
- Mã lỗi và trạng thái máy giặt (End, Auto, Khóa trẻ em, Khóa cửa,...).
- Thông số cài đặt.

3.4. Ngăn chứa nước tẩy/giặt/xả

Gồm 3 ngăn chứa:

- Ngăn : cung cấp nước giặt hoặc bộ giặt .
- Nếu dùng nước giặt: để nắp [4] thẳng đứng .
- Nếu dùng bộ giặt: để nắp [4] nằm ngang .
- Ngăn : cung cấp nước xả (mềm vải).
- Ngăn : cung cấp nước tẩy.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các loại bộ giặt/nước giặt tương thích được với dải nhiệt độ giặt khác nhau. Hãy tham khảo thêm hướng dẫn trên bao bì sản phẩm của nhà sản xuất.



3.5. Các nút Chức năng

Nhấn các nút này để cài đặt các tính năng thêm cho chương trình giặt. Các thông số giặt và đèn báo liên quan sẽ hiển thị trên màn hình LED.

Bạn có thể nhấn liên tiếp các nút chức năng để cài đặt thông số giặt phù hợp.

Trong khi cài đặt, nếu không muốn sử dụng tính năng thêm, hãy nhấn nút Chức năng cho đến khi đèn báo thông số tương ứng tắt (không hiển thị giá trị).

Lưu ý:

Không phải mọi tính năng thêm đều khả dụng cho các chương trình giặt. Xem thêm phần “Chương trình giặt”.

Các cài đặt mặc định

Để đạt được hiệu quả giặt sạch tốt nhất, AQUA đã thiết lập sẵn các cài đặt mặc định cho từng chương trình giặt. Vì thế, nếu không có yêu cầu gì đặc biệt, hãy giữ nguyên các cài đặt mặc định đó.

3.5.1. Nút “Hẹn giờ”

Nhấn nút này để cài đặt thời gian giặt hẹn giờ. Đèn báo tương ứng sẽ sáng lên. Các bước thời gian là 30 phút và có thể hẹn giờ từ 0,5 đến 24 tiếng.

Ví dụ:


Cài đặt thời gian hẹn giờ là 6:30 thì chương trình giặt sẽ hoàn thành sau khoảng 6 tiếng 30 phút.

Sau khi cài đặt, hãy chạm vào nút “Khởi động/Tạm dừng” để chạy chương trình giặt hẹn giờ.

Để hủy cài đặt, nhấn nút này đến khi đèn báo tắt.

Lưu ý:


- Thời gian giặt có hẹn giờ phải dài hơn thời gian chuẩn của chương trình giặt. Nếu không, máy sẽ vận hành chương trình ngay lập tức (không chờ).
- Trong khi cài đặt, có thể xoay núm để hủy nhanh tính năng hẹn giờ.



9. Rửa sạch bộ lọc xả bằng nước (7).


10. Lắp bộ lọc xả trở lại máy (8).

11. Đóng nắp che bộ lọc xả.



Cảnh báo!

Hãy giữ cho miếng gioăng cao su của bộ lọc xả luôn sạch và không bị biến dạng. Vì nếu đóng không chặt, nước có thể rò rỉ ra ngoài.




8.5. Không sử dụng máy trong khoảng thời gian dài

Hãy:

1. Rút phích cắm điện của máy ra khỏi nguồn.
2. Khóa vòi nước.
3. Đèn cửa hơi mở để tránh tạo ẩm và mùi hôi.
Trước khi sử dụng máy lại, hãy kiểm tra kỹ phần dây điện, ống cấp, ống xả,...Đảm bảo mọi thứ vẫn được lắp đúng cách và không có rò rỉ.

Sử dụng chương trình “Vệ sinh lồng giặt”

Trước lần sử dụng lại, bạn nên chạy chương trình “Vệ sinh lồng giặt” ở điều kiện không tải với một lượng nhỏ bột giặt/nước giặt vào ngăn chứa số 1 hoặc sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt vào ngăn số 3 để loại bỏ các cặn bẩn còn dính trên lồng giặt.





8.6. Bộ lọc xả

Nên vệ sinh bộ lọc xả hàng tháng.
Hãy kiểm tra bộ lọc xả nếu máy giặt:

- Không xả nước.
- Không vắt.
- Tạo ra tiếng ồn lớn.

Cảnh báo!

Nguy cơ gây phỏng! Nước trào ra khi tháo bộ lọc xả có thể rất nóng! Để nước nguội trước khi thao tác.



3.5.2. Nút “Nhiệt độ”

Nhấn nút này để cài đặt nhiệt độ cho dòng nước giặt.

Lưu ý:

Nếu không muốn gia nhiệt, hãy nhấn nút liên tiếp cho đến khi đèn báo thông số hiển thị “--”.



3.5.3. Nút “Tốc độ vắt”

Nhấn nút này để cài đặt tốc độ vắt phù hợp.

Lưu ý:

Nếu chọn tốc độ vắt là “0” thì ở tiến trình vắt (giai đoạn vắt cuối), máy giặt chỉ xả nước và động cơ không vắt.



3.5.4. Nút “Xả tăng cường”

Mặc định máy đã cài sẵn số lần xả tương ứng cho mỗi chương trình giặt.

Nhấn nút này lần lượt để thêm số lần xả quần áo trong chương trình giặt. Phù hợp với người có da nhạy cảm.

Tùy chương trình giặt mà cài đặt số lần xả thêm từ 1 đến 2 lần. Đèn báo thông số tương ứng từ P-1 đến P-2.

Lưu ý:

Nếu chọn P-0: không cài đặt xả thêm.



3.5.5. Nút “Giặt hơi”

Nhấn nút này để sử dụng tính năng giặt bằng hơi nước bằng nhiệt độ cao nhất của chương trình giặt. Tham khảo phần “Các chương trình giặt”.


Lưu ý:

Chỉ các chương trình gắn biểu tượng “” mới có tính năng này.



3.6. Nút “Khởi động/Tạm dừng”

Nhấn nút này vận hành hoặc tạm dừng chương trình giặt hiện hành.



3.7. Chức năng “Khóa trẻ em”

Nhấn đồng thời 2 nút “Hẹn giờ” và “Giặt hơi” khoảng 3 giây để bật chức năng này. Màn hình sẽ hiển thị “” trong một khoảng thời gian và đèn báo “” sáng lên.

Tác dụng: vô hiệu hóa những tác động lên chương trình giặt đến từ thao tác nhấn nút hoặc xoay núm chọn chương trình. Giữ cho chương trình giặt không đổi trong suốt quá trình vận hành.


Lưu ý:

- Thao tác tương tự để tắt.
- Chỉ có thể cài đặt hoặc hủy chức năng này khi máy đang vận hành.

**8.1. Vệ sinh ngăn chứa nước tẩy/giặt/xả**

Để tránh tình trạng chất giặt, xà còn sót lại. Hãy vệ sinh ngăn chứa thường xuyên.


1. Kéo ngăn chứa ra đến khi nó khụng lại.
2. Nhấn cần nhấn để tháo ngăn chứa ra ngoài.
3. Rửa ngăn chứa bằng nước và lắp nó trở lại máy.

**8.2. Vệ sinh máy giặt**

Rút phích cắm điện của máy giặt ra khỏi ổ cắm điện khi muốn bảo dưỡng và vệ sinh máy.

Sử dụng vải mềm có thấm nước xà phòng để lau mặt khung, ngăn chứa và các bộ phận bằng cao su.

Không sử dụng chất hóa học hoặc dung môi hoạt tính để vệ sinh.

**8.3. Đầu nối ống cấp và ngõ vào van cấp nước**


Thường xuyên vệ sinh để tránh tình trạng tắc nghẽn ở ngõ vào van cấp nước:

Ngắt điện máy giặt và khóa vòi nước.

Tháo ống cấp nước ra khỏi máy.

Vệ sinh ngõ vào van cấp nước và tấm lọc bằng nước sạch và bàn chải.

Lắp ống cấp nước trở lại máy.

**8.4. Vệ sinh lồng giặt**

Loại bỏ các vật kim loại có thể làm máy trầy xước, rỉ sét và hư hỏng như ghim, kẹp, đồng xu,...

Sử dụng dung dịch tẩy không chứa Clo để lau. Tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng trên bao bì sản phẩm. Không sử dụng vật cứng hay bùi nhùi để vệ sinh.

Sử dụng chương trình “Vệ sinh lồng giặt”

Trước mỗi lần bảo dưỡng, bạn nên chạy chương trình “Vệ sinh lồng giặt” ở điều kiện không tải với một lượng nhỏ bột giặt/nước giặt vào ngăn chứa số 1 hoặc sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt vào ngăn số 3 để loại bỏ các cặn bẩn còn dính trên lồng giặt.

Sử dụng có trách nhiệm theo tiêu chí thân thiện với môi trường

- Để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất về điện, nước, lượng chất giặt tẩy và thời gian, bạn nên cân nhắc khối lượng tải giặt tối đa như theo khuyến cáo. Tham khảo thêm phần “Chương trình giặt”.
- Không giặt quá tải.
- Chọn chương trình “Nhanh 15” với quần áo dơ ít.
- Sử dụng lượng nước tẩy, chất giặt/xả phù hợp.
- Chọn nhiệt độ dòng nước giặt thấp nhất có thể. Các chất giặt, xả trên thị trường hiện tại đều cho kết quả giặt khả quan với nhiệt độ giặt dưới 60°C.
- Cài đặt các thông số giặt ở mức cao (so với thông số mặc định) khi giặt quần áo dơ nhiều.
- Nếu sau giặt có dùng máy sấy, thì trước đó nên cài đặt tốc độ vắt ở mức cao nhất.

Tự động cảm biến tải trọng

Máy giặt được trang bị thiết bị cảm biến tải trọng. Trong một số chương trình giặt với mẻ giặt ít, các yếu tố về năng lượng, lượng nước sử dụng và thời gian giặt sẽ tự động giảm xuống tương ứng.


Sử dụng bột giặt/nước giặt

Hiệu quả và hiệu suất giặt được quyết định bởi chất lượng của loại bột giặt/nước giặt mà bạn sử dụng. Vì thế, chỉ sử dụng bột giặt/nước giặt dành riêng cho máy giặt lồng ngang.

5- Chương trình giặt

Chú thích:

- 1) *: Không già nhiệt cho dòng nước giặt.
- 2) Cài đặt nhiệt độ 90°C chỉ khi giặt đồ cần những yêu cầu vệ sinh đặc biệt.
- 3) Khuyến cáo sử dụng một lượng nhỏ chất giặt vì chương trình có thời gian giặt ngắn.
- 4) Nên dùng loại chất tẩy chuyên dụng để vệ sinh máy thay vì bột giặt/nước giặt.
- 5) Không nên giặt đầy tải vì dễ gây lêch tải khi vắt, tạo tiếng ồn lớn và làm cho thời gian giặt kéo dài hơn.



Chương trình giặt	Tải tối đa (kg)	Nhiệt độ (°C)		Loại đồ giặt	Tốc độ vắt mặc định (vòng/phút)	Giặt hơi	Hẹn giờ	Thời gian
		Dải nhiệt độ	Mặc định					
Cotton	8,0 ⁵⁾	* đến 90	30	○ ○ / Cotton	1000	○ ○ ○		
Đồ hỗn hợp	4,0	* đến 60	30	○ ○ / Cotton/Tổng hợp	1000	○ ○ ○		
Sợi tổng hợp	4,0	* đến 60	30	○ ○ / Sợi tổng hợp	1000	○ ○ ○		
Đồ trẻ em	4,0	* đến 90	40	○ ○ / Cotton/Tổng hợp	1000	○ ○ ○		
Điệt khuẩn	4,0	90 ²⁾	90 ²⁾	○ ○ / Cotton	800	○ ○ ○		
Tiêu chuẩn	4,0	* đến 90	30	○ ○ / Cotton/Tổng hợp	1000	○ ○ ○		
Đồ len	1,0	* đến 40	* ¹⁾	○ ○ / Sợi len	800	/ ○ ○		
Giặt nhẹ	2,0	* đến 30	30	○ ○ / Đồ nhẹ/Lụa	600	/ ○ ○		
Refresh ⁶⁾	1,0	/ / / /		Cotton/Tổng hợp	/ / / /			
Nhanh 15' ³⁾	1,0	* đến 40	* ¹⁾	○ ○ / Cotton/Tổng hợp	1000	/ ○ ○		
Vắt ⁵⁾	8,0	/ / / /		Quần áo khả giặt	1000	/ / /		
Vệ sinh lòng giặt ⁴⁾	/	90 ²⁾	90 ²⁾	/ / ● /	600	/ / /		
Đồ thể thao	2,0	* đến 40	20	○ ○ / Đồ thể thao	800	/ ○ ○		
Jean	2,0	* đến 60	30	○ ○ / Đồ Jeans	1000	/ ○ ○		
Chăn lông vũ	2,0	* đến 40	30	○ ○ / Chăn lông vũ	800	/ ○ ○		

⁶⁾ Nếu chương trình Refresh được chạy lặp lại và liên tục, hơi nước sẽ dồn tích lại nhiều hơn trên bề mặt trong cửa kính và làm ảnh hưởng xấu đến hiệu suất giặt. Lưu ý không nên chạy chương trình này liên tục quá 2 lần, hoặc là phải lau khô lượng hơi nước trong máy trước khi tiến hành chạy thêm lần nữa.

6- Sử dụng hàng ngày

Chức năng khóa cửa

Để an toàn, cửa sẽ khóa trong khi máy đang vận hành. Khóa cửa sẽ vô hiệu khi kết thúc chương trình giặt.

Nếu muốn mở cửa khi máy đang hoạt động giữa chừng, hãy nhấn nút “Khởi động/Tạm dừng” để dừng máy, sau đó tiến hành thao tác mở cửa bình thường.

Lưu ý:

Cửa chỉ có thể mở khi lồng giặt đã dừng, mục nước và nhiệt độ bên trong lồng giặt phù hợp (mức thấp).

Nếu bên trong lồng giặt còn nhiều nước, nhiệt độ bên trong còn cao hoặc lồng giặt vẫn còn đang quay thì không thể mở cửa. Lúc này, màn hình sẽ hiển thị “Lỗi”, không nên cố mở cửa vì có thể làm hư khóa.

Trường hợp mất điện và cửa máy vẫn còn khóa, nếu muốn mở cửa hãy tham khảo thêm phần “Giải quyết sự cố - Sự cố về nguồn điện”.

6.12. Sau khi giặt

1. Màn hình hiển thị “End” khi kết thúc chương trình giặt.
2. Sau một lúc, máy sẽ tự động tắt nguồn.
3. Hãy lấy đồ giặt ra khỏi máy ngay khi vừa giặt xong để tránh tình trạng đồ giặt có thể bị nhieu hơn.
4. Khóa vòi nước.
5. Rút phích cắm điện của máy ra khỏi nguồn.
6. Mở cửa máy để tránh tạo ẩm và mùi hôi. Để cửa máy hơi mở nếu không sử dụng.

Màn hình chờ - chế độ tiết kiệm điện

- Chế độ màn hình chờ (Standby mode) được tính từ khoảng thời gian ngay khi bạn vừa mở máy nhưng không thực hiện thao tác gì (như chọn chương trình, cài đặt thông số giặt). Sau 2 phút, màn hình hiển thị sẽ tắt. Đây là tính năng tiết kiệm điện của máy giặt (Energy-saving).
- Để thoát khỏi màn hình chờ, hãy chạm nút bất kỳ trên màn hình hoặc xoay núm.

6.13. Cài đặt/hủy cài đặt âm thanh báo hiệu

Để hủy, làm như sau:

1. Nhấn nút “Công tắc nguồn” để mở máy.
2. Chọn chương trình “Vệ sinh lòng giặt”.
3. Chạm đồng thời 3 nút “Nhiệt độ”, “Giặt hơi” và “Xả tăng cường” khoảng 3 giây đến khi màn hình hiển thị “bE EP OFF”.

Để cài đặt, thực hiện thao tác như trên đèn khi màn hình hiển thị “bE EP On”.


Khi đóng/mở cửa

Do ma sát giữa gioăng cao su và cửa kính nên có thể phát sinh tiếng kêu nhỏ. Đây là hiện tượng bình thường vì cửa máy giặt cần đóng kín để tránh rò rỉ nước khi giặt.

6- Sử dụng hằng ngày

6.7. Mở máy

Xoay nút chương trình khỏi vị trí đánh dấu “TẮT NGUỒN” để mở máy.



6.8. Chọn chương trình giặt

Để đạt được kết quả giặt tốt nhất, hãy chọn chương trình phù hợp với loại vải và mức độ dơ của quần áo.

Bằng cách xoay nút chương trình khỏi vị trí đánh dấu “TẮT NGUỒN” để chọn chương trình giặt phù hợp.

Loại bỏ mùi hôi

Trước lần sử dụng đầu tiên, bạn nên chạy chương trình “Vệ sinh lồng giặt” ở điều kiện không tải với một lượng nhỏ bột giặt/nước giặt vào ngăn số 1 hoặc sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt vào ngăn số 3 để loại bỏ các cặn bẩn còn dính trên lồng giặt.


6.9. Thêm các tùy chọn

Cài đặt tính năng thêm từ các nút Chức năng. Tham khảo thêm phần “Bảng điều khiển”.



6.10. Vận hành chương trình giặt

Nhấn vào nút “Khởi động/Tạm dừng” để vận hành chương trình giặt. Máy sẽ hoạt động dựa trên các thông số đã cài đặt. Việc thay đổi thông số chỉ khả dụng khi bạn hủy chương trình giặt đó.



6.11. Dừng - hủy chương trình giặt

• Để tạm dừng chương trình giặt hiện hành:

1. Nhấn nút “Khởi động/Tạm dừng”. Lúc này, đèn báo thời gian sẽ nhấp nháy.
2. Nhấn lần nữa để tiếp tục chương trình giặt.

• Để hủy chương trình giặt và các cài đặt hiện hành:

1. Nhấn nút “Khởi động/Tạm dừng” để dừng máy.
2. Xoay nút chương trình đến vị trí “TẮT NGUỒN” để tắt máy.
3. Xoay nút ra khỏi vị trí “TẮT NGUỒN” để mở máy. Chạy chương trình “Vắt” để xả nhanh lượng nước tồn bên trong lồng giặt.
4. Ngay khi vừa kết thúc chương trình “Vắt”, xoay nút chọn chương trình và cài đặt thông số cho chương trình giặt mới.

16

13

6.1. Nguồn điện

Nối máy giặt với nguồn điện xoay chiều 220V 50Hz. Tham khảo thêm phần “Lắp đặt sản phẩm”.







6.2. Nguồn nước

Nối ống cấp nước của máy giặt với vòi nước. Nguồn nước phải sạch và trong.



Chú ý! Trước mỗi lần sử dụng, hãy mở vòi nước và kiểm tra rò rỉ.

6- Sử dụng hằng ngày



6.3. Chuẩn bị quần áo giặt

- **Không nên giặt quá tải.** Đối với từng chương trình giặt, chỉ nên áp dụng với lượng tải bằng 80% lượng tải giặt tối đa. Xem thêm phần “Chương trình giặt”.
- Phân loại quần áo theo loại sợi vải (sợi cotton, sợi tổng hợp, sợi len hay lụa) và mức độ bẩn. Tham khảo chi tiết trên nhãn mác quần áo.
- Tách riêng quần áo trắng và quần áo màu. Giặt sơ quần áo màu trước bằng tay để kiểm tra có bị lem màu hay không.
- Lấy hết các vật còn sót trong túi quần áo như chìa khóa, đồng xu, các phụ kiện trang điểm (trâm cài, ghim, kẹp,...) ra ngoài.
- Quần áo không đính viền, đồ nhẹ, mỏng và hàng dệt mịn nên được đặt vào túi giặt để tránh hư hỏng. Sẽ là tốt hơn nếu giặt bằng tay hoặc giặt khô.
- Kéo lại khóa quần áo, cài lại các móc gài, khuy cúc cho chắc chắn. Chú ý lộn trái đồ Jeans, đồ vải hoa in,...
- Sử dụng túi giặt cho đồ lót và các đồ giặt nhỏ như vớ, áo ngực, ruy băng,....
- Xếp gọn quần áo dày hoặc khổ lớn vào máy trước, sau đó tới đồ nhỏ hơn. Với lượng đồ giặt dày hoặc khổ lớn, không nên vượt quá $\frac{1}{3}$ tổng khối lượng tải cho một mẻ giặt.
- Quần áo phải nằm gọn trong lồng giặt, không vắt lên vòng đệm (gioăng) cửa hoặc lộ ra ngoài.
- Trước và sau khi giặt, hãy kiểm tra và làm sạch vòng đệm (gioăng) cửa, đặc biệt là ở các vị trí khe.
- Khi thao tác cho quần áo vào hoặc lấy quần áo ra, nên thực hiện cẩn thận và từng ít một. Việc này giúp phòng ngừa các phần cứng hoặc kim loại trên quần áo (như khuy cúc, trâm cài,...) có thể cạ mạnh và làm rách vòng đệm (gioăng) cửa.

Chú ý!

Quần áo không làm từ chất liệu vải, cũng như có đính các mảnh trang trí nhỏ, các sợi ruy băng dài, có cạnh sắc,... có thể gây hư hại cho máy giặt và các quần áo khác.

Ý nghĩa các ký hiệu trên nhãn quần áo**Quá trình giặt**

Giặt máy, tốc độ vắt tối đa - Nhiệt độ giặt không quá 95°C

Giặt máy, tốc độ vắt tối đa - Nhiệt độ giặt không quá 60°C

Giặt máy, tốc độ vắt t.bình - Nhiệt độ giặt không quá 60°C

Giặt máy, tốc độ vắt tối đa - Nhiệt độ giặt không quá 40°C

Giặt máy, tốc độ vắt t.bình - Nhiệt độ giặt không quá 40°C

Giặt máy, tốc độ vắt tối thiểu - Nhiệt độ giặt không quá 40°C

Giặt máy, tốc độ vắt tối đa - Nhiệt độ giặt không quá 30°C

Giặt máy, tốc độ vắt t.bình - Nhiệt độ giặt không quá 30°C

Giặt máy, tốc độ vắt tối thiểu - Nhiệt độ giặt không quá 30°C

Giặt tay - Nhiệt độ giặt không quá 40°C

Không được giặt

Quá trình tẩy

Có thể dùng bất kỳ loại thuốc tẩy nào

Chỉ dùng loại oxygen, không dùng loại Clo

Không được tẩy

Quá trình sấy

Có thể sấy
Nhiệt độ trung bình

Có thể sấy
Nhiệt độ thấp

Không thể sấy

Phơi đồ trên móc treo thông thường

Phơi đồ trên mặt phẳng ngang

Quá trình ủi

Ủi thông thường ở nhiệt độ cao, tối đa 200°C

Ủi thông thường ở nhiệt độ trung bình, tối đa 150°C

Ủi thông thường ở nhiệt độ thấp, tối đa 110°C (không ủ hơi)

Không được ủi

Quá trình xử lý đặc biệt

Giặt khô với mọi loại dung môi gốc tetra-chloroethene

Giặt khô với mọi loại dung môi gốc hydro-carbons

Không được giặt khô

Giặt uốt

Không được giặt uốt

6.4. Cho đồ giặt vào trong máy giặt




Mở cửa máy giặt và cho quần áo vào bên trong tuần tự từng cái một.

Không cho quá tải. Sử dụng lượng đồ giặt tối đa theo khuyến cáo đối với từng chương trình giặt.

Có thể đặt bàn tay lên phần đỉnh của đồ giặt để kiểm tra có đầy tải hay chưa.

Chắc rằng không có phần quần áo nào lộ ra ngoài.

Cẩn thận đóng cửa lại.

**6.5. Lựa chọn bột giặt/nước giặt**

Hiệu quả và hiệu suất giặt được quyết định bởi chất lượng của loại bột giặt/nước giặt mà bạn sử dụng.

Chỉ sử dụng bột giặt/nước giặt dành riêng cho máy giặt lồng ngang. Nếu cần, hãy sử dụng loại chuyên dụng, như cho sợi tổng hợp và sợi len.

Tham khảo thêm cách sử dụng trên bao bì sản phẩm của nhà sản xuất.

Không sử dụng các chất giặt khô như trichloroethylene hay các sản phẩm có tính năng tương tự.

Lưu ý: không nên sử dụng loại bột giặt/nước giặt tạo quá nhiều bọt vì sẽ kéo dài thời gian khử bọt dẫn đến tăng thời gian giặt.

6.6. Thêm nước tẩy/giặt/xả

1. Kéo nhẹ ngăn chứa nước tẩy/giặt/xả ra.

2. Cho nước tẩy/giặt/xả vào ngăn tương ứng. Chú ý không cho quá vạch MAX.

- Nếu dùng nước giặt thì hãy để nắp [4] thẳng đứng ↗.

- Nếu dùng bột giặt thì hãy để nắp [4] nằm ngang ↙.

3. Đóng ngăn chứa lại.

Chú ý:

Trước khi giặt, hãy loại bỏ phần bột giặt/nước giặt sót lại trong ngăn chứa.

Không dùng quá liều bột giặt/nước giặt/nước xả.

Tham khảo cách sử dụng trên bao bì sản phẩm.

Hãy cấp nước tẩy/giặt/xả vào ngăn tương ứng trước khi bắt đầu chương trình giặt.

Nếu dùng nước giặt đậm đặc thì nên pha loãng với nước trước khi thêm vào ngăn tương ứng.

Không sử dụng nước giặt nếu có cài đặt chức năng hẹn giờ.

Hãy chọn chương trình giặt phù hợp với nhãn mác ghi trên quần áo. Khôi lượng quần áo cho mỗi lần giặt nên tham khảo ở phần "Chương trình giặt".