



BlueStone

Áp dụng
các model

Hướng dẫn sử dụng Ấm đun nước



KTB-3311
KTB-3317
KTB-3328
KTB-3335
KTB-3349



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng
vì sự an toàn của bạn.



- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity), RoHS (Restriction of Hazardous Substances), tiêu chuẩn của Đức GS (Geprüfte Sicherheit), tiêu chuẩn CB, LFGB về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone được công ty đối tác Mỹ Great American Appliance (GAA Corp) tư vấn về quản lý và quy trình. GAA là công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Mỹ theo Giấy chứng nhận thành lập số 3089043 do văn phòng thư ký bang California cấp có trụ sở chính tại 7809 Michigan Ave Oakland, CA 94605, Hoa Kỳ.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm

MỤC LỤC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KTB-3311	04
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KTB-3317	05
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KTB-3328	06
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KTB-3335	07
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KTB-3349	08
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	09
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG	11
CÁCH SỬ DỤNG ẤM	11
CÁCH LAU CHÙI VÀ GIỮ GÌN ẤM	12
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	12

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: KTB-3311

Nguồn điện: 220-240V~50Hz

Công suất: 1850-2200W

Dung tích: 1.2L

Chứng nhận: CB, CE, GS, RoHS, LFGB

1.	Vòi ấu	5.	Tay ấ
2.	Đế ấ	6.	Bảng hiển thị mức nước
3.	Nắp ấ	7.	Thanh tắt mở với đèn báo
4.	Nút mở nắp ấ	8.	Dây điện



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: KTB-3317

Nguồn điện: 220-240V~50/60Hz

Công suất: 1850-2200W

Dung tích: 1.7L

Chứng nhận: CE,GS,RoHS, LFGB

1.	Vòi ấu	5.	Tay ấ
2.	Đế ấ	6.	Bảng hiển thị mức nước
3.	Nắp ấ	7.	Thanh tắt mở với đèn báo
4.	Nút mở nắp ấ	8.	Dây điện



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: KTB-3328

Nguồn điện: 220-240V~50/60Hz

Công suất: 1850-2200W

Dung tích: 1.8L

Chứng nhận: CB, CE,GS,RoHS, LFGB

1.	Vòi ấu	5.	Tay ấ
2.	Đế ấ	6.	Bảng hiển thị mức nước
3.	Nắp ấ	7.	Thanh tắt mở với đèn báo
4.	Nút mở nắp ấ	8.	Dây điện



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: KTB-3335

Nguồn điện: 220-240V~50Hz

Công suất: 1850-2200W

Dung tích: 1.7L

Chứng nhận: CB, CE,GS, LFGB

1.	Vòi ấu	5.	Tay ấ
2.	Đế ấ	6.	Bảng hiển thị mức nước
3.	Nắp ấ	7.	Thanh tắt mở với đèn báo
4.	Nút mở nắp ấ	8.	Dây điện



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: KTB-3349

Nguồn điện: 220-240V~50/60Hz

Công suất: 1850-2200W

Dung tích: 1.7L

Chứng nhận: CB, CE,GS,RoHS, LFGB

1.	Vòi ảm	5.	Tay cầm
2.	Đế ảm	6.	Bảng hiển thị mức nước
3.	Nắp ảm	7.	Thanh tắt mở với đèn báo
4.	Nút mở nắp ảm	8.	Dây điện



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHÚ Ý:

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng thật kỹ trước khi kết nối ảm đun nước với nguồn điện để tránh thiệt hại do sử dụng không đúng.

- 1 Vận hành không đúng có thể dẫn tới lỗi cho thiết bị và gây ảnh hưởng cho người sử dụng.
- 2 Tháo phích cắm khỏi ổ điện khi không sử dụng.
- 3 Luôn giữ ảm đun ở những nơi khô ráo.
- 4 Không để dây điện hoặc phích cắm tiếp xúc với nước hoặc chất lỏng khác. Nếu điều này xảy ra, phải di chuyển phích cắm ngay lập tức và sau đó nhờ nhân viên kỹ thuật kiểm tra trước khi sử dụng lại.
- 5 Không sử dụng ảm nếu dây điện hoặc phích cắm có dấu hiệu bị hư hỏng.
- 6 Nếu ảm hoặc đế ảm bị rơi, va đập mạnh. Hãy đem ảm đến trạm bảo hành để nhân viên kỹ thuật kiểm tra (nếu cần thiết).
- 7 Phải đảm bảo dây nguồn không treo trên các cạnh sắc nhọn và không để ảm gần các thiết bị phát (tỏa) nhiệt khác.
- 8 Luôn tháo phích cắm khỏi ổ điện khi không sử dụng, vui lòng nắm đầu phích điện để rút ra khỏi ổ cắm điện, không nắm dây điện mà giật để khỏi hư dây điện.
- 9 Sau khi rút phích cắm, phần tử gia nhiệt vẫn còn nóng nên không được chạm vào hoặc đặt lên các bề mặt dễ cháy.
- 10 Nếu đổ nước vào ảm quá đầy, nước sôi có thể trào ra ngoài gây nguy hiểm.
- 11 Đặt ảm ở nơi bằng phẳng, tránh xa vật phát nhiệt. Không đặt phía dưới màn cửa, tủ đựng thức ăn.

- 12 Nên chú ý đến ấm trong khi đun.
- 13 Không để trẻ em sử dụng ấm khi không có sự giám sát của người lớn.
- 14 Ấm điện chỉ sử dụng với đế cung cấp kèm theo. Để ấm chỉ dùng với thân ấm để đun nước, không sử dụng chân đế này cho bất kỳ mục đích nào khác.
- 15 Không được di chuyển ấm khỏi chân đế trong khi đun. Chỉ di chuyển khi đã ngắt điện hoàn toàn.
- 16 Chú ý đậy nắp chặt trước khi cắm điện. Nếu không thì ấm sẽ không tự động tắt khi nước sôi và nước nóng có thể tràn ra ngoài.
- 17 Ấm nước chỉ dùng để đun nước. Không sử dụng để đun bất kỳ loại chất lỏng nào khác.
- 18 Ấm được thiết kế chỉ để dùng cho gia đình.
- 19 Không được ngâm thiết bị trong nước.
- 20 Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.
- 21 Không mở nắp khi nước đang sôi.
- 22 Ngắt điện trước khi lấy ấm ra khỏi đế ấm.
- 23 Không vận hành khi không có nước trong ấm.

SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

- 1 Lấy ấm ra khỏi hộp, lấy tất cả các vật liệu (nếu có) ra khỏi ấm.
- 2 Trước khi cắm điện, hãy kiểm tra điện thế ghi trên ấm có phù hợp với điện thế nguồn tại nhà bạn không.
- 3 Đổ nước vào ấm đến điểm "Max" và đun nước. Sau khi nước sôi, ngắt điện và đổ nước đi, sau đó đun lại lần 2 để sử dụng.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

PHỄU LỌC

- 1 Mở nắp bằng cách nhấn vào nút mở trên nắp.
- 2 Đặt bộ lọc giữa hai rãnh gần vòi ấm ở phía trước ấm.
- 3 Đảm bảo phễu lọc được gắn chặt ở phần cuối của rãnh và vừa khít sau khi đóng nắp.

LƯU Ý:

Phải giữ chặt phễu lọc trong ấm nước khi nấu. Không lấy phễu ra khi trong ấm có nước nóng, chỉ lấy ra khi nước đã nguội hoàn toàn.

ĐỔ NƯỚC

- 1 Lấy ấm khỏi chân đế.
- 2 Bạn có thể đổ nước thông qua vòi ấm hoặc mở nắp bằng cách nhấn nút mở trên nắp ấm.
- 3 Không nên đổ ít nước dưới điểm "Min" để tránh ấm bị khô trong khi đun.
- 4 Không đổ quá đầy nước để không bị tràn trong thời gian nấu. Không đổ đầy hơn 1.7 lít nước (nghĩa là không qua điểm "MAX").

CÁCH SỬ DỤNG ẤM

MỞ CÔNG TẮC

- 1 Sau khi đổ nước vào ấm, đặt ấm nước lên chân đế.
- 2 Cắm điện vào nguồn điện và bật nút tắt/mở trên thân ấm. Ấm sẽ bắt đầu vận hành và đèn tín hiệu sẽ sáng.

TẮT CÔNG TẮC

Khi nước sôi, ấm nước sẽ tự động tắt và đèn tín hiệu cũng tắt theo.

LƯU Ý:

Thiết bị có một hệ thống an toàn. Nếu như ấm không có nước hay cạn nước do người sử dụng sơ suất. Ấm sẽ tự động ngắt. Trong trường hợp này, hãy để ấm nguội hoàn toàn trước khi đổ nước nấu lại.

MỞ CÔNG TẮC TRỞ LẠI

Có thể sử dụng lại ấm đun nước sau khi để nguội khoảng 15-20 giây.

CÁCH LAU CHÙI VÀ GIỮ GÌN ẤM

- 1 Tháo phích cắm khỏi ổ điện và để ấm nguội hoàn toàn.
- 2 Lau chùi vỏ ấm và chân đế với vải hơi ẩm, sau đó lau lại bằng vải khô. Không nên dùng chất tẩy rửa.
- 3 Để làm sạch bên trong ấm, liên quan đến các chi tiết kỹ thuật. Hãy nhờ nhân viên kỹ thuật giúp đỡ.

BẢO QUẢN

Quấn dây điện vòng quanh chân đế, có bộ phận lưu trữ dây dưới chân đế.

CHÚ Ý

- 1 Nếu bạn không giải quyết sự cố bằng các giải pháp trên hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ bảo hành để sửa chữa.
- 2 Không được tự ý chỉnh sửa sản phẩm.

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương: đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp.