

BlueStone

Model
KTB-3351

Hướng dẫn sử dụng

Ấm đun nước



Thiết kế thân ấm 2 lớp đặc biệt với lớp nhựa chịu nhiệt bên ngoài và lớp thép không gỉ 304 bên trong an toàn sức khỏe

Tấm nhiệt phẳng bằng thép không gỉ 304 giúp nấu nhanh, tốt cho sức khỏe

Tự động ngắt điện khi sôi và khi ấm cạn nước, an toàn khi sử dụng



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

CB

- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn CB về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm

MỤC LỤC:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	6
CẤU TẠO SẢN PHẨM	6
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	7
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG	9
SỬ DỤNG LẦN ĐẦU	9
CÁCH SỬ DỤNG ẤM	9
CÁCH LAU CHÙI VÀ GIỮ GÌN ẤM	10
BẢO QUẢN	10
CHÚ Ý	11
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	11

Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

1 Tìm ứng dụng **"BlueStone Care"** trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

- 1** Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**
- 2** Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.
- 3** Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.
- 4** Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

 **Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800.54.54.94**

 **Email: 1800545494@tara.com.vn**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: KTB-3351

Nguồn điện: 220 V ~ 50 Hz

Công suất: 1800 W

Dung tích: 1.5 L

Chứng nhận: CB



CẤU TẠO SẢN PHẨM



1. Miệng ấm

2. Thân ấm

3. Đế ấm

4. Nút mở nắp ấm

5. Tay cầm

6. Nút tắt/mở với đèn báo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHÚ Ý

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng thật kỹ trước khi kết nối ấm đun nước với nguồn điện để tránh thiệt hại do sử dụng không đúng.

- 1** Vận hành không đúng có thể dẫn tới lỗi cho thiết bị và gây ảnh hưởng cho người sử dụng
- 2** Tháo phích cắm khỏi ổ điện khi không sử dụng
- 3** Luôn giữ ấm đun ở những nơi khô ráo.
- 4** Không để dây điện hoặc phích cắm tiếp xúc với nước hoặc chất lỏng khác. Nếu điều này xảy ra, phải di chuyển phích cắm ngay lập tức và sau đó nhờ nhân viên kỹ thuật kiểm tra trước khi sử dụng lại.
- 5** Không sử dụng ấm nếu dây điện hoặc phích cắm có dấu hiệu bị hư hỏng.
- 6** Nếu ấm hoặc đế ấm bị rơi, va đập mạnh. Hãy đem ấm đến trạm bảo hành để nhân viên kỹ thuật kiểm tra (nếu cần thiết).
- 7** Phải đảm bảo dây nguồn không treo trên các cạnh sắc nhọn và không để ấm gần các thiết bị phát (tỏa) nhiệt khác.
- 8** Luôn tháo phích cắm khỏi ổ điện khi không sử dụng, nên nắm đầu phích điện để rút ra khỏi ổ cắm điện, không nắm dây điện mà giật để khỏi hư dây điện.
- 9** Sau khi rút phích cắm, phần tử gia nhiệt vẫn còn nóng nên không được chạm vào hoặc đặt lên các bề mặt dễ cháy.
- 10** Không nên đổ nước vào ấm quá đầy, nếu không nước sôi có thể trào ra ngoài gây nguy hiểm.
- 11** Đặt ấm ở nơi bằng phẳng, tránh xa vật phát nhiệt. Không đặt phía dưới màn cửa, tủ đựng thức ăn.

- 12** Nên chú ý đến ấm trong khi đun.
- 13** Người thiếu năng và trẻ em không được sử dụng thiết bị này, trừ khi có người giám sát và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- 14** Ấm điện chỉ sử dụng với đế cung cấp kèm theo. Đế ấm chỉ dùng với thân ấm để đun nước không sử dụng chân đế này cho bất kỳ mục đích nào khác.
- 15** Không được di chuyển ấm khỏi chân đế trong khi đun. Chỉ di chuyển khi đã ngắt điện hoàn toàn.
- 16** Chú ý đậy nắp chặt trước khi ghim điện. Nếu không thì ấm sẽ không tự động tắt khi nước sôi và nước nóng có thể tràn ra ngoài.
- 17** Ấm nước chỉ dùng để đun nước. Không sử dụng để đun bất kỳ loại chất lỏng nào khác.
- 18** Ấm được thiết kế chỉ để dùng cho gia đình.
- 19** Thiết bị không được ngâm trong nước
- 20** Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.
- 21** Không mở nắp khi nước đang sôi.
- 22** Ngắt điện trước khi lấy ấm ra khỏi đế ấm.
- 23** Không vận hành thiết bị khi không có nước trong ấm.
- 24** Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

MỞ NẮP

ĐỔ NƯỚC

- 1 Lấy ấm khỏi chân đế.
- 2 Bạn có thể đổ nước thông qua vòi ấm hoặc mở nắp bằng cách nhấn nút mở trên nắp ấm hoặc trên tay cầm.
- 3 Không nên đổ ít nước dưới điểm "0.5L" để tránh ấm bị khô trong khi đun.
- 4 Không đổ quá đầy nước (nghĩa là không qua điểm "1.5L") để không bị tràn trong thời gian nấu.

SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

- 1 Lấy ấm ra khỏi hộp, lấy tất cả các vật liệu (nếu có) ra khỏi ấm.
- 2 Trước khi cắm điện, hãy kiểm tra điện thế ghi trên ấm có phù hợp với điện thế nguồn tại nhà bạn không.
- 3 Đổ nước vào ấm từ 0.5L đến 1.5L và đun nước. Sau khi nước sôi, ngắt điện và đổ nước đi, sau đó đun lại lần 2 để sử dụng.

CÁCH SỬ DỤNG ẤM

BẬT CÔNG TẮC

- 1 Sau khi đổ nước vào ấm, đặt ấm nước lên chân đế.
- 2 Cắm điện vào nguồn điện và bật nút "O/I". Ấm sẽ bắt đầu vận hành và đèn tín hiệu sẽ sáng.

TẮT CÔNG TẮC

Khi nước sôi, ấm nước sẽ tự động tắt đèn và đèn tín hiệu cũng tắt theo

LƯU Ý:

Thiết bị có một hệ thống an toàn. Nếu như ấm không có nước hay cạn nước do người sử dụng sơ suất. Ấm sẽ tự động ngắt. Trong trường hợp này, hãy để ấm nguội hoàn toàn trước khi đổ nước nấu lại.

BẬT CÔNG TẮC TRỞ LẠI

Khởi động lại ấm đun nước sau khi để nguội khoảng 15-20 giây.

CÁCH LAU CHÙI VÀ GIỮ GÌN ẤM

- 1 Tháo phích cắm khỏi ổ điện và để ấm nguội hoàn toàn.
- 2 Lau chùi vỏ ấm và chân đế với vải hơi ẩm, sau đó lau lại bằng vải khô. Không nên dùng chất tẩy rửa.
- 3 Để làm sạch bên trong ấm, liên quan đến các chi tiết kỹ thuật, hãy nhờ nhân viên kỹ thuật giúp đỡ.

BẢO QUẢN

Quấn dây điện vòng quanh chân đế sau khi sử dụng, vì đã có bộ phận lưu trữ dây dưới chân đế.

CHÚ Ý

Không được tự ý chỉnh sửa sản phẩm.

Hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ bảo hành để sửa chữa.

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương: đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp.

