



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BẾP ĐIỆN WHIRLPOOL ACH7327/BLV

(TỪ + HỒNG NGOẠI)

Thông tin kỹ thuật:

Model: ACH7327/BLV

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất: 3100W

Cường độ dòng điện: 16 A

Ghi Chú:

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và lưu lại cho những lần sử dụng tiếp theo.

Các hướng dẫn an toàn:

Tất cả các hướng dẫn liên quan đến an toàn liệt kê dưới đây chỉ ra nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến thương tật, hư hỏng và điện giật do sử dụng không đúng cách. Hãy tuân theo những hướng dẫn bên dưới:

1. Đọc hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận trước khi bắt đầu sử dụng sản phẩm.
2. Không di chuyển bếp khi bếp đang kết nối với nguồn điện hoặc đang hoạt động.
3. Nguồn điện nơi sử dụng sản phẩm phải được nối đất. Lưu ý, việc lắp đặt nối đất phải được thực hiện bởi những người có chuyên môn hoặc nhân viên của các trung tâm bảo hành được ủy quyền của Whirlpool. Những sai sót trong việc nối đất có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật hoặc có thể tử vong.
4. Hãy kiểm tra nguồn điện nơi bạn sử dụng để đảm bảo nguồn điện hoàn toàn phù hợp với nguồn điện được yêu cầu trên sản phẩm (220V)
5. Không sử dụng sản phẩm nếu dây nguồn bị hư. Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý bảo trì của nhà chế tạo hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh rủi ro. Lưu ý, việc bảo hành hay thế các phụ kiện liên quan phải được thực hiện bởi các trung tâm bảo hành được ủy quyền của Whirlpool. Nhà cung cấp sẽ từ chối bảo hành nếu sản phẩm được thay thế bởi một trung tâm, cá nhân dịch vụ khác.
6. Dây nguồn sản phẩm phải đủ dài để kết nối với nguồn điện.
7. Không dùng các ổ cắm đa năng hoặc tự ý nối thêm dây nguồn để sử dụng sản phẩm
8. Không nắm kéo dây điện để di chuyển thiết bị.
9. Không sử dụng sản phẩm trên mặt phẳng bằng kim loại.
10. Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị thu phát sóng điện từ (như radio, ti vi, máy ghi âm...)
11. Tránh để các vật dụng dễ cháy như rèm cửa, các đồ dùng dễ cháy khác lên mặt bếp hoặc nơi nguồn điện của bếp.
12. Không đặt các vật liệu dễ cháy gần thiết bị.
13. Không chạm vào bếp, dây nguồn khi tay ướt.

14. Không dùng các vật dụng che, chắn cửa thông gió của bếp. Lưu ý trong quá trình lắp đặt phải giữ một khoảng cách an toàn khoảng 10-20cm giữa bếp và các vật dụng khác kể cả vách tường để đảm bảo cửa thông gió của bếp không bị khuất.
15. Bề mặt bếp được làm bằng gốm sứ, trong trường hợp mặt bếp bị vỡ, hãy rút phích cắm khỏi nguồn điện ngay
16. Không dùng bất kỳ vật dụng nào để chạm vào các bộ phận bên trong của bếp thông qua cửa thông gió để tránh tình trạng bị chập điện hoặc điện giật.
17. Không được đầu nối bên ngoài những thiết bị hẹn giờ hoặc điều khiển từ xa để điều khiển thiết bị.
18. Tại vị trí mâm nhiệt có thể sẽ rất nóng khi bếp đang nấu. Lưu ý không chạm tay vào vị trí thanh nhiệt khi bếp đang hoạt động hoặc ngay sau khi sử dụng. Trẻ em dưới 8 tuổi phải được giữ cách ly.
19. Những bộ phận khác của bếp cũng sẽ nóng lên khi bếp hoạt động. Trẻ em cần được giám sát chặt chẽ để chúng không nghịch phá thiết bị.
20. Thiết bị này cho phép trẻ em từ 8 tuổi trở lên hoặc những người bị suy giảm thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, những người chưa có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng được sử dụng, miễn là họ được giám sát hoặc đã được hướng dẫn sử dụng cũng như biết rõ về những mối nguy hiểm liên quan phát sinh trong quá trình sử dụng. Không để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị mà không được giám sát.
21. Sản phẩm được thiết kế để đun, nấu thức ăn trong gia đình. Không được phép sử dụng sản phẩm dưới mục đích khác như sưởi ấm phòng hoặc các mục đích thương mại khác. Nhà cung cấp sẽ từ chối quyền bảo hành nếu sản phẩm sử dụng không đúng hướng dẫn sử dụng.
22. Trong quá trình nấu tránh để trường hợp dầu tràn ra trên mặt bếp vì rất dễ gây cháy. Trong trường hợp có phát sinh cháy nổ, không dập tắt lửa bằng nước, hãy ngắt nguồn điện trước sau đó dùng các vật dụng chữa cháy chuyên dụng để dập lửa.
23. Dầu nóng và chất béo rất dễ cháy. Thật chú ý khi nấu những thực phẩm giàu chất béo và dầu.
Lưu ý: không để bất kỳ các vật dụng dễ cháy trên mặt bếp kể cả khi không sử dụng thiết bị.
24. Không sử dụng các loại chất tẩy rửa, dụng cụ dạng phun hơi để vệ sinh bếp
25. Không để các vật dụng như : dao, nĩa, muỗng và các đồ dùng kim loại khác trên mặt bếp

26. Các bài kiểm tra kỹ thuật và khoa học khác đã chứng minh thiết bị này an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, người dùng nên giữ khoảng cách tối thiểu 60cm so với máy khi sử dụng.
27. Không để nam châm hoặc các vật dụng có từ tính trên mặt bếp khi bếp từ đang hoạt động.
28. Để tránh tình trạng bị chập điện, không nhận sản phẩm vào trong nước.

29. Lưu ý: Không được nướng thực phẩm trên bếp

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Vui lòng liên hệ nơi mua hàng hoặc Trung Tâm Bảo Hành.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Kết nối phích cắm điện. Bật công tắc nguồn chính nằm ở phần sau của thiết bị. Một tiếng “bíp” vang lên và màn hình hiển thị sẽ nhấp nháy để hiển thị “----” cho biết máy đang ở chế độ ngủ.
2. On/Off:
Nhấn phím “ON/OFF” và giữ 3 giây ở mỗi bên bếp. Đèn báo nguồn sẽ chuyển sang màu đỏ và màn hình hiển thị sẽ hiển thị “----”.
3. Đặt dụng cụ nấu vào giữa vòng nhiệt hồng ngoại.
4. Điều chỉnh nguồn:

Vùng bếp hồng ngoại:

Nhấn phím ở trên “+” hoặc “-“. Màn hình sẽ hiển thị “1800”, cho biết công suất đang sử dụng là 1800W.

Nhấn “+” hoặc “-“ để điều chỉnh mức công suất sử dụng.

Có tổng cộng 8 mức công suất có thể điều chỉnh: 400W, 600W, 800W, 1000W, 1200W, 1400W, 1600W & 1800W.

Vùng bếp từ:

Nhấn phím ở dưới “+” hoặc “-“. Màn hình sẽ hiển thị “1200” cho biết mức công suất đang sử dụng là 1200W.

Nhấn “+” hoặc “-“ để điều chỉnh mức công suất sử dụng.

Có tổng cộng 8 mức công suất có thể điều chỉnh: 400W, 600W, 800W, 1000W, 1100W, 1200W, 1300W.

Chú ý: khi sử dụng cùng lúc 2 vùng bếp, tổng mức công suất sử dụng không được vượt quá 3100W.

5. Cài đặt thời gian:
Nhấn nút “Timer”. Màn hình sẽ hiển thị “0:.”, nhấn “+” hoặc “-“ để đặt thời gian nấu từ 1 phút đến 2 giờ 59 phút. Để xác nhận thời gian đã chọn, hãy đợi cho đến khi thời gian ổn định hoặc ngừng nhấp

nháy. Nếu thời gian được đặt là “0:00”, màn hình sẽ nhấp nháy và cài đặt sẽ bị hủy tự động sau 10 giây.

Sau khi sử dụng, nhấn “ON/OFF” để bếp trở lại chế độ ngủ.

SỰ CÓ	KIỂM TRA NHỮNG ĐIỂM SAU	GIẢI PHÁP
Không có bất kỳ tín hiệu gì sau khi nhấn phím nguồn "Power"	* Nguồn điện có bị ngắt không? * Cầu chì có bị cháy không? * Phích cắm đã được ghim hoàn toàn vào ổ cắm điện chưa?	* Thử lại sau khi nguồn điện được kết nối * Kiểm tra thật cẩn thận nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Nếu sự cố vẫn không khắc phục, hãy liên hệ với Trung Tâm Bảo Hành gần nhất.
Bếp bị ngưng lại khi đang sử dụng bình thường và phát ra âm thanh "bíp"	* Dụng cụ nấu không tương thích hoặc không có dụng cụ nấu nào ở vùng nấu? * Dụng cụ nấu không được đặt đúng cách hoặc xa khỏi vùng nấu? * Dụng cụ nấu có nóng nhưng bị lấy liên tục khỏi vùng nấu?	* Thay nồi nấu tương thích với bếp từ * Đặt dụng cụ nấu ngay trung tâm của vùng nấu * Đặt dụng cụ nấu bếp vào vùng nấu
Bếp không hoạt động trong suốt quá trình nấu	* Dụng cụ nấu không chứa bất cứ gì hoặc nhiệt độ của nó quá cao? * Dòng không khí luân chuyển trong bếp bị tắc hoặc bụi bẩn làm nghẽn? * Bếp tự nấu suốt 2 giờ liền mà không có bất kỳ sự điều chỉnh nào?	* Vui lòng kiểm tra lại, thiết bị có thể bị sử dụng không đúng mục đích * Loại bỏ những yếu tố làm tắc nghẽn dòng không khí lưu thông sau khi bếp đã nguội hoàn toàn * Reset lại chế độ nấu hoặc tính năng hẹn giờ

Mã lỗi (Ổ bếp hồng ngoại)	* E0 - Quạt tản nhiệt bị ngắn mạch * E1 - Quạt tản nhiệt bị hở mạch. * E2 - Cảm biến nhiệt của bo mạch quá nóng * E3 - Hiện tượng tăng áp dòng điện * E4 - Hiện tượng giảm áp dòng điện * E5 - Cảm biến nhiệt bị hở/ ngắn mạch * E6 - Cảm biến nhiệt của bo mạch bị hở/ ngắn mạch * E7 - Cảm biến nhiệt quá nóng	* Vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành để được kiểm tra và sửa chữa
Mã lỗi (Ổ bếp từ)	* E0 - Lỗi bo mạch chủ * E1 - Không có dụng cụ nấu hoặc dụng cụ nấu trống * E2 - bên trong bếp quá nóng * E3 - Hiện tượng tăng áp dòng điện * E4 - Hiện tượng giảm áp dòng điện * E5 - Cảm biến trên bị hở/ ngắn mạch * E6 - Cảm biến IGBT bị hở/ ngắn mạch * E7 - Mâm từ quá nóng	* Khi thấy những lỗi E1, E2, E7, vui lòng kiểm sự tương thích của dụng cụ nấu hoặc mở lại bếp sau khi bếp đã nguội tự nhiên. Khi thấy những lỗi E0, E3, E6, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Bảo Hành gần nhất.

NHỮNG DỤNG CỤ NẤU TƯƠNG THÍCH VỚI BẾP TỪ (NỒI, CHẢO...)

- Được chế tạo từ thép không gỉ và gang
- Đường kính đáy từ 12- 24cm

NHỮNG DỤNG CỤ NẤU KHÔNG TƯƠNG THÍCH VỚI BẾP TỪ

- Thép chống gỉ không từ tính, nhôm, nhựa, thủy tinh và đồ sứ.

CHÚ Ý:

- Không để dụng cụ nấu rỗng khi nấu với bếp từ.
- Nếu xào với lượng dầu ít, không để cho dầu quá nóng, nếu không nó dễ gây cháy.
- Nếu chiên, lượng dầu trong nồi/chảo không được thấp hơn 0.9 lít vì dầu có thể dễ cháy

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Trước khi vệ sinh máy, tắt nguồn và tháo phích cắm của bếp khỏi ổ cắm điện.
2. Mọi vết bẩn trên mặt bếp phải được làm sạch trước khi sử dụng lại.
3. Trước khi nấu cần vệ sinh bếp bằng vải khô. Nếu vết bẩn vẫn còn, hãy lau lại bằng miếng bọt biển có thấm xà phòng và lau lại bằng khăn ẩm.
4. Không nhúng nồi nấu vào nước.
5. Không lau bếp bằng vải thô, bụi nhùi hoặc bất kỳ vật dụng mài mòn nào khác.
6. Không sử dụng hóa chất hữu cơ, chẳng hạn benzene.

Chú ý: bảng điều khiển trên mặt bếp có thể bị đổi màu do một trong những nguyên nhân sau đây, nhưng không ảnh hưởng đến cảm ứng của bếp

- Nhiệt độ quá cao hoặc cháy dụng cụ nấu như nồi, chảo,...
rỗng
- Không đổ ngập dầu
- Dụng cụ nấu không sạch sẽ
- Thời gian sử dụng dài

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH BÌNH MINH
Số 59-61 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, khu Him Lam,
quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3945 3483