

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



LÒ NƯỚNG 48L SUNHOUSE

Model: SHD4248S

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại P.R.C

Website: www.sunhouse.com.vn

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm được làm từ những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng Quý khách.

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng không đúng như hướng dẫn sử dụng.

TÊN CÁC BỘ PHẬN

1. Núm điều chỉnh chức năng
2. Núm điều chỉnh nhiệt độ
3. Đèn báo
4. Núm điều chỉnh chế độ nhiệt
5. Núm hẹn giờ
6. Xiên quay
7. Kệ kim loại
8. Khay bánh



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất	Hiệu điện thế	Khối lượng	Số TCCS
SHD4248S	2000 W	220V-/ 50Hz	8.17 kg	TCCS 2061:2019/SH

I. NHỮNG LƯU Ý AN TOÀN QUAN TRỌNG

Khi sử dụng lò nướng điện, quý khách cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản, bao gồm những điều dưới đây:

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2. Không chạm lên bề mặt lò nướng khi nhiệt độ cao. Sử dụng găng tay vi sóng khi cần chuyển hay chạm lên những bộ phận có nhiệt độ cao.
3. Cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn khi trẻ nhỏ sử dụng hoặc đứng gần lò nướng.
4. Để tránh bị sốc điện, không nhúng, ngâm dây dẫn, phích cắm hay các bộ phận khác của lò nướng vào nước hoặc các dung dịch khác.
5. Không để dây dẫn treo qua mép bàn.
6. Không sử dụng lò nướng với dây dẫn, phích cắm hỏng hoặc sau khi lò nướng gặp sự cố hay bị hư hại dưới bất kỳ hình thức nào. Gửi lò nướng lại Trung tâm dịch vụ có thẩm quyền gần nhất để kiểm tra, sửa chữa và điều chỉnh.
7. Việc sử dụng các linh kiện không do nhà sản xuất cung cấp có thể gây ra rủi ro hoặc thương tổn.
8. Không đặt, để lò nướng trên hoặc gần bếp ga nóng hay đèn điện, không để lò nướng trong một lò vi sóng hay lò nướng khác.
9. Khi lò nướng hoạt động, giữ khoảng cách với mỗi bề mặt tường ít nhất 4 inch để lưu thông không khí, tăng tuổi thọ sản phẩm.
10. Rút phích cắm khi không sử dụng hay trước khi lau rửa. Luôn để nguội trước khi tháo lắp các bộ phận, hoặc trước khi lau rửa.
11. Để ngắt kết nối, đưa nút điều khiển về OFF, sau đó rút phích cắm. Luôn luôn cắm phích khi rút ổ điện, không bao giờ kéo dây dẫn.
12. Thận trọng khi di chuyển lò nướng có chứa dầu nóng hay các dung dịch nóng khác.
13. Không lau rửa bằng các dụng cụ làm sạch bằng kim loại do mảnh kim loại có thể bị long ra, tiếp xúc với các bộ phận điện, dễ gây giật điện.
14. Luôn để ý đến lò trong khi nướng hoặc quay.
15. Không đưa các dụng cụ kim loại hoặc các loại thực phẩm kích thước quá lớn vào lò nướng do có thể gây cháy hoặc giật điện.
16. Cháy có thể xảy ra khi lò nướng bị bao quanh hoặc đặt gần những chất liệu dễ cháy như màn rèm, vải vóc, v.v., khi đang hoạt động. Không để những vật dụng này trên lò nướng khi đang vận hành.
17. Thận trọng khi sử dụng lò nướng cùng các dụng cụ đựng thực phẩm được chế tạo từ các chất liệu kim loại, thủy tinh.

18. Không để các chất liệu sau trong lò: bia cứng, nhựa, giấy hoặc các chất liệu dễ cháy tương tự
19. Không để các dụng cụ ngoài những phụ kiện kèm theo được khuyến nghị ở trong lò khi lò đang hoạt động.
20. Luôn đeo găng tay bảo vệ khi di chuyển đồ trong lò nướng.
21. Không sử dụng ngoài trời. Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng. Không dùng lò nướng cho các mục đích khác.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÀI ĐẶT ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh chức năng: lò nướng này được trang bị các chức năng khác nhau cho mục đích nấu nướng:
 - ☐ Tắt các chế độ chức năng
 - ☒ Chức năng đối lưu, quạt gió
 - ☒ Chức năng xiên quay, phù hợp cho thịt gà, thịt vịt
 - ☒ Chức năng xiên quay và quạt gió hoạt động đồng thời khi núm chức năng xiên quay và đối lưu được vận đến vị trí này.
2. Điều chỉnh nhiệt độ: chọn mức nhiệt độ mong muốn từ 100°C đến 250°C để nấu nướng.
3. Đèn báo: Đèn báo được đặt dưới bảng điều khiển. Đèn báo sáng khi lò hoạt động và tắt khi hẹn giờ ở vị trí OFF.
4. Điều chỉnh chế độ nhiệt:
 - ☐ Lò nướng ở chế độ tắt
 - ☐ Chế độ nhiệt phần trên, phù hợp để nướng cá
 - ☐ Chế độ nhiệt phần dưới, phù hợp để nướng các loại bánh
 - ☐ Chế độ nhiệt cả phần trên và phần dưới, phù hợp để nướng bánh nướng xốp, bánh quế,...
5. Điều chỉnh thời gian: Thời gian có thể hẹn lên đến 60 phút, bằng cách núm hẹn giờ theo chiều kim đồng hồ. Thông báo chuông vang cuối chương trình cài đặt.

SỬ DỤNG LÒ NƯỚNG

Sau khi lắp đặt lại lò nướng, chúng tôi khuyến nghị người sử dụng nên hoạt động thiết bị ở chức năng nướng với mức nhiệt độ cao nhất khoảng 15 phút để loại bỏ những bao bì còn sót lại sau quá trình vận chuyển. Việc làm này cũng giúp loại bỏ những dấu vết mùi ban đầu.

1. Cho thức ăn lên kệ kim loại hoặc khay bánh theo mục đích sử dụng
2. Đặt nhiệt độ mong muốn.
3. Đặt điều chỉnh chức năng.
4. Vận núm điều chỉnh hẹn giờ đến thời gian mong muốn. Kết thúc quá trình nướng, chuông báo vang lên.
5. Để ngừng quá trình nấu, vận nút hẹn giờ đến vị trí "OFF" để tắt lò.

Lưu ý: Lần hoạt động ban đầu có thể gây ra một chút mùi và khói. Đây là hiện tượng bình thường, vô hại và sẽ kéo dài không quá 10-15 phút sử dụng.

VỆ SINH THIẾT BỊ

1. Việc vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng là rất quan trọng để tránh dầu mỡ tích tụ và mùi khó chịu.
2. Để nguội thiết bị và rút phích cắm trước khi vệ sinh.
3. Không ngâm, nhúng thiết bị trong nước hoặc rửa dưới vòi nước.
4. Kệ kim loại, khay bánh và xiên quay có thể được tháo rời và rửa như các thiết bị bếp thông thường.
5. Làm sạch bề ngoài thiết bị với khăn ẩm.
6. Không sử dụng các chất tẩy rửa ăn mòn hay các dụng cụ sắc để vệ sinh kính, do cào mòn có thể làm yếu và gây vỡ.
7. Để bề mặt tất cả các bộ phận khô hoàn toàn trước khi cắm phích điện và sử dụng.

III. LƯU Ý ĐẶC BIỆT

Tất cả những nội dung trong bản hướng dẫn nên được lưu ý thận trọng. Công ty có quyền làm sáng tỏ bất kỳ lỗi nào hay những bỏ sót trong quá trình in ấn hoặc hiểu lầm nội dung.

TIÊU HỦY

Những lò nướng cũ cần được tiêu hủy đúng cách để đảm bảo vệ sinh môi trường. Liên hệ với người bán lẻ hoặc nhà chức trách địa phương để biết cách tiêu hủy phù hợp nhất.

SỬA CHỮA

Nguy hiểm: Các lò nướng điện chỉ được sửa bởi chuyên gia có thẩm quyền để phòng những sai hỏng ngoài ý muốn có thể xảy ra. Trong trường hợp sửa chữa, liên hệ nhà phân phối hoặc nhà sản xuất.

BỔ SUNG

Những cải tiến kĩ thuật sẽ được in trong bản hướng dẫn sửa đổi mà không cần thông báo; những thay đổi về hình dáng và màu sắc sẽ được thể hiện trên sản phẩm thực.