

SẢN PHẨM HAPPY COOK



Sản phẩm Nồi cơm điện



Sản phẩm Nồi cơm điện



Sản phẩm Lẩu điện



Sản phẩm Máy xay sinh tố



Sản phẩm Ấm đun siêu tốc



Sản phẩm Quạt điện



Sản phẩm Nồi inox



Sản phẩm Nồi nhôm



Sản phẩm Chảo chống dính



Sản phẩm Thau inox



Sản phẩm Hộp sứ



Sản phẩm Hộp thủy tinh



CÔNG TY TNHH HAPPY COOK
Số 10, đường SA, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (0251) 383 6729 - 30 Fax: (0251) 383 6626
Vân Phòng
Tầng 1H9, Cao ốc An Khánh, Đường Song Hành, P. An Phú, Q.2, Tp.HCM.
Tel: (028) 62 576 576 Fax: (028) 62 814 178



NHÀ SẢN XUẤT GIA DỤNG HÀNG ĐẦU



happycook®
Happy Cook, Happy Life

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MODEL: HCD-182



Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm Happy Cook

CÁCH THỰC HIỆN

- Dùng cốc đo lường gạo cần nấu, vo nhiều lần cho gạo sạch
- Một cốc gạo nặng khoảng 160ml (khoảng 140g)
- KHÔNG vo gạo trong nồi nấu, nếu dùng nồi để vo gạo, lớp chống dính có thể bị hỏng, không tiếp xúc với mâm nhiệt tốt.

- Cho gạo đã vo sạch vào lòng nồi, thêm nước đến mức tương ứng (ví dụ: thêm nước đến mức "3" cho 3 cốc gạo, hoặc có thể giảm lượng nước tùy theo sở thích.
- Không được đổ đầy nước vượt mức "MAX".

- Khi hấp thức ăn, thêm một lượng nước vừa đủ, tránh tình trạng nước chảy tràn khi đang sôi.

- Lau bên ngoài lòng nồi, đặt vào nồi cơm điện, xoay nhẹ từ trái sang phải cho lòng nồi tiếp xúc với mâm nhiệt đúng cách, trải đều gạo trong lòng nồi.
- Đậy nắp.

- Khi đã sẵn sàng nấu cơm, cắm dây điện vào nồi cơm, sau đó cắm vào nguồn điện
KHÔNG cắm dây điện khi chưa sẵn sàng nấu cơm.

- Nhấn nút "nấu". Cơm sẽ bắt đầu được nấu.
Đèn "hâm" sẽ sáng sau khi cắm dây vào ổ điện, bạn phải nhấn xuống nút "nấu" để bắt đầu nấu cơm.
Nếu không nhấn xuống, đèn "hâm" sẽ sáng sau 1-2 phút, nồi cơm sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.


CÁCH THỰC HIỆN

- Khi đã nấu xong, nút "nấu" sẽ tự bật lên và nghe tiếng tách. Đèn "nấu" sẽ tắt đi và đèn "hâm" sẽ sáng lên.
Khi cơm đã bốc hơi nước, mở nắp và xới đều, cơm có thể dùng ngay hoặc tiếp tục giữ ấm.
- Hấp thức ăn, cho lượng nước vào trong nồi, lượng nước khác nhau tùy theo loại thức ăn và số lượng (KHÔNG được vượt quá chiều cao của khay hấp).
- Bật khay hấp vào nồi, để thức ăn lên.
- Vận hành nồi cơm điện theo mục 4,5,6 ở trên.
- Khi thức ăn được hấp chín, đẩy nút lên. Nồi cơm điện sẽ chuyển sang chế độ hâm.

- Rút điện trước khi dùng.

- Chỉ dùng muỗng để kềm với nồi cơm điện. Không dùng muỗng kim loại để tránh trầy xước lớp chống dính.


HƯỚNG DẪN VỆ SINH

- Rửa và lau khô nắp bằng khăn sạch
- Lấy lòng nồi ra khỏi nồi cơm điện, rửa bằng chất tẩy rửa nhẹ, xả lại với nước sạch và lau bằng khăn mềm.
- Không dùng miếng kim loại hay vật cứng để chải rửa lòng nồi, tránh trầy xước bề mặt lớp chống dính.
- Gạo hay bụi bẩn có thể dính vào mâm nhiệt, dùng giấy nhám để loại bỏ và lau lại bằng khăn sạch, giúp cho lòng nồi và mâm nhiệt tiếp xúc trực tiếp với nhau.



-1-

-2-

CHÚ Ý

- Không đun nóng lòng nồi trên các loại bếp khác, vì sẽ làm nồi bị biến dạng.
- Khi cơm chuyển sang chế độ hâm, không nên ăn liền, nên để thêm 15 phút nữa cơm sẽ mềm và ngon hơn.
- Không nên hâm nóng cơm quá 12 giờ, vì sau thời gian này cơm đã thay đổi mùi vị.
- Sản phẩm này không có chức năng nấu cháo và súp, vì vậy không nên dùng để nấu cháo và súp nhằm tránh lượng nước tràn ra ngoài làm hư hỏng các bộ phận.












LƯU Ý AN TOÀN

- Sản phẩm này không sử dụng cho người thể chất yếu, chậm phản ứng, rối loạn tinh thần (kể cả trẻ em), phải có sự giám sát và hướng dẫn của người có trách nhiệm.
- Sử dụng ổ cắm điện và dây điện đảm bảo chắc chắn. Không sử dụng ổ cắm điện đa chức năng trong khi dùng các thiết bị điện khác cùng lúc.
- Khi không sử dụng, rút dây điện ra khỏi ổ cắm.
- Sau khi cắm điện, nên đặt dây điện cố định, tránh trường hợp thiết bị bị cháy do kết nối yếu.
- Tránh đặt nồi cơm điện ở nơi không chắc chắn, ẩm ướt, hoặc gần lửa để không làm thiết bị hư hỏng hoặc sai chức năng.
- Khi nấu, nắp và thân rất nóng, tránh tiếp xúc phần mặt và tay để không bị phỏng.
- Không rửa thân và nắp nồi cơm điện với nước hay ngâm trong nước, để vật liệu cách điện không bị hư hỏng và gây nguy hiểm.
- Nếu dây điện bị hỏng, cần thay dây điện mới sản xuất bởi nhà cung cấp.
- Tránh để trẻ em tự vận hành thiết bị. Đặt xa tầm tay của trẻ nhỏ để tránh sốc điện, bỏng và các tai nạn nguy hiểm khác.



CÁCH XỬ LÝ LỖI THƯỜNG GẶP

STT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Đèn tắt	Mâm nhiệt không nóng	Kiểm tra công tắc, dây cắm và ổ điện, cầu chì và dây dẫn của nguồn điện có trong tình trạng tốt hay không, cắm lại thích hợp.
	Mâm nhiệt nóng	- Dây nối của đèn báo hiệu bị lỏng - Đèn báo hiệu bị hư.	
2	Đèn sáng	Mâm nhiệt không nóng	- Dây bị lỏng - Ổng nhiệt điện bị cháy
3	Cơm nhão hoặc thời gian nấu quá lâu.	- Thời gian nấu không đủ. - Mâm nhiệt bị biến dạng. - Lòng nồi không hợp lệ và một phần bị nổ trong không khí. - Có vật lạ giữa lòng nồi và mâm nhiệt. - Lòng nồi bị biến dạng.	- Nấu cơm theo điều kiện quy định. - Có thể sử dụng giấy nhám để loại bỏ những biến dạng nhỏ, nhưng đối với những biến dạng nghiêm trọng cần đem đến trung tâm bảo hành để thay thế. - Xay nhuyễn lòng nồi để trở về trạng thái bình thường. - Lau sạch bằng giấy nhám. - Đem đến trung tâm dịch vụ
4	Cơm nấu bị sẫm màu	- Nút chuyển đổi bị nghiền. - Bộ điều chỉnh nhiệt độ bị hư.	Đem đến trung tâm dịch vụ để bảo hành
5	Không tự hâm nóng được	Bộ điều chỉnh chế độ hâm bị hư	Thay thế cái khác

-3-

-4-