

Delites

Bình đun siêu tốc



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ST17S04

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ST17S04



1. Miệng
2. Đế
3. Nắp
4. Nút mở nắp
5. Tay cầm
6. Công tắc Mở/Tắt có đèn báo
7. Dây nguồn và phích cắm
8. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tên model: ST17S04
2. Nguồn điện: 220-240V, 50Hz
3. Công suất: 1800-2150W
4. Dung tích: 1.7 lít

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và lưu giữ sách hướng dẫn này, phiếu bảo hành và thùng hộp nguyên vẹn.

NGUYÊN TẮC AN TOÀN CƠ BẢN

1. Bình đun siêu tốc này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các không gian tương tự:
 - Khu vực bếp trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác
 - Sử dụng cho khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các loại môi trường dân cư khác
 - Khu vực ăn sáng và phòng ngủ
2. Bình đun siêu tốc được thiết kế riêng cho mục đích sử dụng cá nhân và cho mục đích dự kiến khác.
3. Tránh xa nguồn nhiệt, ánh sáng mặt trời trực

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ST17S04

tiếp, độ ẩm (không được nhúng vào bất kỳ chất lỏng nào) và những vật sắc nhọn. Không sử dụng bình đun siêu tốc khi tay ướt. Nếu bình bị ẩm ướt hoặc dính nước, hãy rút phích cắm ra ngay lập tức. Không ngâm bình đun siêu tốc vào trong nước.

4. Khi muốn vệ sinh hoặc tháo nó ra, hãy tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm (kéo phích cắm ra, không phải kéo dây điện).

5. Bảm đảm không cho trẻ em sử dụng bình đun siêu tốc làm đồ chơi. Để bảo vệ trẻ em khỏi những mối nguy hiểm có thể xảy ra, hãy để dây điện và phích cắm đủ cao để trẻ em không thể chạm tới.

6. Thường xuyên kiểm tra bình và dây điện. Không sử dụng nếu phát hiện thấy hư hỏng.

7. Không tự sửa chữa bình đun siêu tốc. Hãy liên hệ với kỹ thuật viên của trung tâm bảo hành. Để tránh xảy ra nguy hiểm, dây điện chỉ được thay hoặc sửa chữa bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành được ủy quyền hoặc bởi một người có trình độ kỹ thuật chuyên môn.

8. Chỉ sử dụng phụ tùng chính hãng.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Chỉ đổ nước nguội vào khi muốn đun sôi
2. Mức nước phải nằm trong khoảng MIN-MAX. Nếu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ST17S04

đổ nước quá đầy, nước có thể tràn ra khi sôi và có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.

3. Đảm bảo rằng đã tắt công tắc trước khi tháo bình ra khỏi chân đế.

4. Chỉ sử dụng bình đun với chân đế được cung cấp.

5. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, dây điện phải được thay thế bởi nhà sản xuất, dịch vụ bảo hành được ủy quyền hoặc những người có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.

6. Luôn đảm bảo rằng nắp được đóng chặt khi đang đun sôi.

7. Đế và bên ngoài của bình không bị ướt.

8. Bình đun siêu tốc này không sử dụng bởi người bị kém hành vi năng lực, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bình đun siêu tốc bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

LẦN ĐẦU SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng này và cất ở nơi an toàn. Trước khi sử dụng lần đầu tiên, đun sôi nước ít nhất hai lần rồi đổ nước đi. Chỉ sử dụng nước mà không có bất kỳ chất phụ gia hoặc thành phần tạp chất nào khác.

CÁCH SỬ DỤNG

1. Đặt bình lên bề mặt phẳng.
2. Mở nắp bằng cách nhấn nút mở khóa trên tay cầm. Sau đó cho nước vào. Không đổ nước quá đầy.
3. Đóng nắp bình bằng nút trên tay cầm
4. Đặt bình đun nước vào chân đế và cắm điện
5. Bật công tắc để nấu nước, đèn sẽ sáng lên.
6. Khi nước sôi công tắc tự bật qua “Tắt” và đèn cũng tắt.
7. Chú ý khi rót nước phải đóng chặt nắp bình.

VỆ SINH BÌNH ĐUN SIÊU TỐC

Luôn rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh bình đun

Có thể dùng một miếng vải nhỏ, mềm nhẹ để lau chùi bình

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM BỊ LỖI (DO NHÀ SẢN XUẤT)

1 đổi 1 trong 12 tháng (cùng model, cùng màu,...).

Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng:

- Khách hàng được đổi sản phẩm tương đương cùng nhóm hàng (có giá trị > 50% giá trị của sản phẩm lỗi, bù hoặc hoàn tiền phần chênh lệch nếu có).
- Khách hàng được hoàn lại 80% trên giá trên hóa đơn trừ thêm 5%/tháng kể từ tháng thứ 2 trở đi (tháng thứ 2 sẽ hoàn lại 75% giá trên hóa đơn, tháng thứ 3 sẽ hoàn lại 70%...).

1. ĐIỀU KIỆN ĐỔI TRẢ:

- Còn đầy đủ hộp sản phẩm, phiếu bảo hành (nếu có), phụ kiện đi kèm (nếu có, còn sử dụng được), quà khuyến mãi (nếu có)
- Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định (mỗi món trừ tối đa 5% giá trị tổng hóa đơn). Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác.

PHIẾU BẢO HÀNH

Số hóa đơn.....

Ngày tháng năm

Khách hàng:.....Điện thoại:.....

Địa chỉ:.....

Tên sản phẩm:.....

Model:.....

Cửa hàng:.....Đt:.....

Delites

Bình đun siêu tốc

TRUNG TÂM BẢO HÀNH:

Hệ thống siêu thị Điện máy XANH trên toàn quốc
Website: <https://www.dienmayxanh.com>

