

SUNHOUSE®

Hotline: 1800.6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 - Fax: +84 24 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



MÁY SẤY TÓC SUNHOUSE Model: SHD2305

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất	Hiệu điện thế	Khối lượng
SHD2305	650W	220V- / 50Hz	250 g

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm SUNHOUSE. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả.

- Sản phẩm có:
Điện áp: 220V-50Hz
Công suất: 650W
- Trước khi kết nối với nguồn điện, vui lòng kiểm tra điện áp hiển thị trên sản phẩm có phù hợp với lưới điện hay không.
- Đặt sản phẩm xa nước, không dùng gần bể bơi, bồn tắm hay bình đựng dung dịch khác.
- Tắt công tắc nếu đặt sản phẩm xuống.
- Khi sấy tóc được sử dụng trong phòng tắm, vui lòng rút phích cắm sau khi sử dụng, bởi vì thậm chí khi nguồn điện đã tắt, vẫn có thể gây nguy hiểm nếu để gần nước.
Để tăng sự bảo vệ, nhà cung cấp sản phẩm khuyến cáo rằng thiết bị chống rò (RCD) dưới 30mA nên được lắp đặt trong đường điện phòng tắm.
- Không để trẻ em dùng sản phẩm.
- Không sử dụng gần vải, giấy hoặc các chất dễ cháy khác. Nếu không, sẽ dễ gây cháy nổ.
- Vui lòng chắc chắn không để sản phẩm ở nơi ẩm, như phòng tắm.
- Nếu đường điện bị hỏng, cần gọi chuyên viên đến thay.
- Các phím có chức năng như sau:
“O”: tắt
“I”: gió ấm
“II”: gió nóng

Lưu ý:

- Khi sử dụng máy sấy tóc, vui lòng không bịt đường gió vào và đường gió ra. Tốt nhất, người sử dụng nên làm vệ sinh đường gió vào và đường gió ra 1 hoặc 2 lần/tuần để tránh hỏng hóc.
- Vui lòng không kéo dây điện quá mạnh tay. Một khi phát hiện dây điện bị hỏng, vui lòng đưa sản phẩm đến phòng bảo hành để chuyên viên thay thế.

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Usage Instruction

1. The voltage for this product is 220V-50Hz
2. Before putting through the power source, please check the voltage showed on this product whether conform to your family's voltage.
3. Make sure the product far away from water; do not use nearby the bathing pool, the bathtub or other vessels.
4. Leave the power switch off even if the product is lay down for a moment.
5. When the dryer is used in the bathroom, please tear off the plug after used, as it may be dangerous near the water even if the power switch is off.
6. To increase the protection, it is suggested that the residual current device (RCD) less than 30Am should be installed in the bathroom power supply's electrical return route. Please consult to RCD installer.
7. Do not let the children touch this product. Except for drying hair and making hair style, be sure not to use for other purpose.
8. Be sure not to use nearby the cloth, the paper or other flammable things. Otherwise, it may cause fire easily.
9. Be sure not to keep this product in the moisture place, like bathroom.
10. If the power line is damage, it must be replaced by professional.
11. When hand holds the dryer, counting from downward the first one is for air regulation switch.
“O” is for off; “I” for weak air; “II” for strong air;

Note:

- When the dryer is being used, do not block the air outlet and inlet, it is better to clear up the outlet and inlet once or twice per week; otherwise it may cause the combustion or machinery damage.
- Do not pull the power line strongly. Once the power line damage is discovered, please deliver it to service department for replacing line as it involves the special purpose tool.