

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 - Fax: +84 24 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



MÁY SẤY TÓC SUNHOUSE

Model: SHD2308W

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

THÀNH PHẦN CẤU TẠO



1. Cửa gió ra
2. Cửa hút gió vào
3. Điều chỉnh gió ra (Tắt/Gió mát -Tốc độ thấp/Tốc độ cao - Gió nóng)
4. Tay cầm có thể gập vào
5. Móc treo tay cầm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất	Hiệu điện thế	Khối lượng
SHD2308W	1500W	220V-/ 50Hz	0.4 kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Điều chỉnh tốc độ gió/nhiệt độ thông qua nút gạt trên tay cầm của máy sấy. Có 3 chế độ để lựa chọn (0/I/II)

Sau khi gội đầu xong, cần lau sơ qua bằng khăn mềm trước khi sử dụng máy sấy.

Sau khi tóc khô, hãy gạt công tắc về vị trí "0" và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Chỉ kết nối máy sấy với nguồn điện áp 220V
2. Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm trong bồn tắm, dưới vòi hoa sen hoặc cạnh bồn rửa đầy nước
3. Không sử dụng dung dịch tẩy rửa hoặc chất mài mòn để làm sạch máy sấy tóc.
4. Không bao giờ đặt máy sấy tóc lên gối hoặc chăn khi đang sử dụng
5. Đảm bảo các cửa thoát gió và cửa hút gió đều thông thoáng khi sử dụng. Sản phẩm này được trang bị role chống quá nhiệt. Nếu đầu vào không khí bị chặn bởi vật cản, máy sấy sẽ tự động dừng lại. Khi ấy, hãy tắt máy và để nguội vài phút trước khi thử khởi động lại.
6. Ngắt kết nối sau khi sử dụng
7. Trẻ em không nhận thức được các mối nguy hại tiềm ẩn. Do vậy, không cho phép trẻ em vận hành thiết bị này. Hãy chắc chắn rằng chúng được giám sát bất cứ khi nào sử dụng máy sấy tóc

VỆ SINH SẢN PHẨM

Luôn rút điện trước khi vệ sinh sản phẩm.

Không ngâm sản phẩm trong nước.

Dùng bàn chải nhỏ để vệ sinh cửa hút gió khỏi bụi và tóc.

Lau sạch máy sấy bằng một miếng vải ẩm rồi lau khô lại trước khi cất đi/tái sử dụng.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

- Không sử dụng thiết bị gần nơi có nước (bồn tắm, chậu rửa...)
- Nếu sử dụng sản phẩm trong nhà tắm, cần rút phích cắm ra khỏi ổ điện sau khi sử dụng vì ngay cả khi tắt máy thì việc đặt sản phẩm gần nước vẫn tiềm ẩn nguy hiểm
- Không kéo dây bằng lực mạnh. Nếu dây nguồn bị hỏng hóc, không tự ý sửa chữa hoặc thay thế. Hãy đem sản phẩm đến đại lý, trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
- Xử lý sản phẩm đúng cách



Ký hiệu này cho thấy sản phẩm không nên được xử lý cùng các rác thải gia đình bình thường khác. Để ngăn chặn những tác hại có thể xảy đến với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, hãy tái chế một cách có trách nhiệm. Bạn nên liên hệ với nhà sản xuất hoặc các đơn vị tái chế rác thải nhựa để có phương án xử lý thân thiện với môi trường.

MANUAL INSTRUCTION



SUNHOUSE HAIR DRYER

Model: SHD2308W

Please read these instructions carefully before use

PARTS INSTRUCTION



1. Air Exit Grill
2. Air Inlet Grill
3. Off/cool wind/low-speed/high-speed/hot wind
4. Foldable Handle
5. Hanging Loop

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Power	Voltage	N.W	TCCS Number
SHD2308W	1500W	220V~/ 50Hz	0.4 kg	TCCS 2137:2019/SH

USING THE DRYER

One switch for speed and temperature setting

1. One switch regulate whether and how much current flows through the hair dryer circuitry, there is one (O/I/II) on the handle.
2. Three temperature and Two speed settings.
3. After washing towel your hair and then use the dryer. Plug in appliance and select the switch position for the right temperature and airflow.
4. Once your hair is dry set the switch off "O" position and unplug the dryer.

IMPORTANT

1. Only connect to 220V outlet
2. Never use in the bathtub, shower, or over a filled sink.
3. Do not use cleaning solutions or abrasives for cleaning the hair dryer.
4. Never lay it down on a humid pillow or blanket when in use.
5. Make sure that the air inlet and air exit grills are free when using the unit. The dryer is protected against overheating. If the air inlet is accidentally covered, the dryer will stop automatically. Switch off and allow to cool down for a few minutes before attempting to restart.
6. Disconnect after use.
7. Children are not aware of potential hazards. Do not allow children to operate this appliance. Make sure they are under supervision whenever they use the hair dryer.


CLEANING YOUR DRYER

Please always disconnect your dryer before cleaning.

Do not immerse in water. Protect your dryer unit against dust or oil. From time to time remove dust and hair from the air inlet grill with a small brush. You can clean your appliance with a slightly damp cloth and dry it up with a dry cloth provided the hair dryer is disconnected from the mains supply first.

WARNING

1. This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical,- sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Do not use this appliance near water in bathtubs,basins or other vessels.
4. When the hair dryer is used in a bathroom,unplug the appliance after use since the proximity of water presents a hazard,even when the hair dryer is switched off.
5. Do not pull the cord with unnecessary force.Do not damage or modify the cord,if the supply cord is damaged ,it must be replaced by the manufacturer,its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
6. Correct disposal of this product.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.To return your used device,please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased .They can take this product for environmental safe recycling.