

The Time/Calendar display function is restored if no button is pressed within 3 minutes in TELEPHONE DIRECTORY mode.

Chức năng hiển thị Thời gian/Lịch được lưu trữ nếu không có nút bấm nào được bấm trong vòng 3 phút ở chế độ thư mục điện thoại.

.....Khoảng 2 năm (CR-2025) P541/P542/P543
Khoảng 10 năm (CR-2032) P812/P813/P880/P882

Pin đã được cài đặt khi sản xuất từ trước. Vì lý do này có thể pin sẽ không đạt được thời gian sử dụng là 2 năm hoặc 10 năm tại thời điểm mua đồng hồ.

Nếu dữ liệu đã được lưu trữ, bạn có thể lưu trữ dữ liệu ở chế độ xem giờ hoặc bấm giờ.

Mã Code	Thời gian lịch	Thành phố	Thành phố khác cùng mã giờ
Code	Time difference	City	Other cities in the same time zone
H11	-11		
HNL	-10	Honolulu	
ANC	-9	Anchorage	
LAX	-8	Los Angeles	San Francisco
DEN	-7	Denver	Edmonton
CHI	-6	Chicago	Mexico City
NYC	-5	New York	Washington, Montreal, Lima
CCS	-4	Caracas	Santiago
RIO	-3	Rio de Janeiro	Buenos Aires
HO2	-2		
HO1	-1		
GMT	+0	Greenwich Mean Time	
LON	+0	London	Dublin, Reykjavik, Casablanca, Lisbon
PAR	+1	Paris	Vienna, Brussels, Berlin, Madrid, Rome, Amsterdam, Warsaw, Stockholm
CAI	+2	Cairo	Athens, Jerusalem, Beirut, Damascus, Istanbul, Helsinki
MOW	+3	Moscow	Baghdad, Nairobi, Kuwait
DXB	+4	Dubai	Abu Dhabi
KHI	+5	Karachi	
DEL	+5.5	Delhi	Mumbai, Calcutta
DAC	+6	Dhaka	
BKK	+7	Bangkok	Hanoi, Jakarta
HKG	+8	Hong Kong	Beijing, Singapore, Manila, Taipei, Kuala Lumpur
TYO	+9	Tokyo	Seoul
ADL	+9.5	Adelaide	
SYD	+10	Sydney	Guam
NOU	+11	Noumea	
WLG	+12	Wellington	Auckland