

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại P.R.C
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



ẤM SIÊU TỐC THỦY TINH SUNHOUSE

Model: SHD1217

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của **SUNHOUSE**. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

CHỈ DẪN AN TOÀN

Khi sử dụng các thiết bị điện, cần phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản sau:

1. Để phòng tránh các rủi ro về điện, không được ngâm ổ cắm, chân đế nguồn hoặc ắm vào nước hay vào bất cứ chất lỏng nào. Không sử dụng trong phòng tắm hoặc gần nguồn nước. Không được dùng ngoài trời.
2. Không chạm vào bề mặt nóng. Nên sử dụng tay cầm hoặc các nút điều khiển
3. Không mở nắp khi nước đang sôi.
4. Chú ý khi đổ nước phải đổ từ từ, không đổ quá đầy
5. Nước duy trì được nhiệt độ trong một khoảng thời gian ngắn sau khi sôi và có thể gây bỏng. Đặt ắm, chân đế nguồn, dây dẫn điện xa khỏi nơi nấu nướng và xa tầm tay trẻ em.
6. Không để dây dẫn điện ra khỏi rìa bàn hoặc nơi nấu nướng hoặc bất cứ vị trí nào có thể với tới hoặc bị vướng
7. Cần phải giám sát chặt chẽ khi có trẻ em ở gần các thiết bị điện đang hoạt động
8. Khi không sử dụng phải rút dây cắm ra khỏi ổ cắm trên tường, trước khi di chuyển hoặc lau chùi. Để ắm nguội hoàn toàn trước khi lau hoặc cất đi
9. Chú ý đậy nắp khít trước khi bật ắm lên, nếu không ắm sẽ tắt
10. Đặt ắm lên đúng chân đế nguồn trước khi sử dụng ắm
11. Chỉ dùng ắm khi ắm chứa ít nhất một cốc đo nước, nếu không sẽ làm hỏng ắm
12. Không đổ nước quá mức cao nhất của cột nước
13. Nhấc ắm ra khỏi đế nguồn trước khi đổ nước vào hoặc đổ nước ra
14. Không đặt ắm, đế nguồn hoặc dây dẫn gần các bề mặt nóng, đồ vật làm nóng, lò sưởi hoặc nơi phát lửa
15. Không sử dụng ắm vào mục đích khác ngoài việc đun nước
16. Chỉ sử dụng ắm với đế nguồn duy nhất sẵn có
17. Không sử dụng ắm khi dây cắm, ổ cắm bị hỏng hoặc ắm có trục trặc trong quá trình sử dụng hoặc bị hỏng. Nếu dây dẫn bị hỏng thì nên đưa đến trung tâm bảo hành để thay thế bằng một loại dây riêng
18. Nắp chặt trước khi đun

CẤU TẠO CỦA ẨM

1. Nắp ấm
2. Vòi
3. Nút bấm đóng mở nắp
4. Nút bật/tắt
5. Tay cầm
6. Cột nước
7. Đế nguồn không dây



TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Bỏ ấm ra khỏi hộp, tách đế nguồn ra. Với ấm sử dụng lần đầu tiên hoặc ấm lâu ngày không sử dụng, trước khi dùng nên đổ nước ở mức cao nhất và đun nước, sau đó bỏ nước đun sôi và rửa ấm bằng nước lạnh

CÁCH SỬ DỤNG

Cách đặt ấm

- Đặt đế nguồn càng gần ổ cắm trên tường càng tốt
- Kéo dây điện để dây sao cho dây không ở trên mặt ấm và không bị vướng. Quấn dây vòng quanh phần quấn dây dưới đế nguồn để thu gọn dây và đưa dây ra khỏi rãnh dẫn dây trên đế

Mở nắp

- Lẩy ấm ra khỏi đế nguồn. Nếu công tắc vẫn đang bật thì nó sẽ tự động nảy lên vị trí tắt

Cảnh báo: Khi nước vừa sôi, sẽ có rất nhiều hơi nước nóng thoát ra ngay khi mở nắp.

Một tay giữ chắc tay cầm, một tay cầm nút bấm của nắp và kéo nút bấm thẳng lên, hơi nước sẽ thoát ra ngoài

Đổ nước

- Mở nắp và đổ nước vào ấm qua miệng ấm.
- Xem mức nước trên vạch nước. Mức nước tối thiểu là một cốc nước và tối đa không vượt quá mức cao nhất của vạch nước
- Không đổ nước quá đầy. Nếu đổ quá đầy, khi sôi, nước sôi sẽ trào ra
- Đậy nắp lại và ấn xuống. Kiểm tra xem nắp đã kín chưa, nếu không ấm có thể bị ngắt khi sôi

Bật lên

- Kiểm tra công tắc xem công tắc ở vị trí tắt không (nhấc ấm ra khỏi đế nguồn và ấn về vị trí tắt)
- Cắm đế nguồn vào ổ cắm trên tường. Nếu cần thiết, bật ổ cắm lên. Đặt nhẹ ấm lên đế nguồn, cẩn thận để không làm tràn nước ra
- Nhấn công tắc, đèn sẽ sáng lên, ấm sẽ bắt đầu hoạt động.
- Khi nước sôi, ấm sẽ tự động tắt, công tắc sẽ quay về vị trí tắt và đèn sẽ tắt.

Tắt

- Nếu cần tắt ấm trước khi nước sôi, nhấc ấm về phía trước của đế nguồn và đặt lại vị trí cũ. Công tắc sẽ tự nhảy về vị trí tắt

LƯU Ý

- **Khi nhấc ấm ra khỏi đế nguồn, bạn có thể thấy hơi ấm trên bề mặt đế. Đây chính là hơi nước làm ấm tự động tắt, sau đó ngưng lại và bốc hơi qua lỗ thông ở đáy ấm, không đẩy hơi nước ngược vì hơi nước bị đẩy ngược lại sẽ làm nước tràn qua lỗ thông hơi trên phần điều khiển. Nếu có hiện tượng này xảy ra, phải lau khô ấm trước khi sử dụng**

- **Đổ nước chậm và không đặt nghiêng ấm để tránh cho nước không bị bắn ra.**

CÁCH DÙNG SAI

1. Đun nước khi lượng nước ít hơn mức tối thiểu (một cốc nước). Cách dùng này sẽ làm giảm tuổi thọ của ấm.
2. Nếu ấm vô tình được bật lên khi lượng nước không đủ, một thiết bị đun cạn sẽ tự động tắt ấm. Chờ cho đến khi ấm nguội hẳn mới đổ nước vào, bởi vì các bộ phận lúc này còn rất nóng và có thể gây ra tóa nước nếu đổ nước vào ngay

BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH ẤM

Lau sạch

1. Tắt ấm (nhấc ấm ra khỏi đế nguồn), rút đế nguồn ra khỏi ổ cắm tường, để ấm nguội hoàn toàn trước khi lau
2. Rửa bề mặt ngoài và trong ấm bằng giẻ ẩm. Nếu cần thiết có thể dùng thêm chất tẩy rửa. Để vệ sinh tấm lọc nước, xem phần lọc nước phía dưới. Nếu dùng chất tẩy rửa để rửa phần bên trong ấm, phải rửa lại bằng nước để loại bỏ hết chất rửa.

3. Giữ cho các đầu nối và ổ cắm khô ráo.

Không ngâm ấm hoặc để nguồn vào nước hay vào bất cứ chất lỏng nào.
Không dùng giẻ cứng hoặc ráp hoặc dung môi ăn mòn để lau ấm.

Khử cặn

Lớp cặn trong ấm càng dày thì càng làm cho ấm bị quá nhiệt và làm giảm tuổi thọ của ấm. Nó cũng có thể gây ra cơ chế ngắt sớm, ấm tự động tắt trước khi nước sôi.

Do các bộ phận của ấm được lắp khít nhau, cặn không thể bám vào các góc hoặc kẽ khuất của ấm. Cặn chỉ có thể bám lại lên thành ấm và đáy ấm là những nơi dễ nhìn thấy các vết cặn và dễ xử lý.

Để hạn chế cặn bám lại:

1. Đổ hết nước đi sau mỗi lần đun nước, không để nước trong ấm qua đêm, sử dụng nước đã lọc thay vì dùng nước máy thông thường.
2. Khử cặn thường xuyên bằng cách dùng thiết bị khử cặn chuyên dùng cho các sản phẩm có thân nhựa. Đối với những phần khó khử cặn, cần phải lau thường xuyên một tháng một lần.
3. Khi khử cặn, nên làm theo hướng dẫn trên bao bì của thiết bị khử cặn. Khi đã khử cặn xong, đổ hết nước trong ấm ra, rửa lại bằng nước sạch vài lần, sau đó đổ nước vào và đun. Sau đó đổ nước đi. Cách làm này có thể giúp loại bỏ hết các cặn hóa chất còn lại trong ấm.

Chú ý: Nếu sản phẩm cần bảo hành (vẫn còn trong thời gian bảo hành) mà nguyên nhân trực tiếp là do cặn gây nên thì sẽ bị tính phí sửa chữa

Lọc nước

Những hạt cặn hòa tan trong nước có thể làm đục hoặc vẩn nước, tùy thuộc vào độ cứng của nước.

Tấm lọc được lắp vào ấm giúp ngăn không cho những thành phần này vào nước uống. Phải luôn làm sạch cặn bám trên tấm lọc và làm thông thoáng tấm lọc, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình đun nước, nước trong ấm có thể bị đục và bạn có thể uống nước có chứa cặn.

Nên vệ sinh tấm lọc bất cứ khi nào thấy cặn bám trên tấm lọc, đặc biệt khi ảnh hưởng đến việc rót nước ra.

CÁC THÔNG SỐ

Điện áp: 220V~ /50Hz

Công suất: 1850W

Dung tích: 1.7L

Ấm đun nước này nên được cất giữ và sử dụng trong các điều kiện sau:

- Nhiệt độ không dưới 5°C
- Độ ẩm tương ứng không quá 80%
- Không có tạp chất gây hại