

1

NHÀ SẢN XUẤT GIA DỤNG HÀNG ĐẦU



Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm Happy Cook


CÔNG TY TNHH HAPPY COOK
 Số 10, đường 3A, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa,
 Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
 Tel: (0251) 383 8729 - 30 - Fax: (0251) 383 6926
 Văn Phòng:
 Tầng 10T, Cao ốc An Khánh, Đường Song Hành, P. An Phú, Q.2, TP.HCM
 Tel: (0281) 62 576 576 - Fax: (0281) 62 814 178

7

CÁCH THỰC HIỆN

1. Dùng cốc đong lượng gạo cần nấu, vo nhiều lần cho gạo sạch
- Một cốc gạo nặng khoảng 160ml (khoảng 140g)
- KHÔNG vo gạo trong nồi nấu, nếu dùng nồi để vo gạo, lớp cặn dính có thể bị hỏng, không tiếp xúc với mìn nhiệt tốt.



2. Cho gạo đã vo sạch vào lòng nồi, thêm nước đến mức tương ứng (vd: thêm nước đến mức "3" cho 3 cốc gạo, hoặc có thể giảm lượng nước tùy theo sở thích).
- Không được đổ đầy nước vượt mức "MAX".
- 



3. Khi hấp thức ăn, thêm một lượng nước vừa đủ, tránh tình trạng nước chảy tràn khi đang sôi.



4. Lau bên ngoài lồng nồi, đặt vào nồi cơm điện, xoay nhẹ từ trái sang phải cho lồng nồi tiếp xúc với mâm nhiệt đúng cách, trái đều gạo trong lòng nồi.
- Đậy nắp.



5. Khi đã sẵn sàng nấu cơm, cắm dây điện vào nồi cơm, sau đó cắm vào nguồn điện
KHÔNG cắm dây điện khi chưa sẵn sàng nấu cơm.



6. Nhấn nút "nấu". Cơm sẽ bắt đầu được nấu.
Đèn "hâm" sẽ sáng sau khi cơm đầy vào ổ điện, bạn phải nhấn xuống nút "nấu" để bắt đầu nấu cơm.
Nếu không nhấn xuống, đèn "hâm" sẽ sáng sau 1-2 phút, nồi cơm sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.



-1-

7. Khi đã nấu xong, nút "nấu" sẽ tự bật lên và nghe tiếng tách. Đèn "nấu" sẽ tắt đi và đèn "hâm" sẽ sáng lên.
Khi cơm đã bốc hơi nước, mở nắp và xới đều, cơm có thể dùng ngay hoặc tiếp tục giữ ấm.



8. Đặt khay hấp vào nồi, để thức ăn lên.
- Vận hành nồi cơm điện theo mục 4.5,6 ở trên.
- Khi thức ăn được hấp chín, đẩy nút lên. Nồi cơm điện sẽ chuyển sang chế độ hâm.



9. Rút điện trước khi dùng.



10. Chỉ dùng muỗng đi kèm với nồi cơm điện. Không dùng muỗng kim loại để tránh gây xước lớp chống dính.



HƯỚNG DẪN VỀ SINH

- Rửa và lau khô nắp bằng khăn sạch
- Lấy lòng nồi ra khỏi nồi cơm điện, rửa bằng chất tẩy rửa nhẹ, xả lại với nước sạch và lau bằng khăn mềm.
- Không dùng miếng kim loại hay vật cứng để chải rửa lòng nồi, tránh trầy xước bề mặt lớp chống dính.
- Gao hay bụi bẩn có thể dính vào mâm nhiệt, dùng giấy nhám để loại bỏ và lau lại bằng khăn sạch, giúp cho lòng nồi và mâm nhiệt tiếp xúc trực tiếp với nhau.

-2

6

CÁCH XỬ LÝ LỖI THƯỜNG GẶP

- Không đun nóng lòng nồi trên các loại bếp khác, vì sẽ làm nồi bị biến dạng.
- Khi com chuyển sang chế độ hâm, không nên ăn liền, nên để thêm 15 phút nữa com sẽ mềm và ngon hơn.
- Không nên hâm nóng quá 12 giờ; vì sau thời gian này com đã thay đổi mùi.
- Sản phẩm này không có chức năng nấu cháo và súp, vì vậy không nên dùng để nấu cháo và súp nhằm tránh lượng nước tràn ra ngoài làm hư hỏng các bộ phận.



LƯU Ý AN TOÀN

- Sản phẩm này không sử dụng chất hoặc người thể yếu, chứng phẫn nộ, rối loạn thần kinh đã điều trị, phác xạ hoặc sự cố của súng và hướng dẫn của người có trách nhiệm.
- Sử dụng các tấm điện và các dây dẫn các kênh. Không sử dụng các tấm điện để các năng lượng khi dùng các thiết bị điện khác cùng lúc.
- Khi không sử dụng, ngắt dây điện ra khỏi ổ cắm.
- Sau khi kết thúc, ngắt dây điện để có đồng, tránh trường hợp thiết bị bị cháy do quá nóng.
- Tránh đặt nơi có điện áp cao hoặc không chắc chắn, ẩm ướt, hoặc gần các dây không mang điện.
- Khi lắp, phải theo trình tự, tránh tiếp xúc trực tiếp với dây và dây tiếp nối bị phóng.
- Khi lắp đặt và nạp các tấm điện với năng lượng hay trong trường hợp, để các dây dẫn không bị hư hỏng và gây nguy hiểm.
- Nếu dây điện bị hỏng, cần thay thế ngay lập tức sau khi sửa chữa mà không cấp.
- Tránh để các tấm điện tiếp xúc với các vật thể kim loại và vật thể dễ dẫn điện, bằng cách đặt các tấm điện phía dưới.

33

STT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Mềm thịt Đàn hồi	Mạch máu bị giãn nở Đàn hồi bị mất Đàn hồi bị mất	Hiện tượng giãn nở, đàn hồi bị mất, đàn hồi bị mất của mạch máu bị giãn nở, đàn hồi bị mất của mạch máu bị giãn nở, đàn hồi bị mất của mạch máu bị giãn nở
2	Đàn sảng Mềm thịt Mạch máu	Thiếu máu Thiếu máu Thiếu máu	Đàn hồi trung tâm bị mất Đàn hồi trung tâm bị mất Đàn hồi trung tâm bị mất
3	Cảm lạnh hoặc Thay đổi màu sắc	Thiếu máu Thiếu máu Thiếu máu	Thiếu máu trung tâm bị mất Thiếu máu trung tâm bị mất Thiếu máu trung tâm bị mất
4	Cảm lạnh hoặc Thay đổi màu sắc	Thiếu máu Thiếu máu Thiếu máu	Thiếu máu trung tâm bị mất Thiếu máu trung tâm bị mất Thiếu máu trung tâm bị mất
5	Thay đổi màu sắc Thay đổi màu sắc	Thiếu máu Thiếu máu Thiếu máu	Thiếu máu trung tâm bị mất Thiếu máu trung tâm bị mất Thiếu máu trung tâm bị mất

4