



DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC
Hotline: 1900 55 55 66

Hà Nội	Trung tâm Bảo hành trực thuộc	Số 234, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	(04) 3 6285337
Bắc Ninh	Công Ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 - Trần Hưng Đạo - P. Tiến An - TP. Bắc Ninh	(0241) 3 811940
Nam Định	Công Ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình - p. Trần Quang Khải - TP. Nam Định	(0350) 3 848824
Nghệ An	Công Ty TNHH Điện Tử Thành Vinh	Số 68C, Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Nghệ An	(038) 3 833175
Phú Thọ	Công Ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ	(0210) 3 847613
Quảng Ninh	Công Ty TNHH Điện Tử Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, P. Cẩm Tây, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh	(033) 3 863534
Thái Bình	Công Ty TNHH Điện Lạnh Rính Long	Số 15 Nguyễn Tông Quai, P. Trần Lâm, TP. Thái Bình	(036) 3 833043
Thanh Hóa	Công Ty TNHH Điện Tử Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga - Dương Đình Nghệ - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hoá	(037) 3 726979
Vinh Phúc	Trung Tâm BH Điện Tử - Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Đường Hùng Vương, P. Tích Sơn - TP. Vinh Yên, Vĩnh Phúc	(0211) 3861959
Hải Phòng	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Á Châu	Số 36(78) Phạm Minh Đức - Máy Tờ, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	(031) 3 686057
Hung Yên	TTBH Điện Tử - Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Đường Điện Biên, P. Lê Lợi, TP. Hưng Yên	(0321) 3500467
Hà Tĩnh	Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Dũng Tâm	Số 09 - 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, Hà Tĩnh	(039) 3881228
Bắc Giang	Công Ty TNHH Hà Kiến	Số 129 Đường Nguyễn Thị Lưu, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang	(0240) 3554899
Hải Dương	Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ngân	Số 194 Đại Lộ Lê Thanh Nghị, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	(0320) 3857617
Ninh Bình	TTBH Sửa Chữa DL - Điện Dân Dụng Phú Mỹ Linh	Số 132+134 D.30/6 Phúc Chính 2, P. Nam Thành, TP Ninh Bình	(030) 3875340
Thái Nguyên	Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Ngọc Thơm	Số 16 Đường CMT8, Tổ 5, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	(0280) 3854003
Sơn Tây	Công Ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, Hà Nội	(0433) 833392
Tuyên Quang	Công Ty TNHH Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, P. Phan Thiết, TP Tuyên Quang	(0273) 812388
Phú Thọ 2	TTBH Sửa Chữa Anh Hiếu	Tổ 40 khu 9, D. Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	0919840668
Cao Bằng	Công Ty TNHH MTV Thương Mại & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng	(0263) 853 066
Yên Bái	Công Ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Mạnh Sử	SN 52- Đường Trần Hưng Đạo- P. Hồng Hà- TP Yên Bái- T. Yên Bái	(0293)814113
Quảng Ninh	Trung Tâm Bảo hành sửa điện tử Vương Long	Số 1063, tổ 6, khu Nam Thạch A, D. Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0984463777
Quảng Ninh	Công Ty TNHH Một Thành Viên Lý Liên	Số 02 Đường Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Móng Cái, Quảng Ninh	(0333) 6258258
Lào Cai	Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, P. Kim Tân, Lào Cai	(0203) 661809
Hà Nam	Công Ty TNHH Thương Mại Cường Phương	Số 46 Trần Phú, P. Quang Trung, TP Hà Nam	(03513) 855886
Bắc Kạn	Công Ty TNHH Thương Mại & DV Hoàng Hoàn	Số 24A/24B Nguyễn Văn Thoát Tổ 6, P. Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn	(0281) 3870299
Hòa Bình	Trung Tâm Bảo Hành Khương Minh Đức	Số 312 Tổ 25 P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình	0987. 056. 109
Điện Biên	Trung Tâm Điện Tử Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 P. Tân Thành, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên	01675.780.888
Lai Châu	Công Ty TNHH MTV Điện Tử Việt Nguyên	Tổ 8 P. Quyết Tiến, TP. Lai Châu	(0231) 3877264
Lạng Sơn	Công Ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn	(025) 3871924
Hà Giang	Công Ty TNHH MTV Điện Tử Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang	(02192) 211474

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ NƯỚNG



Model KG 2601

Model KG 2602

Model KG 3201

Model KG 3202

**MODEL: KG 2601,
KG 2602, KG 3201, KG 3202**
INSTRUCTION MANUAL OF ELECTRIC OVEN



Cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo

Trước khi sử dụng xin Quý khách hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng tránh sử dụng sai gây hư sản phẩm và không an toàn.

Quý khách vui lòng giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo sau này.

Những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản hướng dẫn sử dụng này sẽ do khách hàng tự chịu trách nhiệm.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	2
THÔNG TIN SẢN PHẨM.....	3
NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG.....	4
HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN.....	5
SỬ DỤNG LÒ NƯỚNG.....	6
VỆ SINH THIẾT BỊ.....	6
THÔNG TIN BẢO HÀNH.....	7
CÁCH NƯỚNG BÁNH MỠ.....	8
CÁCH NƯỚNG THỊT.....	8
CÁCH NƯỚNG BÁNH.....	8

CONTENTS

LETTER FROM KANGAROO GROUP.....	9
NAME OF PARTS.....	10
IMPORTANT SAFEGUARDS.....	11
CONSTRUCTIONS FOR EACH CONTROLS.....	12
USING YOUR OVEN.....	13
CLEANING.....	14
WARRANTY INFORMATION.....	15
HOW TO BAKE.....	16
HOW TO BROIL.....	16
HOW TO TOAST.....	16

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý khách hàng!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn đem đến cho Quý khách hàng những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao.

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng sản phẩm mới: LÒ NƯỚNG KANGAROO. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình bạn sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hằng ngày. Niềm vui của các bạn cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của tập đoàn chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách hàng để từ cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách hàng một dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm LÒ NƯỚNG KANGAROO của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt, sử dụng, và giữ lại sách hướng dẫn sử dụng cho những lúc cần tham khảo sau này.

Trân trọng!
Tập đoàn Kangaroo

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thông số kỹ thuật

Model	Dung tích	Điện áp	Công suất
KG 2601	26 L	220 V/ 50Hz	1500
KG 2602	26 L	220 V/ 50Hz	1500
KG 3201	32 L	220 V/ 50Hz	1600
KG 3202	32 L	220 V/ 50Hz	1600



Model KG 2601; KG 3201



Model KG 2602; KG 3202

1. Điều chỉnh nhiệt độ
2. Điều chỉnh chức năng
3. Cài đặt thời gian






NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG

Khi sử dụng lò nướng điện, Quý khách cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản, bao gồm những điều dưới đây:

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
2. Không chạm lên bề mặt lò nướng điện khi nhiệt độ cao. Sử dụng găng tay khi cần chuyển hoặc chạm lên bộ phận có nhiệt độ cao
3. Cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn khi trẻ nhỏ sử dụng hoặc đứng gần lò nướng
4. Để tránh bị sốc điện, không nhúng, ngâm dây dẫn, phích cắm hay các bộ phận khác của lò nướng vào nước hoặc các dung dịch khác
5. Không để dây dẫn treo qua mép bàn
6. Không sử dụng lò nướng với dây dẫn, phích cắm hỏng hoặc sau khi lò nướng gặp sự cố hay bị hư hại dưới bất kỳ hình thức nào. Gửi lò nướng đến Trung tâm dịch vụ ủy quyền gần nhất để kiểm tra, sửa chữa và điều chỉnh
7. Việc sử dụng các linh kiện không do nhà sản xuất cung cấp có thể gây ra hư hỏng hoặc tổn thương
8. Không đặt, để lò nướng điện trên hoặc gần bếp ga hoặc đèn điện. Không để lò nướng trong một lò vi sóng hoặc lò nướng khác
9. Khi lò nướng hoạt động, giữ khoảng cách với bề mặt tường ít nhất 4 inch để lưu thông không khí và tăng tuổi thọ sản phẩm
10. Rút phích cắm khi không sử dụng hay trước khi lau chùi. Luôn để nguội trước khi tháo lắp các bộ phận hoặc trước khi lau chùi
11. Để ngắt kết nối, đưa nút điều khiển về vị trí OFF, sau đó rút phích cắm. Luôn cắm phích khi rút khỏi ổ điện, không được kéo dây dẫn điện
12. Thận trọng khi di chuyển lò nướng hoặc các dung dịch nóng khác
13. Không được bao phủ chất liệu kim loại lên lò nướng
14. Không lau rửa/làm sạch bằng các dụng cụ kim loại do mảnh kim loại có thể long ra, tiếp xúc với các bộ phận dẫn điện gây ra điện giật
15. Luôn để ý đến lò trong khi nướng hoặc quay
16. Không đưa các dụng cụ kim loại hoặc các thực phẩm có kích thước quá lớn vào trong lò nướng có thể gây ra cháy hoặc điện giật
17. Cháy có thể gây ra khi đặt lò nướng bị vây quanh hoặc đặt gần những vật dễ cháy như vải vóc, màn rèm... khi không hoạt động. Không để những vật dụng này trên lò nướng khi đang vận hành
18. Thận trọng khi sử dụng lò nướng với các vật dụng đựng thực phẩm như thủy tinh, kim loại
19. Không để các vật liệu sau trong lò như: bìa giấy, nhựa, bìa cứng hoặc các vật dễ gây cháy tương tự
20. Không để các dụng cụ ngoài những phụ kiện đi kèm được khuyến nghị ở trong lò khi lò đang hoạt động
21. Luôn luôn đem găng tay bảo vệ khi di chuyển đồ trong lò
22. Không sử dụng ngoài trời.
23. Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng. Không sử dụng cho mục đích khác.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN

1. Điều chỉnh nhiệt độ: điều chỉnh nhiệt độ từ 100°C đến 250°C để nấu nướng
2. Điều chỉnh chức năng: lò nướng này được trang bị các chức năng khác nhau cho mục đích nấu nướng

- Tắt các chế độ chức năng
-  Chức năng nướng bằng thanh nướng trên
-  Chức năng nướng bằng thanh nướng trên và dưới
-  Chức năng đối lưu, quạt gió
-  Chức năng xiên quay phù hợp cho thịt gà, vịt, lợn
-  Chức năng xiên quay, quạt gió hoạt động đồng thời khi vận đến vị trí của các chức năng này

3. Điều chỉnh thời gian: Thời gian hẹn giờ có thể lên đến 60 phút bằng cách vận nút điều chỉnh thời gian theo chiều kim đồng hồ. Khi kết thúc quá trình nấu nướng có cài đặt hẹn giờ, có chuông báo vang lên.

SỬ DỤNG LÒ NƯỚNG

Sau khi lắp đặt lại lò nướng, khuyến nghị người sử dụng nên hoạt động lò nướng ở chức năng với mức nhiệt cao nhất trong vòng 15 phút để loại bỏ những vật liệu, bao bì dư thừa còn sót lại sau quá trình vận chuyển. Việc này nhằm loại bỏ những dấu vết mùi ban đầu.

1. Cho thức ăn lên kệ kim loại hoặc khay bánh theo mục đích sử dụng
2. Đặt nhiệt độ mong muốn
3. Đặt điều chỉnh chức năng
4. Vận nút điều chỉnh hẹn giờ đến thời gian mong muốn. Kết thúc quá trình nướng, chuông báo vang lên
5. Để ngừng quá trình nấu nướng, vận nút hẹn giờ về vị trí OFF để tắt lò.

Lưu ý: lần hoạt động ban đầu, có thể gây ra một chút mùi và khói. Đây là hiện tượng bình thường vô hại và sẽ kéo dài không quá 10-15 phút sử dụng lò.

VỆ SINH THIẾT BỊ

1. Việc vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng là rất quan trọng để tránh dầu mỡ tích tụ và mùi khó chịu
2. Để nguội thiết bị và rút phích cắm trước khi vệ sinh
3. Không ngâm, nhúng thiết bị trong nước hoặc rửa dưới vòi nước
4. Kệ kim loại, khay bánh và xiên quay có thể được tháo rời và rửa như các thiết bị bếp thông thường
5. Làm sạch bề ngoài thiết bị bằng khăn ẩm
6. Không sử dụng các chất tẩy rửa ăn mòn hay các dụng cụ sắc để vệ sinh kính do cào mòn có thể làm yếu hoặc gây vỡ
7. Để bề mặt tắt cả các bộ phận khô hoàn toàn trước khi cắm phích điện và sử dụng

THÔNG TIN BẢO HÀNH

Sản phẩm LÒ NƯỚNG đã được đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Kagaroo giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt.


Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Nếu sản phẩm có sai hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.


1. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
2. Trong các trường hợp sau, máy sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a. Hết thời hạn bảo hành.
 - b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng.
 - c. Hỏng hóc do thiên tai, hỏa hoạn gây ra.
 - d. Mất thẻ bảo hành.

Tất cả các phần trong hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Thêm nữa, bất kỳ sự cải tiến kỹ thuật nào thể hiện trong hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi mà không thông báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.

CÁCH NƯỚNG BÁNH MỠ

1. Đặt giá nướng vào vị trí thích hợp.
2. Đặt thực phẩm nướng lên giá. Đóng cửa lò lại.
3. Chuyển nút chỉnh thời gian đến vị trí mong muốn.
4. Chuyển nút chỉnh chế độ nướng tới vị trí .
5. Chuyển nút chỉnh nhiệt độ tới nhiệt độ mong muốn.
6. Khi nướng xong, chuyển nút hẹn giờ "Timer" tới vị trí "Off" để tắt lò.

CÁCH NƯỚNG THỊT

1. Bỏ vỉ nướng và các bộ phận cần thiết khác vào lò (ví dụ khay hứng mỡ)
2. Chuyển nút chọn chế độ nướng tới vị trí .
3. Chuyển nút hẹn giờ tới vị trí nướng mong muốn.
4. Khi nướng xong, chuyển nút hẹn giờ "Timer" tới vị trí "Off" để tắt lò.

CÁCH NƯỚNG BÁNH

1. Chỉnh điều khiển nhiệt tới 250°C.
2. Chuyển nút chọn chế độ nướng tới vị trí "Toast".
3. Đặt thực phẩm lên giá nướng.
4. Đặt khay hứng vào đúng vị trí.
5. Chuyển nút hẹn giờ "Timer" tới vị trí mong muốn.
6. Khi nghe chuông phát ra là lúc đã nướng xong.

LETTER FROM KANGAROO GROUP

Dear Customers!

For a long time building and development, Kangaroo group always try our best to give customers the best products for utility daily life. Enhancing innovation and improvement, we constantly explore innovation to meet the improving of modern life. Keep the way, Kangaroo Group introduces a new product: ELECTRICAL OVEN

We hope with this new product, you will feel more convenient and enjoy your life. The happiness of your family is glad and pride of our group, too. And we will be happy if we can get feedback from you. From this base we can continue to improve ourselves, that we can provide you and other customers a best service, best quality products.

Thank you for purchasing ELECTRICAL OVEN. Please kindly read this instruction manual in detail before installation and operating. Always keep this user manual for future reference.

*Best Regards,
KANGAROO GROUP*

NAME OF PARTS

Specifications

Model	Capacity	Voltage	Power
KG 2601	26 L	220 V/ 50Hz	1500
KG 2602	26 L	220 V/ 50Hz	1500
KG 3201	32 L	220 V/ 50Hz	1600
KG 3202	32 L	220 V/ 50Hz	1600



Model KG 2601; KG 3201



Model KG 2602; KG 3202

1. Temperature Control
2. Function control (switch)
3. Timer

IMPORTANT SAFEGUARDS






When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces, Use handles or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliances are used by or near children.
4. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, or any parts of the oven in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliances with damaged cord or plug or after the appliances malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliances to the nearest Authorized Service Center for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended may cause hazard or injury.
8. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.
9. When operating the oven keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
10. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow cooling before putting on or taking off parts, and before cleaning.
11. To disconnect, turn the control to OFF, then remove the plug, Always hold the plug, but never pull the cord.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
13. Do not cover any part of the oven with metal foil.
14. Do not clean with metal scouring pads pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
15. Never leave the appliances unattended while broiling or toasting.
16. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.
17. A fire may cause if the oven is covered or touching inflammable material, including curtains draperies, walls and like, when on operation. Do not store any item on the oven during operation.
18. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than metal or glass.
19. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
20. Do not store any materials, other than recommended accessories, in this oven when hot oven.
21. Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.
22. Do not use outdoors.
23. Do not use appliance for other than intended use.

CONSTRUCTIONS FOR EACH CONTROLS

1. Temperature control: choose the desired temperature from 100°C to 250°C for cooking.

2. Function control: this oven is equipped with different positions for a variety of cooking needs:

- OFF
-  Upper heating element and lower heating element with convection function
-  Upper and Lower heating elements are working together.
-  Upper heating element with convection function
-  Upper heating element with rotisserie function
-  Upper and lower heating elements with convection and rotisserie function

3. Time control: 60mins timer. You can set the time by turning the control clockwise. This function has a bell rings at the end of the programmed time.

USING YOUR OVEN

After re-assembling your oven, we recommend that you run it at the highest temperature on the toast function for approximately 15 minutes for eliminate any packing residue that may remain after shipping. This will also remove all traces of odor initially present.

1. Insert the removable wire rack or bake tray with food.
 2. Set the temperature control to desired position.
 3. Set the function control.
 4. Turn the Time Control to desired darkness. Bell will ring to signal at the end of the Toast cycle.
 5. When pause cooking, turn the timer dial till position "Off" to switch off the oven.
- Please note: initial start-up operation may result in minimal smell and smoke. This is normal and harmless. It is due to burning of the protective substance applied to the heating elements in the factory.

CLEANING

1. It is important that you clean the appliance after each use to prevent an accumulation of grease and avoid unpleasant odors.
2. Allow the appliance to cool and unplug from outlet before cleaning.
3. Do not immerse appliance in water or wash it under waterspout.
4. Removable wire rack, bake pan, crumb tray can be washed, as normal kitchenware.
5. Clean outside of appliance with a damp sponge.
6. Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the oven, as scratching may weaken it and cause shattering.
7. Let all parts and surfaces dry thoroughly prior to plugging oven in and using.

Disposal:

Old appliances must be put out of order.

About the latest ways for disposal contact at your retailer or at your local authority.

Repairs:

Danger: Electrical appliances must only be repaired by authorized specialists.

Because damages can occur by non-authorized repairs. In the case of a repair, contact your retailer or contact the producer.

WARRANTY INFORMATION

ELECTRICAL OVEN is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kangaroo Corporation.


As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services.

If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.


1. The warranty period is 12 months
2. In the following cases, the products will be repaired with charging fee:
 - a. Expiry of warranty period.
 - b. Damages caused by careless of users or using not follow the instruction of manual.
 - c. Damages by disaster or fire.
 - d. Loss warranty card.

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and mission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this manual just for your reference.

HOW TO BAKE

1. Place the removable rack into the desired position.
2. Place the bake pan on the wire rack. Shut the oven door.
3. Turn the timer dial to the desired cooking time.
4. Turn the heater switch dial on the position. 
5. Turn the thermostat dial for the desired temperature.
6. When finished baking, turn the time dial till position "Off" to switch off the oven.

HOW TO BROIL

1. Insert the removable wire rack with food and the all-purpose pan.
2. Turn the heater switch dial on the position. 
3. Turn the thermostat dial to the desired broiling time.
4. When finish broiling, turn the timer dial till position "Off" to switch off the oven.

HOW TO TOAST

1. Set the temperature control to 250°C
2. Turn the heater switch dial on the position.
3. Place food to be toasted on the Wire Rack.
4. Turn the Time Control to desired darkness. Bell will ring to signal the end of the Toast cycle.

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

Hotline: 1900 55 55 66

Đà Nẵng	TTDVKT Kangaroo Chi nhánh Miền trung	573 Điện Biên Phủ, TP. Đà Nẵng	(511)3727705
Quảng Bình	Công Ty TNHH Phương Thành	Số 170 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình	(052) 3859117
Quảng Bình	Công ty TNHH dịch vụ bảo hành Quý Tài	Số 305 Quang Trung, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình	(052)3514536
Quảng Trị	Doanh Nghiệp Tư Nhân Quý Huyền	Số 96 Lê Duẩn - P.1 - TP. Đông Hà - Quảng Trị	(053) 3566667
Quảng Nam	Trung Tâm Bảo Hành Điện Tử Anh	Số 431 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam	(0510) 3825015
Bình Định	Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0563.817452
Khánh Hòa	DNTN TM & DV Điện tử VTT	29B Trịnh Phong, Nha Trang, Khánh Hòa	(058)3512182
Gia Lai	TTBH Hùng Dũng	Số 33, Nguyễn Trường Tộ, TP. Plei Ku, Tỉnh Gia Lai	0592.240.962
Dak Lak	Cty TNHH TMDV Điện Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, P. Ân Lợi, TP. Buôn Mê Thuộc, Dak Lak	0500.3952.917
Dak Nông	Cty TNHH TMDV Điện Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa, Dak Nông	0501.3546195
Lâm Đồng	Công Ty TNHH TM & DV An Khoa	Số 34, Lê Thị Pha, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng	063.3710.235
Lâm Đồng	Công Ty TNHH TM Điện-điện Lạnh Duy Phương	Số 14 Mai Hoa Thôn, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	0633.588588
Lâm Đồng	Cộng Tác Viên Lê Quốc Tế	TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng	0944743048
Quảng Ngãi	Cơ Sở Điện Lạnh Quang Thành	Số 45 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi	055.3828569
Phú Yên	Công Ty TNHH Tr Điện Tử Đức Thống	Số 06N, Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, Phú Yên	0573.829.272
Kon Tum	Trung tâm BH điện tử Chin	Số 162 Trần Hưng Đạo, Phường Thăng Lợi-Tp Kon Tum-Tỉnh Kon Tum	0603.865045
Huế	Công ty TNHH MTV Thành Hiệp	Số 59 Đường Xuân 68, P. Thuận Thành, TP. Huế, Thừa Thiên Huế	054.3531014

Hồ Chí Minh	Trung tâm Bảo hành trực thuộc	16/10 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM 560 Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP. Hồ Chí Minh	1800 55 88 78 (08) 3 8830880
HCM	Công ty TNHH TM-DV Điện tử Lý Gia	A10 Phạm Văn Đồng, P. Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM	0906.608.556
HCM	Công ty TNHH MTV Thương mại-DVKT Thiên Hiệp	699 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM	08 6653 4586
Vũng Tàu	Công ty TNHH TM DV Huy Thành Đạt	Số 41, Nguyễn Kim, P.4, TP Vũng Tàu.	0943.738.426
Tây Ninh	Công ty TNHH Một Thành Viên - Thiên Chí	Số 41 Cơ Thành Vê, Khu phố Hiệp Lễ, P. Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh	0913.442.252
Bến Tre	Trung tâm Bảo Hành Điện Lạnh Tin Phong	B/71 Bình Tạo, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang	0937.817.984
An Giang	Trung tâm BH Điện tử Điện Gia dụng Điện Phát	107 Nguyễn Huệ B, P. Mỹ Long, TP.Long Xuyên , Tỉnh An Giang	0919.499.161
Cà Mau	Trung tâm Bảo Hành Minh Lô	33 Đỗ Thừa Luống, Phường 1, TP. Cà Mau – Tỉnh Cà Mau	0913.988.004
Cà Mau	Công ty TNHH MTV SXTM & DV ĐTDL Tuấn Khởi	37 Nguyễn Trãi, Phường 9, TP. Cà Mau	07803.935.522
Bình Phước	Công ty TNHH TM & DV Linh	46-47 Khu phố 2 – P. Phước Bình, TX. Phước Long, T. Bình Phước	0977.977.110
Bình Phước	Công ty TNHH Đất Bình	149 quốc lộ 14,Tổ 3, KP Tân Đông, P. Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước	0948.634.717
Bình Phước	Showroom Đồng Xoài	Số 10 Hùng Vương, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước	0966.797.485
Bình Dương	Công ty TNHH MTV TM và Dịch vụ Nguyễn Vĩ	Số 348, Đ.30 tháng 04, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0908.718.012
Đông Tháp	Bảo hành Phước Dũng	Số 3 Lý Thường Kiệt, P.1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	(067) 3535459
Kiên Giang	Công ty TNHH MTV Minh Tùng Kiên Giang	25 Lê Thị Hồng Gấm, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang	0773.918.222
Kiên Giang	Công ty TNHH MTV Khánh Khương	32 Nguyễn Trãi, KP2 Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang	0903.030.342
Sóc Trăng	Điện Lạnh Hoàng Huy	130 Trương Công Định, P2, TP Sóc Trăng	0913.151.502
Hậu Giang	Công ty TNHH MTV TMDV Mai Anh	48 Ngõ Quốc Trị, P5, TP Vị Thanh, Hậu Giang	0939.792.778
Vĩnh Long	Cơ sở Điện Lạnh Thuận Thành	36A Phạm Thái Bường, P4, TP Vĩnh Long	0918.205.401
Vĩnh Long	Showroom Vĩnh Long	286A-286B Quốc lộ 1A Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	0932.012.738
Trà Vinh	Công ty TNHH MTV Thiên Tài	10B Nguyễn Đăng , P7, TP Trà Vinh	0913.187.753
Bình Thuận	Công ty TNHH TM Điện Lạnh Quang Duyên	491 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận	0942.241.898
Đồng Nai	Trần Quốc Tuấn	18/37 hẻm Văn Nghệ, Phường Bàu Lơng, Biên Hòa, Đồng Nai	0913.179.028
Đồng Nai	Điện Tử Hưng Phát	79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai	(061)3646398
Ninh Thuận	Điện lạnh Nguyễn Phát	26 Ngõ Gia Tự - TP.Phần Rạng Tháp Chăm, Tỉnh Ninh Thuận	0908.798.467
Long An	Công ty TNHH Hoàng Kim	318 Quốc lộ 62, P6, TP Tân An, Tỉnh Long An	0723.826.649
Bạc Liêu	Công ty TNHH Điện tử - Điện lạnh Uy Vũ	1A/5 Trần Hưng, Khóm 5, Phường 7, TP. Bạc Liêu, T. Bạc Liêu	07813.956.868
Bạc Liêu	Showroom Bạc Liêu	351 Võ Thị Sáu, Khóm 4, Phường 7, TP Bạc Liêu	0918.990.847
Cần Thơ	Công ty TNHH Một Thành Viên Minh Tuấn	439 Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	07103,782117