

技术要求：

1. 材质：105克铜版纸
2. 工艺：骑马钉
3. 尺寸：125x80mm

FLYCO

Nhập khẩu và phân phối bởi JOYOVING VIỆT NAM
Website: www.flycovn.vn

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY JOYOVING VIETNAM
Website: www.flycovn.vn

SHANGHAI FLYCO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD
Add: No.553, Guang Xu Lu East Road, Song Jiang District, Shanghai
Made in China

Máy cạo râu điện Flyco Flyco Electric Shaver

FS198VN

Công ty TNHH Joyoving Việt Nam
78/8 Nguyễn Văn Yên, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM
028 77 08 6868

Hướng Dẫn Sử Dụng
Operating Instructions

Những vấn đề cần lưu ý

Cảnh báo phải tắt máy cạo râu khỏi máy mới được vệ sinh máy dưới vòi nước.

Chú ý:

- Đảm bảo dây sạc luôn khô ráo. Không được dùng tay ẩm ướt cầm nhấc để phòng bị điện giật.
- Phải đảm bảo điện áp sử dụng phù hợp với điện áp được in trên sản phẩm.
- Nếu máy gặp vấn đề thì không nên tiếp tục sử dụng. Thêm khi những lỗi thường gặp trong các hướng dẫn tiến hành xử lý. Nếu cần người khác rửa máy vì lý do gì đó trong tình huống cần bảo hành.
- Khi người sử dụng có vấn đề về sức khỏe hay tình trạng bệnh hoặc nước uống có cồn có thể ảnh hưởng và làm tổn thương da mặt thì phải có người giám sát trong quá trình sử dụng.
- Nhớ tắt máy sạc chú ý phải cắm đúng đầu dây sạc không bị lỏng.
- Không cho dùng máy cạo râu trong tình trạng có điện tích năng dư và phải làm sạch bình thường.
- Trước khi sử dụng máy phải kiểm tra tình trạng của các bộ phận của máy để đảm bảo an toàn sử dụng.
- Có thể vệ sinh máy trực tiếp dưới vòi nước, nhưng không được ngâm máy dưới nước trong thời gian dài.
- Khi người sử dụng nước, nước ấm đến 60°C, nước nóng và nước sôi hoặc các hóa chất khác có tính tẩy rửa vệ sinh máy.
- Phải thay nắp bảo vệ máy khi bạn quay lại để máy không bị ướt và bảo vệ các bộ phận.
- Máy sẽ nóng trong quá trình sử dụng khi sạc điện, nên hướng máy bình thường bình an tâm sử dụng.
- Không nên sạc máy và để máy sạc quá lâu trong một lần.
- Nên lau sạch và sạc điện máy cạo râu trong môi trường khô ở nhiệt độ 5°C đến 35°C. Không lau sạch máy ở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp hoặc nơi có nguồn nhiệt nóng.

Hướng dẫn sử dụng

Sạc điện

- Khi màn hình hiển thị "newen.vin, 5 phút", bạn sẽ nhận thấy bảo an tích trữ năng lượng pin sạc, phải sạc pin (Hình 1)
- Đảm bảo sạc USB được Type C cắm vào máy cạo râu đúng các cổng USB của adapter (Hình 2)
- Khi cần sạc, bạn sẽ nhận thấy máy phải sạc pin thành công hiển thị số sáng lên, số phải có màu đỏ trong hiển thị trên màn hình tại bảng (Hình 3)
- Thời gian sạc là 1 tiếng sau khi sạc đầy phải có số đỏ trong bảng (Hình 4)

Lưu ý

Sau khi sạc đầy máy sẽ có đèn sáng lên tới 60 phút, Tuy nhiên, vào thời gian sử dụng bình thường sẽ ánh sáng sẽ kết thúc nếu dùng trong thời gian sử dụng thời gian thì sẽ có đèn nhấp nháy.

Cảnh báo

Chỉ nên sử dụng sạc USB chính hãng

Máy cạo râu chỉ sử dụng sạc cắm sạc, vào sử dụng

Bảo dưỡng bình quản

Vệ sinh dưới vòi nước

- Trước khi vệ sinh phải đảm bảo máy không còn sạc và máy đã tắt (Hình 1)
- Nhớ tháo nắp bảo vệ mặt khi bạn rửa máy không được tháo (Hình 1)
- Có thể vệ sinh máy dưới vòi nước (Hình 15), dùng nước ấm để vệ sinh sạch hơn nhưng không được dùng nước ấm trên 60°C để vệ sinh máy.
- Máy rửa trực tiếp dưới vòi nước sạch và vệ sinh xong sau 5 đến 10 phút khô tự nhiên.

Bảo quản

Đặt máy ở nơi thoáng mát và đặt máy ở nơi tránh ẩm ướt và bảo vệ khỏi tác động từ thời tiết.

Kiểm tra kỹ lưỡng đầu cạo râu sau 2 năm để đảm bảo đầu cạo râu tốt nhất. Phải sử dụng loại F88 chính hãng để thay thế cho thiết bị hỏng hóc để đảm bảo tình trạng trong suốt quá trình sử dụng.

Phải tắt máy sạc rồi mới được vệ sinh máy dưới vòi nước

Bảo dưỡng bình quản

Vệ sinh sạch sẽ

- Tắt máy trong quá trình sạc, xoay núm tạm gác trên giá để chờ cho đầu cạo râu khô ráo để tránh gỉ sét.
- Lắp lại đầu cạo râu (Hình 17)
- Lau sạch đầu cạo râu bằng khăn ẩm để tránh gỉ sét (Hình 18)
- Sau khi vệ sinh xong thì cho lưỡi dao vào nắp đậy của vỏ để tránh gỉ sét.

Bảo dưỡng định kỳ

- Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ lưỡi dao 2 tháng, khi sử dụng xong dùng dầu bôi trơn vào vào lưỡi dao để bảo dưỡng định kỳ.
- Không được dùng dầu bôi trơn để thay thế cho dầu bôi trơn định kỳ.

Cảnh báo

Không được dùng bình không hợp vệ sinh lau sạch đầu cạo râu có thể làm hỏng đầu cạo râu.

Mục Lục

- Giới thiệu sản phẩm
- Những điểm cần chú ý
- Phương pháp sử dụng
- Bảo dưỡng và bảo quản
- Các vấn đề thường gặp
- Quy cách sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

- Nắp bảo vệ
- Nắp dao cạo
- Khóa mở nắp dao cạo
- Nút bật tắt
- Đèn hiển thị pin
- Gia cố định lưỡi dao cạo
- Lưỡi dao cạo
- Đang sạc
- Khóa bật/tắt
- Loại sạc USB
- Cổng sạc
- Sạch vỏ ngoài
- Tháo bình hành

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Hướng dẫn sử dụng

Sạc điện

- Nhấn nút tắt máy rồi chờ đầu hoạt động (Hình 5)
- Đặt lưỡi dao cạo lên phần râu và di chuyển qua lại cho đến khi râu được cạo sạch (Hình 6)
- Phải rửa đầu cạo râu dưới vòi nước sau khi dùng xong để tránh gỉ sét (Hình 7)
- Cạo râu xong để tóc mà không cần lau sạch sau khi dùng rồi để sạc đầy tiếp theo (Hình 8)

Cạo râu xong

Ánh sáng tắt đi thì máy cạo râu đã sạc đầy và nắp bảo vệ mặt để bảo vệ lưỡi dao.

Cảnh báo

Không sử dụng máy cạo râu khi lưỡi dao bị biến dạng để tránh làm tổn thương da.

Hướng dẫn sử dụng

Khắc phục lỗi

- Ánh sáng tắt đi trong 3 giây, đèn hiển thị số xuất hiện báo lượng điện tích đã được sạc đầy khi đồng hồ hiển thị cùng màu xanh lam (Hình 9)
- Lắp lại lưỡi dao cạo nếu lưỡi dao bị hỏng hoặc bị gãy (Hình 10)
- Phải rửa đầu cạo râu dưới vòi nước sau khi dùng xong để tránh gỉ sét (Hình 11)
- Phải rửa đầu cạo râu dưới vòi nước sau khi dùng xong để tránh gỉ sét (Hình 12)

Nhắc nhở khi dùng

- Khi máy nóng lên do hoạt động quá lâu, máy sẽ tắt và đèn hiển thị số sáng báo lượng điện tích đang và mức nước không phải báo lượng mức pin (Hình 13)
- Máy điện bị quá nóng, đèn hiển thị số sáng báo lượng điện tích đang và mức nước không phải báo lượng mức pin (Hình 14)

Câu hỏi thường gặp

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	HƯỚNG GIẢI QUYẾT
Lưỡi dao bị hỏng hoặc đã mòn	Đầu cạo râu bị hỏng	Thay mới bằng lưỡi cạo F88 và
Cạo không hiệu quả	Đầu cạo râu bị hỏng	Vệ sinh sạch sẽ đầu cạo
Phụ yếu	Sạc điện chưa đầy	Sạc điện đầy
Máy không hoạt động	Hết pin	Sạc điện đầy
Đèn hiển thị không sáng	Cổng sạc bị hỏng	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
Dây có dấu hiệu bị lỏng	Đầu cạo râu bị hỏng	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
Không sạc điện được	Máy có dấu hiệu bị hỏng	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
Máy sạc đầy nhưng không sạc được	Máy có dấu hiệu bị hỏng	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
Máy sạc đầy nhưng không sạc được	Máy có dấu hiệu bị hỏng	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành

Đường dây nóng Trung Tâm Bảo Hành
trên toàn quốc
After-Sale Service Hotline
028-7108-6888

www.flycovn.vn

FLYCO

Sản phẩm: Máy cạo râu điện Flyco Model: FS198VN
Dòng điện sạc: 5V ~ 1A
Công suất: 5W
Ngày sản xuất: Xem trên sản phẩm

FLYCO Electric Shaver
Model: FS198VN
Input: 5V ~ 1A
Rated Power: 5W
Date of Manufacture:
Please check information on the product.

(FS198) FS198VN (FLYCO. INT. BRS. A005-2020) 说明书	
编制/日期	
校对/日期	
审核/日期	
批准/日期	