

Realme 5 Pro 5G (2020) - 5G Smartphone

Realme 5 Pro 5G (2020)
5G Smartphone

realme



5213247

V0.1



Thông số điện thoại

Sản phẩm	RMX3511/RMX3512	
Màn hình	16.7cm(6.6")	
Kích thước	164.4x75.6x8.1(mm)	
Pin	4890mAh/18.92Wh(Min) 5000mAh/19.35Wh(Typ)	
Camera	50-Megapixel Sau + 2-Megapixel Sau + 0.3-Megapixel Sau 8-Megapixel Trước	
Nhiệt độ môi trường	0°C-35°C	
Giá trị SAR	CE SAR	<2.0W/kg (Đầu) <2.0W/kg (Thân)

Các thông số sóng vô tuyến			
Công nghệ	Tần số (V1.0)	Tần số (V2.0)	Đầu ra tối đa
GSM	850MHz/900MHz		33.5dBm
	1800MHz		31dBm
	1900MHz		30.5dBm
WCDMA	Band 1		24.5dBm
	Bands 5/8		24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3		24dBm
	Bands 5/8	Bands 5/8/28	24.5dBm
	/	Band 7	24dBm
	/	Band 20	25dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41		24dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz		14dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz		20dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.35GHz ; 5.47-5.725GHz		20dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz		14dBm(EIRP)

Chào mừng đến với realme

Sách hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách sử dụng điện thoại và các tính năng chính. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.



Cảnh báo:

- ▶ Không đặt điện thoại hoặc pin gần hoặc bên trong các thiết bị phát nhiệt, thiết bị nấu ăn, bình áp suất cao (như lò vi sóng, bếp từ, lò nướng bằng điện, máy sưởi, nồi áp suất, máy đun nước, bếp gas, v.v.) để ngăn pin bị quá nhiệt và có thể dẫn đến cháy nổ.
- ▶ Chỉ được sử dụng bộ sạc, cáp dữ liệu và pin đi kèm với máy. Các bộ sạc, cáp dữ liệu hoặc pin chưa được phê duyệt và không có chứng nhận của nhà sản xuất có thể gây ra điện giật, cháy, nổ và các mối nguy hiểm khác.
- ▶ Khi sạc, vui lòng đặt thiết bị trong môi trường có nhiệt độ bình thường và thông gió tốt. Nên sạc thiết bị trong môi trường có nhiệt độ từ 5°C ~35°C.
- ▶ Không thể tháo vỏ mặt sau.

Cách khởi động lại điện thoại:

Giữ nhấn nút Nguồn và nút Tăng âm lượng đồng thời cho đến khi hình động khởi động realme được hiển thị để khởi động lại điện thoại.

Làm thế nào để tôi có thể truyền nội dung được lưu trữ trên điện thoại cũ của tôi sang điện thoại mới?

Bạn có thể sử dụng tính năng nhân bản điện thoại của realme để nhanh chóng chuyển hình ảnh, video, âm nhạc, danh bạ, tin nhắn, ứng dụng, v.v sang điện thoại mới.

1. Nếu điện thoại cũ là điện thoại Android, hãy quét mã QR bên dưới, tải và cài đặt "nhân bản điện thoại"; sau đó đồng thời mở "nhân bản điện thoại" ở cả 2 điện thoại cũ và mới, và làm theo hướng dẫn.



<https://l.clonephone.coloros.com/download>

2. Nếu điện thoại cũ là iPhone, hãy mở "nhân bản điện thoại" ở điện thoại mới, làm theo hướng dẫn đăng nhập vào tài khoản iCloud và tiến hành đồng bộ dữ liệu.

Phụ kiện kèm theo

Khuyến nghị bạn nên sử dụng phụ kiện đúng tiêu chuẩn:

- 1 Thân máy, 1 Sạc, 1 Cáp USB, 1 Dụng cụ lấy sim, 1 Sách hướng dẫn sử dụng nhanh, 1 Sách hướng dẫn sử dụng an toàn.