

TV LED*

HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT

An toàn và Tham khảo

* TV LED của LG sử dụng màn hình LCD có đèn nền LED.

Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị và giữ lại để tham khảo về sau.

Tên và số seri sản phẩm nằm ở mặt sau và cạnh bên của sản phẩm. Hãy ghi lại thông tin bên dưới trong trường hợp bạn cần dịch vụ.


Kiểu sản phẩm

Số seri



* M F L 7 1 8 4 6 4 1 8 2 2 1 1 R E V 0 2 *

TIẾNG VIỆT



www.lg.com

Bản quyền © 2022 LG Electronics Inc.
Bảo lưu mọi quyền.

TV LED*

HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT

An toàn và Tham khảo

* TV LED của LG sử dụng màn hình LCD có đèn nền LED.

Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị và giữ lại để tham khảo về sau.

Tên và số seri sản phẩm nằm ở mặt sau và cạnh bên của sản phẩm. Hãy ghi lại thông tin bên dưới trong trường hợp bạn cần dịch vụ.

Kiểu sản phẩm

Số seri

Trước khi đọc hướng dẫn này

Trước khi đọc hướng dẫn này trước khi sử dụng TV và giữ lại để tham khảo về sau.

Trên trang web, bạn có thể tải xuống sách hướng dẫn bao gồm hướng dẫn cài đặt, sử dụng, khắc phục sự cố, thông số kỹ thuật, giấy phép, v.v. và xem nội dung hướng dẫn trên PC hoặc thiết bị di động của bạn.

Hướng dẫn người dùng: Để biết thêm thông tin về TV này, hãy đọc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG được đính kèm vào sản phẩm. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

- Cách mở HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: → → [Hỗ trợ] → [Hướng dẫn sử dụng]

Mua riêng

Các thiết bị mua riêng có thể được thay đổi hoặc sửa đổi để cải thiện chất lượng mà không có bất kỳ thông báo nào. Liên hệ với đại lý để mua những thiết bị này. Những thiết bị này chỉ hoạt động với một số kiểu sản phẩm nhất định.

Tên kiểu máy hoặc thiết kế có thể thay đổi tùy theo việc nâng cấp các chức năng sản phẩm, hoàn cảnh hoặc chính sách của nhà sản xuất.

Điều khiển thông minh:

Kiểm tra khả năng hỗ trợ Bluetooth của mẫu TV trong Thông số kỹ thuật Mô-đun không dây để xác minh xem có thể sử dụng TV với Điều khiển thông minh hay không.

- Bạn cần phải mua riêng dây cáp để kết nối với ăng ten và các thiết bị bên ngoài.

Lưu ý

Thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc nội dung trong sách hướng dẫn này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do nâng cấp các chức năng của sản phẩm.

Các phụ kiện đi kèm với sản phẩm có thể khác nhau tùy theo kiểu sản phẩm.

Hình ảnh minh họa có thể khác so với TV của bạn.

Cảnh báo! Hướng dẫn an toàn

THẬN TRỌNG
NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT
KHÔNG MỞ

THẬN TRỌNG : ĐÉ GIẢM NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THẢO NẤP VỎ (HOẶC MẶT SAU). KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NÀO BÊN TRONG MÀ NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ TỰ BẢO TRÌ. HAY ÉU CẦU NHÂN VIÊN BẢO HÀNH CÓ TAY NGHE THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.

Khi này được dùng để cảnh báo người dùng về việc có "điện áp nguy hiểm" không được cách điện bên trong sản phẩm, cường độ điện áp này có thể đủ lớn để gây nguy cơ điện giật cho con người.

Khi này được dùng để cảnh báo người dùng về những chi tiết vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tài liệu đi kèm thiết bị.

CẢNH BÁO : ĐÉ GIẢM NGUY CƠ CHÁY VÀ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐÉ SẢN PHẨM NÀY TIẾP XÚC VỚI NƯỚC MÙA HOẶC HƠI ẨM.

- ĐÉ NGĂN CHÂN LÚA LÂY LAN, HÃY LUÔN GIỮ NÉN HOẶC CÁC VẬT CÓ NGON LÚA HỒ Ở XA SẢN PHẨM NÀY.

- Không đặt TV và/hoặc điều khiển từ xa trong những môi trường sau:

- Tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

- Khu vực có độ ẩm cao như phòng tắm.

- Gần nguồn nhiệt như bếp lò và các thiết bị tạo ra nhiệt khác.

- Gần quầy bếp hoặc máy tạo ẩm nơi sản phẩm có thể dễ dàng tiếp xúc với hơi nước hoặc dầu.

- Khu vực tiếp xúc với mưa hoặc gió.

- Không để thiết bị ở nơi ẩm ướt hoặc có nước bắn ra và không để những vật có chứa chất lỏng như bình, chén, v.v. trên hoặc ở phía trên thiết bị (ví dụ: trên kệ phía trên thiết bị).

Nếu không, có thể dẫn đến cháy, điện giật, nổ, hỏng hóc hoặc biến dạng sản phẩm.

Thông gió

- Lắp đặt TV ở nơi lưu thông không khí thích hợp.

Không lắp đặt ở không gian hẹp như tủ sách.

- Không lắp đặt sản phẩm trên thảm hoặc đệm.

- Không bọc hay phủ vải hoặc các chất liệu khác lên thiết bị khi đang cắm điện.

- Cẩn thận không chạm vào các lỗ thông gió. Khi xem TV trong thời gian dài, các lỗ thông gió có thể bị nóng.

2

3

4

5

Trước khi đọc hướng dẫn này

Trước khi đọc hướng dẫn này trước khi sử dụng TV và giữ lại để tham khảo về sau.

Trên trang web, bạn có thể tải xuống sách hướng dẫn bao gồm hướng dẫn cài đặt, sử dụng, khắc phục sự cố, thông số kỹ thuật, giấy phép, v.v. và xem nội dung hướng dẫn trên PC hoặc thiết bị di động của bạn.

Hướng dẫn người dùng: Để biết thêm thông tin về TV này, hãy đọc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG được đính kèm vào sản phẩm. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

- Cách mở HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: → → [Hỗ trợ] → [Hướng dẫn sử dụng]

Mua riêng

Các thiết bị mua riêng có thể được thay đổi hoặc sửa đổi để cải thiện chất lượng mà không có bất kỳ thông báo nào. Liên hệ với đại lý để mua những thiết bị này. Những thiết bị này chỉ hoạt động với một số kiểu sản phẩm nhất định.

Tên kiểu máy hoặc thiết kế có thể thay đổi tùy theo việc nâng cấp các chức năng sản phẩm, hoàn cảnh hoặc chính sách của nhà sản xuất.

Điều khiển thông minh:

Kiểm tra khả năng hỗ trợ Bluetooth của mẫu TV trong Thông số kỹ thuật Mô-đun không dây để xác minh xem có thể sử dụng TV với Điều khiển thông minh hay không.

- Bạn cần phải mua riêng dây cáp để kết nối với ăng ten và các thiết bị bên ngoài.

Lưu ý

Thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc nội dung trong sách hướng dẫn này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do nâng cấp các chức năng của sản phẩm.

Các phụ kiện đi kèm với sản phẩm có thể khác nhau tùy theo kiểu sản phẩm.

Hình ảnh minh họa có thể khác so với TV của bạn.

Cảnh báo! Hướng dẫn an toàn

THẬN TRỌNG
NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT
KHÔNG MỞ

THẬN TRỌNG : ĐÉ GIẢM NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THẢO NẤP VỎ (HOẶC MẶT SAU). KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NÀO BÊN TRONG MÀ NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ TỰ BẢO TRÌ. HAY ÉU CẦU NHÂN VIÊN BẢO HÀNH CÓ TAY NGHE THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.

Khi này được dùng để cảnh báo người dùng về việc có "điện áp nguy hiểm" không được cách điện bên trong sản phẩm, cường độ điện áp này có thể đủ lớn để gây nguy cơ điện giật cho con người.

Khi này được dùng để cảnh báo người dùng về những chi tiết vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tài liệu đi kèm thiết bị.

CẢNH BÁO : ĐÉ GIẢM NGUY CƠ CHÁY VÀ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐÉ SẢN PHẨM NÀY TIẾP XÚC VỚI NƯỚC MÙA HOẶC HƠI ẨM.

- ĐÉ NGĂN CHÂN LÚA LÂY LAN, HÃY LUÔN GIỮ NÉN HOẶC CÁC VẬT CÓ NGON LÚA HỒ Ở XA SẢN PHẨM NÀY.

- Không đặt TV và/hoặc điều khiển từ xa trong những môi trường sau:

- Tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

- Khu vực có độ ẩm cao như phòng tắm.

- Gần quầy bếp hoặc máy tạo ẩm nơi sản phẩm có thể dễ dàng tiếp xúc với hơi nước hoặc dầu.

- Khu vực tiếp xúc với mưa hoặc gió.

- Không để thiết bị ở nơi ẩm ướt hoặc có nước bắn ra và không để những vật có chứa chất lỏng như bình, chén, v.v. trên hoặc ở phía trên thiết bị (ví dụ: trên kệ phía trên thiết bị).

Nếu không, có thể dẫn đến cháy, điện giật, nổ, hỏng hóc hoặc biến dạng sản phẩm.

Thông gió

- Lắp đặt TV ở nơi lưu thông không khí thích hợp.

Không lắp đặt ở không gian hẹp như tủ sách.

- Không lắp đặt sản phẩm trên thảm hoặc đệm.

- Không bọc hay phủ vải hoặc các chất liệu khác lên thiết bị khi đang cắm điện.

- Cẩn thận không chạm vào các lỗ thông gió. Khi xem TV trong thời gian dài, các lỗ thông gió có thể bị nóng.

2

3

4

5

Trước khi đọc hướng dẫn này

Trước khi đọc hướng dẫn này trước khi sử dụng TV và giữ lại để tham khảo về sau.

Trên trang web, bạn có thể tải xuống sách hướng dẫn bao gồm hướng dẫn cài đặt, sử dụng, khắc phục sự cố, thông số kỹ thuật, giấy phép, v.v. và xem nội dung hướng dẫn trên PC hoặc thiết bị di động của bạn.

Hướng dẫn người dùng: Để biết thêm thông tin về TV này, hãy đọc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG được đính kèm vào sản phẩm. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

- Cách mở HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: → → [Hỗ trợ] → [Hướng dẫn sử dụng]

Mua riêng

Các thiết bị mua riêng có thể được thay đổi hoặc sửa đổi để cải thiện chất lượng mà không có bất kỳ thông báo nào. Liên hệ với đại lý để mua những thiết bị này. Những thiết bị này chỉ hoạt động với một số kiểu sản phẩm nhất định.

Tên kiểu máy hoặc thiết kế có thể thay đổi tùy theo việc nâng cấp các chức năng sản phẩm, hoàn cảnh hoặc chính sách của nhà sản xuất.

Điều khiển thông minh:

Kiểm tra khả năng hỗ trợ Bluetooth của mẫu TV trong Thông số kỹ thuật Mô-đun không dây để xác minh xem có thể sử dụng TV với Điều khiển thông minh hay không.

- Bạn cần phải mua riêng dây cáp để kết nối với ăng ten và các thiết bị bên ngoài.

Lưu ý

Thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc nội dung trong sách hướng dẫn này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do nâng cấp các chức năng của sản phẩm.

Các phụ kiện đi kèm với sản phẩm có thể khác nhau tùy theo kiểu sản phẩm.

Hình ảnh minh họa có thể khác so với TV của bạn.

Cảnh báo! Hướng dẫn an toàn

THẬN TRỌNG
NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT
KHÔNG MỞ

THẬN TRỌNG : ĐÉ GIẢM NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THẢO NẤP VỎ (HOẶC MẶT SAU). KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NÀO BÊN TRONG MÀ NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ TỰ BẢO TRÌ. HAY ÉU CẦU NHÂN VIÊN BẢO HÀNH CÓ TAY NGHE THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.

Khi này được dùng để cảnh báo người dùng về việc có "điện áp nguy hiểm" không được cách điện bên trong sản phẩm, cường độ điện áp này có thể đủ lớn để gây nguy cơ điện giật cho con người.

Khi này được dùng để cảnh báo người dùng về những chi tiết vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tài liệu đi kèm thiết bị.

CẢNH BÁO : ĐÉ GIẢM NGUY CƠ CHÁY VÀ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐÉ SẢN PHẨM NÀY TIẾP XÚC VỚI NƯỚC MÙA HOẶC HƠI ẨM.

- ĐÉ NGĂN CHÂN LÚA LÂY LAN, HÃY LUÔN GIỮ NÉN HOẶC CÁC VẬT CÓ NGON LÚA HỒ Ở XA SẢN PHẨM NÀY.

- Không đặt TV và/hoặc điều khiển từ xa trong những môi trường sau:

- Tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

- Khu vực có độ ẩm cao như phòng tắm.

- Gần quầy bếp hoặc máy tạo ẩm nơi sản phẩm có thể dễ dàng tiếp xúc với hơi nước hoặc dầu.

- Khu vực tiếp xúc với mưa hoặc gió.

- Không để thiết bị ở nơi ẩm ướt hoặc có nước bắn ra và không để những vật có chứa chất lỏng như bình, chén, v.v. trên hoặc ở phía trên thiết bị (ví dụ: trên kệ phía trên thiết bị).

Nếu không, có thể dẫn đến cháy, điện giật, nổ, hỏng hóc hoặc biến dạng sản phẩm.

Thông gió

Kết nối

Kết nối các thiết bị bên ngoài với TV và chuyển chế độ đầu vào để chọn thiết bị bên ngoài. Để biết thêm thông tin về kết nối thiết bị bên ngoài, hãy xem sách hướng dẫn đi kèm mỗi thiết bị.

HDMI

- Khi kết nối cáp HDMI, bạn nên tắt và rút phích cắm của sản phẩm này cùng các thiết bị ngoại vi.
- Định dạng âm thanh HDMI được hỗ trợ (Tùy theo kiểu sản phẩm):
 - True HD (48 kHz), Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

Lưu ý

- Nếu thiết bị kết nối với Cổng đầu vào cũng hỗ trợ chế độ Màn hình ảnh có thể rõ nét hơn. Tuy nhiên, nếu thiết bị không hỗ trợ chế độ này thì TV có thể không hoạt động đúng cách.
- Trong trường hợp đó, hãy thay đổi cài đặt [HDMI Deep Color] của TV thành tắt. (Tùy theo kiểu sản phẩm)
- ⇒ → [Cài đặt chung] → [Thiết bị] → [Cài đặt HDMI] → [HDMI Deep Color]. (Tùy theo kiểu sản phẩm)
- Sử dụng cáp được chứng nhận có gán logo HDMI.
- Nếu bạn không sử dụng cáp HDMI được chứng nhận, màn hình có thể không hiển thị hoặc có thể xảy ra lỗi kết nối.
- Các loại cáp HDMI nên dùng
 - Cáp HDMI®™ tốc độ siêu cao (3 m trở xuống)

USB

Một số USB Hub (Bộ chia USB) có thể không hoạt động. Nếu không phát hiện thấy thiết bị USB kết nối qua USB Hub, hãy kết nối trực tiếp với cổng USB trên TV. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

Lưu ý

- Để có kết nối tối ưu, cáp HDMI và thiết bị USB nên có gờ chặn có chiều dày nhô hơn 10 mm và chiều rộng nhô hơn 18 mm. Sử dụng dây cáp kéo dài hỗ trợ USB 2.0 nếu cáp USB hoặc thẻ nhớ USB không vừa với cổng USB của TV. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

IR Blaster

Dùng IR Blaster để điều khiển đầu thu số (cáp/vệ tinh/ IP/OTT), Blu-ray/disk DVD, soundbar, máy chơi game, v.v. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

Lưu ý

- Kết nối cáp IR Blaster với cổng IR Blaster của TV.
- Dùng cài đặt điều khiển từ xa để điều khiển thiết bị.
- Dùng băng 3M dính kèm để giữ chắc IR Blaster.

Thiết bị ngoại vi

Các thiết bị ngoại vi có sẵn gồm: Đầu phát Blu-ray, bộ thu HD, đầu phát DVD, VCR, hệ thống âm thanh, thiết bị lưu trữ USB, PC, thiết bị trò chơi và các thiết bị bên ngoài khác.

Lưu ý

- Nếu thiết bị kết nối với Cổng đầu vào cũng hỗ trợ chế độ Màn hình ảnh có thể rõ nét hơn. Tuy nhiên, nếu thiết bị không hỗ trợ chế độ này thì TV có thể không hoạt động đúng cách.
- Trong trường hợp đó, hãy thay đổi cài đặt [HDMI Deep Color] của TV thành tắt. (Tùy theo kiểu sản phẩm)
- ⇒ → [Cài đặt chung] → [Thiết bị] → [Cài đặt HDMI] → [HDMI Deep Color]. (Tùy theo kiểu sản phẩm)
- Sử dụng cáp được chứng nhận có gán logo HDMI.
- Nếu bạn không sử dụng cáp HDMI được chứng nhận, màn hình có thể không hiển thị hoặc có thể xảy ra lỗi kết nối.
- Các loại cáp HDMI nên dùng
 - Cáp HDMI®™ tốc độ siêu cao (3 m trở xuống)

USB

Một số USB Hub (Bộ chia USB) có thể không hoạt động. Nếu không phát hiện thấy thiết bị USB kết nối qua USB Hub, hãy kết nối trực tiếp với cổng USB trên TV. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

Lưu ý

- Để có kết nối tối ưu, cáp HDMI và thiết bị USB nên có gờ chặn có chiều dày nhô hơn 10 mm và chiều rộng nhô hơn 18 mm. Sử dụng dây cáp kéo dài hỗ trợ USB 2.0 nếu cáp USB hoặc thẻ nhớ USB không vừa với cổng USB của TV. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

Thông số kỹ thuật

Kết nối các thiết bị bên ngoài với TV và chuyển chế độ đầu vào để chọn thiết bị bên ngoài. Để biết thêm thông tin về kết nối thiết bị bên ngoài, hãy xem sách hướng dẫn đi kèm mỗi thiết bị.

IR Blaster

Dùng IR Blaster để điều khiển đầu thu số (cáp/vệ tinh/ IP/OTT), Blu-ray/disk DVD, soundbar, máy chơi game, v.v. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

Lưu ý

- Kết nối cáp IR Blaster với cổng IR Blaster của TV.
- Dùng cài đặt điều khiển từ xa để điều khiển thiết bị.
- Dùng băng 3M dính kèm để giữ chắc IR Blaster.

Thiết bị ngoại vi

Các thiết bị ngoại vi có sẵn gồm: Đầu phát Blu-ray, bộ thu HD, đầu phát DVD, VCR, hệ thống âm thanh, thiết bị lưu trữ USB, PC, thiết bị trò chơi và các thiết bị bên ngoài khác.

Lưu ý

- Nếu thiết bị kết nối với Cổng đầu vào cũng hỗ trợ chế độ Màn hình ảnh có thể rõ nét hơn. Tuy nhiên, nếu thiết bị không hỗ trợ chế độ này thì TV có thể không hoạt động đúng cách.
- Trong trường hợp đó, hãy thay đổi cài đặt [HDMI Deep Color] của TV thành tắt. (Tùy theo kiểu sản phẩm)
- ⇒ → [Cài đặt chung] → [Thiết bị] → [Cài đặt HDMI] → [HDMI Deep Color]. (Tùy theo kiểu sản phẩm)
- Sử dụng cáp được chứng nhận có gán logo HDMI.
- Nếu bạn không sử dụng cáp HDMI được chứng nhận, màn hình có thể không hiển thị hoặc có thể xảy ra lỗi kết nối.
- Các loại cáp HDMI nên dùng
 - Cáp HDMI®™ tốc độ siêu cao (3 m trở xuống)

USB

Một số USB Hub (Bộ chia USB) có thể không hoạt động. Nếu không phát hiện thấy thiết bị USB kết nối qua USB Hub, hãy kết nối trực tiếp với cổng USB trên TV. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

Lưu ý

- Để có kết nối tối ưu, cáp HDMI và thiết bị USB nên có gờ chặn có chiều dày nhô hơn 10 mm và chiều rộng nhô hơn 18 mm. Sử dụng dây cáp kéo dài hỗ trợ USB 2.0 nếu cáp USB hoặc thẻ nhớ USB không vừa với cổng USB của TV. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

(Tùy theo quốc gia)

Thông tin kỹ thuật truyền phát			
		TV kỹ thuật số	
Hệ thống TV			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
DVB-S/S2 ¹⁾	DVB-C ¹⁾	DVB-T/T2 ¹⁾	
950 đến 2.150 MHz	46 đến 890 MHz	VHF III : 174 đến 230 MHz UHF IV : 470 đến 606 MHz UHF V : 606 đến 862 MHz S Band II : 230 đến 300 MHz S Band III : 300 đến 470 MHz	46 đến 862 MHz
Số lượng chương trình có thể lưu trữ tối đa	6.000	3.000	
Trở kháng ăng-ten bên ngoài		75 Ω	

Điều kiện môi trường

Nhiệt độ hoạt động	0 °C đến 40 °C
Độ ẩm hoạt động	Dưới 80 %
Nhiệt độ bảo quản	-20°C đến 60°C
Độ ẩm bảo quản	Dưới 85 %

- Thông tin năng lượng đi kèm sản phẩm được biểu thị theo quy định của từng quốc gia. (Tùy theo quốc gia)
 - Mức tiêu thụ năng lượng được đo theo IEC 62087.
 - Mức tiêu thụ năng lượng thực tế có thể thay đổi tùy theo các nhân tố như loại nội dung video được phát và cài đặt TV.
- Để biết thông tin về nguồn điện và mức tiêu thụ điện, hãy tham khảo nhãn dán trên sản phẩm. (Tùy theo quốc gia)
 - Mức tiêu thụ điện thông thường được đo theo IEC 62087 hoặc quy định về năng lượng của mỗi quốc gia.
 - Tren một số kiểu máy, nhãn ở bên trong nắp công tắc kết nối thiết bị bên ngoài.
 - Tùy vào kiểu máy hoặc quốc gia, mức tiêu thụ điện thông thường có thể không có trên nhãn.

Thông tin sản phẩm

Giấy phép

Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Phát ra tiếng

QUICKSET®

HE Advance™

Khắc phục sự cố

Không thể điều khiển TV bằng điều khiển từ xa.

Không có hình ảnh hiển thị và không có âm thanh.

TV tắt đột ngột.

Không có tín hiệu khi kết nối với PC (HDMI).

Màn hình hiển thị bất thường

Không thể điều khiển từ xa.

Không có hình ảnh hiển thị và màu sắc khác nhau tùy thuộc vào vị trí xem (trái/phải/trên/dưới).

Điều này không liên quan đến hiệu suất của sản phẩm và không phải là sự cố.

Hiển thị hình ảnh tĩnh trong một khoảng thời gian dài có thể gây ra hiện tượng đính ánh.

Tránh hiển thị hình ảnh cố định trên màn hình TV trong thời gian dài.

· Tiếng "lách cách": Tiếng lách cách xuất hiện khi xem hoặc tắt TV là do sự co nhiệt của nhựa do nhiệt độ và độ ẩm. Âm thanh này phổ biến ở các sản phẩm mà biến dạng nhiệt là cần thiết.

· Mạch điện kêu o/o/tầm màn hình kêu ừ: Âm thanh cường độ thấp được tạo ra từ mạch chuyển đổi tốc độ cao, cung cấp dòng điện lớn để vận hành sản phẩm. Điều này thay đổi tùy theo sản phẩm. Âm thanh này không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc độ tin cậy của sản phẩm.

⚠

• Khi vệ sinh sản phẩm, hãy cẩn thận không để bắt két lỏng hoặc vật lợn rơi vào khe hở giữa cạnh trên, cạnh trái hoặc cạnh phải của tấm màn hình và tấm màn hình hướng dẫn. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

• Đảm bảo là không vắt nước hoặc chất tẩy rửa còn lại từ khăn.

• Không phun nước hoặc chất tẩy rửa trực tiếp lên màn hình TV.

• Đảm bảo chỉ phun đủ nước hoặc chất tẩy rửa lên khăn khô để lau màn hình.

⚠

• Khi vệ sinh sản phẩm, hãy cẩn thận không để bắt két lỏng hoặc vật lợn rơi vào khe hở giữa cạnh trên, cạnh trái hoặc cạnh phải của tấm màn hình và tấm màn hình hướng dẫn. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

• Đảm bảo là không vắt nước hoặc chất tẩy rửa còn lại từ khăn.

• Không phun nước hoặc chất tẩy rửa trực tiếp lên màn hình TV.

• Đảm bảo chỉ phun đủ nước hoặc chất tẩy rửa lên khăn khô để lau màn hình.

⚠

• Khi vệ sinh sản phẩm, hãy cẩn thận không để bắt két lỏng hoặc vật lợn rơi vào khe hở giữa cạnh trên, cạnh trái hoặc cạnh phải của tấm màn hình và tấm màn hình hướng dẫn. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

• Đảm bảo là không vắt nước hoặc chất tẩy rửa còn lại từ khăn.

• Không phun nước hoặc chất tẩy rửa trực tiếp lên màn hình TV.

• Đảm bảo chỉ phun đủ nước hoặc chất tẩy rửa lên khăn khô để lau màn hình.

⚠

• Khi vệ sinh sản phẩm, hãy cẩn thận không để bắt két lỏng hoặc vật lợn rơi vào khe hở giữa cạnh trên, cạnh trái hoặc cạnh phải của tấm màn hình và tấm màn hình hướng dẫn. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

• Đảm bảo là không vắt nước hoặc chất tẩy rửa còn lại từ khăn.

• Không phun nước hoặc chất tẩy rửa trực tiếp lên màn hình TV.

• Đảm bảo chỉ phun đủ nước hoặc chất tẩy rửa lên khăn khô để lau màn hình.

⚠

• Khi vệ sinh sản phẩm, hãy cẩn thận không để bắt két lỏng hoặc vật lợn rơi vào khe hở giữa cạnh trên, cạnh trái hoặc cạnh phải của tấm màn hình và tấm màn hình hướng dẫn. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

• Đảm bảo là không vắt nước hoặc chất tẩy rửa còn lại từ khăn.

• Không phun nước hoặc chất tẩy rửa trực tiếp lên màn hình TV.

• Đảm bảo chỉ phun đủ nước hoặc chất tẩy rửa lên khăn khô để lau màn hình.

⚠

• Khi vệ sinh sản phẩm, hãy cẩn thận không để bắt két lỏng hoặc vật lợn rơi vào khe hở giữa cạnh trên, cạnh trái hoặc cạnh phải của tấm màn hình và tấm màn hình hướng dẫn. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

• Đảm bảo là không vắt nước hoặc chất tẩy rửa còn lại từ khăn.

• Không phun nước hoặc chất tẩy rửa trực tiếp lên màn hình TV.

• Đảm bảo chỉ phun đủ nước hoặc chất tẩy rửa lên khăn khô để lau màn hình.

⚠

• Khi vệ sinh sản phẩm, hãy cẩn thận không để bắt két lỏng hoặc vật lợn rơi vào khe hở giữa cạnh trên, cạnh trái hoặc cạnh phải của tấm màn hình và tấm màn hình hướng dẫn. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

• Đảm bảo là không vắt nước hoặc chất tẩy rửa còn lại từ khăn.

• Không phun nước hoặc chất tẩy rửa trực tiếp lên màn hình TV.

• Đảm bảo chỉ phun đủ nước hoặc chất tẩy rửa lên khăn khô để lau màn hình.

⚠

• Khi vệ sinh sản phẩm, hãy cẩn thận không để bắt két lỏng hoặc vật lợn rơi vào khe hở giữa cạnh trên, cạnh trái hoặc cạnh phải của tấm màn hình và tấm màn hình hướng dẫn. (Tùy theo kiểu sản phẩm)

• Đảm bảo là không vắt nước hoặc chất tẩy rửa còn lại từ khăn.