

Máy sấy tóc Showsee A1

Hướng dẫn sử dụng

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Vui lòng bảo quản và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

ShowSee

Sự lựa chọn cho cuộc sống thêm tiện nghi

Chi tiết bộ phận sản phẩm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Đầu sấy

2. Cổng thoát khí

3. Đèn báo đổi nhiệt độ

4. Phím đổi chế độ

5. Đầu phích cắm

6. Ống dẫn khí

7. Cổng thông khí

8. Tay cầm

9. Dây nguồn

Tính năng sản phẩm:

Công nghệ làm mượt tóc bằng ion âm

20 triệu ion âm nồng độ cao, phục hồi tóc xơ rối, trả lại mái tóc mềm mượt.

Công suất cao 1800W

Hiệu quả sấy khô nhanh chóng, chăm sóc dưỡng ẩm cho tóc, tiết kiệm thời gian sấy tóc.

Cánh quạt tăng áp đầu vào

Tản nhiệt nhanh, cánh quạt và hệ thống ống dẫn khí đã được tối ưu hóa để giảm tiếng ồn.

3 cấp độ nhiệt và 2 tốc độ khí sấy

Trải nghiệm sấy khô nhanh chóng, sấy khô với nhiệt độ ấm, nhiệt độ sấy tóc có thể tùy chọn.

Thiết kế đơn giản, phong cách thời trang

Tay cầm phù hợp để cầm nắm, thao tác tiện lợi.

Các mục cần lưu ý:

!

Cảnh báo

Sản phẩm này không dành cho người có khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc bởi những người thiếu kinh nghiệm và kiến thức (kể cả trẻ em). Người giám sát phải chỉ dẫn việc sử dụng sản phẩm và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Người giám sát phải đảm bảo rằng trẻ em không nghịch với sản phẩm này.

Không sử dụng sản phẩm này ở nơi có nước, vui lòng không sử dụng sản phẩm này gần bồn tắm,vòi sen, bồn rửa mặt hoặc những nơi ẩm ướt.

Không sử dụng sản phẩm này ở nơi có nước, vui lòng không sử dụng sản phẩm này gần bồn tắm,vòi sen, bồn rửa mặt hoặc những nơi ẩm ướt.

Thường xuyên kiểm tra tình trạng của dây nguồn, nếu dây nguồn bị hỏng phải được thay mới bởi thợ chuyên nghiệp hoặc nhân viên bảo trì của nhà sản xuất để tránh sự cố nguy hiểm.

Không quấn dây nguồn xung quanh thân máy trong quá trình bảo quản, nếu không dễ dẫn đến nứt nẻ dây nguồn, điện giật hoặc cháy nổ do chập điện.

Không sử dụng hóa chất pha loãng hoặc dung môi để vệ sinh máy sấy tóc.

Không để tóc vướng vào cổng thông khí, không chèn vật lạ vào cổng thoát khí và cổng thông khí, để tránh làm hỏng máy và sự cố điện giật. Nếu trong quá trình sử dụng cổng thoát khí và cổng thông khí bị tắc nghẽn, công tắc cảm biến nhiệt sẽ tự động ngắt điện.

Đồng thời bộ phận gia nhiệt sẽ ngưng hoạt động. Nếu cổng thông khí và cổng thoát khí bị tắc nghẽn, hãy ngưng sử dụng ngay, và vệ sinh làm sạch cổng thông khí và cổng thoát khí, để sau vài phút máy sấy tóc sẽ khôi phục hoạt động bình thường.

Trong quá trình sử dụng cổng thoát khí sẽ nóng dần, chú ý không tiếp xúc trực tiếp khi sử dụng.

Không hướng luồng khí vào mắt hoặc các bộ phận nhạy cảm khác.

Không sử dụng máy sấy ngoài mục đích sấy tóc.

Không sử dụng bất kỳ phụ kiện nào không phải do chúng tôi cung cấp.

Máy sấy tóc phải sử dụng ổ cắm đạt tiêu chuẩn quốc gia, việc sử dụng ổ cắm kém chất lượng sẽ dẫn đến tình trạng kết nối kém, nhiệt độ cao sẽ dẫn đến ổ cắm bị biến dạng, cần sử dụng riêng ổ cắm với các thiết bị khác.

Đảm bảo điện áp phù hợp với điện áp quy định trên sản phẩm này.

Không để máy sấy hoạt động khi không có người.

Sau khi sử dụng xong cần rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, cắm đầu phích cắm để rút dây nguồn khỏi ổ cắm (như hình minh họa bên phải).

Nếu như máy sấy tóc lúc hoạt động lúc ngưng, vui lòng ngưng sử dụng ngay.

Không kéo lê dây nguồn hoặc thay dây nguồn khác, nếu dây nguồn hoặc phích cắm quá nóng, hãy ngưng sử dụng ngay lập tức.

Tránh làm rơi máy sấy tóc hoặc va đập mạnh.

Không sử dụng máy sấy tóc ở gần nơi có chất dễ cháy nổ hoặc kim loại ăn mòn.

Nếu sử dụng máy sấy tóc trong phòng tắm, sau khi sử dụng hãy rút phích cắm khỏi ổ điện, vì ngay cả khi tắc nguồn mà không rút khỏi ổ cắm thì vẫn nguy hiểm khi tiếp xúc với nước.

Vui lòng không sử dụng máy sấy khi tay ướt, không đặt máy sấy tóc gần bồn rửa mặt, các chất lỏng khác, hoặc nơi có độ ẩm cao.

Để tăng cường bảo vệ, nên lắp đặt 1 thiết bị dòng điện dư (RD), dòng điện không quá 30mA nguồn điện phòng tắm (tham khảo thêm ý kiến nhân viên tư vấn lắp đặt (RD))

Máy sấy tóc đi kèm với thiết bị bảo vệ quá nhiệt, có thể tự động tắt khi nhiệt độ quá cao, tắt công tắc nguồn và rút khỏi ổ cắm điện, để nguội vài phút, trước khi sử dụng kiểm tra xem cổng thoát khí và cổng thông khí có bị vật lạ hoặc tóc kẹt vào hay không.

Giấy chứng nhận chất lượng

Kiểm duyệt: 01

Ningbo ShowSee Electrical Appliance Co., Ltd.

Phòng 21-3 tòa nhà LangMu, đường Baisa, thành phố Cixi, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Dịch vụ tư vấn: 400-892-2882

www.showsee.com

Số phiên bản: Q/YL X E0306-ATEUR

Made in China

2. Đặt công tắc nguồn ở vị trí “I” để sấy tóc độ nhẹ, và đẩy công tắc nguồn sang vị trí “II” để sấy với tốc độ mạnh. Nhấn giữ phím đèn báo để chuyển các cấp độ nhiệt. Và đẩy công tắc trở về vị trí “0” để tắt.

3. Sản phẩm được trang bị đầu sấy, lắp đầu sấy vào để cố định luồng khí nhanh chóng sấy khô tóc.

4. Khi sấy tóc không nên để máy sấy quá gần, tránh nguy hiểm tóc bị cuốn vào máy sấy.

5. Sau khi sử dụng xong, đẩy công tắc nguồn về vị trí “0” để tắt, đồng thời rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Bảo quản:

Khi sử dụng không được quấn dây nguồn xung quanh thân máy.

Rút dây nguồn và dùng vải lau sạch và để nguội.

Sau khi nguội hẳn, bảo quản nơi khô ráo, an toàn và sạch sẽ.

Trường điện từ:

Sản phẩm này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến trường điện từ (EMF). Hiện nay khoa học chứng minh rằng sản phẩm an toàn nếu được sử dụng đúng cách và vận hành theo hướng dẫn sử dụng.

Thân thiện với môi trường:

Khi thải bỏ sản phẩm này, nên chuyển giao chất thải của thiết bị đến một điểm thu gom được chỉ định để tái chế chất thải thiết bị điện tử, được chỉ định bởi chính quyền địa phương. Xử lý và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người.

Các câu hỏi thường gặp và cách khắc phục:

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Không thể hoạt động	Ổ cắm kết nối bị lỏng	Kiểm tra thiết bị đã được cắm đúng chưa. Kiểm tra cầu chì nhà bạn
	Sản phẩm có thể quá nhiệt và tự động tắt nguồn	Rút phích cắm và để nguội trong vài phút, trước khi mở nguồn hãy kiểm tra và đảm bảo cổng thông khí và cổng thoát khí không bị kẹt vật lạ
	Điện áp đang sử dụng không cùng điện áp với yêu cầu của sản phẩm	Phải đảm bảo điện áp đang sử dụng phù hợp với điện áp yêu cầu của sản phẩm