



Luôn đặt máy thẳng đứng khi vận chuyển và lắp đặt



Đọc sách Hướng dẫn sử dụng và Hướng dẫn này trước khi lắp đặt

1. LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

- ▶ Lắp đặt máy ở nơi khô ráo, trong môi trường nhiệt độ từ 10-38°C, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và các nguồn gây ướt từ bên ngoài.
- ▶ Cấp nguồn nước và điện cho máy. Hệ thống lọc RO sẽ hoạt động, lọc đầy bình chứa nước (bình áp) và van áp cao ngắt. Mở van khóa lấy nước RO để xả hết nước trong bình áp, lắp lại 3- 5 lần để làm sạch nước vào bình áp.
- ▶ Nguồn nước cấp phải đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT.
- ▶ Áp lực nước cấp đầu vào đạt tiêu chuẩn cho máy hoạt động tốt trong khoảng 0.7kg/cm² đến 2.5kg/cm².
- ▶ Nhiệt độ nước cấp vào máy trong khoảng 10-38°C, tránh làm giảm tuổi thọ của đường ống dây dẫn nước RO và các linh kiện trong máy.
- ▶ Mở van khóa nước nóng/ lạnh để cung cấp nước cho bầu nóng và bầu lạnh cho đến khi vòi nóng/ lạnh có nước chảy ra (khi đó bầu nóng/ lạnh đã đầy nước).
- ▶ Bật công tắc nóng/ lạnh. Khi đó đèn báo chế độ trên mặt kính sẽ sáng và máy thực hiện chức năng làm nóng/ lạnh nước.

2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ĐÈN BÁO NÓNG/LẠNH

- Đèn báo chế độ làm nóng (màu Đỏ): Đèn sáng khi bộ phận làm nóng gia nhiệt, đèn tắt khi nước trong bầu nóng đạt 90-95°C (thanh nhiệt bầu Nóng ngừng gia nhiệt). Nhiệt độ nước lấy tại vòi trong khoảng 86-88°C, với 200ml đầu tiên ở nhiệt độ môi trường 30°C.
- Đèn báo chế độ làm lạnh (màu Xanh): Đèn sáng khi bộ phận làm lạnh chạy, đèn tắt khi nước trong bầu lạnh đạt giới hạn ngắt lạnh trong khoảng 6.5-7°C. Nhiệt độ nước lấy tại vòi trong khoảng 7.5-8.5°C, với 200ml đầu tiên ở nhiệt độ môi trường 30°C. Hệ thống làm lạnh không làm việc khi nhiệt độ môi trường thấp hơn 10°C.

3. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG



Không bật công tắc Nóng/lạnh khi bầu Nóng/lạnh chưa đầy nước

- ▶ Sau khi lấy nước qua vòi sẽ có hiện tượng nước nhỏ giọt từ 3 - 6 giây do hiện tượng mao dẫn.
- ▶ Khi độ ẩm không khí cao (trời nồm ẩm) sẽ có hiện tượng đọng nước bên trong máy do hơi nước ngưng tụ.



Điểm cuối của đường xả Air và toàn bộ đường ống xả Air phải thấp hơn điểm ra của đường xả Air phía sau máy tối thiểu 10cm; dây dẫn đường xả Air tới điểm xả thải có độ dài không quá 1 mét và không được để dây dẫn dạng xoắn hoặc dạng cuộn tròn.

- ▶ Vị trí lắp đặt của máy không có vật cản. Đặt máy cách tường/đồ vật bên cạnh tối thiểu 15cm (phía sau và 2 bên cạnh).
- ▶ Không chạm vào vòi nóng khi đang lấy nước nóng, không để trẻ em tự ý lấy nước nóng.



Khi xả cặn bầu Nóng/lạnh: Tắt công tắc nóng/lạnh, mở van khóa nước nóng/lạnh, xả hết nước nóng/lạnh trong máy, ngắt nguồn điện cấp cho máy, khóa nước đầu nguồn cấp cho máy và van bình áp; dùng cốc hoặc dụng cụ chứa nước đặt dưới vị trí xả cặn, tháo ốc phía dưới bầu nóng/lạnh (lưu ý tránh làm rơi, mất gioăng cao su trong ốc xả cặn); khi xả cặn xong siết chặt ốc xả cặn lại, mở van bình áp, đến khi có nước chảy qua vòi nóng/lạnh (khi đó trong bầu Nóng/lạnh đã đầy nước), khóa van khóa nước nóng/lạnh lại, cấp điện và nước lại cho máy, bật công tắc làm nóng/lạnh.

- ▶ Sau khi hoạt động 5 giờ liên tục, hệ thống lọc sẽ dừng hoạt động và tự chạy lại sau 15 phút để bảo đảm an toàn cho máy.
- ▶ Khi mất nước đầu vào của máy, hệ thống lọc RO sẽ dừng hoạt động sau 20 phút và tự chạy lại sau 10 phút để bảo đảm an toàn cho máy.
- ▶ Máy được bảo hành chính hãng trong vòng 3 năm về phần điện, bảo hành 12 tháng phần vi mạch và chip lạnh.