



Ceramic Fan Heater Operating Instruction

Model No: BHT 2300



*Kính gửi quý khách hàng,
Chúng tôi chúc mừng bạn đã chọn sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng
đọc kỹ thông tin sau trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên vì sự an
toàn của chính bạn và để đảm bảo sử dụng đúng cách.*

Thông tin an toàn

Thiết bị chỉ nên được sử dụng như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng. Sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác là không thể chấp nhận. Bất kỳ thiệt hại nào do vận hành không chính xác, sử dụng không đúng cách hoặc không tuân thủ thông tin an toàn sẽ vô hiệu mọi quyền lợi liên quan đến trách nhiệm pháp lý và bảo hành!

- Không chịu mọi trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do sương giá gây ra do công suất sưởi không đủ cho diện tích phòng, cách nhiệt của phòng kém, sử dụng không đúng cách hoặc trường hợp bất khả kháng.
- Trước khi kết nối thiết bị, hãy kiểm tra xem điện áp ghi trên bảng loại có tương ứng với điện áp nguồn trong nhà của bạn không.
- Chỉ kết nối thiết bị với những nguồn điện xoay chiều như được chỉ định!
- Không bao giờ chạm vào các bộ phận mang điện! Có thể nguy hiểm đến tính mạng!
- Không bao giờ vận hành thiết bị khi tay ướt! Có thể nguy hiểm đến tính mạng!
- Không cất giữ hoặc sử dụng bất kỳ vật liệu hoặc chất xịt dễ cháy nào ở gần thiết bị! Có thể có nguy cơ hỏa hoạn !
- Không sử dụng thiết bị trong môi trường dễ cháy (như trong vùng lân cận của khí dễ cháy hoặc bình xịt)! Có thể có nguy cơ cháy nổ!
- Thiết bị này không có khả năng chống bắn nước và không được sử dụng trong phòng tắm, vòi hoa sen, nơi kết nối nước chậu rửa hoặc bể bơi

- Dành không gian rộng rãi xung quanh lò sưởi. Khu vực an toàn được để trống là 120cm tại tất cả các bên cạnh, bên trên cùng, phía trước.
- Không đặt nắp lò sưởi nếu không sẽ có nguy cơ hỏa hoạn.
- Luôn rút phích cắm sau khi sử dụng thiết bị.
Thiết bị phải được đặt sao cho những người đang ở trong bồn tắm, vòi hoa sen hoặc bất kỳ nơi chứa nước nào khác không thể chạm vào điều khiển.
- Chú ý ! Không nhét bất kỳ vật lạ nào vào các khe hở của thiết bị! Có nguy cơ chấn thương (điện giật) và hư hỏng thiết bị!
- Chú ý ! Lưới tản nhiệt phía trước trở nên rất nóng khi thiết bị đang được sử dụng! Vui lòng tránh vô tình chạm vào thiết bị! Có nguy cơ bỏng! Thiết bị sẽ nguội dần sau khi tắt.
- Không đặt bất kỳ vật dụng nào như quần áo, khăn lau tay hoặc vật dụng tương tự lên lưới tản nhiệt để làm khô. Có nguy cơ quá nóng và gây ra hỏa hoạn!
- Thiết bị không dành cho trẻ nhỏ hoặc người ốm yếu sử dụng mà không được giám sát! Thiết bị này không phải là đồ chơi. Trẻ nhỏ nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị!
- Thiết bị này không thích hợp cho mục đích chăn nuôi động vật!
- Phải luôn tiếp cận được ổ cắm để có thể ngắt kết nối phích cắm điện nhanh nhất có thể!
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị khi bị hỏng hoặc dây thiết bị bị hỏng. Có nguy cơ chấn thương!

- Nếu dây nguồn bị hỏng hoặc nếu thiết bị bị hỏng đến mức các bộ phận điện bị hỏng, hãy ngắt kết nối ngay lập tức khỏi nguồn cung cấp và chuyển đến cửa hàng nơi mua thiết bị. Việc sửa chữa không đúng cách có thể khiến người dùng gặp nguy hiểm đáng kể.
- **CẢNH BÁO:** Để tránh quá nhiệt, không đặt nắp lò sưởi. Hướng dẫn phải nêu rõ rằng lò sưởi không được đặt ngay bên dưới ổ cắm
- Không sử dụng máy sưởi này ở khu vực xung quanh gần bồn tắm, vòi sen hoặc hồ bơi.
- Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của hãng hoặc người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm

Các hướng dẫn sử dụng này thuộc về thiết bị và phải được giữ ở nơi an toàn. Khi thay đổi chủ sở hữu, các hướng dẫn này phải được giao cho chủ sở hữu mới!

Đóng gói

- Sau khi mở gói thiết bị, hãy kiểm tra xem có hư hỏng khi vận chuyển và nội dung bên trong xem có hoàn chỉnh hay không! Trong trường hợp hư hỏng hoặc giao hàng không đầy đủ, hãy liên hệ với nhà bán lẻ được ủy quyền của bạn!
- Đừng bỏ hộp ban đầu! Nó có thể được sử dụng để lưu trữ và gửi đi để tránh hư hỏng khi vận chuyển.
- Vứt bỏ vật liệu đóng gói theo cách thích hợp. Nên để túi ni lông tránh xa tầm tay trẻ em!

Vị trí lắp đặt

- Thiết bị phải được đặt cách các vật dụng, tường hoặc cấu trúc dễ cháy tối thiểu 120°C!
- Không được bật hay che các chỗ hở của thiết bị theo bất kỳ cách nào!
- Không đặt thiết bị trên các bề mặt không chắc chắn, nơi thiết bị có thể bị lật.
- Không bao giờ đặt thiết bị trực tiếp dưới ổ cắm trên tường!

Lưu ý khi sử dụng

- Sau khi bật thiết bị lần đầu tiên và cả sau thời gian dài hoạt động mà không làm nóng, thiết bị có thể có mùi trong một khoảng thời gian ngắn.
- Trước khi sử dụng, vui lòng đọc và xem xét các thông tin an toàn được đề cập ở trên



○	CHỨC NĂNG
⋊	QUẠT GIÓ
~	1100W
≡	2200W
⋊	QUẠT DAO ĐỘNG
~	1100W DAO ĐỘNG
≡	2200W DAO ĐỘNG

An toàn khi thiết bị quá nóng

Một bộ bảo vệ quá tải nhiệt được tích hợp để ngăn việc thiết bị bị quá nóng.

Khi đạt đến nhiệt độ quá cao, máy sưởi sẽ tự động ngắt. Nó chỉ có thể tiếp tục hoạt động khi người dùng khởi động lại thiết bị.

Nếu điều này xảy ra:

Nếu lò sưởi không bật, thiết bị an toàn đã được kích hoạt. Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trên tường. Để máy nguội bớt trong 30 phút. Kiểm tra xem thiết bị đã được đặt đúng cách chưa. Kiểm tra xem có vật gì cản trở luồng không khí không. Nếu cần, hãy làm sạch lưới bằng máy hút bụi.

Cắm lại phích cắm vào ổ cắm trên tường và bật lại máy.

Nếu thiết bị an toàn lại tắt thiết bị:

Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trên tường.

Cho trung tâm bảo hành hoặc đại lý của bạn kiểm tra thiết bị.

Bảo quản

Giữ hộp ban đầu trong đó bộ đổi lưu đã được đóng gói để lưu trữ nó trong những tháng ẩm hơn khi nó không được sử dụng. Vệ sinh máy sưởi theo hướng dẫn trong phần Làm sạch.

Để máy sưởi lại vào hộp ban đầu và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát

Thông số kỹ thuật

220V - 50Hz

Công suất: 1100W / 2200W