

Tai nghe chơi game

Model: YY2961

Không đặt thiết bị trong không gian hạn chế, chẳng hạn như tủ sách hoặc tủ âm tường.



Vứt bỏ thiết bị điện và điện tử cũ (áp dụng tại Liên minh Châu Âu và các quốc gia khác có hệ thống thu gom riêng)

Thiết bị đã được thử nghiệm và phù hợp với các giới hạn về sử dụng cáp nối ngắn hơn 3m nêu trong Quy định Tương thích Điện từ.

Sử dụng với âm lượng lớn có thể ảnh hưởng bất lợi đến thính giác của bạn.

Không sử dụng thiết bị khi đi bộ, đi xe đạp hay lái xe vì có thể gây tai nạn giao thông.

Không sử dụng tại các khu vực nguy hiểm trừ khi có thể nghe thấy âm thanh xung quanh.

Thiết bị không có khả năng chống nước. Nếu nước hoặc vật lạ lọt vào thiết bị, nó có thể gây cháy hoặc giật điện. Nếu điều này xảy ra, hãy ngưng sử dụng ngay lập tức và tham khảo ý kiến đại lý Sony gần nhất. Đặc biệt, hãy cẩn thận trong các trường hợp sau:

- Khi sử dụng thiết bị gần bồn rửa hoặc vật chứa chất lỏng. Tránh để thiết bị rơi vào bồn rửa hoặc vật chứa nước.
- Sử dụng thiết bị khi trời mưa hoặc có tuyết, hoặc ở nơi ẩm ướt.
- Sử dụng thiết bị khi đổ mồ hôi. Nếu chạm vào thiết bị khi tay ướt hoặc cho thiết bị vào túi vải ẩm, thiết bị có thể bị ướt.

Thiết bị này (bao gồm phụ kiện) có nam châm nên có thể gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim và van shunt khả lập trình để điều trị bệnh não úng thủy hoặc các thiết bị y tế khác. Không đặt thiết bị gần người đang sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào nêu trên. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào nêu trên.

Lưu ý về tĩnh điện

Nếu sử dụng thiết bị trong môi trường không khí khô, bạn có thể thấy khó chịu do tĩnh điện tích tụ trên cơ thể. Đây không phải là hỏng hóc của thiết bị. Bạn có thể giảm ảnh hưởng bằng cách mặc quần áo làm bằng chất liệu tự nhiên khó tạo ra tĩnh điện.

Các biện pháp phòng ngừa

Mã hai chiều hoặc đường dẫn URL trên trang bìa sẽ giúp bạn truy cập thông tin hướng dẫn trợ giúp, trong đó mô tả chi tiết các ghi chú hoặc quy trình hữu ích.

Lưu ý khi đeo tai nghe

- Sau khi sử dụng, từ từ tháo tai nghe ra.
- Vì các nút tai nghe sẽ áp chặt vào tai nên dùng lực ấn mạnh hoặc rút các nút quá nhanh có thể gây tổn hại màng nhĩ. Áp chặt tai nghe vào tai có thể phát ra tiếng “tách” từ màng loa. Đây không phải là hỏng hóc.

Các lưu ý khác

- Không đè nén thiết bị trong thời gian dài, kể cả khi bảo quản thiết bị để tránh bị biến dạng.
- Nếu bạn cảm thấy khó chịu trong khi sử dụng thiết bị, hãy ngưng sử dụng ngay lập tức.
- Tránh để cần gạt micro boom đập vào mắt trong khi đeo, tháo và sử dụng thiết bị.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề gì liên quan đến thiết bị nhưng không có trong hướng dẫn này, vui lòng tham khảo ý kiến đại lý Sony gần nhất.

Thông số kỹ thuật

Tai nghe có micro

Nguồn điện:

Phù hợp với nguồn điện USB bus (5 V, 100 mA)

Nhiệt độ hoạt động:

0°C – 40°C

Tai nghe:

Loại

Kín, động

Bộ điều khiển:

40 mm, kiểu mác vòm (cuộn dây thoại CCAW)

Công suất tiêu thụ phát ra

1500 mW (IEC¹⁾)

Trở kháng:

36 Ω (1 kHz)

Độ nhạy:

92 dB/mW

Đáp ứng tần số:

10 Hz – 20.000 Hz (JEITA)

Dây cáp:

Khoảng 1.2 m, đầu cắm mini 4 chấu

Khối lượng:

Khoảng 299 g không tính dây cáp

Micro:

Loại

Tụ điện màng electret

Chiều:

1 chiều

Dải tần hiệu dụng:

100 Hz – 8.000 Hz

Các phụ kiện đi kèm:

Tai nghe chơi game (1)

Bộ thu âm thanh USB (1)

¹⁾ IEC = Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Phiên bản hệ điều hành máy tính khuyến nghị

Windows®: Windows 10 trở lên

Mac: macOS 11 trở lên

Nhãn hiệu

- Microsoft, Windows và Windows Media là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác.
- macOS và Mac là các nhãn hiệu của Apple Inc. đã đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác.
- Các nhãn hiệu đã đăng ký và nhãn hiệu khác là của các chủ sở hữu tương ứng. Các nhãn TM và ® không được quy định trong hướng dẫn này.

Tai Nghe Chơi Game

Hướng dẫn tham khảo

https://rd1.sony.net/help/mdr/2961/h_zz/

©2022 Sony Corporation

In tại Việt Nam

<https://www.sony.net/>

INZONE H3

Model: MDR-G300

