

HDSD Size: A6 - 105 x 148.5 mm

SUNHOUSE®

 **HOTLINE MIỄN PHÍ**
1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, H. Quốc Oai,
TP. Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ẤM SIÊU TỐC INOX 2 LỚP 2.8L SUNHOUSE
Model: SHD1364

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL SẢN PHẨM	SHD1364
DUNG TÍCH	2.8 L
ĐIỆN ÁP	220 V-/50 Hz
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ	1500 W
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT	Đun sôi nhanh. Có chế độ tự ngắt khi nước sôi hoặc cạn nước

CẢNH BÁO AN TOÀN

Để tránh xảy ra sự cố cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm. Quý khách hàng xin lưu ý những điểm sau:

1. Để xa tầm với với của trẻ em hoặc người bị thiếu năng trí tuệ, hoặc sử dụng thiết bị khi có trẻ em ở gần vui lòng giám sát chặt chẽ bởi người lớn.
2. Trước khi kết nối nguồn điện, vui lòng kiểm tra xem điện áp hoạt động của ấm có phù hợp với điện áp được ghi trên ấm hay không.
3. Trong quá trình đổ nước, vệ sinh hoặc khi không sử dụng, hãy tắt ấm và rút phích cắm.
4. Khi đổ nước, vui lòng để nước cách xa chân đế. Ngoài ra, vui lòng lau sạch nước để ấm và chân bằng vải khô để tránh nguy cơ bị điện giật hoặc đoản mạch.
5. Nước đổ vào không được vượt quá mực nước tối đa, nếu không nước sôi có thể tràn ra gây nguy hiểm.
6. Đảm bảo ấm được đặt trên bề mặt khô ráo, bằng phẳng và vững chắc.
7. Dây nguồn của ấm có thể gây ra tai nạn, do đó đặt ấm ngay gần ổ điện cạnh tường nên khi đun nước, để tránh vấp phải ấm, gây nguy cơ bỏng.
8. Để tránh bị bỏng, vui lòng đảm bảo nắp ấm đã được đậy kín trước khi sử dụng.
9. Khi đun nóng, không mở nắp ấm hoặc di chuyển ấm, bạn có thể bị bỏng.
10. Không ngậm thiết bị, dây hoặc phích cắm vào nước hoặc các chất lỏng khác.
11. Ở nhiệt độ phòng dưới 0 độ C, vui lòng không để nguồn cung cấp điện của ấm kết nối với phích cắm điện liên tục, nếu không bộ điều khiển nhiệt độ tự động sẽ tự động thiết lập lại dẫn đến việc làm nóng phần tử nhiệt.
12. Nếu dây điện bị hư hỏng hay phát hiện bất kỳ dấu hiệu không an toàn nào, cần liên lạc với Trung tâm bảo hành/ CSKH 1800 6680 để được hỗ trợ.
13. Không để ấm bị cháy khô, khi không sử dụng phải ngắt điện.
14. Khi vệ sinh ấm đun nước này, vui lòng tháo chân đế ra, vui lòng lau sạch nước trên vỏ và để ấm trước khi sử dụng lại.
15. Sản phẩm phải được sử dụng cùng với để tiếp điện đi kèm được cung cấp.
16. Sản phẩm này chỉ có thể được sử dụng để đun nóng nước, không dùng cho mục đích khác, vui lòng không thêm đồ uống hòa tan, cà phê, súp, sữa và các chất khác vào nước.
17. Khi nước sôi, vui lòng không mở nắp ấm.
18. Khi đổ nước sôi, hãy thật cẩn thận và từ từ để tránh bị thương do nước trào ra.
19. Ổ cắm được sử dụng với ổ cắm điện 3 lõi tiếp điện tốt.
21. Khi tay ướt, vui lòng không sử dụng sản phẩm này.
22. Đảm bảo tắt công tắc nguồn trước khi tháo khỏi đế.
20. Khi rút phích cắm, vui lòng không kéo dây nguồn mà dùng tay rút phích cắm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lưu ý đảm bảo đã đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, đặc biệt là phần “Cảnh báo an toàn”.

Bước 1: Mở nắp ấm, sau đó đổ nước vào ấm và đậy nắp ấm. Để tránh hơi nước bốc hơi sau khi đun sôi, hãy đảm bảo mực nước không thấp hơn vạch nước tối thiểu và không cao hơn vạch nước tối đa.

Bước 2: Cắm phích cắm vào ổ điện, sau đó đặt ấm lên để tiếp điện rồi bắt công tắc. Lưu ý không bật công tắc ấm trước khi đặt ấm lên đế.

Bước 3: Sau khi đun sôi ấm sẽ tự động ngắt điện, đèn báo cũng sẽ tắt, nhắc ấm ra khỏi chân đế và đổ nước ra sử dụng. Trước khi rót, hãy đợi cho nước trong ấm ngừng sôi

Lưu ý:

- *Lần đầu sử dụng ấm: Khách hàng nên đun và đổ bỏ nước của vài lần đầu đi để vệ sinh ấm*
- *Nếu ấm đun nước tự động tắt trước khi nước sôi, điều này có nghĩa là trong ấm có quá nhiều cặn. Bạn có thể làm sạch cặn để khắc phục vấn đề này.*
- *Đổ nước đầy ấm đến mức tối đa và sau đó đổ ra sau khi nước sôi, lặp lại hành động này và vệ sinh ấm để loại bỏ mùi hôi.*

CÁCH VỆ SINH ẤM ĐUN NƯỚC

Lưu ý an toàn trước khi thực hiện vệ sinh ấm:

1. Thiết bị cần được ngắt kết nối nguồn điện và để nguội hoàn toàn trước khi làm sạch.
2. Không sử dụng các vật liệu mài mòn hoặc dung dịch tẩy rửa mạnh.
3. Không ngâm ấm hoặc chân đế của ấm không dây vào bất kỳ chất lỏng nào.
4. Làm sạch thân ngoài và để tiếp điện bằng một miếng vải ẩm.
5. Khuyến nghị định kì loại bỏ cặn vôi của ấm.

LÀM SẠCH THÂN ẤM

1. Rút phích cắm điện của ấm siêu tốc và đợi ấm nguội xuống
2. Làm sạch thân ngoài và để tiếp điện bằng một miếng vải ẩm
3. Nếu cần thiết có thể dùng thêm các chất tẩy rửa trung tính. Tuy nhiên, sau khi rửa sạch nên đun sôi nước vài lần để loại bỏ mùi còn sót lại.

TẮY CẶN ẤM

Sau một thời gian dài sử dụng, có thể xuất hiện cặn bám ở dưới đáy ấm siêu tốc. Điều này là do chất lượng của nguồn nước chứ không phải do chất liệu ấm gây ra, nhưng để kéo dài tuổi thọ sản phẩm, bạn nên thường xuyên tẩy cặn theo hướng dẫn:

1. Đổ nước vào ấm khoảng 2/3 dung tích rồi đun sôi
2. Sau khi nước sôi, mở nắp và đổ thêm dấm trắng (8% axit axetic) vào ấm đến mực nước tối đa và để dung dịch đó qua đêm
3. Đổ dung dịch trong ấm ra và rửa sạch
4. Đun lại 1-2 lần với nước trắng đến khi không còn mùi dấm và cặn bám, sau đó có thể sử dụng lại bình thường

BẢO QUẢN SẢN PHẨM

- Đảm bảo tất cả các bộ phận đã hoàn toàn khô ráo trước khi sử dụng lại hoặc cất đi bảo quản.
- Cuốn dây điện quanh chân đế của ấm siêu tốc để dây không bị đứt gãy.
- Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, sạch sẽ.

SỰ CỐ CÓ THỂ XẢY RA & CÁCH XỬ LÝ

Nếu ấm siêu tốc hoạt động không bình thường hoặc chất lượng ấm không tốt, hãy tham khảo bảng sau đây:

SỰ CỐ	CÁCH XỬ LÝ
Ấm tự động tắt trước khi nước sôi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Có cặn bám trong ấm, nên tẩy cặn trong ấm ngay. 2. Không có nước trong ấm hoặc lượng nước trong ấm thấp hơn vạch MIN, nên chế độ bảo vệ chống sôi khô được kích hoạt, trường hợp này cần thêm nước vào ấm đun. Thiết bị chống cháy khô sẽ được thiết lập lại sau khoảng 2 phút, sau đó ấm có thể hoạt động bình thường.
Ấm không hoạt động	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đảm bảo rằng phích cắm đã được cắm vào ổ điện 2. Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải sử dụng dây nguồn cùng loại thay thế
Nước có mùi khó chịu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hiện tượng này thường xảy ra khi sử dụng ấm lần đầu tiên. Để giải quyết vấn đề này đun thêm 2-3 lần nữa, thay nước mới sau mỗi lần đun. 2. Nếu vấn đề này vẫn còn, thêm nước đến mức tối đa và cho hai thìa muối ăn vào ấm, đun sôi nước và súc rửa lại ấm.
Có cặn trong nước và nước bị đục	Tẩy cặn cho ấm siêu tốc

Nếu bạn đã thực hiện tất cả các cách xử lý trên mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH & Bảo hành 1800 6680 để được tư vấn.