



Ghé thăm chúng tôi tại

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của hướng dẫn này và sản phẩm thực tế. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

© 2023 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiên bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev A Ngày 23 tháng 8



1. Đặt máy một cách thoải mái lên khu vực cần được massage (chân hoặc lòng bàn chân).



Nút nguồn



2. Nhấn nút nguồn "⏻" khi thiết bị đang tắt để bật máy, máy sẽ chuyển sang chế độ massage chân và kích hoạt chức năng chườm nóng. Đèn báo tương ứng sẽ sáng liên tục.

3. Thời gian tắt tự động của máy được cài đặt là 15 phút. Nếu bạn cần dừng giữa chừng trong quá trình massage, vui lòng nhấn nút nguồn "⏻" để tắt máy.



→ Nhấn để tắt máy

Chế độ massage
bàn chân



4. Nhấn nút "👤" khi thiết bị đang bật để vào chế độ massage bàn chân, đèn báo tương ứng sẽ sáng liên tục.

5. Nhấn nút " " để vào chế độ massage vùng bắp chân, đèn báo tương ứng sẽ sáng liên tục.

Chế độ massage vùng bắp chân



Cường độ



6. Khi máy được bật, cường độ mặc định sẽ ở mức nhẹ và đèn báo nhấp nháy chậm.

Nhấn nút cường độ một lần nữa để chuyển sang mức mạnh, đèn báo sẽ sáng liên tục.

7. Khi máy massage được bật, chức năng chườm ấm sẽ tự động kích hoạt và đèn báo tương ứng sáng liên tục.

Nhấn nút " " để tắt chức năng chườm ấm và đèn báo sẽ tắt.

Chườm ấm



- ❗ 1. Không tháo rời vỏ sản phẩm để vệ sinh.
- 2. Sau khi sử dụng, không đặt sản phẩm dưới ánh nắng trực tiếp hoặc ở nơi có độ ẩm cao.
- 3. Khi bảo trì, hãy rút phích cắm bộ chuyển đổi, không được rút khi tay ướt.
- 4. Khi không sử dụng trong thời gian dài, tắt nguồn và rút phích cắm bộ chuyển đổi, sau đó bảo quản máy trong bao bì với lớp phủ chống bụi.
- 5. Không sử dụng cồn, dung môi pha sơn, xăng hoặc dung dịch tẩy sơn móng tay, vì có thể làm hỏng sản phẩm hoặc khiến các bộ phận bị nứt, đổi màu.
- 6. Không được đứng lên sản phẩm để tránh làm hỏng và gây nguy hiểm.

PHILIPS

Máy Massage Chân

Máy Massage Chân

PPM6331



Hướng Dẫn Sử Dụng