

ENĆHEN

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thông minh Qiaopusi Thượng Hải
Địa chỉ: Phòng 103, Tòa nhà số 3, số 320 đường Donglan, quận Minhhang,
Thượng Hải, Trung Quốc

ENĆHEN

MÁY CẮT LÔNG MŨI

Hướng dẫn sử dụng

EN005

* Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm: Máy tia lông mũi

Mã sản phẩm: EN005

Điện áp định mức: 1.5V

Pin sử dụng: 1 viên pin AA



HƯỚNG DẪN LẮP PIN

Bước 1:

Vặn nắp dây pin ở đáy máy từ vị trí “O” sang “▼”, sau đó kéo nhẹ để tháo nắp ra.

Bước 2:

Lắp (hoặc tháo) pin AA đúng chiều. Sau đó vặn nắp dây lại từ vị trí “▼” về lại “O” để đảm bảo nắp được lắp đúng cách.

• Khuyến nghị: Nên sử dụng pin AA kiềm (Alkaline). Pin không phải loại kiềm có thể không đủ mạnh để vận hành thiết bị.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1:

Tháo nắp bảo vệ đầu tia.

Bước 2:

Vặn công tắc ở đáy máy từ vị trí “O” sang “⏻” để bật máy.

Bước 3:

Sau khi sử dụng xong, vặn công tắc từ vị trí “U” về lại “O” để tắt máy.

* Sau mỗi lần sử dụng, hãy vệ sinh đầu tia và đẩy lại nắp bảo vệ để tránh làm hư hại lưỡi dao.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

1. Trước khi vệ sinh, đảm bảo máy đã được tắt.
2. Tháo đầu tia và rửa sạch trực tiếp dưới vòi nước.

* Lưu ý: Thiết bị không chống nước – không rửa phần thân máy bằng nước.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Vui lòng đọc kỹ các lưu ý an toàn dưới đây và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng:

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ lại để tham khảo sau này.
- Sản phẩm có thể bị hư hỏng nếu sử dụng sai cách so với hướng dẫn.

Cảnh báo

1. Không sử dụng cho trẻ nhỏ hoặc người mất khả năng tự chăm sóc (bao gồm người bị hạn chế về thể chất, cảm giác, tư duy, hoặc thiếu kinh nghiệm), trừ khi có người giám sát hoặc hướng dẫn cụ thể để đảm bảo sử dụng an toàn.
2. Sản phẩm và phụ kiện không phải là đồ chơi. Cần đặc biệt chú ý khi sử dụng gần trẻ em. Trẻ cần được giám sát để tránh việc nghịch sản phẩm.
3. Không nhúng sản phẩm vào nước hoặc sử dụng trong môi trường ẩm ướt. Luôn giữ thiết bị khô ráo khi sử dụng.

* Biểu tượng bên phải chỉ rằng thiết bị không được vệ sinh trực tiếp dưới vòi nước.

4. Không làm rơi hoặc va đập mạnh. Nếu thiết bị bị rơi, va chạm và có dấu hiệu hư hỏng, không nên tiếp tục sử dụng.
5. Không tự ý tháo rời hay sửa chữa thiết bị.



Lưu ý

1. Sau mỗi lần sử dụng, vui lòng đẩy lại nắp bảo vệ đầu cắt để tránh hư hại.
2. Không sử dụng sản phẩm nếu đầu cắt bị biến dạng hoặc hư hỏng, vì có thể gây tổn thương cho da.