

Micro không dây

Hướng dẫn tham khảo

UO-ULTMIC1

Model: YY7867E



https://rd1.sony.net/help/speaker/7867/h_zz/

B-I86-100-11(1)

© 2025 Sony Corporation

In tại Việt Nam

<https://www.sony.net>

Micro không dây

Model: YY7867E

Trong tài liệu này, cụm từ “sản phẩm” có nghĩa là thiết bị hoặc các phụ kiện của thiết bị.

Bảng tên và các thông tin quan trọng liên quan đến an toàn được gắn ở vị trí sau:

- Micro: Bên hông thiết bị, bên trong vỏ ở dưới đáy của thiết bị.
- Bộ thu: Phía sau thiết bị.

Không để thiết bị tiếp xúc với các nguồn lửa trần (chẳng hạn nến thấp sáng).

Không để pin (bộ pin hoặc viên pin lắp sẵn) tiếp xúc với nhiệt độ cao như ánh nắng, lửa hoặc các nguồn tương tự trong thời gian dài. Không để pin ở điều kiện nhiệt độ cực thấp vì có thể gây quá nhiệt và thoát nhiệt.

Không tháo rời, mở hoặc cắt nhỏ pin thứ cấp.

Trường hợp pin thứ cấp bị rò rỉ, tránh để chất lỏng trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu bị tiếp xúc, hãy rửa vùng tiếp xúc với nhiều nước và đi bác sĩ.

Sạc pin thứ cấp trước khi sử dụng. Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết phương pháp sạc thích hợp.

Sau thời gian dài bảo quản, có thể cần phải sạc và xả pin thứ cấp vài lần để đạt được hiệu suất tối đa.

Thải bỏ đúng cách.

Sạc thiết bị

Sử dụng cáp USB Type-C® để kết nối bộ chuyển đổi USB AC với thiết bị này, sau đó kết nối bộ chuyển đổi USB AC với ổ cắm AC.

Thiết bị đã được thử nghiệm và phù hợp với các giới hạn về sử dụng cáp nối ngắn hơn 3m nêu trong Quy định Tương thích Điện từ.

Sản phẩm này có nam châm nên có thể gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim và van shunt khả lập trình để điều trị bệnh nào ung thư hoặc các thiết bị y tế khác. Không đặt sản phẩm này gần người đang sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào nêu trên.

Thiết bị không có khả năng chống nước. Nếu nước hoặc vật lạ lọt vào thiết bị, nó có thể gây cháy hoặc giật điện. Nếu điều này xảy ra, hãy ngưng sử dụng ngay lập tức và tham khảo ý kiến đại lý Sony gần nhất. Đặc biệt, hãy cẩn thận trong các trường hợp sau:

- Sử dụng thiết bị gần bồn rửa hoặc vật chứa chất lỏng. Tránh để thiết bị rơi vào bồn rửa hoặc vật chứa nước.
- Sử dụng thiết bị khi trời mưa hoặc tuyết, hoặc ở nơi ẩm ướt.
- Sử dụng thiết bị khi đổ mồ hôi.
- Nếu chạm vào thiết bị khi tay ướt, thiết bị có thể bị ẩm ướt.

Giảm sử dụng các chất nguy hiểm trong thiết bị điện-điện tử (áp dụng tại Cộng hòa Ấn Độ)

Sản phẩm này và các phụ kiện, vật tư tiêu hao, bộ phận hoặc phụ tùng đều tuân thủ hạn chế các chất nguy hiểm nêu trong Các Quy tắc (Quản lý) Chất thải Điện tử Ấn Độ. Nồng độ tối đa cho phép của các chất bị hạn chế là 0,1% theo khối lượng trong các vật liệu đồng nhất đối với Chì, Thủy ngân, Crom hóa trị sáu, Polybrominated Biphenyls (PBB) và Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), và 0,01% theo khối lượng trong các vật liệu đồng nhất đối với Cadmium, trừ các trường hợp ngoại lệ được quy định trong Phụ lục II của Các Quy tắc nêu trên.

Nếu cần sửa chữa, vui lòng mang theo micro, bộ thu và toàn bộ dây cáp đến đại lý Sony gần nhất.

Giấy phép

- Các dịch vụ của bên thứ ba có thể thay đổi, đình chỉ hoặc kết thúc mà không cần báo trước. Sony không chịu trách nhiệm về các trường hợp nêu trên.

Các biện pháp phòng ngừa

Nơi đặt thiết bị

- Để tránh nguy cơ hỏa hoạn, không đặt thiết bị tại các vị trí sau:
 - Nơi có nhiệt độ cao như ánh nắng hoặc thiết bị chiếu sáng trực tiếp, gần nguồn nhiệt hoặc trong phòng tắm hơi.
 - Bên trong xe đóng cửa kín (đặc biệt là vào mùa hè).
 - Nơi có khí nóng, chẳng hạn như máy sấy tóc.
 - Thiết bị (micro) vượt qua bài kiểm tra thả rơi từ độ cao 1,22 m xuống ván ép dày 5 cm theo tiêu chuẩn MIL-STD-810H Phương pháp 516.8 – Thử va đập. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo rằng thiết bị sẽ không bị hư hại hoặc hỏng hóc trong mọi điều kiện.
- Sự biến dạng hoặc hư hại do rơi hoặc chịu tác động cơ học có thể làm suy giảm hiệu suất hoạt động.

Cách bảo dưỡng thiết bị

- Bạn có thể sử dụng thiết bị tiện lợi hơn và trong thời gian lâu hơn bằng cách tuân thủ quy trình bảo dưỡng bên dưới.
- Nếu bề mặt thiết bị có bụi bẩn, sử dụng một miếng vải khô mềm, miếng vải thấm nước hoặc miếng vải thấm nước ẩm đã vắt để lau sạch bề mặt. Có thể không lau sạch được tùy theo loại bụi bẩn.

Lưu ý

- Không sử dụng chất tẩy trung hòa, chất pha loãng, benzine, ... để làm sạch bụi bẩn vì thiết bị có thể bị phai màu hoặc biến chất. Nếu sử dụng khăn lau khử trùng, đảm bảo khăn có nồng độ cồn 60% trở xuống. Sau khi lau, dùng một miếng vải khô mềm để lau lại bề mặt.

Lưu ý khác

- Không làm bắn nước lên sản phẩm này và các phụ kiện đi kèm. Sản phẩm này và các phụ kiện không có khả năng chống nước.
- Nếu vô tình làm bắn chất lỏng lên thiết bị, hãy lau sạch bằng một miếng vải khô.
- Sạc pin đầy 6 tháng một lần để duy trì hiệu suất của pin ngay cả khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.
- Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề gì liên quan đến thiết bị này nhưng không được nêu trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng tham khảo ý kiến đại lý Sony gần nhất.

Nhãn hiệu

- USB Type-C® và USB-C® là các nhãn hiệu đã đăng ký của Diễn đàn Triển khai USB.

Các nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký khác là của các chủ sở hữu tương ứng. Các nhãn TM và [®] không được quy định trong hướng dẫn này.

Thông số kỹ thuật

►Micro (bộ phát)

Quy cách truyền tín hiệu

Dải tần số

2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

Micro

Loại

Điện động

Tính định hướng

Đơn hướng

Dải tần số hiệu dụng

50 Hz - 15 000 Hz

Thông số chung

Nguồn điện

DC 5 V 0.5 A (sử dụng bộ chuyển đổi USB AC có bán trên thị trường, có khả năng cung cấp dòng điện 0.5 A (500 mA)) hoặc sử dụng pin lithium-ion tích hợp

Nhiệt độ vận hành

5°C – 35°C

Kích thước (bao gồm các phần nhô ra và nút điều khiển)

Khoảng 51 mm x 233 mm x 51 mm (RxCxS)

Trọng lượng (bao gồm pin)

Khoảng 280 g

►Bộ thu

Quy cách truyền tín hiệu

Dải tần số

2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

Thông số chung

Nguồn điện

DC 5 V 0.5 A (sử dụng bộ chuyển đổi USB AC có bán trên thị trường, có khả năng cung cấp dòng điện 0.5 A (500 mA)) hoặc sử dụng pin lithium-ion tích hợp

Nhiệt độ vận hành

5°C – 35°C

Kích thước (bao gồm các phần nhô ra và nút điều khiển)

Khoảng 42 mm x 115 mm x 23 mm (RxCxS)

Trọng lượng (bao gồm pin)

Khoảng 65 g

Phụ kiện đi kèm

Micro (bộ phát) (2)

Bộ thu (1)

Cáp USB Type-C[®] (USB-A ~ USB-C[®] / Tối đa 1.5 A) (1)

Tài liệu (1 bộ)

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.