

MAGIC[®]
한국 최고의 브랜드

한국 최고의 브랜드

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **MÁY XAY THỊT**

Model: **MAGIC A-001**



Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại

[www.facebook/magicvietnam.official](https://www.facebook.com/magicvietnam.official)

hoặc website công ty magicvietnam.vn



Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ MAGIC Vietnam!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để MAGIC có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để MAGIC có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm ưu đãi và hỗ trợ **24/7** từ MAGIC.

Một lần nữa cảm ơn và rất vui được đồng hành cùng bạn trong các bữa cơm ấm cúng cùng gia đình!



HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ!



MỤC LỤC

I. THÔNG SỐ SẢN PHẨM

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

III. BẢO TRÌ

IV. CẢNH BÁO AN TOÀN

V. HƯỚNG DẪN XÂY

I

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	MÁY XAY THỊT	Model sản phẩm	A-001
Điện áp định mức	220 - 240V	Tần số định mức	50-60Hz
Công suất định mức	400W	Tốc độ quay	8.000 vòng/phút
Dung tích	1700ml	Kích thước sản phẩm	226*204*204 (mm)

II

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Làm sạch hoàn toàn tất cả các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm trước khi sử dụng sản phẩm.
- Sau khi kết nối nguồn, vui lòng nhấn nút để máy bắt đầu hoạt động và nhấn nút để ngừng hoạt động.
- Loại bỏ gân, xương và da của thịt trước khi xay.
- Đặt lưỡi dao vào cối xay. Cắt nguyên liệu thành từng miếng 1-2cm rồi cho vào cối. Nên thêm các thành phần trái cây và rau quả với một lượng nước thích hợp, không quá một nửa tổng thể tích của cối. Nếu không, hiệu quả nghiền và tuổi thọ của sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng.
- Đậy nắp lại và đặt mô tơ lên nắp vào đúng vị trí và chắc chắn.
- Sản phẩm được cung cấp tốc độ nhanh và chậm. Chọn tốc độ theo thành phần xay (thịt: tốc độ xay nhanh; trái cây và rau quả: tốc độ xay chậm).
- Bật nguồn và nhấn nhẹ nút để khởi động máy. Nên khởi động (từ 2-3 giây, dừng 2 giây). Lặp lại thao tác đó ít nhất 3 lần trước khi xay thực phẩm liên tục. Hoạt động liên tục không được vượt quá thời lượng xay định mức (xem bảng hướng dẫn xay đính kèm) để không ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm.

- Sau khi xay, vui lòng tắt nguồn máy, tháo mô tơ và mở nắp. Lấy lưỡi dao ra và loại bỏ các nguyên liệu còn sót lại bằng thìa hoặc đũa.
- Nếu nguyên liệu dính vào cối, trước tiên hãy tắt nguồn máy và dùng dao hoặc đũa cạo sạch nguyên liệu trước khi tiếp tục sử dụng.
- Sản phẩm không thể dùng để nghiền khô đậu nành cứng, gạo và các nguyên liệu cứng khác.
- Nếu sản phẩm bị rung lắc do nguyên liệu phân bố không đều, vui lòng ngừng máy và phân bố đều các nguyên liệu.
- Nếu không đạt được hiệu quả mong muốn trong vòng 15 giây, vui lòng nhả nút và để máy hoạt động lại sau 10-20 giây. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm.



BẢO TRÌ

1. Trước khi vệ sinh sản phẩm, đảm bảo rằng mô tơ đã được tháo ra và ngắt kết nối máy với nguồn điện.
2. Vui lòng vệ sinh máy ngay sau khi sử dụng.
3. Khi vệ sinh, hãy rửa sạch cối xay và các phụ kiện bằng nước rồi lau khô. Lưỡi dao rất sắc bén. Để tránh bị thương, vui lòng không chạm trực tiếp vào lưỡi dao bằng tay. Nước rửa phải rất trong để bạn có thể nhìn thấy lưỡi dao trong quá trình làm sạch.
4. Bề mặt mô tơ có thể được lau bằng vải ướt. Không ngâm mô tơ vào chất lỏng bao gồm nước hoặc chất lỏng khác.
5. Sản phẩm nên được bảo quản ở nơi khô ráo và tránh tia cực tím trực tiếp.
6. Trước khi bảo quản sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm sạch và khô.

IV

CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Đảm bảo rằng nguồn điện đã được ngắt kết nối với máy trước khi tháo rời, lắp đặt hoặc điều chỉnh bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm.
2. Vui lòng kiểm tra dây nguồn và các bộ phận khác trước khi sử dụng xem có bị hư hỏng không. Nếu bị hỏng, vui lòng ngừng sử dụng và liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng. Không tự mình tháo rời và sửa chữa.
3. Trước khi thêm nguyên liệu vào, đảm bảo rằng lưỡi dao đã được lắp đúng vị trí và có thể vận hành thoải mái.
4. Không vận hành sản phẩm mà không có nguyên liệu bên trong cối hoặc khiến máy hoạt động quá tải.
5. Không thêm nguyên liệu vượt quá nhiệt độ môi trường xung quanh là ± 50 độ C vào cối xay. Không sử dụng hoặc khử trùng sản phẩm trong lò vi sóng để tránh làm vỡ cối xay.
6. Sản phẩm này không thể xay thực phẩm cứng. Ví dụ như hạt cà phê, đậu nành khô, và những nguyên liệu tương tự khác.
7. Vui lòng vận hành máy theo đúng thời lượng xay định mức. Thời gian làm việc liên tục không quá 15 giây. Nếu chưa đạt được hiệu quả mong muốn, vui lòng nhấn nút để máy ngưng trong 10~20 giây.
8. Sau khi xay, vui lòng đợi đến khi mô tơ và lưỡi dao ngừng xoay và đảm bảo rằng máy đã được tắt nguồn, sau đó tháo mô tơ.
9. Nếu sản phẩm ngừng hoạt động trong quá trình xay, điều này là do động cơ được trang bị thiết bị bảo vệ quá nhiệt. Vui lòng tắt nguồn và để máy ngưng ít nhất 20 đến 30 phút trước khi tiếp tục sử dụng.
10. Không ngâm mô tơ vào nước hoặc các chất lỏng khác.
11. Không sử dụng chất lỏng ăn mòn (ví dụ như xăng) để vệ sinh sản phẩm.
12. Không để bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm vào máy rửa chén.
13. Sản phẩm nên được cất giữ ở nơi xa tầm với trẻ em. Vui lòng không sử dụng sản phẩm này cho trẻ em và những người bị suy yếu tay chân hoặc rối loạn tâm thần.
14. Máy chỉ phù hợp cho sử dụng cá nhân hoặc gia đình, không sử dụng cho mục đích thương mại.


HƯỚNG DẪN XAY

NGUYÊN LIỆU	HƯỚNG DẪN		SỐ LẦN ĐÀO	THỜI LƯỢNG XAY
	Liều lượng	Lưu ý		
Thịt heo	250g	Loại bỏ xương và da và cắt thành từng khối	3 lần	5-10 giây
Thịt bò	250g	Loại bỏ xương và da và cắt thành từng khối	3 lần	5-10 giây
Hành tây	200g	Nguyên củ	4 lần	3-5 giây
Tỏi	200g		4 lần	3-5 giây
Ớt	200g	Cắt khoảng 4cm	4 lần	3-5 giây
Cà rốt	250g	Cắt khoảng 2cm	4 lần	3-5 giây
Cà chua	250g	Nguyên trái	2 lần	3-5 giây
Rau củ	100g	Cắt thành miếng 3cm	4 lần	3-5 giây
Khoai tây, khoai môn	250g	Nấu chín, bóc vỏ	4 lần	3-5 giây
Trái cây	250g	Cắt khoảng 2cm	2 lần	3-5 giây
Trứng	4		1 lần	3-5 giây
Đậu phộng (rang) Nhân hạt óc chó	200g	Bỏ vỏ	3 lần	5-10 giây
Hạt	200g	Bỏ vỏ	3 lần	5-10 giây
Vụn bánh mì	2 lát	Dùng bánh mì giòn	2 lần	3-5 giây

Xúc xích giảm bông	200g	Cắt mỗi cây thành 3-4 miếng	1 lần	5-10 giây
Đá	10 viên	Không sử dụng lưỡi dao	2 lần	5-10 giây

Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379