

Marshall

MILTON A.N.C. – OVER-EAR HEADPHONES

HƯỚNG DẪN TRỰC TUYẾN ĐẦY ĐỦ

NỘI DUNG LỤC

MỤC LỤC

Bắt đầu	005
Sử dụng núm điều khiển	005
Spotify Tap	005
Nút M có thể tùy chỉnh	005
Sạc tai nghe	006
Kết nối thiết bị âm thanh 3,5 mm	006
Kết nối thiết bị âm thanh kỹ thuật số USB-C	006
Vệ sinh Milton A.N.C.	006
Hướng dẫn chăm sóc pin	007
Ghép nối một thiết bị mới	008
Đặt lại tai nghe	008
Khắc phục sự cố	009

THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT NAM



THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT NAM

① NÚT M CÓ THỂ TÙY CHỈNH

Hãy nhấn nút M để bắt đầu phát nhạc bằng tính năng Spotify Tap. Một lần nhấn sẽ chuyển đổi chế độ ANC (chế độ khử tiếng ồn và chế độ xuyên âm). Thao tác nhấn một lần có thể được tùy chỉnh trong ứng dụng Marshall Bluetooth.

② NÚM ĐIỀU KHIỂN

Dùng Nút điều khiển đa hướng để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và nhiều mục khác. Ấn và giữ trong 1 giây để bật/tắt tai nghe.

③ CHỈ BÁO ĐÈN LED

Đèn LED cho biết mức pin trong khi sạc, từ đỏ, cam đến xanh lá (0–100%). Đèn LED nhấp nháy màu xanh lam khi ở chế độ ghép nối Bluetooth và màu trắng khi đang tìm kiếm thiết bị. Đèn LED sáng ổn định màu trắng khi được kết nối.

④ SẠC QUA CỔNG USB-C VÀ ĐẦU VÀO ÂM THANH

Cổng USB-C cho phép bạn sạc tai nghe hoặc kết nối các thiết bị âm thanh analog/kỹ thuật số.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

BẮT ĐẦU

- I. Ấn và giữ Nút điều khiển cho đến khi đèn LED từ từ nhấp nháy màu xanh lam.
- II. Chọn MILTON A.N.C. trong danh sách Bluetooth® trên thiết bị âm thanh của bạn.
- III. Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hoàn tất quá trình thiết lập.

SỬ DỤNG NÚT ĐIỀU KHIỂN

Sử dụng nút điều khiển nằm ở tai chụp phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và hơn thế nữa.

- Bật/tắt nguồn – ấn và giữ trong 1 giây
- Phát/tạm dừng – ấn một lần
- Tua đi/tua lại – ấn nút phải/trái
- Tăng/giảm âm lượng – ấn nút lên/xuống
- Nhận/kết thúc cuộc gọi – ấn một lần
- Từ chối cuộc gọi – ấn hai lần
- Ghép nối Bluetooth, tai nghe đang tắt – ấn và giữ trong 2 giây
- Ghép nối Bluetooth, tai nghe đang bật – ấn 2 lần

SPOTIFY TAP

Nghe nhạc ngay tức thì bằng Spotify Tap. Dù bạn có đi đâu, thì Spotify Tap là cách đơn giản và riêng tư nhất để bạn nghe nhạc ở mọi nơi chỉ sau vài giây.

- I. Nhấn nút M hai lần để phát một bản nhạc được đề xuất theo sở thích nghe nhạc của bạn.
- II. Nhấn nút M hai lần để xem đề xuất tiếp theo được tạo riêng cho bạn.

Để dùng Spotify Tap, hãy nhớ cập nhật ứng dụng Spotify của bạn.



NÚT M CÓ THỂ TÙY CHỈNH

Nút M giúp bạn nhanh chóng truy cập các thao tác yêu thích của mình.

- Nhấn và giữ nút M để bắt đầu phát nhạc với Spotify Tap.
- Thao tác nhấn nhanh sẽ chuyển đổi chế độ ANC (khử tiếng ồn và xuyên âm).

Bạn có thể thay đổi thao tác nhấn nhanh bất kỳ lúc nào trong ứng dụng Marshall Bluetooth.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

SẠC TAI NGHE

Cắm tai nghe vào nguồn điện USB để sạc. Tai nghe được sạc đầy khi chỉ báo đèn LED chuyển sang màu xanh lá ổn định.

KẾT NỐI THIẾT BỊ ÂM THANH 3,5 MM

Nghe thiết bị âm thanh analog được trang bị giắc cắm âm thanh nổi 3,5 mm qua cáp âm thanh USB-C sang 3,5 mm đi kèm.

Lưu ý: Luôn đặt âm lượng của thiết bị âm thanh ở mức thấp trước khi cắm tai nghe.

- I. Hãy chắc chắn rằng bạn đã bật tai nghe và đã tạm dừng mọi thiết bị Bluetooth đã kết nối.
- II. Kết nối dây dẫn âm thanh đi kèm với cổng USB-C trên tai nghe.
- III. Kết nối đầu còn lại với đầu ra stereo 3,5 mm trên thiết bị âm thanh.

KẾT NỐI THIẾT BỊ ÂM THANH KỸ THUẬT SỐ USB-C

Nghe thiết bị âm thanh kỹ thuật số USB-C qua cáp USB-C sang USB-C (không bán kèm).

Lưu ý: Luôn đặt âm lượng của thiết bị âm thanh ở mức thấp trước khi phát.

- I. Kết nối một đầu của cáp USB-C vào cổng USB-C trên tai nghe và đầu còn lại vào cổng USB-C trên thiết bị âm thanh.

VỆ SINH MILTON A.N.C.

Tai nghe thường xuyên tiếp xúc gần với da của bạn và đôi khi tiếp xúc trong thời gian dài. Theo thời gian, việc này có thể khiến bụi bẩn và chất nhờn tích tụ, làm ảnh hưởng đến hiệu suất và gây kích ứng da. Hãy vệ sinh thường xuyên để tai nghe luôn mới cũng như tăng độ bền.

Rút phích cắm mọi cáp trước khi vệ sinh tai nghe. Đảm bảo mọi thứ khô ráo hoàn toàn trước khi sạc pin, cắm cáp hoặc sử dụng tai nghe.

Tháo các miếng đệm tai bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ và vệ sinh riêng từng cái. Để lắp lại các miếng đệm tai, hãy đặt chúng vào tai chụp, hơi nghiêng rồi xoay theo chiều kim đồng hồ để cố định vào đúng vị trí.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

Làm sạch nhẹ nhàng tai nghe, đệm đầu, đệm tai và cáp bằng vải không có xơ, tắm một chút:

- nước,
- cồn isopropyl 70% hoặc
- cồn etylic 75%

Tránh làm ẩm mọi lỗ hở hoặc lưới loa. Cần thận làm sạch các khu vực đó bằng bàn chải khô và mềm hoặc tắm bông.

- Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn nào.
- Không sử dụng khí nén.
- Không sử dụng các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng hoặc hydrogen peroxide.
- Không ngâm tai nghe trong bất kỳ chất tẩy rửa nào.
- Không rửa tai nghe dưới dòng nước chảy.

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC PIN

Tai nghe của bạn được trang bị pin lithium-ion hiệu suất cao và tuổi thọ pin chịu ảnh hưởng của quá trình sạc và sử dụng. Hãy làm theo các nguyên tắc dưới đây để giữ cho pin ở tình trạng tốt nhất có thể.

- Tránh sử dụng bộ sạc nhanh nếu có thể. Sạc nhanh gây áp lực lên pin và khiến pin bị suy giảm chất lượng.
- Tránh để pin cạn hoàn toàn hoặc sạc pin khi đã đầy. Hãy cố gắng duy trì mức sạc từ 30% đến 80%.
- Nếu tai nghe được cất giữ trong thời gian dài, bạn nên sạc tai nghe khoảng một nửa rồi đặt lại về trạng thái ban đầu. Cất giữ tai nghe ở nơi mát mẻ, tối và khô ráo.
- Tránh sử dụng hoặc sạc tai nghe ở nơi có nhiệt độ cao và không thoáng khí, từ 40°C/104°F trở lên.
- Tránh sạc pin ở nhiệt độ thấp, dưới 10°C/50°F và sử dụng tai nghe ở nhiệt độ dưới 0°C/32°F.
- Tránh các va đập cơ học mạnh như làm rơi tai nghe trên bề mặt cứng vì điều này có thể gây hại cho pin.

Hãy tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi chọn mức dự trữ pin phù hợp nhất với bạn và tai nghe của bạn.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

GHÉP NỐI MỘT THIẾT BỊ MỚI

MILTON A.N.C. có thể kết nối với hai thiết bị cùng lúc và ghi nhớ tới 8 thiết bị đã ghép nối trước đó. Khi nằm trong phạm vi, các thiết bị sẽ cố gắng kết nối lại với thiết bị được kết nối gần đây nhất.

- I. Hãy bật tai nghe để bắt đầu.
- II. Nhấn đúp nút điều khiển và đèn LED từ từ nhấp nháy màu xanh lam.
- III. Chọn MILTON A.N.C. từ danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.

ĐẶT LẠI TAI NGHE

Việc đặt lại về trạng thái ban đầu sẽ đưa tai nghe về cài đặt gốc, ngoại trừ bất kỳ cập nhật chương trình cơ sở nào.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa mọi cài đặt của người dùng và tai nghe sẽ cần được thiết lập lại.

- I. Xóa Milton A.N.C. và Milton A.N.C. [LE] nếu có, trong danh sách Bluetooth của thiết bị âm thanh.
- II. Hãy chắc chắn rằng bạn đã bật tai nghe.
- III. Ấn và giữ cả nút M và nút điều khiển trong 5 giây rồi nhả ra khi chỉ báo đèn LED chuyển sang màu tím.
- IV. Tai nghe đã chuyển về chế độ cài đặt ban đầu và sẵn sàng ghép nối, hãy xem phần Bắt đầu.

ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa tai nghe của bạn và đảm bảo luôn cập nhật phần mềm mới nhất cho tai nghe.



KHẮC PHỤC SỰ CỐ

TIẾNG VIỆT NAM

SỰ CỐ	CÁCH XỬ LÝ
Tai nghe không bật	Cắm tai nghe vào nguồn điện USB để sạc.
Không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth	Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính).
	Để đặt tai nghe ở chế độ ghép nối, xem Ghép nối thiết bị mới.
Không có âm thanh khi phát từ thiết bị âm thanh tương tự	Hãy chắc chắn rằng bạn đã bật tai nghe.
	Kiểm tra âm lượng trên thiết bị âm thanh của bạn.
Không có âm thanh khi phát từ thiết bị âm thanh tương tự	Hãy chắc chắn rằng bạn đã bật tai nghe.
	Kiểm tra âm lượng trên thiết bị âm thanh của bạn.
	Kiểm tra xem cáp USB-C có hỗ trợ truyền dữ liệu hay không.
	Kiểm tra xem thiết bị âm thanh có hỗ trợ âm thanh USB-C hay không.
Không thể thay đổi chế độ ANC bằng nút M	Mở ứng dụng Marshall Bluetooth và kiểm tra xem chế độ ANC có được gán cho nút M hay không.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

TIẾNG VIỆT NAM

SỰ CỐ	CÁCH XỬ LÝ
Hoạt động không ổn định	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với tai nghe. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo Milton A.N.C. có phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.
	Để đặt lại về trạng thái ban đầu, xem phần Đặt lại tai nghe. Tai nghe cần được thiết lập lại.
Spotify không khởi động	Cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Spotify trên thiết bị âm thanh của bạn.
	Mở ứng dụng Marshall Bluetooth và kiểm tra xem Spotify có được gán cho nút M hay không.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall is under license. The Auracast™ wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Spotify® and Spotify Tap logos are trademarks of Spotify AB. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R1.1