

front side  
正面

### HAVIT

SPACE NCO1H  
WIRELESS HEADPHONES  
USER MANUAL

#### PACKAGE CONTENT

#### PRODUCT OVERVIEW

ANC  
AUX  
Type-C

#### POWER ON/CONNECTION

On: Press and hold for 3S  
Off: Press and hold for 5S

Note: The headphone will be automatically connected to the last paired device as soon as you turn it on.

#### DUAL DEVICES CONNECTION

STEP 1: Connect to Mobile 1 and then disconnect it.  
STEP 2: Connect to Mobile 2 or a notebook.  
STEP 3: Connect to Mobile 1 again.

#### AUX IN MODE

Connect the headset to a music player/mobile via 3.5mm audio cable (provide as accessory) and the music can be played automatically.  
\*Bluetooth connection, Mic, voice pick-up, ANC, switch, Media playback and phone calls function are not available in Aux in mode.

#### CHARGING

Charge the headphone with type C charging cable, preferably from any PC or laptop as compared to a USB charger.

Indicator on headphone  
 Charging: solid orange indicator is on.  
 Full charged: solid orange indicator is off.

#### EN FUNCTION

Play/Pause		Press once
Previous song		Press and hold for 15s
Next song		Press and hold for 15s
Volume down		Press once
Volume up		Press once
Answer/End the call		Press once
Reject the call		Press and hold for 15s
Voice assistant		Press twice
Mode switch		Press once

#### EN RESET

After the headphones is powered on, press and hold the power button for 5s. Then the white indicator flashes three times. The reset is done. You can do connection again.

#### FR FONCTION

Lecture/Pause		Appuyer une fois
Chanson précédente		Appuyer et maintenir pendant 15s
Chanson suivante		Appuyer et maintenir pendant 15s
Diminuer le volume		Appuyer une fois
Augmenter le volume		Appuyer une fois
Répondre/Raccrocher l'appel		Appuyer une fois
Refuser l'appel		Appuyer et maintenir pendant 15s
Assistant vocal		Appuyer deux fois
Changement de mode		Appuyer une fois

#### FR RÉINITIALISATION

Après avoir allumé le casque, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes. L'indicateur blanc clignote ensuite trois fois, la réinitialisation est terminée. Vous pouvez effectuer une nouvelle connexion.

#### DE FUNKTION

Abspielen/Pause		Einmal drücken
Vorheriger Song		1 Sekunde lang gedrückt halten
Nächster Song		1 Sekunde lang gedrückt halten
Lautstärke senken		Einmal drücken
Lautstärke erhöhen		Einmal drücken
Anruf annehmen/beenden		Einmal drücken
Anruf ablehnen		1 Sekunde lang gedrückt halten
Sprachassistent		Zweimal drücken
Moduswechsel		Einmal drücken

#### DE ZURÜCKSETZEN

Nachdem der Kopfhörer eingeschaltet ist, halten Sie die Power-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Dann blinkt der weiße Indikator drei Mal – das Zurücksetzen ist abgeschlossen. Sie können eine neue Verbindung herstellen.

#### IT FUNZIONE

Riproduzione/Pausa		Premere una volta
Brano precedente		Tenere premuto per 1 secondo
Brano successivo		Tenere premuto per 1 secondo
Diminuire il volume		Premere una volta
Aumentare il volume		Premere una volta
Rispondere/Chiudere la chiamata		Premere una volta
Rifiutare la chiamata		Tenere premuto per 1 secondo
Assistente vocale		Premere due volte
Cambio modalità		Premere una volta

#### IT REIMPOSTAZIONE

Dopo aver acceso le cuffie, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi. Quindi l'indicatore bianco lampeggia tre volte – la reimpostazione è completata. È possibile stabilire una nuova connessione.

#### ES FUNCIONES

Reproducir/Pausar		Presionar una vez.
Canción anterior		Mantener presionado durante 1 segundo.
Siguiente canción		Mantener presionado durante 1 segundo.
Disminuir volumen		Presionar una vez.
Aumentar volumen		Presionar una vez.
Contestar/Terminar llamada		Presionar una vez.
Rechazar llamada		Mantener presionado durante 1 segundo.
Asistente de voz		Presionar dos veces.
Cambiar modo		Presionar una vez.

#### ES RESTABLECIMIENTO

Después de encender el auricular, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Luego, el indicador blanco parpadeará tres veces. El restablecimiento está completo. Puede volver a realizar la conexión.

back side  
反面

#### ZH-TW 功能

播放/暫停		單擊一次
上一首歌曲		長按1秒
下一首歌曲		長按1秒
降低音量		單擊一次
提高音量		單擊一次
接聽/結束通話		單擊一次
拒絕來電		長按1秒
語音助理		雙擊
模式切換		單擊一次

#### ZH-TW 重置

耳機開機後，長按電源鍵5秒。此時白色指示燈將閃爍三次，表示重置已完成。您可以重新進行連接。

#### JA 機能

再生/一時停止		1回押す
前の曲		1秒間長押し
次の曲		1秒間長押し
ボリュームダウン		1回押す
ボリュームアップ		1回押す
通話応答/終了		1回押す
通話拒否		1秒間長押し
ボイスアシスタント		2回押す
モード切り替え		1回押す

#### ZH-TW リセット

イヤホンの電源を入れた後、電源ボタンを5秒間長押ししてください。その後、白色インジケータが3回点滅します。これでリセットは完了です。再度接続を行ってください。

#### KO 기능

플레이/일시정지		한 번 누르기
이전 곡		1초간 길게 누르기
다음 곡		1초간 길게 누르기
볼륨 낮추기		한 번 누르기
볼륨 높이기		한 번 누르기
통화받기/통화종료		한 번 누르기
통화거절		1초간 길게 누르기
음성 비서		두 번 누르기
모드 전환		한 번 누르기

#### KO 리셋

이어폰 전원을 켜 후, 전원 버튼을 5초간 길게 누르세요. 이때 흰색 표시등이 세 번 깜박이며, 라셋이 완료되었음을 나타냅니다. 다시 연결하십시오.

#### PL FUNKCJA

Odtwarzanie/Pauza		Naciśnij raz
Poprzedni utwór		Trzymaj przycisk wciśnięty przez 1 sekundę
Następny utwór		Trzymaj przycisk wciśnięty przez 1 sekundę
Zmniejszenie głośności		Naciśnij raz
Zwiększenie głośności		Naciśnij raz
Przyjmij/Zakończ połączenie		Naciśnij raz
Odrzuć połączenie		Trzymaj przycisk wciśnięty przez 1 sekundę
Asystent głosowy		Naciśnij dwukrotnie
Przełączanie trybów		Naciśnij raz

#### PL RESETOWANIE

Po włączeniu słuchawek naciśnij i trzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund. Następnie biały wskaźnik miga trzy razy – resetowanie zostało ukończony. Możesz nawiązać nowe połączenie.

#### TR FONKSİYON

Oynat/Durdur		Bir kez basın
Önceki şarkı		1 saniye boyunca basılı tutun
Sonraki şarkı		1 saniye boyunca basılı tutun
Ses azaltma		Bir kez basın
Ses artırma		Bir kez basın
Aramayı kabul et/Bitir		Bir kez basın
Aramayı reddet		1 saniye boyunca basılı tutun
Sesli asistans		iki kez basın
Mod değiştirme		Bir kez basın

#### TR SIFIRLAMA

Kulaklık açıldıktan sonra güç düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun. Daha sonra beyaz göstergesi üç kez yanıp söner. Sifirlama tamamlandı. Tekrar bağlantı kurabilirsiniz.

#### RU ФУНКЦИИ

Воспроизведение/Пауза		Нажать один раз
Предыдущая песня		Нажать и удерживать в течение 1 секунды
Следующая песня		Нажать и удерживать в течение 1 секунды
Уменьшение громкости		Нажать один раз
Увеличение громкости		Нажать один раз
Принять/Завершить звонок		Нажать один раз
Отклонить звонок		Нажать и удерживать в течение 1 секунды
Голосовой помощник		Нажать два раза
Смена режима		Нажать один раз

#### RU СБРОС НАСТРОЕК

После включения наушников нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд. Затем белый индикатор мигнет три раза — сброс завершен. Теперь вы можете повторно установить соединение.

#### PT-BR FUNÇÃO

Reproduzir/Pausar		Clique uma vez
Música anterior		Pressione e segure por 1 segundo
Próxima música		Pressione e segure por 1 segundo
Diminuir volume		Clique uma vez
Aumentar volume		Clique uma vez
Atender/Encerrar chamada		Clique uma vez
Rejeitar chamada		Pressione e segure por 1 segundo
Assistente de voz		Clique duas vezes
Trocar modo		Clique uma vez

#### PT-BR REDEFINIR

Após ligar os fones de ouvido, mantenha o botão de energia pressionado por 5 segundos. Nesse momento, o indicador branco piscará três vezes, indicando que a redefinição foi concluída. Você pode realizar a conexão novamente.

#### SAFETY TIPS

- Don't expose the product to liquids, moisture or humidity as it has electronics and battery inside.
- Don't disassemble your product. There are no userserviceable parts inside it.
- Don't drop the product and keep it away from sharp objects
- Charge your product below 5V/1A charger.
- Don't expose the product to extremely high or low temperature as this may damage the battery oven deform the plastic parts.
- Listen to the music at high volume is harmful to your ears.
- Don't throw the product in a fire to dispose it otherwise inside battery may explore.

#### BATTERIES:

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

www.havitsmart.com

材质: 80G书纸 双面印刷, 风琴折

印刷色号(Printing color number): C:0 M:0 Y:0 K:70

尺寸(Size): 55 X 77 mm