



happycook®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI CƠM ĐIỆN TỰ ĐỘNG + HÂM NÓNG + XỬNG HẤP

MODEL : HC - 200

Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

I. CẢNH BÁO:

1. **Không tự ý sửa đổi nồi cơm điện.** Chỉ nhân viên sửa chữa mới có thể tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm này vì có thể gây hỏa hoạn, giật điện hoặc bị thương. Khi muốn sửa chữa hãy liên hệ với nơi mua hàng.
2. **Không cắm hoặc rút phích cắm điện khi tay đang ướt** vì có thể bị điện giật hoặc bị thương.
3. **Không đậy hay che kín lỗ thoát hơi, không đung vào lỗ thoát hơi hoặc hơi nước từ lỗ thoát hơi khi nồi đang nấu** vì có thể bị bỏng. Đặc biệt đề phòng đối với trẻ em.
4. **Không để trẻ em, người già yếu sử dụng nồi cơm điện khi không có sự giám sát. Để xa tầm tay của trẻ em** vì có thể làm trẻ em bị bỏng, điện giật hoặc bị thương
5. **Không dùng nồi cơm điện nếu phích cắm hoặc dây nguồn bị hư hoặc phích cắm vào ổ bị lỏng** vì có thể bị điện giật, đoản mạch hoặc hỏa hoạn.
6. **Không được mở nắp khi nước đang sôi. Không mở nắp hoặc di chuyển nồi cơm điện khi đang nấu** vì có thể bị bỏng.
7. **Không sử dụng nguồn điện khác 220-230V AC** vì có thể gây hỏa hoạn hoặc bị điện giật.
8. **Phích cắm phải được cắm sát và khít với ổ cắm** nếu không sẽ dễ gây giật điện, đoản mạch, bốc khói hoặc hỏa hoạn.
9. **Nếu chấu cắm hoặc bề mặt của phích cắm bị bẩn thì phải lau sạch** vì phích cắm bị bẩn cũng có thể gây hỏa hoạn.
10. **Không ngâm hoặc nhúng nồi cơm điện vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào. Không để nước hắt vào nồi cơm điện. Không dội nước trực tiếp vào nồi cơm điện** vì có thể gây đoản mạch hoặc hỏa hoạn.
11. **Không nhét bất kỳ vật kim loại nào như đinh, chốt ghim, kẹp hoặc dây kim loại vào những lỗ dưới đáy nồi cơm điện** vì có thể gây giật điện, trục trặc hoặc bị thương.
12. **Không làm hỏng phích cắm. Không uốn cong, kéo căng, xoắn, gấp hoặc sửa đổi phích cắm. Không để phích cắm trên bề mặt hoặc gần những thiết bị nóng, dưới vật nặng hoặc lẫn lộn với đồ đạc khác** vì phích cắm bị hư có thể gây hỏa hoạn hoặc đoản mạch.
13. **Sản phẩm này chỉ dùng để nấu và hâm cơm. Không sử dụng với mục đích khác. Luôn làm theo hướng dẫn sử dụng và tuyệt đối không dùng để nấu các loại sau:**
 - Thực phẩm đóng gói trong túi nhựa.
 - Thực phẩm được đậy bằng nắp giấy hay các loại nắp khác hoặc các món hấp.Vì có thể làm nghẽn lỗ thoát hơi.
14. **Không dùng chung ổ cắm với các thiết bị khác** vì có thể làm phích cắm bị nóng chảy và gây hỏa hoạn.
15. **Không để người bị giảm khả năng về thể chất, hành vi hoặc tâm thần, hoặc chưa biết cách sử dụng (kể cả trẻ em) sử dụng sản phẩm trừ khi có người giám sát và hướng dẫn. Trẻ em phải được giám sát để không chơi - nghịch thiết bị này.** 10
16. **Ngưng sử dụng ngay khi thấy một trong các dấu hiệu trục trặc hoặc hư hỏng sau.** Nếu tiếp tục sử dụng có thể gây cháy, hỏa hoạn hoặc giật điện.
 - Phích cắm hoặc dây nguồn bị nóng.
 - Dây nguồn bị hư hoặc điện bật hoặc tắt khi chạm vào.
17. **Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em)** có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
18. **Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.**
19. **Nếu dây nguồn bị hỏng** thì phải thay thế bằng dây hoặc cụm dây riêng đã lắp sẵn của nhà chế tạo hoặc của đại lý bảo trì của nhà chế tạo.
20. **Nếu dây nguồn bị hỏng** thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý bảo trì của nhà chế tạo hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh rủi ro

- Thân nồi cơm điện bị móp méo hoặc nóng bất thường.
 - Có khói bốc ra từ nồi cơm điện hoặc ngửi thấy mùi khét.
 - Bất kỳ bộ phận nào của nồi cơm điện bị rạn vỡ, lỏng lẻo hoặc không chắc chắn
- > **Rút phích cắm ngay lập tức và liên hệ với nơi bán sản phẩm.**

II. CHÚ Ý:

1. **Không chạm vào những bề mặt nóng trong khi nấu hay sau khi vừa nấu xong. (Khi lấy nồi nhôm ra khỏi nồi cơm điện cũng chưa phải là đã tắt điện) Cần thận với hơi nước khi mở nắp ngoài của nồi cơm điện. Chú ý không chạm vào nồi nhôm khi xối cơm.** Chạm vào những bề mặt nóng sẽ có thể bị bỏng.

Đặc biệt lưu ý với những bộ phận bằng kim loại như nắp bên trong, nồi nhôm và mâm nhiệt.

2. **Không sử dụng nồi cơm điện ở những nơi mà nồi cơm điện có thể tiếp xúc với nước hoặc những nơi gần nguồn nhiệt** vì có thể gây giật điện, đoản mạch và có thể làm hư nồi cơm điện.

3. **Không dùng nồi cơm điện gần tường, đồ đạc trong nhà hoặc dưới giá – kệ** vì hơi nước và hơi nóng có thể làm hỏng, bạc màu hoặc biến dạng tường, đồ đạc hoặc giá-kệ.

4. **Để nồi cơm điện nguội rồi mới lau chùi.** Nắp trong và nồi nhôm của nồi cơm điện có thể gây bỏng khi còn nóng.

5. **Luôn ngắt nồi cơm điện ra khỏi nguồn điện bằng cách giữ và rút phích cắm, không nắm dây nguồn kéo ra** vì nắm kéo dây nguồn có thể gây giật điện, đoản mạch hoặc hỏa hoạn.

6. **Không chạm vào nút mở nắp khi đang di chuyển nồi cơm điện.** Vì như thế có thể làm nắp ngoài bật ra, dẫn đến bị thương hoặc bị bỏng.

7. **Không sử dụng nồi khác ngoài nồi nhôm kèm theo nồi cơm điện và không bao giờ đặt bất cứ vật gì bên trong nồi nhôm khi nấu** vì có thể làm nồi nhôm bị quá nhiệt hoặc làm nồi cơm điện bị trục trặc.

8. **Không đặt hoặc sử dụng nồi cơm điện trên những bề mặt không phẳng hoặc những bề mặt dễ bắt nóng** vì như thế có thể gây hỏa hoạn.

9. **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện khi không nấu hoặc không có nồi nhôm** vì có thể làm lớp cách điện bị hỏng, gây điện giật, đoản mạch hay hỏa hoạn.

10. **Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc dây lắp ráp sẵn của nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ.**

11. **Không đậy hay che bịt lỗ thoát hơi, không đung vào hơi nước từ lỗ thoát hơi khi nồi đang nấu.**

12. **Không sử dụng nồi cơm điện ở những nơi mà hơi nước từ nồi cơm điện có thể tiếp xúc với các thiết bị điện** vì hơi nước có thể gây cháy, làm cho các thiết bị điện bị trục trặc, bạc màu hoặc biến dạng.


13. **Không để bất cứ vật gì bên trong nồi nhôm** vì có thể làm hỏng nồi. Khi nồi nhôm bị hỏng thì không nấu cơm được.

14. **Không nấu khi mâm nhiệt hoặc bên ngoài nồi nhôm bị dính cơm hay các chất liệu khác** vì có thể làm nồi cơm điện hoạt động không bình thường hoặc nấu cơm không chín.

15. **Tránh để nồi cơm điện dưới ánh nắng mặt trời hoặc gần bếp lửa** để tránh gây hư hại, bạc màu.

16. Thay thế vòng silicon trên vành ngoài nắp nồi khi thấy nó bị mòn (liên hệ Trung tâm bảo hành để thay thế)

17. Bảo đảm nồi nhôm không bị móp méo hoặc trầy xước. Điều này gây ảnh hưởng quá trình nấu.

18. Thông số của cầu nhiệt hoặc cầu chảy: 

19. Thiết bị này được sử dụng trong gia đình hoặc những mục đích sử dụng tương tự như dưới đây:

- Nhân viên khu vực nhà bếp ở các cửa hiệu, văn phòng và những nơi làm việc khác.
- Thiết bị này không nên dùng bởi nhiều người khác nhau trong thời gian dài.

Không được sử dụng thiết bị này ở những nơi sau:

- Nhà ở trang trại.
- Bởi khách ở khách sạn, nhà nghỉ và những môi trường tương tự.
- Nơi trọ qua đêm.

III. HƯỚNG DẪN VỆ SINH:

Luôn rút phích cắm ra khỏi nguồn điện khi vệ sinh. Không vệ sinh khi nồi còn nóng.

Không sử dụng chất tẩy rửa, Benzen, chất mài mòn và bàn chải (ny-lông, kim loại), chất tẩy trắng hay bất cứ vật gì có thể làm hỏng bề mặt của nồi cơm điện.

1. *Vệ sinh bên ngoài:*

- **Vệ sinh thân nồi:** Nhúng một miếng vải vào chất rửa nhẹ, nắm cho khô nước và lau sạch thân nồi. Dùng một miếng vải khô và mềm khác để làm sạch vùng điều khiển.

Nếu sử dụng vải đã được xử lý hóa chất, chỉ sử dụng thật ít để tránh lưu lại mùi hóa chất và không chùi mạnh lên nồi cơm điện.

- **Vệ sinh nút mở nắp nồi:** Nếu nút mở nắp nồi bị cơm hay các chất khác bịt nghẽn, dùng tăm hay đầu chiếc đũa để lấy ra kéo không thể mở được nắp ngoài của nồi cơm điện.

- **Vệ sinh nắp đậy van thoát hơi nước:** Nhúng vào nước lạnh hoặc nước ấm, dùng vải thấm nước rửa sạch và lau khô.

- **Vệ sinh hộp hứng hơi nước:** Nhẹ nhàng tháo hộp nước dư (được lắp phía sau nồi cơm điện) bằng cách kéo xuống phía dưới. Bỏ nước sau mỗi lần nấu.

- **Vệ sinh phích cắm - dây nguồn:** Dùng vải khô làm ẩm và lau sạch.

- **Vệ sinh ổ cắm nguồn:** Rút phích nối dây nguồn ra khỏi ổ cắm tại đáy nồi. Dùng khăn khô hoặc khăn giấy hút ẩm đưa vào trong ổ lau cho sạch và khô châu cắm cũng như thành bên trong ổ cắm. Khi làm vệ sinh phải làm khô bộ nối và ổ cắm của dây nguồn trước khi sử dụng.

2. *Vệ sinh bên trong:*

- **Vệ sinh nắp trong** (Nắp nhôm dầy nồi nấu): Tháo nắp trong ra khỏi chốt bằng cách kéo nhẹ ra phía ngoài để roong silicon trượt ra khỏi chốt hãm. Ngâm vào nước và rửa sạch riêng phần nắp này bằng vải thấm nước. Nếu nắp trong bị dính cơm hay các chất khác, dùng thanh tre hay chiếc đũa để lấy ra.

Vệ sinh nắp trong sau mỗi lần sử dụng kéo nắp sẽ bị bẩn và đổi màu.

Lắp nắp trong vào nắp nồi bằng cách ấn nắp trong vào chốt. Sau khi lắp nắp trong vào bề mặt nhỏ của nắp trong phải gắn chặt vào bề mặt phía trong của nắp ngoài. Nếu nắp trong không lắp đặt đúng thì nắp nồi sẽ không đóng lại được.

- *Vệ sinh nắp ngoài, vòng silicon và lỗ thoát hơi nước:* Giữ đứng nắp ngoài và lau sạch bằng vải nhúng nước đã vắt khô.

- *Vệ sinh bên trong thân nồi cơm điện:* Lau sạch bằng vải nhúng nước đã vắt khô.

- *Vệ sinh bộ phận cảm biến nhiệt:* Lau sạch bằng vải nhúng nước đã vắt khô. Nếu bị dính cơm hay các chất khác thì dùng thanh tre hay chiếc đũa để lấy ra.

- *Vệ sinh mâm nhiệt:* Mâm nhiệt phải luôn sạch sẽ và không để dính cơm hay vật lạ. Lau sạch bằng vải nhúng nước đã vắt khô. Nếu bị dính cơm hay các chất khác thì dùng giấy nhám thật mịn (#320) nhúng nước và chà nhẹ để làm sạch.

- *Vệ sinh nồi nhôm:* Rửa nồi nhôm bằng chất tẩy rửa với các loại xốp mềm hoặc vải rửa bát. Không sử dụng vật cứng để lau nồi nhôm. Rửa sạch và lau khô hoàn toàn.

Giữ nồi nhôm sạch các thành phần có chất muối và chất chua vì muối sẽ ăn mòn lớp chống dính.

Lớp không dính bị đổi màu sau một thời gian sử dụng, đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn cũng như không ảnh hưởng đến nồi cơm điện.

- *Các bề mặt khác:* Lau sạch các bề mặt khác bằng vải ẩm.

- *Thiết bị không được ngâm trong nước*

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Hướng dẫn thay thế dây nguồn: **Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc dây lắp ráp sẵn của nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ.**

2. Biện pháp phòng ngừa trong quá trình lắp đặt: Khi sử dụng sản phẩm, không nên để gần nơi không an toàn như: gần lửa, nơi có hơi ẩm, gần xăng dầu hoặc những nơi không bằng phẳng (nên sử dụng sản phẩm ở nơi có bề mặt bằng phẳng).

3. Khi nấu xong, ngắt điện trước khi lấy nồi nấu khỏi bếp.

4. Đồ nước đúng qui định: Không được đổ quá mức gây nên sự sôi trào của nước trong nồi.