

1. Khe thông hơi
2. Móc treo
3. Nút điều chỉnh ion (chỉ có ở HP8233)
4. Nút chỉnh luồng khí
5. Nút chỉnh nhiệt độ
6. Nút tăng cường (chỉ có ở HP8233)
7. Nút sấy mát
8. Đầu gôm nhiệt
9. Đầu khuếch tán nhiệt



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy sấy tóc Philips HP8232 - HP8233



PHILIPS

Chúc mừng bạn đã mua sản phẩm này và chào mừng bạn đến với Philips!

Các sản phẩm máy sấy tóc Philips dòng Salon Shine Care này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu cá nhân của bạn, cho phép bạn sấy khô tóc ở nhiệt độ thích hợp luôn chăm sóc và giữ cho tóc bạn khỏe và sáng bóng. Máy sấy tóc này có nhiều chế độ sấy với nhiệt độ và tốc độ khác nhau phù hợp với từng kiểu tóc, mang lại sự mượt mà và lộng lẫy cho mái tóc của bạn.

Ông thổi khí của máy sấy tóc này đã được thiết kế đặc biệt để phân phối nhiệt đều lên tóc của bạn. Đảm bảo sấy khô tóc nhanh hơn và tránh làm hư tổn tóc vốn thường gây ra bởi các điểm quá nóng khi máy sấy thổi không đều. Máy có chức năng ion, chức năng này được tự động kích hoạt khi bạn bật máy.

Quan trọng:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

Cảnh báo:

- Không sử dụng máy này gần nước. Giữ thiết bị tránh xa nước. Không sử dụng thiết bị gần hoặc phía trên chỗ có nước trong bồn tắm, chậu rửa, v.v...
- Khi sử dụng thiết bị trong phòng tắm, hãy rút phích cắm điện sau khi sử dụng. Những nơi gần nước sẽ nguy hiểm, ngay cả khi thiết bị đã tắt.
- Không cho các vật bằng kim loại vào các tấm lưới lọc khí để tránh bị điện giật.
- Kiểm tra xem điện áp ghi trên máy có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi bạn nối máy vào nguồn điện.
- Khi thiết bị này được kết nối với nguồn điện, không bao giờ để nó trong tình trạng không giám sát hoặc bị bỏ quên.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Thiết bị này không dành cho người dùng có sức khỏe kém (bao gồm cả trẻ em), khả năng giác quan hoặc có dấu hiệu tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với máy.

Lưu ý:

- Để tăng sự an toàn chúng tôi khuyên bạn lắp một thiết bị dòng điện dư (RCD) trong mạch điện cung cấp cho phòng tắm. RCD này phải có dòng điện hoạt động dư được định mức không lớn hơn 30mA. Hãy tham vấn với người lắp đặt để được tư vấn.
- Không được bật lưới không khí.
- Khi nóng quá, máy sẽ tự động tắt. Hãy tháo phích cắm của thiết bị khỏi ổ cắm điện và để thiết bị nguội trong vài phút. Trước khi bật lại máy, nên kiểm tra các tấm lưới để đảm bảo chúng không bị tắc nghẽn bởi tóc, lông tơ, v.v...
- Luôn rút phích cắm điện trước khi đặt xuống, dù chỉ trong chốc lát.
- Luôn rút phích cắm điện sau khi dùng.
- Không quấn dây điện quanh máy.
- Bạn có thể ngửi thấy mùi đặc trưng khi dùng máy. Đó là mùi tỏa ra bởi ion và hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
- Không sử dụng máy đối với tóc giả.
- Máy này chỉ được dùng để sấy tóc.
- Không sử dụng máy cho bất kỳ mục đích nào khác hơn được mô tả trong hướng dẫn này.
- Giữ nếp tóc bằng mousse và gel.
- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc biệt khuyên dùng. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận không phải của Philips, việc bảo hành sẽ không có hiệu lực.

Từ trường điện (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến các từ trường điện (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.

Cách sử dụng máy

- Cắm dây vào ổ cắm điện.
- Chọn tốc độ sấy
 - Chọn II để sấy nhanh
 - Chọn I để sấy tóc ngắn hoặc tạo kiểu tóc
- Chọn chế độ sấy
 - Sấy nhanh: nhanh chóng sấy khô tóc ướt một cách an toàn. Chúng tôi khuyên bạn chọn chế độ sấy này để thổi mạnh nước trên tóc bạn.
 - Kiểm soát nhiệt độ: Nhẹ nhàng sấy khô tóc bạn ở nhiệt độ vừa phải
 - Chăm sóc tóc: Sấy khô và giữ nếp tóc bóng mượt
- Sấy khô tóc bạn bằng cách di chuyển máy sấy gần tóc của bạn
 - Mẹo: Khi bạn đã sấy khô tóc, chọn chế độ sấy mát để giữ nếp tóc và cho tóc thêm bóng mượt.
- Chọn O để tắt máy sau khi dùng xong.

Đầu gom (tập trung) nhiệt

Đầu gom nhiệt để thổi hơi tập trung vào một diện tích nhỏ trên tóc để tạo kiểu tóc.

- Gắn đầu gom nhiệt vào thân máy bằng cách ấn nhẹ nó vào máy. Tháo ra bằng cách cách rút ra khỏi thân máy

Đầu khuếch tán nhiệt

Đầu khuếch tán nhiệt được thiết kế để nhẹ nhàng sấy khô cả tóc thẳng và tóc xoăn (hoặc lộn)

- Gắn đầu khuếch tán bằng cách ấn nó vào máy để sử dụng. Tháo ra bằng cách rút ra khỏi thân máy.

- Đặt đầu khuếch tán vào tóc

- Chuyển động xoay quanh thân máy để khuếch tán hơi vào tóc.

Sau khi sử dụng

Không được nhúng máy vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào, cũng như không được rửa máy dưới vòi nước.

- Tắt máy và tháo phích cắm điện

- Tháo đầu gom hơi hoặc đầu khuếch tán hơi trước khi vệ sinh máy

- Lau sạch thân máy bằng vải khô

- Lau sạch bụi và gờ tóc vướng ở đầu hút hơi

- Vệ sinh đầu gom hơi hoặc đầu khuếch tán hơi bằng vải thấm nước hoặc rửa dưới vòi nước

- Bảo đảm đầu gom hơi hoặc đầu khuếch tán hơi khô trước khi sử dụng hoặc cất giữ.

Bảo quản

• Không được quấn dây điện quanh máy.

• Tắt máy và tháo phích cắm điện

• Đặt máy nơi an toàn và để máy nguội.

• Bạn cũng có thể treo máy bằng móc treo.

Môi trường

Không vứt thiết bị này cùng chung với chất thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó. Hãy đem nó đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như thế, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần biết thông tin ví dụ như về việc thay thế thành phần máy hay gặp trục trặc khi dùng, vui lòng vào website của Philips tại www.philips.com hoặc liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips (số điện thoại của Trung tâm bảo hành ghi trong phiếu bảo hành bạn đã nhận khi mua máy).

Các sự cố

Phần này liệt kê các vấn đề thường gặp khi sử dụng máy. Nếu bạn không tự khắc phục được sự cố bằng các thông tin bên dưới, vui lòng liên hệ với Trung Tâm chăm sóc khách hàng của Philips để được hỗ trợ (số điện thoại của Trung Tâm chăm sóc khách hàng của Philips được ghi trong phiếu bảo hành mà bạn nhận được khi mua sản phẩm này).

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Máy không hoạt động	Có thể ổ cắm điện không có điện hoặc ổ cắm điện bị hỏng	Bảo đảm có điện nguồn. Nếu ổ cắm không có điện, cắm phích cắm điện vào ổ cắm khác có điện và không hỏng.
	Máy có thể bị quá nóng và tự tắt	Tháo phích cắm điện khỏi ổ cắm điện và để máy nguội trong vài phút rồi bật máy trở lại
	Dây điện của máy bị hỏng	Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
	Điện áp quy định cho máy có thể không phù hợp với điện áp nhà bạn	Bảo đảm điện áp quy định cho máy phù hợp với điện áp nhà bạn