技术要求：
1.材质：105克铜版纸
2.工艺：折页，单面印刷
3.尺寸：97×130 mm

对折

对折

Hướng dẫn sử dụng

Sạc pin
1. Đưa máy về trạng thái tắt (Hình 1)
2. Một đầu dây cắm vào máy, đầu dây còn lại cắm vào ổ điện(Hình 2)
3. Đang sạc pin, đèn sạc sẽ hiển thị báo hiệu máy đang sạc (Hình 3)
4. Sạc liên tục 8 tiếng pin đầy, đèn hiển thị "đang sạc" chuyển sang "đã sạc đầy"(Hình 4)

Thời gian sử dụng
Có thể sử dụng liên tục trong 60 phút cho 1 lần sạc đầy nhưng thời gian sử dụng có thể ít hơn chút do thói quen làm sạch lông, vệ sinh máy và tình trạng lông của mỗi người khác nhau.

⚠ Lưu ý : Chỉ sử dụng dây sạc theo máy để sạc , không thể vừa dùng vừa sạc.

Hướng dẫn sử dụng



Làm sạch lông
1. Bấm nút "Tắt/Mở" là có thể mở máy làm sạch lông nữ (Hình 5)
2. Khi làm sạch lông vùng nách, đặt đầu lưỡi dao hình vòm cung tiếp xúc với da dưới nách, di chuyển từ từ để máy làm sạch lông tại vùng nách. (Hình 6)
3. Khi làm sạch lông chân, đặt đầu lưỡi dao thẳng tiếp xúc với da tại vùng chân. (Hình 7)
4. Dùng đầu lưỡi dao dạng lưới ở giữa để làm sạch những vùng lông ngắn hoặc lông đã cắt ngắn và lông tơ.(Hình 8)

Làm sạch lông xong
Bấm nút "Tắt/Mở" để tắt máy, vệ sinh máy sạch sẽ, sau đó đóng nắp lại để tránh hư hỏng lưỡi dao.

⚠ Khi lưỡi dao bị hư hỏng vui lòng không tiếp tục sử dụng, tránh làm tổn thương da của bạn

Vệ sinh và bảo dưỡng

Vệ sinh máy
1. Trước khi rửa, vui lòng tắt máy và không cắm sạc.
2. Tháo lưỡi dao ra cẩn thận. (Hình 9)
3. Có thể rửa lưỡi dao và đầu máy trực tiếp dưới vòi nước, dùng nước ấm càng tốt, tuyệt đối không dùng nước nóng quá 60°C.(Hình 10)
4. Sau khi rửa xong, bên trong thân máy bị dính một ít nước là bình thường, không ảnh hưởng đến tình trạng máy. Dựng đứng cho nước tồn dư chảy từ trên xuống dưới thoát ra ngoài hoặc dựng ngược lại để nước chảy ra từ phía trên đầu máy.

Bảo quản
Kiến nghị để máy khô sau đó đậy nắp lại để bảo vệ lưỡi dao và tránh bụi bám vào.

⚠ Lưu ý : tháo dây sạc ra khỏi máy trước khi rửa máy bằng vòi nước.

Vệ sinh và bảo dưỡng



Làm sạch lông
1. Tháo lưỡi dao, dùng chổi quét sạch lông ở lưỡi dao và đầu máy. (Hình 12,13)
2. Sau khi vệ sinh máy xong, gắn lưỡi dao lại vào máy.(Hình 14)

Bảo dưỡng
1. Sau khi vệ sinh máy xong, cho vài giọt dầu máy vào lưỡi dao.(Hình 15)
2. Định kỳ vệ sinh máy làm sạch lông nữ để đảm bảo việc làm sạch lông hiệu quả hơn

Thay lưỡi dao
Để việc làm sạch lông đạt hiệu quả hơn, kiến nghị sau 2 năm thay lưỡi dao 1 lần, vui lòng dùng đúng lưỡi dao chính hãng.

⚠ Lưu ý : Để tránh làm hư hỏng lưỡi dao, không dùng khăn lông hoặc khăn giấy để lau lưỡi dao.

FLYCO

FS5502
VN

Máy cạo lông nữ Flyco

Công ty TNHH Joyoung Việt Nam
78-80 Nguyễn Văn Yến, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM
028 7108 6888

Hướng Dẫn Sử Dụng
Operating Instructions

PHIẾU BẢO HÀNH

(Phần Quý khách lưu giữ để sử dụng khi sản phẩm cần bảo hành)

Tên SP/Model No:.....Mã SP/Seriel No: .....
Nhà phân phối/Distributor: .....
Cửa hàng bán lẻ/Retail Store: .....
Địa chỉ/Address: .....
Điện thoại/Tel: .....
Ngày mua/Date of Purchase: .....
Họ tên Khách Hàng/Customer Name: .....
Địa chỉ/Address: .....
Điện thoại/Tel: .....

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO HÀNH

1. Thời hạn bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua hàng
2. Phiếu bảo hành được điền đầy đủ thông tin yêu cầu: tên sản phẩm, số series, người mua hàng, ngày mua hàng.
3. Sản phẩm sử dụng đúng mục đích, đúng quy cách theo hướng dẫn sử dụng.

II. ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH

CÔNG TY TNHH JOYOUNG VIỆT NAM
Địa chỉ bảo hành: 78-80 Nguyễn Văn Yến, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM
Hotline: (84-028) 7108 6888
Website: www.flycovn.vn
Nếu địa chỉ bảo hành có thay đổi vui lòng liên hệ hotline hoặc tham khảo trên website

130mm

97mm

封面

封底

(FS5502)FH5502VN(FLYCO. INT. BRS. A005-2020)
说明书

编制/日期	
校对/日期	
审核/日期	
批准/日期	