



Hotline: 18006680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821


Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 - Fax: +84 24 3394 0878
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG APEX

Model: APB6680-70C

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm chất lượng này sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng, làm hài lòng quý khách.

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ SUNHOUSE

Dành cho người tiêu dùng

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng SUNHOUSE Partner.

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS **có kết nối Internet**.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm “SUNHOUSE Partner” và cài đặt ứng dụng SUNHOUSE Partner về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục “Đăng nhập”, chọn “Kích hoạt bảo hành” ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Barcode bằng cách nhấn vào biểu tượng Barcode . Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn “Xác nhận” để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.





- Chọn “Kích hoạt” để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo “Kích hoạt bảo hành thành công”.

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là “Kích hoạt” và “Lịch sử kích hoạt”, không thể truy cập các mục còn lại.



Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Giữ lại Hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này

CHI TIẾT SẢN PHẨM




THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

Model	Mức điện áp (V)	Tần số (Hz)	Nút bấm	Công suất động cơ (W)	Điện áp chiếu sáng (w)
APB6680-70C APB6680-90C APB6681-90C	220~240V	50Hz	Nút bấm 3 tốc độ	200 W	2x2w LED


Chú ý: Các thông số được mô tả trên thân máy.

SƠ ĐỒ ĐIỆN



MÀN HÌNH HIỂN THỊ CẢM ỨNG LCD

- 1. Hẹn giờ
- 2. Đèn hiển thị
- 3. Tự động
- 4. Chế độ hút mùi
- 5. Bật/Tắt



Bật/Tắt máy hút mùi:

- Bấm phím  để tắt/bật sản phẩm

Đèn chiếu sáng:

- Bấm phím  để tắt bật đèn chiếu sáng

Các chế độ hoạt động:

- Bấm phím  để bật chế độ hút yếu
- Bấm phím  để bật chế độ hút trung bình
- Bấm phím  để bật chế độ hút mạnh

Chế độ hẹn giờ:

Thiết bị có chế độ hẹn giờ từ 1 đến 99 phút. Khi thiết bị đang hoạt động nhấn phím  đến khi đèn báo  sáng lên hiển thị thời gian nhấp nháy rồi cài đặt thời gian hẹn giờ.

- Bấm phím  để tăng thời gian
- Bấm phím  để giảm thời gian

Điều chỉnh hiển thị đồng hồ:

- Bấm và giữ phím  trong 3 giây đến khi đồng hồ nhấp nháy
- Để tăng thời gian bấm phím 
- Để giảm thời gian bấm phím 
- Bấm phím  1 lần nữa để điều chỉnh phút

CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT

1. Chuẩn bị máy khoan có đường kính mũi khoan bằng 10mm.
2. Xác nhận vị trí cần khoan trên tường, rồi khoan một lỗ để đặt ống dẫn. Cố định chiếc vung đã được trang trí với móc vung nổi đã trang trí, sau đó vặn xoáy các bu-lông gỗ;

- 3. Sử dụng tám chiếc vít (m4 x 18) để cố định vung xả và phần đệm nối trên đỉnh của khung chính.
- 4. Sử dụng các ốc vít tự khoan lỗ (2,9 x 9,5) để cố định phần ống thông hơi trên ống xả;
- 5. Cố định phần khung chính. Không nên để phần khung chính này bị võng và tiếp xúc gần sát với tường với một khoảng cách quãng giữa đáy và tường.
- 6. Lắp ống thông hơi, đảm bảo phần ống và lá gió của các van điều tiết không có khí trong khi đi lên và xuống.
- 7. Lắp chiếc vung đã được trang trí.
- 8. Cố định vị trí của các lỗ khoan và chôn thật chặt phần ống dẫn có thể giãn nở, sau đó cố định phần kết cấu an toàn và dùng bu-lông gỗ để gắn cố định.

- 1. THÁO BỎ BỘ PHẬN CHẮN LƯU THÔNG KHÍ TRƯỚC KHI THỰC HIỆN VIỆC LẮP ĐẶT;
- 2. TRƯỜNG HỢP LẮP VỚI TỦ BẾP, HÃY THỰC HIỆN BƯỚC 5 TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH BƯỚC 4.
- 3. CĂN CỨ THEO TỪNG LOẠI VẬT LIỆU TƯỜNG ĐỂ CHỌN LOẠI MŨI KHOAN PHÙ HỢP;
- 4. THAY ĐÈN: VẮN VÍT THÁO NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG RÒI GỠ ARROWHELD RA, HOẶC MỞ BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ VẮN VÍT THÁO RÒI GỠ BÓNG ĐÈN RA, SAU ĐÓ DÙNG BÓNG ĐÈN CÙNG LOẠI ĐỂ THAY.


VIỆC LẮP ĐẶT & BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ PHẢI DO NGƯỜI CÓ ĐỦ KINH NGHIỆM, CHÚNG CHỈ PHÙ HỢP THỰC HIỆN PHÙ HỢP VỚI CÁC HƯỚNG DẪN ĐÃ QUY ĐỊNH TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY.

CHÚ Ý KHI LẮP ĐẶT

Sản phẩm được lắp ráp bởi cán bộ kỹ thuật của hãng


QUY ĐỊNH CHIỀU CAO LẮP ĐẶT

Khoảng cách từ ống hút khói đến mặt sàn là:
- Đối với hút mùi điện: 600mm
- Đối với hút mùi gas: 650mm




LẮP RÁP ỐNG HÚT KHÓI

Chiều dài ống khói cần thiết kế ngắn nhất, tránh không khí lọt vào trong sản phẩm



TRẠNG THÁI CÂN BẰNG

Lắp đặt sản phẩm ở trạng thái cân bằng, không nghiêng, lệch



LẮP ĐẶT MÁNG HÚT KHÓI


Lưu ý 1: Với máng hút bằng thép không gỉ, bóc bỏ cẩn thận lớp nhựa bảo vệ bọc ngoài máng hút và phần ống khói trước khi hoàn tất lắp đặt.

Lưu ý 2: Cần ít nhất hai người để nâng khung máng hút.

Luôn đảm bảo mặt dưới của máy khử mùi phải cách mặt bếp tối thiểu là 650mm nhưng cũng không nên cao quá 750mm để đảm bảo hút hết các tạp khí.

Nếu chiều cao của trần và độ dài của ống khói cho phép người lắp đặt và người sử dụng có thể cân nhắc khoảng cách trên 750 mm từ máy khử mùi đến mặt trên của bếp.

1. Để cố định phần khung máng hút mùi với tường nên sử dụng ốc vít loại cho ST 5x 50mm và móc treo tường hợp lý. Dựa trên kết cấu của thân máng hút với khung mà gắn chặt an toàn.
2. Cố định vòng đệm ống xả khí với bộ lọc khí.
3. Đi kèm với bộ lọc khí là 1 ống tròn có chiều dài thích hợp khoảng 150mm.
4. Cẩn thận đặt ống khói trên xuống dưới sao cho đáy của ống khói khớp với hộc phía trên máng hút khí.
5. Để đảm bảo khung ống khói được gắn chặt vào tường nên sử dụng ốc vít loại cho ST 5x 50mm và móc treo tường hợp lý.
6. Nâng đầu ống khói vào lỗ thẳng hàng với các lỗ hổng trên khung ống khói (đặt trên tường).
7. Nâng máng hút khí cố định với ống thoát khí bằng 2 ốc vít.
8. Cố định đáy ống thoát khí với 3 ốc vít phía trong thân ống này.



LẮP ĐẶT ĐIỆN


Hệ thống điện phải được lắp đặt bởi người có đủ trình độ phù hợp và hiểu biết các mã hiệu, yêu cầu kỹ thuật của thiết bị. Hệ thống điện của máng hút cũng phải được lắp tiếp đất hợp lý. Ngắt tất cả các cổng nguồn cầu giao trước khi lắp đặt hệ thống điện. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, phải nhanh chóng thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ chính hãng hoặc người có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

(Chỉ dành cho phần ống hút mùi)

Lưu ý: Nhằm giảm các rủi ro về hỏa hoạn nên sử dụng đường ống bằng kim loại.

1. Xem xét đặt đường ống hút luôn giữa máng hút ra bên ngoài.
2. Sử dụng 1 đoạn ống ngắn và thẳng sẽ cho phép máng hút hoạt động hiệu quả nhất.
3. Những đoạn ống chạy dài, cong vênh, chấp nối sẽ làm giảm hiệu suất hoạt động của máng hút. Do đó nên hạn chế sử dụng những đoạn ống như vậy. Hệ thống các ống lớn hơn đi kèm ống dẫn dài hơn sẽ cho hiệu suất lớn nhất.
4. Khí lọc không được xả thẳng vào ống khói đã bị quá tải bởi các thiết bị chạy bằng khí gas hoặc các nhiên liệu khác. Để đảm bảo an toàn thì những quy định về xả khí nên được tuân theo.
5. Đặt tường bao. Gắn phần đường ống tròn bằng kim loại với với tường bao lót rồi bám chặt vào vị trí máng hút. Dùng băng keo dành cho đường ống để gắn chặt các mối khớp giữa các phần ống.



BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG

Ngắt điện trước khi tháo lắp để vệ sinh.
Bộ lọc cần được làm sạch thường xuyên sẽ kéo dài tuổi thọ của máy và các bộ phận của nó.
Đối với bề mặt máy, lau sạch bằng vải mềm với chất tẩy rửa, sau đó lau lại bằng vải sạch và khô (tỷ lệ pha nước và chất tẩy rửa là 20 : 1).
Không thay đổi góc của cánh quạt, không lau chùi bằng xăng hoặc dung môi ăn mòn khác.
Không sử dụng cho tới khi máy khô, không rửa thân máy.

HƯỚNG DẪN VỆ SINH LƯỚI LỌC

- Bước 1: Tháo bộ lưới lọc ra khỏi thiết bị và ngâm trong nước ấm pha với dung dịch làm sạch (như xà phòng, nước rửa bát,...) trong 15 phút (không sử dụng axit và nhiệt độ nước không quá 50°C)
- Bước 2: Dùng bàn chải chuyên dụng chà sạch tấm lưới
- Bước 3: Rửa sạch bằng nước ấm và để khô
- Bạn có thể sử dụng máy rửa bát (tối đa là 40°C) để rửa lưới lọc.

Lưu ý: Thiết bị không được bảo dưỡng theo hướng dẫn vệ sinh, sẽ có mùi khó chịu, giảm hiệu suất hút của sản phẩm.

- Nên vệ sinh lưới lọc ít nhất 1 tháng 1 lần bởi bộ lọc sẽ thu giữ các hạt dầu trong quá trình đun nấu do đó có thể bị tắc, gây mùi khó chịu và giảm hiệu suất hút của sản phẩm.
- Nên làm sạch bề mặt thiết bị bằng một miếng vải ẩm và chất tẩy không ăn mòn. Không làm sạch bằng chất tẩy trắng có tính mài mòn bằng miếng kim loại hoặc bàn chải cứng.
- Bộ lọc carbon nên thay thế trong vòng 3 đến 6 tháng tùy vào mức độ sử dụng của bạn.

VẬN HÀNH AN TOÀN

- * Thiết bị này không dùng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị thiếu năng, thể chất kém, những người mắc bệnh về cảm giác hoặc tâm thần, thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm với sự an toàn của họ.
- * Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi với thiết bị. Nếu dây cung cấp bị hư hỏng, nó phải được thay thế bằng một sợi dây được thiết kế đặc biệt từ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nó.
- * Căn phòng sẽ được thông gió khi máy hút mùi được sử dụng đồng thời với thiết bị đốt gas hoặc nhiên liệu khác.
- * Có nguy cơ gây cháy nếu việc lau chùi vệ sinh không được thực hiện theo chỉ dẫn. Không đốt lửa dưới máy thiết bị.
- * Sản phẩm này không được xử lý cùng với rác thải sinh hoạt.
- * Bằng cách thu thập và tái chế chất thải, bạn giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Hãy đảm bảo rằng thiết bị này được xử lý một cách thân thiện với sức khỏe và môi trường.
- * CÁCH XỬ LÝ: không bỏ sản phẩm này cùng với rác thải chưa được phân loại. Việc phân loại rác thải riêng biệt là cần thiết để có cách xử lý hiệu quả.

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG:

- * Thiết bị này dùng cho môi trường trong nhà hoặc tương tự, không dùng ngoài trời.
- * Lưu ý:
 - Đọc hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận và cài đặt theo hướng dẫn. Sau khi kiểm tra công tác cài đặt được hoàn tất thì bấm nút bật, thiết bị sẽ sẵn sàng hoạt động.*
 - Thiết bị nên được lắp đặt bởi những người có kiến thức chuyên môn.*
 - Khi thiết bị xuất hiện những dấu hiệu bất thường, hãy lập tức ngắt điện và yêu cầu người có chuyên môn đến kiểm tra và sửa chữa.*
 - Không được tự ý thay thế linh kiện hoặc trạng thái cài đặt của các linh kiện.*
 - Khi dây điện bị hỏng cần phải thay thế, hãy yêu cầu nhà cung cấp, các đại lý hoặc người có chuyên môn đến thay thế, sửa chữa.*