

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung


685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE Model: SHD7746

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại P.R.C

Website: www.sunhouse.com.vn

Hướng dẫn cách xác nhận sản phẩm chính hãng, đăng ký và kiểm tra thời hạn bảo hành của sản phẩm áp dụng bảo hành điện tử SUNHOUSE:

Bước 1: Cào nhẹ lớp phủ bạc ở tem chính hãng (vui lòng tìm Tem chính hãng dán trên sản phẩm) để lấy Mã tem cào.

Bước 2: Soạn tin nhắn cú pháp

SHG<đấu cách>**MODEL**<đấu cách>**MÃ TEM CÀO** gửi đến số **8077**

Sau khi nhận được tin nhắn, tổng đài sẽ gửi thông báo xác nhận đến Quý khách hàng.

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


LƯU Ý QUAN TRỌNG

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và hạn chế hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, vui lòng đọc kỹ những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng sản phẩm.


1. Sản phẩm nên được tiếp địa khi sử dụng. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng ở những không gian mở và đảm bảo thông gió (ví dụ: sử dụng trong phòng ngủ thì phải mở cửa sổ...).
2. Trước khi sử dụng, cần đảm bảo nguồn điện tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm (220V~/50Hz). Nếu nguồn điện thấp hơn mức quy định, máy không thể hoạt động êm ái hay thậm chí không thể khởi động. Nguồn điện cao hơn mức quy định có thể dẫn đến cháy hỏng máy.
3. Tuyệt đối KHÔNG sử dụng sản phẩm khi dây cắm hay giắc cắm bị hỏng hóc. Khi gặp tình huống này, tuyệt đối không tự ý sửa chữa (nối dây, thay giắc cắm khác loại) mà cần liên hệ Trung tâm bảo hành (TTBH) để được hỗ trợ.
4. Rút giắc cắm ra khỏi ổ điện trước khi đổ thêm nước, vệ sinh hay sửa chữa sản phẩm để tránh giật điện.
5. KHÔNG kéo, giật dây hay giắc cắm ra khỏi ổ điện để tránh đứt dây hay chập điện. Cần nắm chặt đầu giắc trước khi rút khỏi ổ điện.
6. Trước khi sử dụng chức năng làm mát, cần đảm bảo có đủ lượng nước trong bình chứa (không thấp hơn vạch "MIN") nhưng lượng nước cũng không được vượt quá vạch MAX. Vận hành chức năng làm mát với lượng nước không đủ có thể gây cháy hỏng máy bơm.
7. Chỉ dùng nước sạch cho máy làm mát không khí. Không đổ các dung dịch khác hay pha các chất tạo màu, tạo mùi... vào bình chứa và sử dụng.
8. Thường xuyên tháo bỏ nước đọng và vệ sinh bình chứa, tấm làm mát để hạn chế bám rêu, mùi hôi... và ảnh hưởng đến khả năng làm mát cũng như tuổi thọ của sản phẩm.
9. KHÔNG đặt tay hoặc bất kì vật gì sắc, nhọn vào bên trong lồng quạt khi quạt đang hoạt động.
10. Đặt quạt ở những bề mặt bằng phẳng, ổn định, không rung lắc. KHÔNG đặt quạt ở những vị trí dốc, bấp bênh để tránh nguy cơ nghiêng đổ.
11. KHÔNG tự ý tháo lắp, sửa chữa sản phẩm khi gặp quạt sản phẩm không ổn định hoặc gặp vấn đề vận hành. Trong trường hợp đó, cần liên hệ TTBH để được hỗ trợ chính hãng.
12. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
13. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Model	Nguồn điện	Công suất	Dung tích bình chứa	Lưu lượng gió
SHD7746	220V-/50Hz	180W	45L	5000 m ³ /h



ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



BẢNG ĐIỀU KHIỂN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi vận hành sản phẩm, cần loại bỏ tất cả giấy bọc bao bì, lắp chặt 4 bánh xe dưới chân đế và đặt sản phẩm trên mặt phẳng cố định.

Đổ đầy nước vào bình chứa qua cửa tiếp nước ở phía trên nắp hoặc bên hông (trong khoảng MIN - MAX đánh dấu trên thân bình). Sau đó, bạn có thể điều khiển bằng bảng điều khiển trên thân máy.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH SẢN PHẨM

KHỞI ĐỘNG

Ấn nút Bật/Tắt trên bảng điều khiển để khởi động sản phẩm. Khi quạt vào chế độ chờ, đèn báo sẽ sáng.

TỐC ĐỘ

Điều chỉnh tốc độ bằng ấn nút Tốc độ trên bảng điều khiển. Sản phẩm có 3 tốc độ Cao - Vừa - Thấp, chọn tốc độ nào thì đèn báo hiệu tốc độ đó sẽ sáng để thông báo cho người dùng.

LÀM MÁT

Nhấn vào biểu tượng Làm mát trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa để khởi động chế độ Làm mát. Quạt sẽ chạy chậm lại trong vòng 30 giây rồi ngay lập tức trở về chế độ cài đặt có trước. Khi bình hết nước, chế độ Làm mát sẽ tắt, đèn chế độ làm nháy, lúc này bạn cần thêm nước và bật lại chế độ Làm mát.

Có thể sử dụng đá khô (để đá khô vào khay ở trên đầu sản phẩm) để tăng hiệu quả làm mát. Nhấn một lần nữa để tắt chế độ này

Chú ý: Chỉ sử dụng chế độ làm mát khi đã có nước trong bình chứa. Cho quạt chạy ở tốc độ thấp trước để nước lên từ từ và làm ướt tấm làm mát (tránh tình trạng bắn nước), khoảng vài phút sau có thể điều chỉnh tốc độ cao hơn.

QUAY

Nhấn vào biểu tượng Quay trên bảng điều khiển để tự động xoay chiều các dải dẫn không khí sang trái - phải. Với các chiều xoay lên - xuống, bạn có thể điều chỉnh các nan gió bằng tay.

HẸN GIỜ

Nhấn vào biểu tượng Hẹn giờ trên bảng điều khiển để bắt đầu cài đặt thời gian tắt thiết bị.

Thiết bị hẹn được từ 1 - 7 giờ. Hết thời gian hẹn, máy sẽ tự động tắt

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG



Trước khi vệ sinh, cần ngắt nguồn điện để tránh nguy cơ giật điện.

• Vệ sinh thông thường

Dùng vải mềm ẩm để vệ sinh bên ngoài thiết bị. Không dùng những dung dịch hóa học có tính chất bào mòn như rượu, axit,... để lau chùi.

• Vệ sinh tấm làm mát và tấm lọc

Bước 1: Dùng tua vít

- Tháo 3 ốc vít phía trên ở phần sau lưng máy
- Nâng phần nắp trên của thân máy lên (Hình 1)
- Nhấc tấm nan phía sau ra (Hình 2)

Bước 2: Phía trong nắp sau máy là các tấm làm mát (1 tấm sau lưng và 2 tấm bên hông). Kéo nhẹ các tấm làm mát dính bụi bẩn ra.

Dùng vòi xịt nước hoặc vải mềm hoặc cọ mềm để vệ sinh các tấm lọc bụi và tấm làm mát. Chỉ dùng nước sạch để vệ sinh tấm làm mát, không dùng thêm các hóa chất tẩy rửa khác.

Bước 3: Phơi khô các bộ phận dưới ánh nắng mặt trời. Lắp lại các bộ phận sau khi đã khô ráo sạch sẽ.

Chú ý: Tấm làm mát là bộ phận quan trọng của quạt điều hòa, để đảm bảo hiệu suất hoạt động, bạn cần vệ sinh ít nhất 1 tháng/1 lần. Nếu sử dụng thường xuyên, bạn nên vệ sinh sau mỗi 20 ngày để đảm bảo hiệu quả sử dụng.

• Vệ sinh bình chứa nước

Với mẫu quạt điều hòa này, bình chứa nước không thể tháo rời. Vì thế, bạn chỉ có thể vệ sinh khi tháo tấm làm mát phía sau lưng ra.

Bước 1: Tháo hết nước thừa/ bồn trong bình chứa bằng cách mở cửa thoát nước gần chân để sản phẩm.

Bước 2: Dùng mút mềm hoặc khăn ướt lau ướt, loại bỏ cặn bẩn. Có thể dùng thêm nước rửa chén hoặc xà phòng để làm sạch, sau đó lau lại bằng nước thường đến khi hết sạch mùi và bấm bồn trước khi đưa vào sử dụng tiếp.

Chú ý: Bình chứa nước là bộ phận thường rất dễ bị bẩn, bám rêu mốc,... Vì thế, khuyến cáo người dùng thay nước và vệ sinh bình chứa **1 tuần/lần**.

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Trong quá trình sử dụng sản phẩm, có thể gặp một vài vấn đề trực trực. Tuy nhiên một số lỗi có thể tự khắc phục tại nhà một cách đơn giản. Tham khảo bảng dưới đây trước khi liên hệ TTBH 1800 6680 để được hỗ trợ:

STT	SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
1	Máy không hoạt động	Phích điện chưa được cắm chặt vào ổ điện	Kiểm tra lại tiếp xúc của phích cắm và ổ điện
		Chưa mở nút nguồn	Kiểm tra lại nút nguồn đã bật chưa
		Các bộ phận bên trong bị hỏng (đứt dây điện, hỏng bảng mạch...)	Liên hệ TTBH chính hãng
2	Chế độ làm mát không hoạt động	Lưới lọc bụi bị bám bẩn	Vệ sinh lưới lọc
		Không đủ nước trong bình chứa	Thêm nước vào bình chứa
		Máy bơm bị hỏng	Liên hệ TTBH chính hãng
		Nguyên nhân khác	Liên hệ TTBH chính hãng
3	Không đảo gió được	Hỏng chế độ đảo gió	Liên hệ TTBH chính hãng