

CHÚ Ý

Đọc các quy tắc và hướng dẫn cho các hoạt động an toàn một cách cẩn thận.

CẢNH BÁO


1. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của mình hoặc một người có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
 2. Chỉ sử dụng trong nhà.
 3. Để bảo vệ ngăn chặn nguy cơ bị điện giật, không nhúng thiết bị, dây hoặc phích cắm trong nước hay chất lỏng khác.
 4. Thiết bị này không dành cho một số người sử dụng (bao gồm cả trẻ em) có khả năng bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đối với sự an toàn của họ.
- Trẻ nhỏ cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
5. Khi thiết bị không được sử dụng và trước khi làm vệ sinh, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
 6. Khi quạt đã được lắp ráp, không được tháo lồng quạt ra nữa.
 7. Xử lý sản phẩm này đúng cách :

Kí hiệu  này cho biết rằng sản phẩm này không nên được xử lý với các chất thải khác trong gia đình. Để ngăn chặn tác hại có thể ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người từ việc xử lý rác thải bừa bãi, tái chế nó có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên vật chất. Để thiết bị của bạn có thể tái sử dụng, xin vui lòng sử dụng các hệ thống thu gom lại hoặc liên hệ với các cửa hàng bán lẻ, nơi các sản phẩm đã được mua.

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG AN TOÀN

1. Không bao giờ nhét ngón tay, bút chì, hoặc bất kỳ vật nào khác vào lồng quạt khi quạt đang quay.
2. Rút dây nguồn quạt khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
3. Hãy chắc chắn quạt hoạt động trên một bề mặt ổn định để tránh đổ ngã.
4. KHÔNG sử dụng quạt gần cửa sổ, cửa ra vào để tránh nguy hiểm về điện.
5. Chỉ sử dụng cho hộ gia đình.

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP




Lắp ráp đế quạt

1. Lấy đế quạt ở hộp sản phẩm ra, lắp ống trụ nhựa vào đế quạt ở vị trí thích hợp rồi dùng vít để cố định lại.
2. Nới lỏng ốc khoá thanh, điều chỉnh quạt đến độ cao mà bạn muốn sau đó vận chặt ốc khoá thanh.

Chú ý : Trước khi lắp ráp động cơ của quạt bạn phải đảm bảo ốc khoá thanh đã được vận chặt.

Lắp đặt lồng trước và lồng sau

Canh chỉnh rãnh trên lồng trước khớp với lồng sau như hình minh họa



Nhấn nhẹ lồng liên tiếp bằng cả hai tay trên các vị trí trong hình

