

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139, Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3394 0848 - **Fax:** +84 24 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại P.R.C

Website: www.sunhouse.com.vn

ẤM SIÊU TỐC INOX 2 LỚP SUNHOUSE

Model: SHD1382B

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

I. ĐẶC ĐIỂM

1. Thiết kế không dây, dễ dàng sử dụng.
2. Đun sôi nước nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và năng lượng.
3. Bề mặt bên ngoài chịu nhiệt tốt, thiết kế tay cầm an toàn.
4. Hệ thống an toàn ở ba mức độ: Tự động tắt nguồn khi nước sôi; Chống cháy, chống cạn nước được bảo vệ bởi hai bộ điều khiển gồm; bảo vệ chống quá nhiệt.
5. Thân ấm 2 lớp: lớp inox 304 bên trong và nhựa PP cao cấp bên ngoài, an toàn khi sử dụng.
6. Có công tắc ấn để mở nắp ấm.

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: SHD1382B

Điện áp: 220V

Công suất: 1800W

Tần số: 50Hz

Dung tích: 1.7L

III. CẤU TẠO SẢN PHẨM

1. Miệng ấm có lưới lọc
2. Công tắc nắp ấm
3. Nắp ấm
4. Phím “Bật/Tắt”. Ấn “1” để kết nối nguồn điện, Ấn “0” để ngắt kết nối điện.
5. Thân ấm
6. Tay cầm
7. Đèn báo: khi có điện, ấn “1” thì đèn sẽ sáng. Khi nước bắt đầu sôi, ấm sẽ tự ngắt điện, và đèn cũng tắt.
8. Đáy thân ấm.
9. Đế ấm

IV. CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Đọc kỹ hướng dẫn và lưu lại lúc cần dùng đến.
2. Hãy chắc chắn rằng không đặt ấm đun nước gần nguồn nhiệt như bếp hoặc lò nướng...
3. Không bao giờ đặt ấm đun nước ở nơi ẩm ướt hoặc ngâm trong nước.
4. Cần tuân thủ dòng điện đã được thông báo ở phía trên.
5. Ấm được kết nối với nguồn điện và ổ cắm phải được nối đất. Tránh các rò rỉ ở bất kỳ kết nối nào.
6. Ấm siêu tốc chỉ có thể được sử dụng để đun sôi nước, không được đun sôi sữa, súp, cà phê, chè hoặc nấu thức ăn khác ở trong ấm.
7. Lượng nước đun trong ấm không được thấp hơn mức tối thiểu và không được vượt quá mức tối đa cho phép của ấm.
8. Không đun khi trong ấm không có nước.
9. Không mở nắp ấm siêu tốc trong khi đun nước, hơi nước nóng có thể làm tổn thương người xung quanh.
10. Ấm có thể vẫn còn nóng sau khi nước sôi, cẩn thận tránh bị bỏng.
11. Không cho trẻ em lại gần ấm siêu tốc khi đang hoạt động, không để trẻ tự ý chơi đùa với ấm siêu tốc.
12. Rút phích cắm khi không sử dụng.
13. Không rút ổ cắm bằng cách kéo dây nguồn.
14. Không để dây nguồn treo lủng lạc hoặc tiếp xúc với vật có nhiệt độ cao.
15. Đảm bảo không để tay ướt chạm vào ấm đun nước.
16. Ấm siêu tốc chỉ được dùng với đế ấm cùng model của chúng tôi.
17. Không được thay thế dây điện nguồn không cùng loại. Nếu dây điện nguồn bị hỏng thì toàn bộ ấm đun trở nên vô dụng.
18. Đối với bất kỳ trục trặc hoặc hỏng hóc linh kiện gì, hãy mang đến trung tâm bảo hành để bảo trì.

V. CÁCH SỬ DỤNG

1. Đặt đế ấm siêu tốc ở nơi bằng phẳng.
2. Mở nắp và đổ nước vào ấm, không đổ quá nhiều, vượt quá mức tối đa, theo dõi lượng nước bằng đèn mực nước. Quá nhiều nước sẽ gây tràn nước khi sôi, rất nguy hiểm.
3. Đóng nắp ấm và đặt ấm lên đế ấm.
4. Kéo dây nguồn và cắm vào nguồn điện 220V~.
5. Bật công tắc ở phím “1”, đèn sáng biểu thị nước đang được đun.
6. Mười giây sau khi sôi, ấm đun nước sẽ tự động tắt (bằng “0” trở xuống) và đèn sẽ tắt, bạn cũng có thể nhấn “0” để tắt điện bằng tay. Sau khi tự động tắt nguồn, đảm bảo không ấn phím vị trí “1”. Nếu cần thiết thì khởi động lại sau 30-60 giây.
7. Chỉ đổ nước vào ấm đun khi đã nhắc thân ấm ra khỏi đế ấm.
8. Sau khi dùng xong, có thể vẫn để thân ấm trên đế ấm. Tuy nhiên, cần rút dây điện nguồn để ngắt nguồn điện.

**Lưu ý:*

- Khi sử dụng ấm lần đầu tiên, bạn hãy đổ nước đến mức nước tối đa (Max), đun sôi rồi đổ đi, làm lại 2 đến 3 lần để rửa sạch bụi bẩn trong ấm trong quá trình sản xuất trước khi dùng.
- Cần đặt thân ấm vừa khít trên đế ấm trước khi ấn phím ở vị trí “1” để đun nước (không ấn phím này khi trong ấm không có nước)
- Không bao giờ mở nắp khi đun nước để tránh nguy hiểm.
- Không ấn vị trí “0” ngay sau khi nước sôi.

VI. LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ

1. Trước khi vệ sinh ấm, tắt nguồn điện, lấy ấm ra khỏi đế ấm để vệ sinh. Để an toàn, không để tay ướt khi cầm vào ấm.
2. Làm sạch thân ấm và đế ấm bằng miếng vải ướt.
3. Làm sạch bên trong bằng nước hoặc một số chất tẩy rửa nếu cần thiết. Thêm một số axit citric (thường là 2 thìa) trong nước.
4. Đóng nắp, đặt thân ấm lên đế ấm và kết nối nguồn điện.
5. Ấn phím ở vị trí “1” để bắt đầu đun nước, khi nước sôi, ấm sẽ tự động ngắt điện. 30 phút sau, xả ấm đun nước bằng nước sạch nhiều lần.
6. Nếu cần thiết, lặp lại các bước trên để làm sạch hoàn toàn.

Lưu ý:

- Không tự ý tháo lắp thân ấm và đế ấm bởi người không có kinh nghiệm.
- Không ngâm ấm đun nước trong nước. Không làm sạch ấm đun nước bằng chất tẩy có độ ăn mòn hoặc chất đánh bóng.
- Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên kiểm tra miếng lọc thường xuyên, nếu có bất kỳ đóng cặn, xả lại bằng nước hoặc loại bỏ nó bằng bàn chải mềm (không dùng miếng cọ bằng sắt, kim loại).
- Vui lòng tham khảo các hướng dẫn có liên quan để loại bỏ vết bẩn.