

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3736 6676 - **Fax:** +84 24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

ĐÈN PIN XÁCH TAY HAI CHỨC NĂNG SUNHOUSE

Model: SHE-8100


Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, đây là sản phẩm hữu ích, hiện đại nhất và được làm bằng những chất liệu hàng đầu. Sản phẩm SUNHOUSE sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

CẤU TẠO

1. Đèn pin LED
2. Lỗ treo
3. Nút bấm

4. Chân sạc
5. Đèn LED để bàn

Chú ý quan trọng:

1. Sản phẩm này không được sử dụng cho người thiếu năng chức năng thể chất hoặc tâm thần (bao gồm trẻ em), thiếu kinh nghiệm, kiến thức, trừ khi được sự giám sát hoặc hướng dẫn của người lớn.
2. Không để trẻ em dùng sản phẩm làm đồ chơi
3. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi Nhà sản xuất hoặc cửa hàng dịch vụ.
4. Sạc đầy sản phẩm trước khi dùng
5. Tắt sản phẩm khi bảo quản. Sạc định kì ít nhất 8 tiếng mỗi 3 tháng.
6. Bảo quản tránh xa nước, mưa. Nhiệt độ làm việc lí tưởng: từ 0 đến 40 độ C
7. Một khi sản phẩm bị hỏng, vui lòng mang đến cơ sở bảo hành chính hãng.

Cách sạc:

1. Chắc chắn nguồn điện phù hợp với thông số sản phẩm.
2. Kết nối nguồn điện, đèn báo sáng cho biết sản phẩm đang được sạc. Tắt công tắc trong quá trình sạc.

Cách hoạt động:

1. Ấn nút để chọn đèn pin hoặc đèn sáng on hoặc off
2. Sản phẩm sẽ trở nên ấm trong quá trình sử dụng
3. Bóng đèn có thể nóng lên khi sử dụng, không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Hướng dẫn tiêu hủy sản phẩm:

Đèn pin xách tay SUNHOUSE không nên tiêu hủy cùng với các chất thải gia đình khác để ngăn nguy hại tới môi trường hay sức khỏe con người. Để trả lại thiết bị đã qua sử dụng, vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1800 6680 để biết thêm chi tiết. Bóng đèn có thể nóng lên khi sử dụng, không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Thông số kĩ thuật:

1. Nguồn sáng: Đèn pin 1W, đèn tích điện 16x0.5W
2. Pin: 4V900mAh pin sạc chì axit
3. Thời gian sạc: 12-15 giờ
4. Thời gian hoạt động: 4 giờ/đèn pin, 3 giờ/đèn tích điện
5. Kích thước sản phẩm: 155x110x85mm