


# Hướng dẫn sử dụng SKMEI Model 1095



## Tính năng

Hiển thị: Tháng, Ngày, Giờ, Phút

### Cài đặt Thời Gian (Ngày – Giờ) hiển thị

- Khi đang ở chế độ hiển thị giờ, bấm phím (S2) hai (2) lần để chuyển sang chế độ Cài đặt và đèn hiển thị Tháng sẽ nhấp nháy. Bấm phím (S1) để điều chỉnh đèn hiển thị Tháng.
- Tiếp tục bấm phím (S2) thì đèn hiển thị Ngày sẽ nhấp nháy. Bấm phím (S1) để điều chỉnh.
- Tiếp tục bấm phím (S2) thì đèn hiển thị Giờ sẽ nhấp nháy. Bấm phím (S1) để điều chỉnh. A là thời gian Sáng, P là thời gian Chiều.
- Tiếp tục bấm phím (S2) thì đèn hiển thị Phút sẽ nhấp nháy. Bấm phím (S1) để điều chỉnh.
- Bấm phím (S2) để trở về lại chế độ hiển thị giờ và bấm phím (S1) để đồng hồ hoạt động bình thường.