


Panasonic

Hướng dẫn sử dụng
(Gia dụng) Máy cạo râu dùng pin
Mẫu máy ES534



Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của Panasonic.
Trước khi vận hành thiết bị, xin vui lòng đọc toàn bộ hướng dẫn sử dụng
và lưu lại tham khảo về sau.

Các lưu ý về an toàn

Để giảm nguy cơ chấn thương, thiết mạng, giật điện, hỏa hoạn, và hư hỏng cho
thiết bị hoặc tài sản, luôn luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn sau
đây.

Giải thích các biểu tượng

Các biểu tượng sau đây được sử dụng để phân loại và mô tả các mức độ nguy
hiểm, chấn thương và hư hỏng tài sản gây ra bởi việc bỏ qua các dấu hiệu đó và
sử dụng không đúng quy định.

⚠ CẢNH BÁO

Biểu hiện mối nguy hiểm tiềm
ẩn có thể dẫn đến thương tích
nghiêm trọng hoặc tử vong.

⚠ THẬN TRỌNG

Biểu hiện một mối nguy hiểm
có thể dẫn đến chấn thương
nhẹ.

Các biểu tượng sau đây được sử dụng để phân loại và mô tả các loại hướng
dẫn cần được tuân thủ.



Biểu tượng này được sử dụng để cảnh báo người dùng về một thao tác
cụ thể không được phép thực hiện.



Biểu tượng này được sử dụng để cảnh báo người dùng về một thao tác
cụ thể nên làm theo nhằm vận hành thiết bị an toàn.



CẢNH BÁO



Không bảo quản trong tầm với của trẻ em hoặc trẻ sơ sinh.
Không để trẻ dùng máy để chơi đùa.
- Làm như vậy có thể gây tai nạn hoặc chấn thương.



Ngừng sử dụng máy cạo râu ngay lập tức nếu có bất thường
hay hư hỏng.

- Sử dụng máy trong điều kiện như vậy có thể gây chấn thương hoặc hỏa
hoạn.



Thiết bị này không dành sử dụng cho những người (kể cả trẻ
nhỏ) bị khiếm khuyết về tinh thần, cảm giác hoặc thể lý, hay
thiếu hiểu biết và kinh nghiệm, trừ khi họ được trợ giúp hoặc
được hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị bởi người có trách
nhiệm về sự an toàn của họ. Nên trông nom trẻ em cẩn thận để
chúng không dùng thiết bị để chơi đùa.

- Không làm như vậy có thể gây tai nạn hoặc chấn thương.



THẬN TRỌNG



Không cố gắng thay đổi, tháo gỡ hoặc sửa chữa máy cạo râu.
- Làm như vậy có thể gây tai nạn hoặc chấn thương. **Liên lạc với trung
tâm bảo hành để được sửa chữa.**



Không ấn quá mạnh lá ngoài dao cạo vào môi hoặc các phần
khác trên mặt bạn.

Không để lá ngoài dao cạo tiếp xúc trực tiếp với mụn hoặc da bị
thương.

- Làm như vậy có thể gây chấn thương da.



Không ấn quá mạnh vào lá ngoài dao cạo. Ngoài ra, không chạm
ngón tay hoặc móng tay vào lá ngoài dao cạo khi sử dụng.

- Làm như vậy có thể gây chấn thương da hoặc giảm vòng đời của lá
ngoài dao cạo.



Không chạm vào mặt lưỡi dao (mặt kim loại) của lưỡi dao trong.

- Làm như vậy có thể gây chấn thương.



Không dùng sản phẩm này cho tóc trên đầu hoặc bất kỳ phần
nào của cơ thể.

- Làm như vậy có thể gây chấn thương da hoặc giảm vòng đời của lá
ngoài dao cạo.



Không dùng chung máy cạo râu với gia đình hoặc người khác.

- Làm như vậy có thể gây nhiễm trùng hoặc viêm nhiễm.



Không được làm rơi hoặc va chạm máy.

- Làm như vậy có thể gây chấn thương.



Không ném pin vào lửa, hoặc làm chập mạch hoặc tháo rời nó.

- Làm như vậy có thể gây hỏa hoạn hoặc chấn thương.



Kiểm tra xem lá ngoài dao cạo có bị méo mó hoặc sứt mẻ trước
khi dùng.

- Lá ngoài dao cạo bị méo mó hoặc sứt mẻ có thể gây chấn thương da.



Đảm bảo đầy nắp bảo vệ trên máy cạo râu khi mang đi hoặc bảo
quản.

- Không làm như vậy có thể gây méo mó lá ngoài dao cạo, do đó gây
chấn thương da hoặc giảm vòng đời của lá ngoài dao cạo.

Đảm bảo làm theo cảnh báo ghi trên pin.

• Không sử dụng pin sạc.
• Không dùng chung pin của các mô-đen và các loại khác nhau
hoặc dùng pin cũ với pin mới.

• Kiểm tra cực dương “+” và cực âm “-” của pin có đặt đúng
không.

• Khi pin cạn kiệt, tháo pin ngay lập tức và đảm bảo vứt bỏ pin
phù hợp với các quy định của địa phương.



• Tắt nguồn máy cạo râu trước khi bạn thay pin.

• Trước khi thay pin, lau sạch nước trên máy cạo râu để tránh
nước vào thân máy.

• Nếu không dùng máy cạo râu trong thời gian dài, hãy tháo pin
ra.

• Dùng pin khô trước khi pin hết hạn.

• Không để chập mạch các đầu cung cấp điện.


- Không làm như vậy có thể gây ô nhiễm và chấn thương do nóng pin,
gây vỡ và rò rỉ.

Lưu ý khi sử dụng

- Không nhúng thiết bị vào nước hoặc rửa sạch bằng nước.
- Chỉ được vệ sinh phần vỏ máy bằng một miếng vải mềm hơi ẩm với nước máy hoặc nước máy pha xà phòng. Không được dùng các chất dung môi, ét-xăng, cồn hoặc các hóa chất khác.
- Không bảo quản máy cạo râu tại nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc các nguồn nhiệt khác.

CÁC BỘ PHẬN


- 1 Nắp bảo vệ
- 2 Quai
- 3 Lá ngoài dao cạo
- 4 Khóa lưỡi dao trong
- 5 Công tắc nguồn [ON/OFF]
- 6 Nắp đậy pin
- 7 Phụ kiện



Thay pin


- Đảm bảo rằng công tắc nguồn ở vị trí "OFF".

1 Tháo nắp đậy pin.




2 Lắp hai pin LR6 (pin kiềm AA).

- Không sử dụng một pin mới cùng với một pin cũ.
- Nếu không dùng máy cạo râu trong thời gian dài, vui lòng tháo pin ra.
- Đảm bảo vứt pin cũ tại nơi được quy định chính thức.



3 Gắn lại nắp đậy pin.




Sử dụng máy cạo râu

- Đảm bảo rằng lá ngoài dao cạo không bị méo mó hoặc sứt mẻ và được gắn chặt.

1 Tháo nắp bảo vệ ra bằng cách bấm vào các quai.

2 Trượt công tắc nguồn về vị trí "ON".

Căng da của bạn bằng tay còn lại, đặt lưỡi dao vuông góc (90°) với da nhẹ nhàng, và sau đó cạo râu bằng cách trượt máy cạo râu từ từ theo hình tròn.



Lưu ý

Gắn nắp bảo vệ để ngăn ngừa hư hỏng lá ngoài dao cạo sau khi sử dụng.

Vệ sinh máy cạo râu


- Đảm bảo tắt máy cạo râu trước khi bảo trì.

1 Tháo lá ngoài dao cạo và khóa lưỡi dao trong ra khỏi thân máy.

- Xoay lưỡi dao về phía bên trái để tháo ra.


2 Tháo khóa lưỡi dao trong ra khỏi lá ngoài dao cạo.

- Cầm trục giữa của khóa lưỡi dao trong và kéo thẳng lên.
- Nghiêng khóa lưỡi dao trong sang một bên khi không thể tháo ra.



3 Vệ sinh bằng chổi như minh họa.

Lá ngoài dao cạo



Khóa lưỡi dao trong



Không ấn quá mạnh khi vệ sinh khóa lưỡi dao trong. Có thể tháo lưỡi dao trong ra khỏi khóa lưỡi dao trong.

Thân máy




4 Lắp khóa lưỡi dao trong vào lá ngoài dao cạo.



5 Gắn lưỡi dao.

- Xoay lưỡi dao sang bên phải cho đến khi gắn chặt.



Các thông số kỹ thuật

Mẫu máy	ES534
Nguồn điện	LR6 (pin kiềm AA) x 2

Sản phẩm này chỉ dành để sử dụng trong gia đình.