

**MOZARD****User Guide****Wearing the headphone**

Select the right ear tips

**Charging the headphone**

Accessories not included

Flashing red

Steady red on

Steady blue on

Use the included USB cable to charge your headphone.

Make sure they are fully charged before first use.

**Pairing bluetooth device**

Menu

Bluetooth on

Add Device

Rapidly flashing blue&red

Pairing mode

Slowly flashing blue

Connected to a device

**Hearing Safety**

Do not turn the volume so high that you're unable to hear your Surroundings

**Music and call control**

1 click: volume up

Press and hold: track forward

1 click: play/pause music; answer/hang up call

2 click: activate \*Siri/ other voice control software

Press and hold: power on/off

1 click: volume down

Press and hold: track backward

\*Siri is supported when connected to an iOS or macOS device

Battery indicator while connected on Apple® devices

**MOZARD****Hướng Dẫn Sử Dụng****Đeo Tai Nghe**

Chọn đệm tai phù hợp

**Sạc tai nghe**

Không bao gồm phụ kiện

Đèn đỏ sáng nhấp nháy khi pin yếu

Đèn sáng đỏ sáng ổn định khi đang sạc pin

Đèn sáng xanh khi sạc đầy pin

Sử dụng cáp USB đi kèm để sạc tai nghe.

Sạc đầy pin trước khi sử dụng lần đầu tiên.

**Ghép nối thiết bị bluetooth**

Menu

Bật Bluetooth

Thêm thiết bị

Đèn xanh và đỏ sáng nhấp nháy

Chế độ ghép nối

Đèn màu xanh nhấp nháy chậm dần

Kết nối với thiết bị

**An toàn khi đeo tai nghe**

Không bật âm lượng quá lớn khi đeo tai nghe

**Điều khiển cuộc gọi và nghe nhạc**

Ấn 1 lần: tăng âm lượng

Nhấn và giữ: chuyển bài hát tiếp theo

Ấn 1 lần: phát/dừng nhạc; trả lời/gác cuộc gọi

Ấn 2 lần: kích hoạt \*Siri/phần mềm điều khiển giọng nói khác

Nhấn và giữ: Bật/tắt nguồn

Ấn 1 lần: Giảm âm lượng

Nhấn và giữ: chuyển về bài hát trước

\* Siri được hỗ trợ khi kết nối với thiết bị iOS hoặc macOS

Chỉ hiển thị mức pin trong khi kết nối trên thiết bị Apple®