



MEKONG TRADING Co., LTD

30 Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Tel: (84-28) 38487258 – Fax: (84-28) 3 8487259

Email: mekongsg@mekogas.com.vn

Web site: www.mekokitchen.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & BẢO QUẢN MÁY HÚT KHÓI SAKURA - Model: SR-2883B

TÍNH NĂNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Dùng hút - xả trực tiếp bằng ống thoát ✓ Hút khói và hút mùi giúp không gian bếp trong lành. ✓ Máy treo tủ kệ. Phù hợp cho mọi không gian bếp ✓ Vỏ sơn tĩnh điện màu đen ✓ 2 motor, 2 tốc độ, 1 đèn chiếu sáng, 2 lưới inox & 4 khay hứng dầu mỡ ✓ Dễ dàng sử dụng và vệ sinh	Khí thoát: 840m³/giờ Điện áp: 220V/50HZ Tổng công suất: 205W Kích thước máy (mm): 710(ngang) x 565(sâu) x 160(cao) Kích thước thùng (mm): 778(ngang) x 643(sâu) x 235(cao) Trọng lượng: 11.5 kg Trọng lượng thùng: 13.5g Bảo hành 24 tháng Xuất xứ: Đài Loan

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Bảng điều khiển



CÁCH KHỞI ĐỘNG

- Nhấn nút đèn để kiểm tra đèn.
- Kiểm tra khay hứng dầu đã được gắn chắc chắn. Nhấn nút khởi động motor để sử dụng.
- Làm sạch khay hứng dầu bằng cách xoay nhẹ để tháo khay ra, sau đó đặt khay trở lại vị trí cũ.
- **Tháo và lắp lưới inox:** Vặn vít để tháo lưới inox. Lắp trở lại theo quy trình ngược lại.

CÁCH SỬ DỤNG

Khởi động motor trái hoặc motor phải, hoặc đồng thời cả hai motor khi cần sử dụng (tùy theo mục đích sử dụng)

- Nhấn nút tốc độ 1** của motor trái hoặc motor phải để máy hoạt động ở **mức tốc độ nhẹ**
- Nhấn nút tốc độ 2** của motor trái hoặc motor phải để máy hoạt động ở **mức tốc độ mạnh**
- Nhấn nút **OFF** để tắt máy

Đèn chiếu sáng:

- Nhấn nút đèn qua trái để mở đèn
- Nhấn nút đèn qua phải để tắt đèn

Cách bảo quản: Thường xuyên vệ sinh máy, tránh để nước tiếp xúc với hệ thống điện

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

PHÒNG BẢO HÀNH CTY TNHH TM MEKONG - Tel : (028) 3 848 7258 – ext: 106

HOTLINE: 1900 636 881

MODERN KITCHEN CONVENIENCE LIFE

MERGO
Italy



SAKURA KIWA