

142mm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ÉP TRÁI CÂY MISHIO



210mm

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ BẢO HÀNH


Miền Nam: Quốc lộ 13, Vĩnh Phú, Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Miền Bắc: Thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội


Hotline: 1900 1738

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

1. CÁC THÀNH PHẦN



2. HƯỚNG DẪN LẮP RÁP



1. Lắp cối vào thân máy

- ① Đảm bảo cối được gắn chặt vào trục của thân
- ② Xoay cối để khóa cố định

3 Lưới lọc Chấm đồ trên lưới lọc



Đế xoay
Chấm đồ trên cối

3. Lắp lưới lọc + đế xoay vào cối

① Đảm bảo các chấm đồ và mũi tên thẳng hàng với nhau

4 Trục ép



4. Đặt trục ép vào chính giữa cối

5 Miệng máy Mũi tên trên miệng máy



Mũi tên trên miệng máy

5. Lắp miệng máy vào cối

① Đảm bảo mũi tên trên miệng máy và chấm đồ trên cối thẳng hàng




Chấm đồ trên cối

② Đảm bảo mũi tên trên miệng máy chỉ vào vị trí Closed trên thân đế



Ở đầu ra xác ép của cối có một roăng cao su ngăn nhỏ dẹt. Nó có thể gỡ ra để vệ sinh phần dầu ra xác ép



3. CÁCH SỬ DỤNG

1



CÔNG TÁC



BẬT



1. Công tắc có 3 chế độ
."ON" máy chạy
."Rev" chạy lùi - Khi bị kẹt thì chạy lùi để gỡ kẹt
."O" vị trí giữa - Máy tắt

2







2. Vui lòng rửa qua mọi thứ trước khi cho vào máy
Sau khi rửa, cho nguyên liệu vào máy
Bỏ các loại hạt quá cứng trước khi ép


3



3. Tắt máy sau khi sử dụng
Lau khô tay trước khi rút ổ cắm
CẢNH BÁO
Nước trái cây không dùng hết cần bỏ vào tủ lạnh
Không sử dụng máy khi tay ướt
Không cho máy chạy không

4. CẢNH BÁO KHO HOẠT ĐỘNG

-  Không cho máy chạy liên tục quá 10 phút
-  Không chọc vật cứng vào máy (đũa, nĩa, đĩa, thìa, muỗng ...)
-  Phải loại bỏ các loại hạt quá cứng
-  Không sử dụng khi tay ướt



- 1) Khi máy bị nghẽn vui lòng tắt và nhấn REV trong vài giây
- 2) Khi chạy đảo ngược mà vẫn nghẽn thì tháo hết cối ép sau đó lắp lại

5. BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH

1. Tắt máy "O"

2. Xoay miệng (1) tới vị trí mở

Đảm bảo các điểm đánh dấu thẳng hàng nhau

3. Thúc tự tháo máy theo 1-2-3-4-5

4. Dùng bàn chải đi kèm để cọ rửa sau khi sử dụng
Không sử dụng cọ bằng kim loại sẽ làm hỏng máy
Không sử dụng máy rửa chén

5. Không rửa máy trực tiếp với nước

6. Dùng khăn ẩm hoặc khô để vệ sinh thân máy



6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp : 240W – 60Hz


Công suất : 150W

Tốc độ : 80 vòng / phút



HƯỚNG DẪN QUÉT MÃ QR SẢN PHẨM KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Cách 1: Quét mã QR bằng Zalo

- Mở ứng dụng Zalo.
- Click vào dấu (+)
- Click vào “Quét mã QR”




- Di chuyển vùng quét đến mã QR
- Click vào “Có” để chuyển hướng đến trang đăng ký bảo hành.




Cách 2: Quét mã QR trên Iphone với hệ điều hành iOS11

- Hướng dẫn kích hoạt chức năng quét mã QR bằng camera: Vào Settings (cài đặt) > Camera (máy ảnh) > Scan QR Code (quét mã QR).



- Sau khi cài đặt xong bạn mở phần mềm chụp hình ra và chuyển camera đến mã QR sau đó bạn sẽ nhận được thông báo, bạn hãy click vào “ Kết nối ” và làm theo hướng dẫn.





Cách 3: Quét mã QR trên hệ điều hành Android với Google Assistant.

Hướng dẫn sử dụng Google Assistant trên Hệ điều hành Android.

Bấm giữ nút Home để mở ứng dụng Google Assistant và làm theo hình minh họa.

Sau khi click vào biểu tượng ống kính bên trên ứng dụng mở trình camera, di chuyển đến mã QR và click vào link theo hình

Kích vào nút “Bắt đầu” và làm theo hướng dẫn



TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ BẢO HÀNH

Miền Nam: 12/9 khu phố Tây, Quốc lộ 13, Vĩnh Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương

(Đối diện Công ty Tân Hiệp Phát, QL13, Thủ Đức)

Miền Bắc: Thôn Xám Thị, xã Hồng Vân, huyện Thương Tín. Hà Nội

Hotline: 1900 1738

Website: www.MishioVietnam.com

