




MODESELECTION




a TIMEKEEPING




BUTTONS




b ALARM




c STOPWATCH





d DUAL TIME




Chọn chế độ




a Xem giờ




Đèn nền




Các nút bấm



b Báo thức



c Đồng hồ bấm giờ



d Hai múi giờ

