

SUNHOUSE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

Giám đốc Ngành

Giám đốc MKT

Truyền thông

Quản lý nhân

Thiết kế

Ngày 18 tháng 08 năm 2020

Thiết kế bộ maquette đèn pin SHE-6899S**SUNHOUSE®****Hotline: 18006680****SUNHOUSE®****HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG****Trung tâm bảo hành Miền Bắc**

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền NamLô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3736 6676 - **Fax:** +84 24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

**ĐÈN TÍCH NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI SUNHOUSE**

Model: SHE-6899S

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Thiết kế bộ maquette đèn pin **SHE-6899S**

SUNHOUSE®



Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, đây là sản phẩm hữu ích, hiện đại nhất và được làm bằng những chất liệu hàng đầu. Sản phẩm SUNHOUSE sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN LED TÍCH ĐIỆN




1. Tay cầm
2. Nắp
3. Nắp trong suốt
4. Tấm phản chiếu
5. Lớp ốp bên trong
6. Công tắc
7. Đèn báo sạc điện
8. Chân sạc DC
9. Chân sạc AC
10. Tấm pin năng lượng mặt trời

II. THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

- * Không nên để trẻ nhỏ hoặc người gặp vấn đề thể chất và trí tuệ sử dụng, chỉ sử dụng khi có người giám sát
 - * Giám sát đảm bảo trẻ nhỏ không nghịch thiết bị
 - * Dây nguồn loại "X": Nếu dây dẫn bị hỏng, nên được thay thế bởi nhà cung cấp hoặc bộ phận bảo hành của nhà phân phối.
1. Sạc đầy sản phẩm trước khi sử dụng. Vui lòng đọc "Hướng dẫn sạc"
 2. Tắt thiết bị khi không sử dụng và khi bảo quản. Định kỳ sạc sản phẩm 3 tháng 1 lần kể cả khi không sử dụng, thời gian sạc ít nhất 8 tiếng.
 3. Tránh xa nước, nước mưa để sản phẩm sử dụng ổn định. Nhiệt độ hoạt động lý tưởng từ 0 đến 40°C
 4. Khi thiết bị không hoạt động, vui lòng để người có chuyên môn sửa

III. CÁCH HOẠT ĐỘNG

1. Xem bản vẽ 1, xoay công tắc theo mũi tên đèn sáng
2. Xoay công tắc theo mũi tên ngược lại, đèn tắt
3. Có chức năng điều chỉnh độ sáng



IV. CÁCH SẠC

1. Đảm bảo nguồn điện phù hợp với thiết bị trước khi sạc
2. Kết nối nguồn điện, đèn báo sạc sáng lên cho biết sản phẩm đang được sạc. Tắt thiết bị trong khi sạc.
3. Sản phẩm có thể hơi nóng trong quá trình sạc

Hướng dẫn tiêu hủy sản phẩm



Không nên tiêu hủy sản phẩm cùng các chất thải gia đình khác để ngăn nguy hại đến môi trường hay sức khỏe con người. Để trả lại sản phẩm đã qua sử dụng của bạn, vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm được mua.

CSKH 1800 6680 để biết thêm thông tin.

V. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Điện áp | 220-240V ~ 50 Hz |
| 2. Pin | Pin sạc axit-chì kín 4V1.6 Ah |
| 3. Nguồn sáng | 20x0.5W SMD light |
| 4. Thời gian sạc đầy pin | 20 - 24 giờ |
| 5. Thời gian sử dụng pin | 1 giờ - ánh sáng mạnh
20 giờ - ánh sáng thông thường |
| 6. Kích thước | 140x140x230 (mm) |