










Selon modèle/Depending on model
 Je nach Modell/Afhankelijk van het model
 Secondo il modello/En función del modelo
 Consoante o modelo/ανάλογα με το μοντέλο
 Modelafhængig/Beroende på modell
 Mallista riippuen/Avhengig av modell
 Modele göre/V zavisimosti od modelu
 залежно від моделі/γλγίζε баўланысты
 în funcție de model/Glede na model
 U zavisnosti od modela/Ovisno o modelu / Ovisno o modelu
 В zavisimosti od modela /Soltuvalt mudelist
 Atbilstoši modelim/Priklausomai nuo modelio
 W zależności od modelu/Podle modelu
 Podľa modelu/Modelltöl fuggöen
 แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น /모델에 따라 다름
 Tùy theo mẫu / 視乎型號而定
 Bergantung pada model
 برحسب مدل/بحسب الموقزبل




2






2





2






3








4 * 150ml








5 *






6 *













			
* 	✗	✗	✓
* 	✓	✓	✗
*     *	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✗
* 	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✗
* 	✓	✓	✓
* 	✗	✗	✓
* 	✓	✓	✓

* 	 ✗	 ✗	 ✓
* 	✓	✓	✓

					
*			 turbo	1min	1Kg
*	 5 min max		 turbo	3min	 8
		 350* 600W	 	3min	300 ml
		 700* 1200W	 turbo	4min	300 ml
		 350* 600W	 	3min	800 g
		 700* 1200W	 turbo	3min	800 g

*  MAX 1min	*1+   100g+ 
*500 ml  max 40s  	  
*150ml  	 *600 1200 *300-45
*  5 min max	  



				
*   MAX 1min	Oil 250ml    	 turbo	30s	 1
		 turbo	40s	350ml
		 turbo	40s	350g
		 turbo	40s	500ml
*500 ml  max 40s 		 turbo	30s	20g
		 turbo	40s	200g
		 turbo	15 pulses	125g
		 turbo	30s Pulse	 4
*150ml 	* 600-1200W  * 300-450W 	 turbo	3s	40g
		 turbo	3s	100g
*  5 min max 		 turbo	3min	 4
	 * 350-600W	  1	3min	200ml
	 * 700-1200W	 turbo	3min	200ml

Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez qu'il soit bien connecté au secteur, que le cordon soit en bon état. Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans le livret service).

If your appliance does not work, check it is properly connected to the mains and the power cord is in good condition. Your appliance still does not work? Contact an approved service centre (see the service booklet).

Sollte Ihr Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob das Kabel in einwandfreiem Zustand ist. Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht? Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst (siehe Liste im Serviceheft).

Als uw apparaat niet werkt, controleer dan of het goed op het elektriciteitsnet is aangesloten en of het snoer niet beschadigd is. Werkt het apparaat nog steeds niet? Neem dan contact op met een erkend servicecentrum (zie de lijst in het serviceboekje).

Se l'apparecchio non funziona, verificate che sia ben collegato alla rete elettrica e che il cavo sia in buono stato. L'apparecchio continua a non funzionare? Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato (vedere l'elenco nel libretto).

Si su aparato no funciona, asegúrese de que está bien conectado a la red eléctrica y que el cable está en buen estado. ¿Su aparato sigue sin funcionar? Diríjase a un servicio técnico autorizado (ver la lista en el folleto de servicio).

Caso o aparelho não esteja funcionando, certifique-se de que está corretamente ligado à corrente e que o cabo de alimentação se encontra em perfeitas condições de utilização. O seu aparelho continua sem funcionar? Contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado (consulte a lista no folheto de Serviços de Assistência Técnica).

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα και ότι το καλώδιο βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η συσκευή σας εξακολουθεί να μη λειτουργεί; Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (δείτε τη λίστα στο φυλλάδιο σέρβις).

Hvis apparatet ikke virker, kontroller om det er tilsluttet netforsyningen. Virker apparatet stadig ikke? Kontakt et autoriseret serviceværksted (se listen i servicehæftet).

Om apparaten inte fungerar, kontrollera att den är ansluten till elnätet och att sladden är i gott skick. Vad gör jag ifall apparaten fortfarande inte fungerar? Vänd dig till ett auktoriserat servicecenter (se listan i servicehäftet).

Jos laite ei toimi, tarkasta, että siihen on kytketty virta oikein ja että johto on kunnossa. Eikö laitteesi vielääkään toimi? Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (katso yhteystiedot huoltokirjastestä).

Dersom apparatet ikke virker, sjekk at det er koblet til strømnettet, og at ledningen er i god stand. Fungerer apparatet fortsatt ikke? Kontakt et godkjent serviceverksted (se listen i servicehåndboken).

Cihazınız çalışmıyorsa, elektrik şebekesine doğru şekilde bağlandığını, kablusunun çalışır durumda olduğunu doğrulayın. Cihazınız hala çalışmıyor mu? Yetkili bir servis merkezine başvurun (servis kitapçığındaki listeye bakınız).

Если ваш прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети, исправен ли шнур. Прибор по-прежнему не работает? Обратитесь в аккредитованный центр технического обслуживания (см. список в паспорте изделия).

Якщо прилад не працює, переконайтеся, що він правильно підключений до мережі та шнуру у доброму стані. Прилад усе одно не працює? Зверніться в один з акредитованих центрів технічного обслуговування (див. список у паспорті виробу).

Егер құрылғын жұмыс істемесе, құрылғының қуат кезіне дұрыс қосылғанын және қуат сымының күйін тексеріңіз. Құрылғы мүлдем жұмыс істемей ме? Тіксіз қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (қызмет көрсету мүдделілеріңізде берілген тізімді қараңыз).

Dacă aparatul dumneavoastră nu funcționează, verificați ca acesta să fie racordat corespunzător la rețeaua de alimentare și cablul să fie în stare bună. Aparatul dumneavoastră tot nu funcționează? Adresați-vă unui centru de service agreeat (a se vedea lista din carnetul de service).

Če naprava ne deluje, preverite, ali je kabel pravilno priključen v električno omrežje, oziroma se prepričajte, da kabel ni poškodovan. Vaša naprava se vedno ne deluje? Obrnite se na pooblaščen servisni center (glejte seznam v servisni knjižici).

Ako vaš aparat ne radi, proverite da li je pravilno povezan na električnu mrežu i da li je kabl u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlašćenom servisu (vidi listu u knjižici o prodajnim uslugama).

Ako uređaj ne radi, provjerite je li ispravno priključen u utičnicu i je li kabel u dobrom stanju. Vaš uređaj još uvijek ne radi? Obratite se ovlaštenom servisu (vidi popis u jamstvenom listu).

Ako vaš aparat ne radi, provjerite da li je ispravno priključen na električnu mrežu i je li kabel u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlaštenom servisu (vidi listu u knjižici o posredovanim uslugama).

Ако уредът Ви не работи, проверете дали е правилно свързан със захранването и дали кабелът е в добро състояние. Ако уредът продължава да не работи: Обърнете се към авторизиран сервизен център (виж списъка в книжката за експлоатация).

Kui teie seade ei tööta, veenduge, et see oleks korralikult vooluvõrku ühendatud ja et juhe oleks heas seisukorras. Teie seade ei tööta ikka? Pöörduge volitatud teenindusettevõtte poole (tutvuge nende loeteluga kasutusjuhendis).

Ja ierīce nedarbojas, pārliecinieties, ka tā ir pieslēgta tīklam un ka vads nav bojāts. Vai ierīce joprojām nedarbojas? Vērsieties sertificētā servisa centrā (to saraksts pievienots).

Jeigu jūs prietaisais neveikia, patikrinkite, ar jis tinkamai prijungtas prie sektoriaus ir ar matinimo laidas yra tinkamos būklės. Prietaisais vis tiek neveikia? Kreipkitės į patvirtintas remonto dirbtuves (žr. sąrašą aptarnavimo knygelėje).

Jeżeli urządzenie nie działa, sprawdź, czy jest ono prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej i czy kabel nie jest uszkodzony. Urządzenie nadal nie działa? Prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem serwisowym (zob.: lista w książce awaryjnej).

Pokud váš přístroj nefunguje, ověřte si, zda je správně zapojen do sítě a zda je kabel v dobrém stavu. Váš přístroj přesto stále nefunguje? Obratťe se na smluvní servisní středisko (viz seznam v servisní knižce).

Ak váš p
zapojen
Zariade
autoriz
v servis

a a kész
megfele
jó állap
működ
szaksze
vben).

หากเครื่อง
หรือสายไฟ
ตกเครื่องใช้
ใกล้ติดควร
(ดูภาพข้อ

Nếu thì
nó đã d
tình trạ
vui lòng
sách tr

如您
插電
備份

Jika p
kuasa
kuasa
perka
perkh
dalam

بالتفصيل
يعمل ؟
(6).

است و
لطفاً