

技术要求：

1. 材质：105克铜版纸
2. 工艺：六折页
3. 尺寸：97×65mm

FLYCO

Nhập khẩu và phân phối bởi JOYOUNG VIỆT NAM
Website: www.FLYCOVN.vn
IMPORTED AND DISTRIBUTED BY JOYOUNG VIETNAM
Website: www.FLYCOVN.vn
SHANGHAI FLYCO ELECTRICAL APPLIANCE CO.LTD
Add: No.555, Guang Fu Lin East RD, Song Jiang District, Shanghai
Made in China



FLYCO

Máy cạo râu điện Flyco
Flyco Electric Shaver


FS197VN

Hướng Dẫn Sử Dụng
Operating Instructions

Mục Lục

Giới thiệu sản phẩm	1
Những điều cần chú ý	2
Phương pháp sử dụng	3
Bảo dưỡng và bảo quản	5
Các vấn đề thường gặp	7
Quy cách sản phẩm	8
Địa chỉ bảo hành	9

Giới thiệu sản phẩm



- Nắp bảo vệ
- Lưỡi dao cạo
- Khóa mở nắp dao cạo
- Nút bật tắt
- Đèn hiển thị sạc
- Giá đỡ định lưỡi dao cạo
- Lưỡi dao cạo
- Tổng hợp
- Khóa bật tổng hợp
- Dây sạc USB
- Cọ vệ sinh
- Sách hướng dẫn
- Thẻ bảo hành

Những vấn đề cần lưu ý

Cảnh báo: phải rút dây sạc ra khỏi máy mỗi dụng cụ sinh máy dưới nước.
Chú ý:

- Đảm bảo dây sạc luôn khô ráo. Cẩn không được dùng tay ướt cầm rút sạc để phòng bị điện giật.
- Phải đảm bảo điện áp nơi sạc điện phù hợp với điện áp được in trên sản phẩm.
- Nếu máy gặp vấn đề thì không nên tiếp tục sử dụng. Tham khảo nhưng lỗi thường gặp trong sách hướng dẫn để tiến hành xử lý. Nếu nằm ngoài khả năng xử lý thì gửi về trung tâm để bảo hành.
- Khi người sử dụng có vấn đề về thể chất hay tình trạng hoặc người sử dụng có dị ứng với da nên thử nghiệm và kiểm tra (bao gồm test em) thì phải có người giám sát trong quá trình sử dụng.
- Khi rút dây sạc chú ý phải cầm nút đầu dây sạc, không cầm thân dây.
- Không sử dụng dây sạc và phụ kiện của hãng khác, chỉ nên dùng dây sạc và phụ kiện chính hãng.
- Trước khi sử dụng phải kiểm tra tình trạng dao cạo để tránh làm da bạn bị tổn thương.
- Có thể vệ sinh máy sử dụng tốt nhất dưới nước, nhưng không được ngâm máy dưới nước trong thời gian dài.
- Không sử dụng nước muối, nước ấm trên 60°C, dung môi, xăng, cồn hoặc các hóa chất khác có tính tẩy để vệ sinh máy.
- Phải dùng nắp bảo vệ máy khi bảo quản hay di chuyển để bảo vệ lưỡi dao cạo.
- Máy sẽ nóng lên trong quá trình sử dụng hay lúc sạc điện, hiện tượng này bình thường nên bạn an tâm sử dụng.
- Không nên cầm máy quá lâu khi sạc để nguội.
- Nên bảo quản và sạc điện máy cạo râu trong môi trường khô ráo ở nhiệt độ 5°C đến 35°C. Không bảo quản máy nơi có ánh sáng mặt trời chiếu đến hoặc nơi có nguồn nhiệt nóng.

Hướng dẫn sử dụng



Sạc điện

- Nhấn nút bật tắt để tắt máy (Hình 1)
- Đem dây sạc USB cắm vào máy cạo râu, đầu dây sạc cắm vào adaptor (Hình 2)
- Đợi tượng hiển thị "Đang sạc" sẽ sáng lên, biểu thị cho máy đang được sạc (Hình 3)
- Thời gian sạc là 1 tiếng sau khi sạc đầy đến sẽ chuyển từ hiển thị "Đang sạc" qua "Sạc đầy" (Hình 4)

Lưu ý

Sau khi sạc đầy máy sẽ sử dụng liên tục 60 phút. Tuy nhiên, tùy vào thói quen sử dụng, thời gian vệ sinh máy và kết cấu râu dày mỏng, thời gian sử dụng thực tế có thể chênh lệch.

Hướng dẫn sử dụng



Cạo râu

- Nhấn nút bật tắt, máy sẽ bắt đầu hoạt động (Hình 5)
- Đặt lưỡi dao cạo lên phần mọc râu và di chuyển qua lại cho đến khi râu được cạo sạch (Hình 6)
- Phản râu dưới cằm và cổ cũng thao tác tương tự như bước 2 (Hình 7)
- Gạt phần lông để ra tóc mai trên mặt sau máy cạo râu như (Hình 8) để sử dụng chức năng tổng hợp.

Cạo râu xong

Ấn nút bật tắt để tắt máy cạo râu, đầu lại nắp nắp máy để bảo vệ lưỡi cạo.

Bảo dưỡng và bảo quản



Vệ sinh dưới nước

- Trước khi vệ sinh, phải đảm bảo máy không cầm sạc và máy đã được tắt (Hình 9)
- Mở nắp dao cạo bằng cách nhấn nút khóa mở nắp dao cạo (Hình 10)
- Có thể vệ sinh trực tiếp dưới nước (Hình 11), dùng nước ấm vệ sinh sẽ sạch hơn nhưng không được dùng nước ấm trên 60°C để vệ sinh máy.
- Vẩy nước trên máy sau khi vệ sinh xong và để máy khô tự nhiên.

Bảo quản

Để máy ở nơi thoáng mát và để nắp lại để tránh bụi bẩn và bảo vệ lưỡi dao được tốt hơn.

Thay dao

Kiểm tra thay lưỡi dao cạo mỗi 2 năm để đạt được hiệu quả tốt nhất. Phải sử dụng lưỡi F88 chính hãng để thay, bạn có thể đặt hàng lưỡi dao trên trang www.flycovn.vn

Bảo dưỡng và bảo quản



Vệ sinh sạch sẽ

- Tại mặt trong nắp dao cạo, xoay núm tam giác trên giá đỡ định theo chiều mũi tên rồi gỡ giá đỡ ra (Hình 12).
- Lấy lưỡi dao ra (Hình 13).
- Lấy lưỡi dao ra khỏi lưỡi rồi vệ sinh (Hình 14)
- Sau khi vệ sinh xong xoay núm cho lưỡi dao vào lại nắp dao cạo rồi lắp giá đỡ định.

Bảo dưỡng định kỳ

- Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ lưỡi dao mỗi 2 tháng, sau khi vệ sinh xong dùng dầu bôi trơn vào lưỡi dao để bôi dưỡng (Hình 15).
- Bảo dưỡng định kỳ sẽ giúp máy sử dụng hiệu quả hơn.

Không được dùng khăn lông hoặc giấy vệ sinh lau lưỡi dao cạo vì có thể làm hư lưỡi dao.

Câu hỏi thường gặp

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	HƯỚNG GIẢI QUYẾT
Cạo không hiệu quả	Lưỡi dao bị hỏng hoặc đã mòn Đầu cạo cạo vệ sinh	Thay mới bằng lưỡi cạo FRB VN Vệ sinh sạch sẽ đầu cạo
Máy không hoạt động	Hết pin Cổng tắc bị hỏng	Sạc điện cho máy Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
Đèn hiển thị không sáng	Đèn/Mạch điện bị hỏng	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
Đa số đau nhức ở vùng sau khi cạo râu	Hiện tượng này sẽ biến mất sau 2-3 tuần sử dụng máy cạo râu	
Sau khi sạc điện được	Máy có dây nguồn bị hỏng Môi trường nhiệt độ nơi sạc quá thấp hoặc quá cao Thời gian sạc quá lâu hoặc dùng thời gian cạo râu của bạn và liên quan đến mật độ phân bố râu.	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành Sạc điện ở nơi có nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 5°C đến 35°C
Không sạc đầy, nhưng thời gian cạo ít hơn 45 phút		

 Đường dây nóng Trung Tâm Bảo Hành trên toàn quốc
After-Sale Service Hotline
028-7108-6888

 Trang web chính thức
Global Official Website
www.flycovn.vn

FLYCO
Sản phẩm: Máy cạo râu điện Flyco
Model: FS197VN
Dòng điện sạc: 5V ~ 1A
Công suất: 5W
Ngày sản xuất: Xem trên sản phẩm

FLYCO
FLYCO Electric Shaver
Model: FS197VN
Input: 5V ~ 1A
Rated Power: 5W
Date of Manufacture:
Please check information on the product.

FLYCO

CÔNG TY TNHH JOYOUNG VIỆT NAM
Địa chỉ bảo hành 78-80 Nguyễn Văn Yên, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: (84-028) 7108 6888 Website: www.flycovn.vn
Nếu địa chỉ bảo hành có thay đổi vui lòng liên hệ hotline hoặc tham khảo trên website

(FS197)FS197VN(FLYCO. INT. BRS. A005-2020)

说明书

编制/日期

校对/日期

审核/日期

批准/日期