



Máy lọc nước (Dòng máy CP-M)

Hướng dẫn nhanh

⊙ Cảnh báo sử dụng an toàn

- Nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng hoặc ổ cắm bị lỏng, hãy ngừng sử dụng máy và liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.
- Chỉ sử dụng nguồn điện 220V.
- Không uốn cong, buộc hoặc kéo dây điện bằng lực quá mạnh.
- Nếu bị rỉ nước hoặc cần vệ sinh máy, trước tiên hãy rút phích cắm điện.
- Không cắm hoặc rút dây điện khi tay ướt.
- Nếu khu vực nguồn điện bị ướt, hãy rút phích cắm và làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
- Không để máy ở nơi có nguy cơ rò rỉ khí ga hoặc dễ gần thiết bị nung nóng.
- Nguồn nước để lọc phải là nước máy và phải lắp van cấp nước máy vào đường ống nước "Lạnh".
- Không đặt bất kỳ thiết bị làm nóng nào, như lò vi sóng, lò sưởi hoặc lò nướng, vật liệu dễ cháy như nệm hoặc bình ga lên trên máy lọc nước.
- Không đặt máy lọc nước ở những nơi ẩm ướt hoặc bụi bặm.
- Nếu nước đang chảy vào máy hoặc có nước xung quanh máy, trước tiên hãy khóa van cấp nước, rồi tắt nguồn điện, rút phích cắm và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng.
- Nếu người thấy mùi khét hoặc thấy khói phát ra từ máy, ngay lập tức rút phích cắm ra khỏi máy và khóa van cấp nước máy.
- Thay bộ lọc định kỳ theo chu kỳ yêu cầu.
- Vui lòng sử dụng bộ lọc CUCKOO chính hãng.

⊙ Vui lòng sử dụng bộ lọc CUCKOO chính hãng.

< Mặt trước >



< Mặt sau >



⊙ Hướng dẫn sử dụng



◎ Hệ thống lọc

Bước	Tên lõi lọc	Các tác dụng của bộ lọc
Bước 1	Bộ lọc Activ	Bộ lọc này hấp thụ clo dư, trihalomethane và mùi vị khó chịu.
Bước 2	Bộ lọc màng UF	Bộ lọc này khử mầm bệnh thông thường và các vi sinh có hại rất hiệu quả để cung cấp nguồn nước có ích cho cơ thể con người.
Bước 3	Bộ lọc Alkali-Mineralizer	Bộ lọc này bổ sung khoáng chất vào nước và cân bằng độ pH, cung cấp nguồn nước trong lành hơn và có vị ngon hơn.

◎ Cách lắp đặt máy lọc nước



- 1 Kết nối van cấp nước với đường ống nước lạnh.
- 2 Lắp ống cấp nước vào miệng cấp nước ở phía sau máy.
- 3 Mở van cấp nước.
- 4 Sau khi hoàn thành lắp đặt, kiểm tra xem những bộ phận sau có bị rò rỉ không: Van cấp nước máy, Ống / Van ngoài, Ống ngoài / Miệng cấp nước / Ống nối bộ lọc.
- 5 Cắm phích cắm vào ổ điện.

◎ Cách lấy nước lọc

1. Chế độ làm nóng/lạnh

① Nhấn nút Dispense ở chế độ Dự phòng để làm nóng / lạnh nước.

2. Chế độ Single Serve/ Chế độ Non-Stop

① Nhấn nút Single Serve / Non-Stop để vào chế độ này.

② Sau đó nhấn nút Dispense để làm nóng / lạnh nước.




◎ Chức năng khử trùng (chỉ áp dụng cho dòng máy CP-M011)

- ① Đặt cốc khử trùng ở Chế độ dự phòng khử trùng vòi (đèn báo khử trùng sẽ nhấp nháy), sau đó nhấn nút Faucet Sterilization trong 2 giây.
- ② Ngay khi khử trùng, đèn sẽ bắt đầu nhấp nháy đỏ (khử trùng) hoặc xanh dương (vệ sinh).
- ③ Sau khử trùng xong, máy sẽ vào chế độ dự phòng khử trùng vòi và đèn báo bắt đầu nhấp nháy.
- ④ Nếu muốn hủy quá trình khử trùng, vui lòng nhấn nút Faucet Sterilization. (Sau khi nhấn nút, quá trình hoạt động này sẽ bị hủy sau 50 giây làm nóng / lạnh nước sạch.)

◎ Cách sử dụng vòi ngoài(Tùy chọn)


① Để sử dụng vòi ngoài, nhắc cần gạt của van ngoài nối với chậu rửa.






⊙ Khóa bảng điều khiển

- 1 Nhấn nút trong 2 giây một lần nữa để mở khóa.



⊙ Chế độ tiết kiệm điện (chỉ áp dụng cho dòng máy CP-MN021)

- 1 Nhấn nút "Energy Save" 2 giây khi thiết bị đang ở chế độ dự phòng để bật chế độ Tiết kiệm điện.
- 2 Đèn LED tiết kiệm điện nhấp nháy 3 lần khi chế độ tiết kiệm điện đã bật.
- 3 Toàn bộ đèn LED trên thiết bị sẽ tắt trong khi chế độ Tiết kiệm điện hoạt động.
- 4 Nhấn nút "Energy Save" 2 giây khi đang ở chế độ tiết kiệm điện để tắt chế độ này.



⊙ Cách vệ sinh khay

- 1 Tháo khay ra khỏi máy.
- 2 Tháo nắp khay được gắn vào khay.
- 3 Dùng vải mềm để vệ sinh khay trong nước sạch.




⊙ Cách vệ sinh vòi

- 1 Giữ và quay vòi theo chiều kim đồng hồ để tháo vòi.
- 2 Dùng nước máy vệ sinh vòi xả đã tháo.



⊙ Cách thay bộ lọc (Phải sử dụng bộ lọc Cuckoo (chính hãng))

- 1 Tháo nắp bộ lọc trên mặt bên phải của máy.
- 2 Nhấn nút Dispense để tháo hết nước còn lại.
- 3 Rút dây điện khỏi ổ cắm.
- 4 Nhấc bộ lọc lên để tháo ra thay.
(Lưu ý rằng nước còn sót lại vẫn có thể chảy ra từ bộ lọc. Đây là nước chảy ra từ bộ lọc, không phải chảy ra từ vết rò rỉ của máy)
- 5 Lắp bộ lọc mới bằng cách ấn vào.
- 6 Đậy nắp phía sau lại và vít chặt.
- 7 Lấy khăn lau khô tay rồi cắm dây điện vào ổ điện.
- 8 Nhấn nút Nonstop để tháo cạn nước. Lặp lại 10 lần.
- 9 Hãy để yên máy trong khoảng 25 phút trước khi sử dụng để bộ lọc được ổn định.







Ⓞ Thông báo thay bộ lọc

- Ở chế độ dự phòng, bộ phận đèn báo lấy nước nhấp nháy trong các điều kiện sau đây.
- Bộ lọc bình thường : Tắt
- Tuổi thọ bộ lọc 95% ~ 100% : Ánh sáng màu xanh da trời
- Tuổi thọ bộ lọc 100% ~ 125% : Ánh sáng màu tím
- Tuổi thọ trên 125% : Ánh sáng màu cam


- Bộ lọc cần thay được chỉ báo bằng đèn LED bảng điều khiển nhấp nháy ở chế độ dự phòng.



<Khi cần thay (Giai đoạn 1)>




<Khi cần thay (Giai đoạn 2)>




<Khi cần thay (Giai đoạn 3)>

Ⓞ Cách thiết lập lại cảnh báo thay bộ lọc

- 1 Thông báo thay bộ lọc biến mất sau khi đã thay bộ lọc cũ.
- 2 Để bắt đầu thay bộ lọc, nhấn nút báo động tương ứng (màn hình nhấp nháy) trong 10 giây ở chế độ dự phòng.



<thay (Giai đoạn 1) >




<thay (Giai đoạn 2) >



<thay (Giai đoạn 3) >

Ⓞ Lắp bộ lọc



Bước 1 Bộ lọc
Bước 2 Bộ lọc
Bước 3 Bộ lọc