



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



MÁY VỆ SINH ĐA NĂNG BẰNG HƠI NƯỚC (HK-N2)

Kính gửi Quý khách hàng và đối tác của HAKAWA

Lời đầu tiên, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO ĐẠI TÍN - nhà phân phối độc quyền thương hiệu HAKAWA Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Quý khách. Sự tin tưởng của quý vị đã góp phần lớn quyết định sự phát triển và thành công của thương hiệu trong thời gian qua.

Trong những năm qua, HAKAWA không ngừng phấn đấu, nghiên cứu và cho ra mắt thị trường những sản phẩm mới đảm bảo chất lượng đem đến nhiều lợi ích trong cuộc sống.

Máy vệ sinh đa năng bằng hơi nước HAKAWA là sản phẩm thông minh giúp đánh bay mọi vết bẩn một cách an toàn và nhanh chóng. Đây chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực mang lại nhiều lợi ích hơn và có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi luôn biết rằng, sự ủng hộ và sự tin yêu của Quý khách hàng là tài sản vô giá với HAKAWA. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi luôn chú trọng xây dựng sản phẩm đa dạng và đảm bảo chất lượng nhất nhằm đáp lại tình cảm và sự tin yêu của Quý khách.

Một lần nữa, CAO ĐẠI TÍN xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng đã không ngừng quan tâm và luôn đồng hành cùng thương hiệu HAKAWA trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và tín nhiệm của Quý khách.

Xin chúc quý khách hàng sức khỏe, may mắn và thành công!

Trân Trọng!

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

ƯU ĐIỂM

Với công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chế bằng cách sử dụng nhiệt độ cao và áp suất hơi nước để làm sạch sàn, cửa sổ, máy hút khói, máy điều hòa không khí, lò vi sóng... Không có hóa chất phản ứng, hầu như không gây tổn thất cho các vật dụng được tẩy rửa.

ĐỘ AN TOÀN

Với hệ thống kiểm soát nhiệt độ và áp suất với độ nhạy cao, máy có thể cung cấp hơi nước nóng ở mức 135°C và sẽ tự động tắt nguồn khi sử dụng hết nước. Với sự hoạt động của van giảm áp tự động, nếu áp suất hơi trong lò hơi quá cao, nó sẽ tự thoát ra ngoài trực tiếp.

ĐỘ BỀN

Máy có tuổi thọ cao và khả năng làm nóng nước nhanh bằng nồi hơi được làm bằng nhôm với thiết kế đúc khuôn siêu dày dặn.

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Ống sưởi đặc biệt với thiết kế tích hợp nồi hơi giúp làm nóng nước hoàn toàn với hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng.




CHỈ DẪN AN TOÀN

Thông báo dưới đây là để giúp người sử dụng ngăn ngừa những tổn hại và thiệt hại trong quá trình sử dụng


 NGHIÊM CẤM	
 Không dùng tay ướt để cắm hoặc rút phích cắm	 Không đặt các vật nặng lên dây nguồn
 Không rút phích cắm của nguồn điện khi máy đang hoạt động	 Không chạm vào hơi nước nóng trong khoảng cách 20cm tính từ súng phun hơi
 Không mở van an toàn khi đang sử dụng máy	 Không sử dụng công tắc hoặc dây nguồn bị hư.
 Không đổ bất kỳ chất lỏng nào khác ngoài nước sạch	 Không để trẻ em sử dụng máy
 Không đặt máy ở bề mặt có nhiệt độ cao và không bằng phẳng	 Không dùng nước để rửa máy hoặc đặt máy ở nơi ẩm ướt
 Không sử dụng máy khi máy không có nước	 Không làm ngã máy khi máy đang hoạt động
 Không để máy xịt hơi nước vào một chỗ quá lâu hơn 5 giây	 Không sử dụng máy xịt trực tiếp vào người, động vật và thực vật.

 CHÚ Ý	
 Tắt nguồn máy khi máy hoặc nguồn bị hỏng	 Vui lòng khóa van an toàn trước khi bật nguồn để tránh đổ nước nóng ra ngoài
 Sản phẩm này chỉ thích hợp để sử dụng cho gia đình	 Vui lòng giữ khoảng cách máy với trẻ em khi sử dụng máy
 Vui lòng kiểm tra tình trạng máy trước khi sử dụng	 Nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, vui lòng không sử dụng máy để lau cửa sổ
 Máy sẽ phun ra một lượng nước nhỏ cho lần sử dụng đầu, mất khoảng 3-5 giây thì máy sẽ phun ra hơi bình thường	 Để tránh bị phỏng, không thay đổi, thay thế các phụ kiện khác cho đến khi súng cầm tay và máy nguội
 Khi máy gặp bất kỳ sự hư hỏng nào, phải gửi đến trung tâm bảo hành chuyên nghiệp	 Khi không sử dụng hoặc bỏ đi, vui lòng tắt nguồn máy

PHỤ KIỆN KÈM THEO


Phụ kiện cuốn dây nguồn×1		Cốc đong nước×1	
Ống nối dài×3		Phụ kiện ủi đồ (Bàn chà nhỏ)×1	
Phụ kiện lau kính×1		Đầu vòi phun hơi lớn×1	
Phụ kiện lau sàn (Bàn chà lớn)×1		Phụ kiện vệ sinh thảm×1	
Chổi quét sàn×2		Phụ kiện treo đồ×1	
Cọ chải tròn (bằng kim loại)×1		Cọ chải tròn (bằng nhựa)×1	
Khăn dài lau sàn×1		Khăn lau tròn×2	

CẤU TẠO MÁY



STT	TÊN	CHỨC NĂNG
1	Ống dẫn mềm	Dẫn nước từ máy
2	Máy	Sản xuất và lưu trữ hơi nước
3	Súng phun hơi	Kiểm soát bật/tắt hơi nước
4	Tay cầm	Hỗ trợ di chuyển máy bằng tay
5	Đèn LED	Hiển thị tình trạng hơi nước
6	Nắp đậy an toàn	Che chắn nơi đổ nước
7	Van an toàn	Van khóa nồi đựng nước
8	Bánh xe	Giúp máy di chuyển dễ dàng
9	Nút nguồn	Bật/tắt nguồn điện
10	Phích cắm điện	Kết nối với ổ cắm để lấy điện

CẤU TẠO SÚNG PHUN HƠI



STT	TÊN	CHỨC NĂNG
1	Vòi phun hơi	Đầu ra của hơi nước
2	Chốt khóa phụ kiện	Kết nối với các phụ kiện khác, nhấn xuống để tháo và thay đổi phụ kiện
3	Nút điều chỉnh	Điều chỉnh lượng hơi nước
4	Khóa hơi	Khóa/Mở hơi nước (chế độ rảnh tay)
5	Nút bật phun hơi	Giữ nút để mở phun hơi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Châm nước cho máy

Vui lòng sử dụng cốc đong để châm đầy nước cho máy trước khi sử dụng.

Chú ý:

- Hãy đảm bảo rằng không có nước dư trong nồi hơi sau mỗi lần sử dụng. Nếu có, phải đổ phần nước còn lại và làm sạch lò hơi để tránh tình trạng tắc nghẽn máy trong quá trình sử dụng lâu dài.
- Phương pháp vệ sinh lò hơi: đầu tiên cho một lượng nhỏ nước vào lò hơi, lắc đều tay máy và đổ nước ra ngoài. Bạn có thể lặp lại thao tác trên nếu nước có nhiều tạp chất.
- Để có được hơi nước lý tưởng, vui lòng đảm bảo đổ đầy nước 0,5L ~ 1,2L. Có thể đổ đầy nước với mức tối đa là 1.5L.
- Vui lòng vận van an toàn khi nước đầy.

★ Không bơm bất kỳ chất lỏng nào ngoại trừ nước sạch

2. Mở nguồn

- Hãy đảm bảo rằng nồi hơi có nước và van khóa ở trạng thái được vặn chặt trước khi bật nguồn.
- Cắm phích cắm vào ổ cắm và mở công tắc nguồn. Khi nguồn được mở, đèn đỏ của công tắc sẽ sáng.

★ Không dùng tay ướt để chạm vào nguồn.

★ Không sử dụng bất kỳ dây nguồn, ổ cắm điện nào trong tình trạng bị hư hỏng.

3. Hoạt động

- Nếu đèn xanh hiển thị ở lần đầu tiên, có nghĩa là hơi nước đã sẵn sàng. Thông thường máy cần khoảng 5-6 phút để làm nóng nước và đèn chuyển sang màu xanh. Thời gian chính xác phụ thuộc vào lượng nước bạn đổ đầy.

- Giữ súng hơi bằng tay và di chuyển nút bật phun hơi phía trước, hơi nước sẽ được thoát ra trực tiếp.

- Sẽ có một ít nước được phun ra trước ở lần xịt đầu. Đề nghị bạn có thể xịt lượng nước này vào thùng chứa nào đó và máy sẽ phun hơi bình thường trong 4-5 giây tiếp theo.

- Vui lòng điều chỉnh lượng hơi phù hợp với mục tiêu sử dụng bằng Nút điều chỉnh hơi ở súng. Nếu bạn cần phun hơi tự động ở chế độ rảnh tay, chỉ cần gạt khóa hơi sang bên phải khi sử dụng  và hơi sẽ thoát ra tự động mà không cần chạm giữ Nút bật phun hơi, gạt khóa hơi sang bên trái để dừng chế độ rảnh tay.

★ Vui lòng chọn các phụ kiện thích hợp theo mục tiêu sử dụng. Chi tiết vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng các phụ kiện ở bên dưới.

★ Vui lòng tắt nguồn máy khi không sử dụng.

★ Đèn đỏ hiển thị trên máy báo hiệu máy đang thiếu nước.

Nếu muốn tiếp tục sử dụng, vui lòng tắt công tắc nguồn và đợi máy nguội khoảng 20 phút rồi mới mở van an toàn để châm thêm nước.

★ Xin lưu ý rằng không được mở van an toàn khi máy đang hoạt động để tránh bị bỏng da.

4. Bảo quản & Làm sạch

Sau khi sử dụng, vui lòng tắt nguồn máy.

Nếu nước vẫn còn dư trong máy, vui lòng mở van an toàn cho đến khi nguội rồi đổ nước ra ngoài.

★ Nếu có bụi bẩn trên bề mặt máy, vui lòng sử dụng khăn lau khô với một ít nước để lau nhẹ.

★ Không sử dụng nước để phun trực tiếp vào máy.

★ Không đặt máy ở nơi ẩm ướt để tránh gây đoản mạch.

Sau khi làm sạch xin vui lòng đặt máy ở nơi khô ráo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA CÁC PHỤ KIỆN

1. Ống nối dài


Gắn ống nối dài để sử dụng máy phun hơi để làm sạch sàn nhà, cửa sổ cao hoặc những khu vực không thể tiếp cận. Đặt phần đuôi của ống nối vào đầu súng hơi cho đến khi nghe tiếng click. Sử dụng một hoặc ba ống nối dài, nếu cần. Để tháo ống nối dài, nhấn nút Khóa phụ kiện trên súng hơi và kéo các ống nối ra ngoài bằng chuyển động hướng xuống.



2. Đầu súng phun hơi lớn

Đầu súng phun hơi lớn giúp thực hiện làm sạch sâu và dễ dàng tiếp cận những nơi khó làm sạch như góc ngách, ngã ba hoặc phòng tắm. Chỉ cần đẩy mạnh vòi phun và điều chỉnh súng trực tiếp.

3.



3. Bàn chải tròn

Bàn chải nylon và kim loại được lắp chắc chắn vào đầu vòi phun hơi lớn cho đến khi nghe tiếng click. Bạn có thể loại bỏ bụi bẩn cứng đầu từ rèm, bộ tản nhiệt,... bằng chổi nylon nhỏ. Bàn chải kim loại phù hợp với các vết bẩn nặng hơn. Để loại bỏ bụi bẩn, bạn chỉ cần đẩy bàn chải tròn xuống và thực hiện các thao tác chà rửa.




4. Bộ phụ kiện ủi đồ

Để ủi ghế, sofa, giường, v.v., hãy đặt khăn ủi màu trắng lên bàn chải ủi và kết nối với súng hơi.


Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh độ dài dây treo đồ bằng các ống nối dài sau đó kết hợp nó với phụ kiện treo đồ để treo trực tiếp quần áo lên đó.

Chúng tôi khuyên bạn nên phun hơi nước ở mức độ nhẹ khi sử dụng chức năng này.



5. Bộ phụ kiện lau kính, cửa sổ

Để làm sạch cửa sổ, gương hoặc các vật có bề mặt nhẵn, hãy sử dụng chổi quét cửa sổ, loại có cao su để làm sạch. Để lắp ráp phụ kiện lau kính, hãy đặt hai khớp nối của Phụ kiện ủi đồ và bàn chà/phụ kiện lau kính vào nhau, một tiếng cách sẽ phát ra và quá trình lắp đặt đã hoàn tất.




★ Nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, vui lòng không sử dụng sản phẩm này để lau kính

★ Không được đặt chổi phun hơi ở cùng một vị trí quá 2 giây


6. Bộ phụ kiện lau sàn

Lắp súng phun hơi với các ống nối dài và phụ kiện lau sàn vào nhau, đảm bảo rằng vòi phun được lắp đúng vị trí. Bàn chải lau sàn là sản phẩm lý tưởng để làm sạch sàn nhà, các bức tường và lớp trải sàn. Nó có thể được sử dụng kết hợp với chổi quét sàn và khăn lau để làm sạch sàn. Để gắn khăn lau, trước tiên hãy gấp đôi khăn lại và kẹp trực tiếp nó vào bàn chải.



7. Phụ kiện bảo quản dây nguồn

Gắn phụ kiện cuốn dây nguồn ở phía sau của thiết bị và quấn dây nguồn vào đó để bảo quản.





**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
HAKAWA VIỆT NAM**

Địa chỉ: 136C Thạnh Xuân 22 (TX22), P. Thạnh
Xuân, Q.12, TP.HCM

Hotline: 05678.49999 – 05678.59999

05678.69999 – 05678.79999