

LÒ NƯỚNG ÂM TỬ

EH-BO600S



Dung tích: 56L

Công suất tổng: 3010w

4 mức gia nhiệt, 8 chức năng
nướng, rã đông.

Công nghệ khí nóng 3D

Nhiệt độ nướng 50 – 250 độ C

Điều khiển cảm ứng, màn hình LED

Khoang lò tráng men đặc biệt

EH-BO600B




Khóa an toàn trẻ em

Hệ thống làm mát khí thoát ra ngoài

Cài đặt giờ hệ thống, hẹn giờ nấu

MÀN HÌNH HIỂN THỊ




	200 °C	200 °C	180 °C	180 °C	180 °C	190 °C	180 °C	220 °C	200 °C	180 °C	200 °C	200 °C	80 °C	Мак.
	3	3	2	3	2-4	2-4	3	2-4	3	2-4	3	3	2	4
	70-75 min	70-80 min	50-60 min	15-20 min	10-15 min	20-25 min	30-35 min	15-20 min	30-35 min	60-75 min	55-60 min	65-75 min	30-35 min	15-20 min

CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

THỜI GIAN




Giờ hệ
thống



Clock/Timer




Time



Clock/Timer




Time



Clock/Timer




Time



Time




Báo giờ nấu




Clock/Timer



Time



Clock/Timer




Start/Pause/Reset



Time



Hẹn giờ nấu



Mode



Clock/Timer




Clock/Timer



Clock/Timer



Time



Clock/Timer



Start/Pause/Reset



Time

KHÓA AN
TOÀN



Bật
Nhấn
giữ 3s



Time



Time


Hủy
Nhấn
giữ 3s



Time



Time




Chế độ mặc định









"30 ° C"



"30:00"








Thay đổi





LƯU Ý:


- Sau khi chọn chức năng nướng, đóng cửa lò và chọn  lò bắt đầu làm nóng 3 phút. Sau khi làm nóng xong lò sẽ bíp trong 3 phút nhắc người dùng mở cửa lò, cho thực phẩm vào đóng cửa và nhấn  để bắt đầu nấu.
- Nhắc nhở: sau 3 phút làm nóng, nếu cửa lò không mở trong 1 phút, lò sẽ tự động bắt đầu hoạt động.
- Trong quá trình nấu, muốn thay đổi kiểu nướng





8 CHỨC NĂNG NƯỚNG

MÔ HÌNH	CHÚ THÍCH	NHIỆT ĐỘ MẶC ĐỊNH (C)	THỜI GIAN MẶC ĐỊNH (h)	NHIỆT ĐỘ ĐƯỢC PHÉP (C)
	Thanh nhiệt trên nhỏ trên	150	2	50 - 250
	Thanh nhiệt nhỏ trên + thanh nhiệt trên lớn	200	2	50 - 250
	Thanh nhiệt trên lớn + Dưới	150	2	50 - 250
	Thanh nhiệt trên lớn + Quạt đối lưu	150	2	50 -175
	Thanh nhiệt trên lớn + Dưới + Quạt đối lưu	200	2	50 - 250
	Thanh nhiệt trên lớn + Thanh nhiệt trên nhỏ + Quạt đối lưu	225	2	50 - 250
	Thanh nhiệt dưới + Quạt đối lưu	150	2	50 -175
	Thanh nhiệt lưng + Quạt đối lưu	175	2	50 - 250

THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ & THỜI GIAN



LƯU Ý:

- Nhấn  1 Lần là tạm dừng
- Tắt hẳn thì nhấn giữ  5 giây
- Grill power (Thanh nhiệt trên nhỏ): 950w
- Top heating power (nhiệt trên lớn): 2000W
- Botton heating power (Thanh nhiệt dưới): 1100W
- Convection power: (thanh nhiệt sau + quạt đối lưu): 2200w