



Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn các thiết bị âm thanh giải trí chất lượng cao do **Công ty TNHH Quốc Tế Anh Duy** phân phối và bảo hành.

Quý khách vui lòng tham khảo và thực hiện các nội dung trong Hướng Dẫn Sử Dụng để sản phẩm được thiết lập đúng yêu cầu kỹ thuật, giúp mang đến trải nghiệm tối ưu, đồng thời đảm bảo độ bền cho nhiều năm sử dụng.

Giữ tài liệu này để tham khảo khi cần và Quý khách có thể tìm hiểu thêm thông tin khác về sản phẩm tại:
www.anhduy.vn và www.anhduyaudio.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

Các ký hiệu cảnh báo cần lưu ý: NGUY HIỂM ĐIỆN GIẬT, XIN ĐỪNG MỞ NẮP MÁY



- Cảnh báo người dùng về "điện thế nguy hiểm" bên trong vỏ máy có thể gây giật điện.
- Người dùng nên đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Để tránh nguy cơ bị điện giật, người dùng không để thiết bị này thấm nước hoặc ẩm ướt.

VÌ SỰ AN TOÀN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Để tránh nguy cơ bị điện giật, quý khách không tháo gỡ vỏ máy, không thay đổi linh kiện bên trong thiết bị.

• Trước khi sử dụng, quý khách đảm bảo điện lưới đang sử dụng phù hợp với nguồn điện cấp cho bộ thu tín hiệu. Khi không sử dụng lâu ngày vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

• Nên giữ thiết bị ở khoảng cách an toàn với các vật dụng như: nguồn sinh nhiệt, giấy báo, tạp chí, rèm cửa, vật dụng chứa chất lỏng... vì dễ dẫn đến phát sinh nhiệt, gây cháy nổ, điện giật. Không gõ, lắc hoặc giật đầu micro.

• Nên để thiết bị tránh xa các đường dây truyền tải điện cao thế, các vật dụng có kích thước lớn bằng kim loại như: máy tính, bộ đàm, ra-đa, thiết bị RF...

• Nên sử dụng pin AA Alkaline chính hãng hoặc pin sạc, thay pin theo đúng hướng dẫn, tắt Micro sau khi sử dụng để tiết kiệm pin và khi không sử dụng lâu ngày nhớ tháo pin ra khỏi thân Micro.

Để pin đã qua sử dụng vào thùng rác chuyên dụng đúng nơi quy định.

GIỚI THIỆU - MICRO KHÔNG DÂY BOSTON ACOUSTICS WMS210

• Micro không dây Boston Acoustics WMS210 tích hợp Echo sở hữu hệ mạch điện tử cao cấp, được thiết kế tối ưu giúp kiểm soát tốt tín hiệu âm thanh, truyền tải chất giọng người hát có sự hỗ trợ của hiệu ứng âm thanh ngân vang với độ trung thực cao, giúp hát nhẹ và hạn chế xuống mức thấp nhất tình trạng méo tiếng và vỡ tiếng.

• Boston Acoustics WMS210 được trang bị băng tần UHF, có công suất thu phát sóng ổn định, cho khả năng hoạt động linh hoạt hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau như: phòng giải trí gia đình, phòng karaoke kinh doanh, phòng họp, hội trường, sân khấu nhỏ...

• Sản phẩm hoạt động trên băng tần UHF 768.5MHz ~ 793.5MHz với 2 kênh độc lập A và B, cho phép người sử dụng chủ động chọn và thay đổi kênh tần số, tránh hiện tượng trùng kênh. Số kênh cho phép thiết lập lên đến 25 kênh tần số (CH-A) và 25 kênh tần số (CH-B).

• Mạch Effect chỉnh cơ trực tiếp dễ dàng hỗ trợ hiệu ứng Echo và Delay tuyệt vời cho tiếng Micro khi hát Karaoke với loa Active tích hợp Mixer và ampli Karaoke hoặc Mixer thiếu hụt Echo.

• Thiết kế ngõ ra âm thanh chuyên nghiệp dùng jack 6.3mm thông dụng, dễ dàng kết nối với ampli Karaoke, vang số, Mixer và loa Active tích hợp Mixer.

CÁC NÚT TÍNH NĂNG

A. MẶT TRƯỚC BỘ THU TÍN HIỆU (RECEIVER)



- 1) ON/OFF:** Mở và tắt nguồn điện cho bộ thu tín hiệu.
- 2) MIC 1 / MIC 2:** Điều chỉnh tăng/giảm âm lượng tiếng Micro.
- 3) ECHO:** Điều chỉnh tiếng ngân vang tăng nhiều hoặc giảm ít lại.
- 4) DELAY:** Điều chỉnh tiếng ngân vang nhanh hoặc chậm phù hợp cho từng thể loại nhạc có tiết tấu nhanh hoặc chậm.
- 5) AF CLIP:** Đèn này sẽ sáng nhấp nháy khi cường độ âm thanh từ Micro quá lớn.
- 6) RF OK:** Đèn báo cường độ tín hiệu bộ thu nhận được từ Micro.
- 7) PWR:** Đèn báo bộ thu đang nhận được tín hiệu từ Micro.

B. MẶT SAU BỘ THU TÍN HIỆU (RECEIVER)



- 1) INPUT:** Kết nối với AC-DC Adaptor 5-12V-1A.
- 2) ANT:** 2 anten cho 2 kênh thu tín hiệu RF từ 2 tay cầm Micro phát tín hiệu.
- 3) MIC 1 / MIC 2:** 2 ngõ ra âm thanh tiếng Micro đơn thuần, dùng jack 6.3mm phổ biến.
- 4) MIX:** Ngõ ra âm thanh tiếng Micro có Echo nghe ngân vang, dùng jack 6.3mm phổ biến.



C. TAY MIC - BỘ PHÁT TÍN HIỆU

- Màn hình hiển thị LCD.
Hiển thị số thứ tự kênh đang được đồng bộ với bộ thu tín hiệu receiver.
Hiển thị mức điện năng của pin đang sử dụng.
- Nút POWER tắt mở nguồn.
- Nút SET thay đổi số kênh.
- Vị trí gắn pin AA hoặc pin sạc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

BỘ PHÁT TÍN HIỆU

Băng tần

UHF CH-A: 768.5MHz~780.5MHz
UHF CH-B: 781.5MHz~793.5MHz

Nguồn cung cấp

Pin AA1.5V x 2
hoặc pin sạc AA 1.2V

Hiển thị

LCD

Ăng-ten được tích hợp nhỏ gọn bên trong.

Kiểu dáng nhỏ gọn tinh tế, tháo lắp pin dễ dàng.

Cấu trúc thân bằng nhôm.

Kích thước

250(C) x 50(R)mm

Trọng lượng

200g

BỘ THU TÍN HIỆU

Dải tần

UHF CH-A: 768.5MHz~780.5MHz
UHF CH-B: 781.5MHz~793.5MHz

Độ nhạy thu tín hiệu

-70dBm

Đáp ứng tần số

40Hz~20kHz

Tỉ số tín hiệu trên nhiễu

95dB

THD ratio

<0.5%, tại 1kHz

Trở kháng ngõ ra

2.2 kOhm

Tín hiệu ngõ Micro

0~160mV

Phạm vi hoạt động

Trong phạm vi 30m

Nguồn cung cấp

DC 5 ~12V/1A

Kích thước

45(C) x 194(R) x 120(S)mm

Trọng lượng

800g