



Luôn đặt máy thẳng đứng
khi vận chuyển và lắp đặt



Đọc sách hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn
lắp đặt trước khi lắp đặt máy

1. LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

a. Lắp đặt

Lắp đặt máy nơi khô ráo, tránh ẩm ướt, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Bước 1 Kết nối đường nước đầu vào, đường nước thải cho máy lọc nước:

- Sử dụng van chia nước đầu vào, dây RO và công cụ để kết nối nguồn nước cấp với máy lọc nước.
- Kết nối dây RO từ vị trí đầu ra nước thải sau lưng máy đến nơi xả thải.

Bước 2 Kết nối vòi nước:

- Kết nối vòi trong túi phụ kiện với thân vòi trên đỉnh máy.

b. Vận hành lần đầu:

- Mở khóa cấp nước đầu vào cho máy.
- Cắm phích điện cấp điện cho máy.
- Cho máy chạy khoảng 30 phút đến khi tích nước đầy bình áp. Mở vòi lấy nước RO trên đỉnh tủ để xả hết nước trong bình áp, sau đó khóa vòi lấy nước RO lại. Lắp lại 3-5 lần xả như vậy để làm sạch nước vào bình áp.

2. CHỨC NĂNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH LED TRÊN CÁN H TỦ

a. ý nghĩa LED hiển thị chữ và số trên cán h tủ:

- Hiển thị dạng số từ 01-99: Hiển thị chỉ số TDS, thể hiện độ sạch của nước tinh khiết sau màng RO thời điểm màng RO đang hoạt động. Chỉ số TDS an toàn của nước sau màng RO có giá trị 5-50 ppm, đối với nguồn nước cấp đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt QCVN 02-2009/BYT và chỉ số TDS dưới 300 ppm.
- Hiển thị cảnh báo lỗi thiết bị đang gặp phải như sau:

E0	Lỗi chưa rõ nguyên nhân => Liên hệ tổng đài CSKH để được hỗ trợ.
E1	Lỗi mất nước cấp đầu vào máy => Kiểm tra nguồn nước cấp vào máy hoặc liên hệ tổng đài CSKH để được hỗ trợ.
E2	Hồng van áp cao => Liên hệ tổng đài CSKH để được hỗ trợ.
E3	Chỉ số chất lượng nước sau lọc bất thường, hoặc màng RO bị thủng => Hãy kiểm tra chất lượng nguồn nước đầu vào máy bằng bút thử TDS hoặc liên hệ tổng đài CSKH để được hỗ trợ.
E4	Flow tắc => Liên hệ tổng đài CSKH để được hỗ trợ.
E5	Van điện tử số 1 (trước Bơm) hồng ở trạng thái mở => Liên hệ tổng đài CSKH để được hỗ trợ.
E6	Van 1 chiều hồng hoặc Màng RO sắp phải thay thế => Liên hệ tổng đài CSKH để được hỗ trợ.
E7	Bơm yếu hoặc Flow thủng hoặc van điện tử số 2 (van điện tử sau màng RO đường thải) hồng ở trạng thái mở => Liên hệ tổng đài CSKH để được hỗ trợ.
E9	Lỗi linh kiện => Liên hệ tổng đài CSKH để được hỗ trợ.

b. Ý nghĩa hiển thị các thanh LED và các vạch màu

b.1. Ý nghĩa hiển thị của các thanh led

Thanh Led 1	Hiển thị về tình trạng, tuổi thọ của lõi lọc thô số 1 theo màu sắc.
Thanh Led 2	Hiển thị về tình trạng, tuổi thọ của lõi lọc thô số 2 theo màu sắc.
Thanh Led 3	Hiển thị về tình trạng, tuổi thọ của lõi lọc thô số 3 theo màu sắc.
Thanh Led RO	Hiển thị về tình trạng, tuổi thọ của Màng lọc RO theo màu sắc.
Thanh Led CN1	Hiển thị về tình trạng, tuổi thọ của các lõi lọc chức năng: GAC T33 và NANO SLIVER theo màu sắc.
Thanh Led CN2	Hiển thị về tình trạng, tuổi thọ của các lõi lọc chức năng: MINERAL, BIO CERAMIC, FAR INFRARED, ORP HYDROGEN theo màu sắc.

b.2. Ý nghĩa hiển thị dải màu của thanh LED

Màu xanh lam (Blue)	Hiển thị về tình trạng và tuổi thọ của lõi lọc trong khoảng 50-100% => Lõi lọc đang ở tình trạng tốt.
Màu vàng (Yellow)	Hiển thị về tình trạng và tuổi thọ của lõi lọc trong khoảng 20-50% => Lõi lọc đang ở tình trạng yếu, nên được thay thế.
Màu đỏ (Red)	Hiển thị về tình trạng và tuổi thọ của lõi lọc trong khoảng <20% => Lõi lọc đang ở tình trạng kém, cần được thay thế.

c. Tương tác với vi mạch thông minh và reset lại vi mạch.

- Biểu tượng loa là vị trí cảm ứng để tương tác với máy lọc nước thông minh.
- Biểu tượng loa sáng màu xanh lam, báo hiệu máy hoạt động tốt.
- Biểu tượng loa sáng nhấp nháy giữa màu xanh lam và màu đỏ, báo hiệu máy đang lỗi. Ấn giữ biểu tượng loa để nghe thông báo lỗi.
- Reset vi mạch khi thay lõi: Sau khi thay thế lõi lọc, tiến hành reset đúng lõi đã thay thế, cập nhật tình trạng cho lõi mới. Thao tác reset theo các bước như sau:

Bước 1 Chạm và giữ biểu tượng loa trong 5 giây, biểu tượng loa nhấp nháy.

Bước 2 Chạm vào biểu tượng loa để chọn vạch Led tương ứng với lõi(1/2/3/RO/CN1/CN2) cần reset.

Bước 3 Chạm và giữ biểu tượng loa trong 5 giây để hoàn tất reset lõi đã thay. Khi đó vạch Led của lõi cần thay sẽ hết nhấp nháy.

Note: Lắp lại bước trên nếu cần reset thêm các lõi khác. Nếu không có tương tác chạm và giữ biểu tượng loa trong 30 giây, vi mạch tự thoát khỏi chế độ reset.

3. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Máy lọc nước hoạt động tốt nhất trong điều kiện: Nhiệt độ môi trường 10-38 °C, áp lực nước cấp đầu vào khoảng 0.7 – 2.5 (kg/cm²), nhiệt độ nước cấp đầu vào 10-38 °C.
- Khi độ ẩm trong không khí cao (trời nồm) sẽ có hiện tượng đọng nước bên trong máy do hơi nước ngưng tụ.
- Vị trí lắp đặt phù hợp của máy lọc nước: không vật cản, cách tường (đổ vật) tối thiểu 15 cm.
- Khi máy lọc nước gặp lỗi, vi mạch thông minh điều khiển dừng hoạt động hệ thống lọc RO trong 20 phút, tự động kiểm tra lại tình trạng hoạt động của máy, nếu lỗi chưa được khắc phục thì hệ thống lọc RO tiếp tục ngưng hoạt động trong 20 phút. Máy lọc nước hoạt động trở lại khi lỗi được khắc phục, đảm bảo máy hoạt động an toàn.
- Bảo hành chính hãng trong 36 tháng về phần điện và 24 tháng về phần vi mạch.