
AIR PURIFIER

USER MANUAL

CAC-AF1110FW

CUCKOO



CUCKOO

Dear customers,
Thank you for purchasing CUCKOO Air Purifier.

Please keep this User Manual for your reference.
This manual will guide you if you have any questions or troubleshooting problems.

Top Features of CUCKOO Air Purifier

- **Air Purification**
This product filters out fine dust, allergens, and more that is airborne using a True HEPA 3-Stage Filter mounted in the base of the product.
- **Timer Setting**
You can set the timer from 1 to 24 hours depending on preference.
- **Automatic Operation function through Dust Sensor**
The product detects the pollution status of the air indoors in real time through the dust sensor.
When automatic operation setting is selected, the product automatically adjust the fan speed according to the surrounding pollution degree to make the indoor environment pleasant.
- **3 Color LED Air Quality Display**
The product automatically detects the cleanliness of the indoor air through the dust sensor and displays the cleanliness.
The air quality display screen represents the pollution degree of solid contaminants in the air with 3 colors.
- **Filter Replacement Indicator**
Built-in replacement indicator reminds user when the filter is needed to be replaced.
- **True HEPA 3-Stage Filter**
Collect pet dander, ultrafine dust, harmful gases and much more with this 3 in 1 True HEPA Filter.

Please read the instructions carefully before using the product and keep them properly.

CONTENTS

Before Use	● Top Features of CUCKOO Air Purifier	2
	Description of Parts	4
During Use	● How to Replace Filter	5~6
	Names and Functions of Control / Display Panel	7
	About the Filter	8~9
	Caution	10~11
Before Asking for Support	● Troubleshooting	12~13
Service Information	● Product Specifications and Inquiry about Malfunction	14

Description of Parts


Unboxing

To unbox the air purifier, open the box, take out the foam lining, and take out the internal accessories and user manual.


Pull the air purifier out of the box and pull down the plastic covering surrounding it.

Keep the product box in a safe location for future use. After clearing the inner packaging of the air purifier, open the base of the air purifier, take out the True HEPA filter and remove plastic packaging.


Description of Parts



Accessories



User Manual



DC Adapter


※ The picture may differ from the actual product.

How to Replace Filter


* Note :

- Please remove the packaging from the filter before using it.
- Ensure the product is unplugged before removing or installing the filter.
- Please wipe the dust on the filter regularly, do not wash or use it repeatedly.
- Please do not use other filters that are not designed for this air purifier.


- 1 When the icon on the bottom of the control panel continuously blinks red, it means the filter needs to be changed.




- 2 To change the filter, invert the air purifier and twist the base cover to the direction marked "OPEN".



- 3 Take out the old filter from the air purifier.




- 4 Remove the packaging around the new filter.



How to Replace Filter


- 5** Place the new filter into the base of the air purifier.



- 6** Put the base cover back on the bottom and twist to the direction marked "CLOSE".
*Please make sure cover is securely fastened.

*** Note**


The air purifier works without tightening the base. However, this may cause damage to the filter, so make sure that the base is closed properly.



Resetting the Filter Replacement Alert

Please press the Setting button for 7 seconds to reset the filter replacement alert after installing a new filter.

Filter initialization is possible only when the LED is flashing red.



Maximum Purification Efficiency

In order to keep the best purification effect, it is recommended to keep the air purifier standing on the floor and keep it at least 1 ft (30cm) away from the wall.

Names and Functions of Control / Display Panel



* Note


When the product power on, the buzzer ring.
All indicator light will be on and off after 1s and enter standby mode.

Button Description

 ON/OFF	In the standby mode, press this button and the product defaults to Auto mode. Press it again, the product enters standby mode. The leaf () sign indicator will display the relevant colors according to the air quality. There are three colors. Blue represents good air quality. The product is in low wind speed. Yellow represents average air quality. The product is in middle wind speed. Red represents poor air quality.
 SETTING	In the condition of working, this button can control Anion (ION). When the filter life expires, the indicator light of filter flashes red. Press this button 7s to eliminate filter replacement remind.
 FAN SPEED	In the press this button can control wind speed, Every time the button is pressed, it changes in the order of "Sleep() – Mid() – High() – Auto()".
 TIMER	In the condition of working, press the timer button, press once to set one hour, twice to set two hours, and so on, you can set 24 hours. To confirm the setting, leave the machine for 5s after setting the timer. Press this button for 5s to cancel the timing.

About the Filter

Air Purification



※ The picture may differ from the actual product.

True HEPA 3-Stage Filter	
Stage 1	Pre Filter
Stage 2	True HEPA
Stage 3	Active Carbon Filter

About the Filter

True HEPA 3-Stage Filter	Pre-Filter	It removes large dust, hair, fur which maximizes the filter's life.
	True HEPA	It removes at least 98% of particles as small as 0.3 microns such as smoke, dust pollen, dander and mites.
	Active Carbon Filter	It absorbs unpleasant odors, harmful gases, food smell, cigarette smoke, fur, and VOCs.

※ The dust collection efficiency of True HEPA is the result measured based on GTT TM 018-2010.

About the Filter

Filter Replacement Cycle

Filter	CADR	When to Replace
True HEPA 3-Stage Filter	266.4m³/h	On average, every 6 months

* CADR is based on an internal test followed by GB/T 33017.5-2017 Appendix A standard.
Can be varied depending on product and usage environment.

Maintenance

- Ensure the product is unplugged before maintenance.
- Do not immerse the air purifier into water or any liquid.
- Do not use abrasive, corrosive or flammable cleansers (such as bleach or alcohol) to clean any part of the unit.
- Do not wash the filter.
- Do not use a vacuum cleaner to clean the filter.

Cleaning and Storage

- Ensure the product is powered-off and unplugged.
- Use a soft cloth with neutral cleanser to clean away any dust or debris from the surface of the product and air intake/vent.
- If you do not use it for a long time, please turn on the product for a few minutes from time to time to ensure a good performance.
- Please do not drop any water into the product when cleaning the air outlet.

Caution

* Please comply with the 'Caution' as they are provided to ensure safe and proper use of the product and prevent accidents and dangerous situations.

Safety Instructions



Introduction

Thank you for choosing a device from CUCKOO.

Intended use

- The device is used exclusively for cleaning the ambient air indoors.
 - Please read these operating instructions before using the machine and please follow the safety instructions.
- The operating instructions must be kept available at all times.



Safety instructions

- Keep packing material, such as plastic wrapping, away from children! (Risk of suffocation)
- Please follow the safety instructions to prevent fire or electric shock. Only use the device indoors.
- Only use a socket that supplies the correct voltage (see rating plate).
- Do not modify or repair the device.
- Do not use the device if the power cable or mains plug is damaged or if the connection at the socket is not stable.
- Make sure that the power cable does not get crushed while you are using the device and that it cannot be damaged in any other way. Place the cable so that no one will trip over it. Do not pull the power cable tight.
- Disconnect the plug from the socket for cleaning purposes and whenever the device is not in use for a significant period of time.
- Do not touch the plug or the device if you have wet hands.
- Do not spray any insect repellent.
- Do not use in rooms where the device may come into contact with fuel vapour, oil vapour or metal dust.
- Do not use any volatile liquids, petroleum, kerosene, paint thinner or polishing paste to clean the device. Such liquids may damage the surface of the device.
- Do not expose the device to rain, water, moisture or high humidity, and do not set it up in a bathroom or kitchen next to a sink.
- Make sure that no foreign objects get into the outlet grilles.
- Do not use near a naked flame or sparks.
- The device is not suitable for removing harmful gases (carbon monoxide, e.g. from heating appliances).
- Unless they are supervised, the device must not be used by those (including children) with reduced, physical, sensory and mental abilities or who do not have the required experience and knowledge.

Safety Instructions



Safety instructions

- Do not block the air intake or outlet.
 - Do not expose the air purifier to direct sunlight, a naked flame or heat.
 - Only use the air purifier in living quarters and within the specified technical parameters. Improper usage may pose a threat to life and health.
 - Do not use the device near a smoke detector. Air blowing towards a smoke detector could delay the alarm or not trigger at all.
-



Caution

Risk of injury due to electric shock.

Always disconnect the mains plug prior to :

- Maintenance and cleaning
 - Moving the device
 - Changing the filter
-



Caution

- Do not use any spray cans with flammable contents near to the air purifier!
-



Caution

- Do not use any flammable cleaning agents
-

Troubleshooting

- ▼ Not following this user manual may result in your device not working.
Please read the following measures accordingly if you are having problems with your device.
If you are still having problems, please contact our Customer Service Centers.

Problem	Checklist	Recommendation
The product won't work even if I press the Power button.	Are you in a black out?	Check the power supply.
	Is the power cord plugged into the power outlet?	Put the power plug in a power outlet.
No air is blowing out.	Is there material blocking the intake or air vent?	Remove material from vent/intake. Check if plastic packaging has been removed from filter.
	Is the air purifier placed where the intake or blocked preventing air from moving freely?	Remove objects blocking the air purifier or place it elsewhere.
	Air purifier is on but fan does not work.	Unplug from the wall and contact Cuckoo customer service. USA : www.cuckooamerica.com India : www.cuckooindia.in Vietnam : www.cuckoovina.com Indonesia : www.cuckoo.co.id Malaysia : www.cuckoo.com.my
Loud Noises	Is there anything stuck in the fan or air intake/ vent?	Please remove any objects you see from the fan intake/vent.
	Is the air purifier tilted on its side?	Make sure the base is level on a flat surface.
	Is the fan really loud?	Set your air purifier to a lower fan speed to reduce the noise.

Troubleshooting

Problem	Checklist	Recommendation
Coming out nasty smell	Is the air purifier in a place with a lot of smoke and odor?	The performance of the air purifier may decrease over time if there is excessive smoke and odor in the area. To remedy this, please air out the room before using the air purifier.
	Should I clean or replace my filter?	Check the filter replacement indicator and clean or replace the filter if necessary.
	Do you smell plastic?	It is common that in the first uses the smell of plastic will be emitted. It will eventually go away. If not, please call our customer service centers.
	Is there a burning smell?	Turn off your air purifier, unplug it from the wall and call our customer service center.
The air purifier is not purifying the area well.	The air purifier may be placed in an area with no ventilation, or there is an obstacle near it.	Ventilate the room and then use the product. Use the product in an area not exceeding its coverage limit. (Avoid placing the device where it is well ventilated like a door or window.)
	Is there any dust in the pre-filter?	Wipe the Pre-Filter
	Are there any objects blocking the air intake/ vent?	Please remove any objects from the intake/vent.
	Have you removed the filter from it's packaging?	The plastic bag of the filter may not have been removed, so please open the cover and check if the plastic bag is removed.
	Is the filter dusty? Maybe it is time to replace the filter.	Change the filter if it looks like it needs to be replaced.
	Is intake/vent dusty?	Clean the air vent/intake.
The filter replacement alert is still blinking after I changed the filter.	Have you reset the filter change button?	Press and hold the Setting button for 7 seconds to reset the filter replacement alert.

Note : If these suggestions do not work accordingly, please contact CUCKOO customer service and await instructions. Do not disassemble, repair or fix anything by yourself.

Product Specifications

Category	Air Purifier
Model	CAC-AF1110FW
Power Supply	AC100-240V, 50-60Hz
Rated Power Input	30W
CADR(Clean Air Delivery Rate)*	266.4m³/h
Noise	≤ 55dB
Dust Collecting Method	Mechanical dust collecting method
Product Size	D9.6 x W9.7 x H14.4 inch / D245 x W247 x H366 mm
Product Weight	6.9lbs (3.15kg)
Place for Use	For indoors

1. The information (exterior, design, and specifications) provided in this User Manual is subject to change without prior notice to improve the quality of the device.
2. CADR(Clean Air Delivery Rate) is based on an internal test followed by GB/T 33017.5-2017 Appendix A standard. Can be varied depending on product and usage environment.

Inquiry about Malfunction

Product parts may wear out due to heat, moisture, dust and other causes over time, which in turn may cause malfunction of the product.

In the case that

- ❶ Something other than the symptoms coming under "Troubleshooting" in page 12~13 occurs;
- ❷ You can feel electricity when you touch the product with your hands;
- ❸ The power is supplied, but the motor does not work
- ❹ Other malfunctions occur



Please stop using the product.

Please unplug the product and contact our Customer Service Center.

Warranty

For questions about our warranty or to look at our other products, please visit our website.

USA : www.cuckooamerica.com

Vietnam : www.cuckoovina.com

Malaysia : www.cuckoo.com.my

India : www.cuckooindia.in

Indonesia : www.cuckoo.co.id

CUCKOO

USA : www.cuckooamerica.com
Vietnam : www.cuckoovina.com
Malaysia : www.cuckoo.com.my

India : www.cuckooindia.in
Indonesia : www.cuckoo.co.id

We provide satisfying consultation and services concerning your complaints, suggestions, and recommendations upon receiving your troubled product model name, status, and contact information.

- ♣ After reading this manual, keep it in a place easily accessible to the user for future reference.
- ♣ Caution : Please read this manual carefully to ensure safety and a longer product lifespan.

Máy lọc không khí

Hướng dẫn sử dụng

CAC-AF1110FW

CUCKOO



CUCKOO

Thân gửi quý khách hàng, Cảm ơn quý khách đã mua Máy lọc Không khí CUCKOO.

Vui lòng giữ cuốn sổ tay Hướng dẫn Sử dụng này để tham khảo.

Sổ tay hướng dẫn này sẽ cung cấp chỉ dẫn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc các vấn đề sự cố cần khắc phục.

Các Tính năng Hàng đầu của Máy lọc không khí CUCKOO

- **Thanh lọc không khí**
Sản phẩm này lọc sạch bụi mịn, chất gây dị ứng và các chất khác nữa có trong không khí bằng cách sử dụng Bộ lọc 3 giai đoạn True HEPA được gắn ở để sản phẩm.
- **Cài đặt Hẹn giờ**
Bạn có thể hẹn giờ từ 1 đến 24 giờ tùy theo sở thích.
- **Tính năng Vận hành Tự động nhờ Cảm biến Bụi.**
Sản phẩm phát hiện tình trạng ô nhiễm của không khí trong nhà theo thời gian thực bằng Cảm biến Bụi. Khi chọn chế độ Vận hành Tự động, sản phẩm sẽ tự động điều chỉnh tốc độ quạt theo mức độ ô nhiễm xung quanh để làm cho môi trường trong nhà dễ chịu hơn.
- **Hiển thị chất lượng không khí bằng đèn LED 3 Màu sắc**
Sản phẩm tự động phát hiện độ trong lành của không khí trong nhà thông qua cảm biến bụi và hiển thị độ trong lành. Màn hình hiển thị chất lượng không khí thể hiện mức độ ô nhiễm của các chất bụi rắn trong không khí với 3 màu sắc.
- **Chỉ báo Thay thế Bộ lọc**
Chỉ báo Thay thế tích hợp nhắc nhở người dùng khi nào cần thay bộ lọc.
- **Bộ lọc 3 giai đoạn True HEPA**
Thu gom lông thú cưng, bụi siêu mịn, khí độc hại và nhiều công dụng hơn nữa với Bộ lọc True HEPA 3 trong 1 này.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm và bảo quản đúng cách.

Nội dung

Trước khi sử dụng	● Các Tính năng Hàng đầu của Máy lọc không khí CUCKOO	18
	Mô tả các Bộ phận	20
Trong khi sử dụng	● Hướng dẫn Thay thế Bộ lọc	21~22
	Tên và Chức năng của Bảng điều khiển / Bảng hiển thị	23
	Giới thiệu về Bộ lọc	24~25
	Thận trọng	26~27
Trước khi yêu cầu hỗ trợ	● Xử lý sự cố	28~29
Thông tin dịch vụ	● Thông số Sản phẩm / Hỏi đáp về Sự cố	30

Mô tả các Bộ phận


Mở hộp

Để mở hộp máy lọc không khí, hãy mở hộp, lấy lớp lót xốp ra, lấy các phụ kiện bên trong và sách hướng dẫn sử dụng.


Kéo máy lọc không khí ra khỏi hộp và kéo lớp nhựa bao quanh xuống.

Giữ hộp sản phẩm ở nơi an toàn để có thể sử dụng sau này. Sau khi loại bỏ bao bì bên trong của máy lọc không khí, hãy mở đế của máy lọc không khí, lấy bộ lọc True HEPA ra và bóc bao bì nhựa.


Mô tả các Bộ phận



Phụ kiện



Hướng dẫn Sử dụng



Bộ chuyển đổi DC

※Hình ảnh minh họa có thể khác với sản phẩm thực tế.

Hướng dẫn Thay thế Bộ lọc

* Ghi chú :

- Vui lòng tháo bao bì khỏi bộ lọc trước khi sử dụng.
- Đảm bảo sản phẩm đã được rút phích cắm trước khi tháo hoặc lắp bộ lọc.
- Vui lòng lau bụi trên bộ lọc thường xuyên, không rửa hoặc sử dụng nó nhiều lần.
- Vui lòng không sử dụng các bộ lọc khác không được thiết kế cho máy lọc không khí này.


- 1 Đèn báo thay lõi lọc nhấp nháy màu đỏ, đã đến lúc cần thay bộ lọc.




- 2 Để thay bộ lọc, hãy lật ngược máy lọc không khí và vận nắp để theo hướng được đánh dấu "MỞ".



- 3 Lấy bộ lọc cũ ra khỏi máy lọc không khí.




- 4 Tháo bao bì xung quanh bộ lọc mới.




Hướng dẫn Thay thế Bộ lọc

- 5** Đặt bộ lọc mới vào đế của máy lọc không khí.



- 6** Đóng nắp để trở lại mặt dưới và vặn theo hướng được đánh dấu "ĐÓNG".
*Hãy đảm bảo nắp được gắn chặt.



*** Ghi chú**


Máy lọc không khí vẫn hoạt động mà không cần vặn chặt chân đế.

Tuy nhiên, điều này có thể gây hỏng bộ lọc, vì vậy hãy đảm bảo để được đóng đúng cách.

Cài đặt lại Cảnh báo Thay thế Bộ lọc

Vui lòng nhấn Nút cài đặt trong 7 giây để thiết lập lại cảnh báo thay thế bộ lọc sau khi lắp bộ lọc mới.


Chỉ có thể khởi tạo bộ lọc khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ.



Hiệu quả Thanh lọc Tối đa

Để có hiệu quả lọc sạch tốt nhất, nên đặt máy lọc không khí trên sàn và cách tường ít nhất 1 bộ (30cm).

Tên và Chức năng của Bảng điều khiển / Bảng hiển thị



* Ghi chú

Khi bật nguồn sản phẩm, bộ rung sẽ đổ chuông.


Tất cả đèn báo sẽ sáng và tắt sau 1s và chuyển sang chế độ chờ.

Bảng điều khiển

 ON/OFF	Ở chế độ chờ, hãy nhấn nút này và máy sẽ được đặt mặc định ở chế độ Tự động. Nhấn lại lần nữa, máy sẽ chuyển sang chế độ chờ. Chỉ báo đầu lá () sẽ hiển thị các màu liên quan dựa trên chất lượng không khí. Có ba màu tất cả. Màu xanh lam tượng trưng cho chất lượng không khí tốt. Sản phẩm đang ở tốc độ gió thấp. Màu vàng thể hiện chất lượng không khí trung bình. Sản phẩm đang ở tốc độ gió trung bình. Màu đỏ thể hiện chất lượng không khí kém.
 SETTING	Trong điều kiện hoạt động, nút này có thể điều khiển bật hoặc tắt chức năng Anion (ION). Khi hết tuổi thọ của bộ lọc, đèn báo của bộ lọc có màu đỏ. Nhấn nút này 7 giây để tắt cảnh báo thay thế bộ lọc.
 FAN SPEED	Nhấn nút này để điều khiển tốc độ gió và nhấn các chế độ Ngủ() - Trung bình() -Cao() -Tự động() để quay vòng
 TIMER	Trong điều kiện đang làm việc, nhấn nút hẹn giờ, nhấn một lần để đặt một giờ, hai lần để đặt hai giờ, và tiếp tục, bạn có thể cài đặt 24 giờ. Để xác nhận cài đặt, hãy để máy trong 5s sau khi đặt hẹn giờ. Nhấn nút này trong 5 giây để hủy hẹn giờ.

Giới thiệu về Bộ lọc

Thanh lọc Không khí



* Hình ảnh minh họa có thể khác với sản phẩm thực tế.

Bộ lọc 3 giai đoạn True HEPA	
giai đoạn 1	Lọc thô
giai đoạn 2	Bộ lọc True HEPA
giai đoạn 3	Bộ lọc than hoạt tính

Giới thiệu về Bộ lọc

Bộ lọc 3 giai đoạn True HEPA	Lọc thô	Nó có thể loại bỏ bụi lớn, tóc, lông thú, giúp tăng tuổi thọ của bộ lọc.
	Bộ lọc True HEPA	Nó có thể loại bỏ ít nhất 98% các hạt nhỏ đến 0,3 micron như khói, bụi phấn, lông và bọ ve.
	Bộ lọc than hoạt tính	Nó có thể hấp thụ mùi khó chịu, khí độc hại, mùi thức ăn, khói thuốc lá, lông thú và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

* Hiệu quả hút bụi của True HEPA là kết quả được đo dựa trên GTT TM 018-2010.

Giới thiệu về Bộ lọc

Chu kì thay thế bộ lọc

Bộ lọc	Lượng gió thổi ra	Thời điểm Thay thế
Bộ lọc 3 giai đoạn True HEPA	266.4m ³ /h	Trung bình, 6 tháng một lần

* Lượng gió thổi ra phòng được kiểm tra dựa trên Tiêu chuẩn GB / T 18801-2015.

Bảo dưỡng

- Hãy đảm bảo sản phẩm đã được rút phích cắm trước khi bảo dưỡng.
- Không nhúng máy lọc không khí vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào.
- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn, dễ gây phân hủy hoặc dễ cháy (như thuốc tẩy hoặc cồn) để làm sạch bất kỳ bộ phận nào của thiết bị.
- Không rửa bộ lọc.
- Không sử dụng máy hút bụi để làm sạch bộ lọc.

Làm sạch và Bảo quản

- Đảm bảo sản phẩm đã được tắt nguồn và rút phích cắm.
- Sử dụng vải mềm với chất tẩy rửa trung tính để làm sạch bụi hoặc mảnh vụn trên bề mặt của sản phẩm và cửa hút/thông gió.
- Nếu không sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng bật sản phẩm trong vài phút để đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt.
- Vui lòng không làm văng nước vào sản phẩm khi vệ sinh cửa thoát khí.

Thận trọng

* Vui lòng tuân thủ phần 'Thận trọng' khi chúng được cung cấp để đảm bảo sử dụng sản phẩm an toàn và đúng cách cũng như ngăn ngừa tai nạn và các tình huống nguy hiểm.

Chỉ dẫn An toàn



Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm từ CUCKOO.

Mục đích sử dụng

- Thiết bị được sử dụng chuyên để làm sạch không khí xung quanh trong nhà.
 - Vui lòng đọc các hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng máy và làm theo các hướng dẫn an toàn.
- Các hướng dẫn vận hành phải luôn để sẵn.



Chỉ dẫn an toàn

- Giữ vật liệu đóng gói, chẳng hạn như túi nhựa, tránh xa tầm tay trẻ em! (Nguy cơ ngạt thở)
- Vui lòng làm theo các hướng dẫn an toàn để tránh hỏa hoạn hoặc điện giật. Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà.
- Chỉ sử dụng ổ cắm cung cấp đúng điện áp (xem bảng thông số).
- Không sửa đổi hoặc sửa chữa thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị nếu cáp nguồn hoặc phích cắm chính bị hỏng hoặc kết nối ở ổ cắm không ổn định.
- Đảm bảo rằng cáp nguồn không bị đứt khi bạn đang sử dụng thiết bị và không bị hỏng theo bất kỳ cách nào khác.
Đặt dây cáp sao cho không ai đi qua vướng vào dây cáp.
Không kéo chặt cáp nguồn.
- Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm cho mục đích vệ sinh và bất cứ khi nào không sử dụng thiết bị.
- Không chạm vào phích cắm hoặc thiết bị nếu bạn có tay ướt.
- Không xịt bất kỳ loại thuốc chống côn trùng nào.
- Không sử dụng trong phòng nơi thiết bị có thể tiếp xúc có hơi nhiên liệu, hơi dầu hoặc bụi kim loại.
- Không sử dụng bất kỳ chất lỏng dễ bay hơi, dầu mỡ, dầu hỏa, sơn chất pha loãng hoặc bột đánh bóng để làm sạch thiết bị. Những chất lỏng như vậy có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị.
- Không để thiết bị tiếp xúc với mưa, nước, ẩm ướt hoặc độ ẩm cao, và không đặt nó trong phòng tắm hoặc trong nhà bếp cạnh bồn rửa.
- Đảm bảo rằng không có vật lạ nào lọt vào lưới tản nhiệt.
- Không sử dụng gần ngọn lửa trần hoặc tia lửa.
- Thiết bị không thích hợp để loại bỏ khí độc hại (CO, ví dụ như từ các thiết bị sưởi ấm).
- Trừ khi dưới sự giám sát, thiết bị không được phép sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) có năng lực trí tuệ, thể chất và giác quan giảm sút hoặc những người không có kinh nghiệm và chưa hiểu biết về sản phẩm.

Chỉ dẫn An toàn



Chỉ dẫn an toàn

- Không chặn cửa hút hoặc lỗ thông gió.
- Không để máy lọc không khí tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, ngọn lửa trần hoặc nhiệt.
- Chỉ sử dụng máy lọc không khí trong khu sinh hoạt và trong phạm vi các thông số kỹ thuật được quy định. Sử dụng không đúng cách có thể đe dọa đến tính mạng và sức khỏe.
- Không sử dụng thiết bị gần đầu báo khói. Không khí thổi về phía một máy dò khói có thể trì hoãn cảnh báo hoặc hoàn toàn không kích hoạt.



Thận trọng

Nguy cơ bị thương do điện giật.

Luôn ngắt kết nối phích cắm điện trước khi:

- Bảo trì và vệ sinh
- Di chuyển thiết bị
- Thay thế bộ lọc



Thận trọng

- Không sử dụng bất kỳ bình xịt nào có chất dễ cháy gần máy lọc không khí!



Thận trọng

- Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa dễ cháy nào

Xử lý sự cố

- ▼ Không làm theo hướng dẫn sử dụng này có thể dẫn đến thiệt hại của bạn không hoạt động. Vui lòng đọc các biện pháp sau đây nếu bạn đang gặp sự cố với thiết bị của mình. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Sự cố	Danh sách	Đề xuất
Sản phẩm không hoạt động ngay cả khi tôi nhấn nút Power.	Bạn có đang thấy bảng hiển thị đèn hoàn toàn không?	Hãy thử kiểm tra nguồn điện.
	Dây điện đã cắm vào ổ điện chưa?	Hãy cắm phích cắm vào ổ cắm điện.
Không có không khí thổi ra.	Có vật gì chặn cửa hút hoặc lỗ thông gió không?	Loại bỏ vật đó khỏi lỗ thông hơi/cửa hút. Hãy kiểm tra xem bao bì nhựa đã được loại bỏ khỏi bộ lọc chưa.
	Máy lọc không khí có được đặt ở nơi hút gió hoặc bị chặn ngăn không khí di chuyển tự do không?	Loại bỏ các vật cản máy lọc không khí hoặc đặt nó ở nơi khác.
	Máy lọc không khí đang bật nhưng quạt không hoạt động.	Rút phích cắm khỏi tường và liên hệ với dịch vụ khách hàng của Cuckoo. USA : www.cuckooamerica.com India : www.cuckooindia.in Vietnam : www.cuckoovina.com Indonesia : www.cuckoo.co.id Malaysia : www.cuckoo.com.my
Tiếng động lớn	Có gì bị kẹt trong quạt hoặc cửa hút gió không?	Vui lòng loại bỏ bất kỳ vật thể nào bạn nhìn thấy khỏi cửa hút/thông gió của quạt
	Máy lọc không khí có bị nghiêng không?	Hãy đảm bảo để được đặt bằng phẳng trên bề mặt phẳng.
	Tiếng quạt có ồn ào không?	Đặt máy lọc không khí của bạn ở tốc độ quạt thấp hơn để giảm tiếng ồn.

Xử lý sự cố

Sự cố	Danh sách	Đề xuất
Ra mùi khó chịu	Máy lọc không khí có phải được đặt ở nơi có nhiều khói và mùi?	Hiệu suất của máy lọc không khí có thể giảm theo thời gian nếu có khói và mùi quá mức trong khu vực. Để khắc phục điều này, vui lòng mở cửa cho khí thoát ra khỏi phòng trước khi sử dụng máy lọc không khí.
	Tôi có nên làm sạch hoặc thay thế bộ lọc của mình không?	Kiểm tra chỉ báo thay thế bộ lọc và làm sạch hoặc thay thế bộ lọc nếu cần thiết.
	Có mùi nhựa không?	Thông thường trong những lần sử dụng đầu tiên sẽ phát ra mùi nhựa. Dần dần nó sẽ biến mất. Nếu không, vui lòng gọi cho trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
	Có mùi khét không?	Tắt máy lọc không khí của bạn, rút phích cắm ra khỏi tường và gọi cho trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
Máy lọc không khí không lọc sạch.	Máy lọc không khí có thể được đặt ở khu vực không có thông gió hoặc có vật cản gần đó.	Thông gió cho căn phòng và sau đó sử dụng sản phẩm. Sử dụng sản phẩm trong một khu vực không vượt quá giới hạn kích thước của nó. (Tránh đặt thiết bị ở nơi thông gió tốt như cửa ra vào hoặc cửa sổ.)
	Có bụi trong bộ lọc thô không?	Lau sạch bộ lọc thô.
	Có bất kỳ vật thể nào chặn cửa hút/lỗ thông gió không?	Vui lòng loại bỏ bất kỳ vật thể nào khỏi cửa hút /lỗ thông gió.
	Bạn đã tháo bộ lọc khỏi bao bì chưa?	Túi nhựa của bộ lọc có thể chưa được tháo ra, vì vậy vui lòng mở nắp và kiểm tra xem túi nhựa đã được tháo ra chưa.
	Thay bộ lọc nếu có vẻ như nó cần được thay thế. Bộ lọc có bị bám bụi không? Có lẽ đã đến lúc thay bộ lọc.	Thay bộ lọc nếu có vẻ như nó cần được thay thế.
	Cửa hút/lỗ thông gió có bụi không?	Làm sạch lỗ thông gió/cửa hút.
Cảnh báo thay thế bộ lọc vẫn nhấp nháy sau khi tôi thay bộ lọc.	Bạn đã đặt lại nút thay đổi bộ lọc chưa?	Nhấn và giữ Nút cài đặt trong 7 giây để đặt lại cảnh báo thay thế bộ lọc.

Ghi chú : Nếu những đề xuất này không hoạt động phù hợp, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của CUCKOO và chờ hướng dẫn. Không tự mình tháo rời, sửa chữa hoặc sửa chữa bất cứ thứ gì.

Thông số Sản phẩm

Sản phẩm	Máy lọc không khí
Kiểu loại	CAC-AF1110FW
Điện áp	AC100-240V, 50-60Hz
Công suất đầu vào định mức	30W
Lượng gió thổi ra*	266.4m³/h
Tiếng ồn	≤ 55dB
Phương pháp thu gom bụi	Phương pháp thu gom bụi cơ học
Kích cỡ sản phẩm	D9.6 x W9.7 x H14.4 inch / D245 x W247 x H366 mm
Trọng lượng sản phẩm	6.9lbs (3.15kg)
Nơi sử dụng	Trong nhà

- Thông tin (vỏ ngoài, thiết kế và thông số kỹ thuật) được cung cấp trong Sách hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải thiện chất lượng của thiết bị.
- Lượng gió thổi ra* dựa trên thử nghiệm nội bộ theo tiêu chuẩn GB / T 33017.5-2017 Phụ lục A. Có thể đa dạng tùy theo sản phẩm và môi trường sử dụng.

Hỏi đáp về Sự cố

Các bộ phận của sản phẩm có thể bị mòn do nhiệt, độ ẩm, bụi và các nguyên nhân khác theo thời gian, do đó có thể gây ra sự cố cho sản phẩm.

Trong trường hợp

- 1 Xảy ra một cái gì đó khác ngoài các triệu chứng trong phần "Khắc phục sự cố" ở trang 28 ~ 29;
- 2 Bạn có thể cảm giác điện giật khi dùng tay chạm vào sản phẩm;
- 3 Nguồn được cung cấp, nhưng động cơ không hoạt động
- 4 Sự cố khác xảy ra



Vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm.

Vui lòng rút phích cắm của sản phẩm và liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Bảo hành

Đối với các câu hỏi về bảo hành của chúng tôi hoặc để xem các sản phẩm khác của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

USA : www.cuckooamerica.com

Vietnam : www.cuckoovina.com

Malaysia : www.cuckoo.com.my

India : www.cuckooindia.in

Indonesia : www.cuckoo.co.id

CUCKOO

USA : www.cuckooamerica.com
Vietnam : www.cuckoovina.com
Malaysia : www.cuckoo.com.my

India : www.cuckooindia.in
Indonesia : www.cuckoo.co.id

Chúng tôi cung cấp tư vấn và dịch vụ tốt nhất liên quan đến khiếu nại, đề xuất và khuyến nghị của bạn khi nhận được thông tin liên hệ, trạng thái và tên mẫu sản phẩm gặp khó khăn của bạn.

- ♣ Sau khi đọc sách hướng dẫn này, vui lòng đặt nó ở nơi người dùng dễ tiếp cận để có thể tham khảo trong tương lai.
- ♣ Thận trọng: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo an toàn và tuổi thọ sản phẩm lâu hơn.